

RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER - VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

[Díly na pistole](#) > [Díly skupiny spoušťového ústrojí](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

Jednoduchá výměna spouště pro .22 pistole

Přesně opracováno z bloku pro dokonalé přizpůsobení, aby se snížila hmotnost spouště a eliminoval se těžký tlak potřebný k pohybu tovární části. Pomáhá produkovat konzistentnější tah pro zlepšení přesnosti. Šroub pro zastavení je nastavitelný pro nadměrný a předběžný tah, když je zbraň plně sestavena, takže máte tah bez vůle. Ultra hladká plocha spouště nabízí větší kontakt s prstem na spoušti. K dispozici v černém eloxovaném hliníku nebo leštěné nerezové oceli (SS). Obsahuje pružinu spouště a pístnici pružiny spouště.



Atributy

- Název: [VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS](#)
- Výrobce: [VOLQUARTSEN](#)
- Produkt č.: 930000123
- Výrob. č.: VC2TT-ST
- Finish: Stainless Steel
- Model: Mark I, Mark II, Mark III
- Style: Adjustable, Curved, Drop-In
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 15mm
- Šířka přepravy: 71mm
- Délka přepravy: 86mm
- UPC: 810162012441

Detail produktů

Made in USA

US exportní klasifikace: 0A501.c

Obsah

- Úvodní stránka
- Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER
VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS
- O nás

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER VOLQUARTSEN RUGER® TARGET TRIGGER, SS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER od společnosti VOLQUARTSEN. Tento průvodce poskytuje důležité informace o bezpečnosti, pokyny k instalaci a opatření pro používání, aby byla zajištěna vaše bezpečná a efektivní práce s tímto produktem. Před použitím spouště si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny střelné zbraně používány bezpečně a odpovědně.
- Vždy zacházejte s každou střelnou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte střelnou zbraň stále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte střelné zbraně a munici odděleně a bezpečně.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a sluchátka při používání střelných zbraní.
- Nemažte spoušť ani žádnou jinou část střelné zbraně, pokud nejste kvalifikovaný zbrojář.
- Pravidelně kontrolujte svou střelnou zbraň a její komponenty na opotřebení a poškození.
- Ohlase jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků kontrolou platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je střelná zbraň úplně vybitá před instalací.
- Nainstalujte nebo upravujte spoušť pouze tehdy, když je střelná zbraň v bezpečném stavu.
- Používejte pouze kompatibilní modely: pistole Ruger Mark I, Mark II, Mark III a 22/45.
- Bud'te si vědomi, že nesprávná instalace může vést k poruše nebo náhodnému výstřelu.
- Šroub pro zastavení nastavujte pouze tehdy, když je zbraň plně sestavena, abyste se vyhnuli neúmyslným úpravám.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při stisknutí spouště.
- Držte ruce a prsty mimo oblast spouště při instalaci nebo úpravě komponentů.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje (např. šroubovák, kleště) pro instalaci.

2. Odstranění tovární spouště

- Postupujte podle pokynů výrobce pro rozebrání vaší zbraně Ruger.
- Opatrně odstraňte tovární spoušť ze zbraně.

3. Instalace VOLQUARTSEN Target Trigger

- Zarovnejte novou spoušť s montážním systémem spouště.
- Vložte spoušť na místo, ujistěte se, že je pevně usazena.
- Zajistěte spoušť pomocí doporučených upevňovacích prvků výrobce.

4. Nastavení šroubu pro zastavení

- S plně sestavenou zbraní nastavte šroub pro zastavení pro přetah a předtah, abyste dosáhli tah bez vůle.
- Otestujte tah spouště, abyste se ujistili, že vyhovuje vašim preferencím.

5. Znovu sestavení zbraně

- Postupujte podle pokynů výrobce pro úplné znovusestavení zbraně.
- Ujistěte se, že jsou všechny komponenty zajištěny a fungují správně.

Použití

- Před výstřelem vždy proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili, že spoušť funguje správně.
- Seznamte se s novým tahem spouště a podle potřeby upravte svou střeleckou techniku.
- Vždy dodržujte bezpečné střelecké praktiky a pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Neličte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro nakládání s odpady pro informace o bezpečných metodách likvidace komponentů střelných zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RUGER® MARK II™/MARK III™, & 22/45™ TARGET TRIGGER se prosím obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo webové stránky výrobce pro podporu a další zdroje.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vaší nové spouště. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz