

# RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY - RUGER PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY

## An Enhanced Trigger Group for Your Ruger PC Carbine

Ruger® took the pistol-caliber carbine market by storm with the launch of the company's PC Carbine in 9mm, and the aftermarket is catching up with new enhancements designed to make this PCC run better than ever. The Volquartsen TG9 Drop-In Replacement Trigger provides a cleaner trigger pull for more accuracy and precision on the range. Each Volquartsen TG9 Drop-In Replacement Trigger is constructed with wire EDM-cut internal parts that meet tight tolerances, providing a crisp, clean 2.25-pound trigger pull. Pre-travel and overtravel distance can be set to the shooter's preference, but the pull weight is set permanently at the factory. Each Volquartsen TG9 Drop-In Replacement Trigger weighs about 6 ounces and features a housing constructed from 6061 anodized aluminum. The trigger is made completely in the USA and is compatible with the Ruger® PC Carbine only.



## Attributes

- Name: RUGER PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000185
- Mfr. No.: VCTG9-B
- Make: Ruger
- Model: PC 9,PC Carbine
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.272kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 810162017699

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly](#)
- [English: RUGER® PC9® TG9 Trigger Assembly Safety Instruction Guide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY](#)

# Sicherheitshinweise für den Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Ruger PC Carbine zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise und Anleitungen zusammengestellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihres Ruger PC Carbine vollständig gelesen haben, bevor Sie das Trigger Assembly installieren oder verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Trigger Assembly und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Trigger Assembly auf Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Trigger Assembly nur mit dem Ruger PC Carbine. Die Verwendung mit anderen Produkten kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Trigger Assembly ordnungsgemäß installiert ist und sicher funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz im Trigger Assembly vorhanden sind, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.
- Üben Sie immer in einem sicheren Umfeld und befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Ruger PC Carbine entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
2. **Zerlegen:** Entfernen Sie die vorhandene Abzuggruppe gemäß der Bedienungsanleitung Ihres Ruger PC Carbine.
3. **Einsetzen:** Setzen Sie das Volquartsen TG9 DropIn Trigger Assembly in die vorgesehenen Positionen ein.
4. **Einstellung:** Passen Sie die Vorlauf und Nachlaufdistanz nach Ihren Wünschen an. Beachten Sie, dass das Abzugsgewicht werkseitig eingestellt ist.
5. **Überprüfung:** Überprüfen Sie die Funktion des Trigger Assembly, indem Sie die Abzugstests gemäß der Bedienungsanleitung durchführen.

### Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Ruger PC Carbine korrekt zusammengesetzt ist, bevor Sie es verwenden.
- Testen Sie das Trigger Assembly in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Abzugsgewicht von 2,25 Pfund im Auge und stellen Sie sicher, dass es den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Trigger Assembly und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Recycling oder Entsorgungsstellen, um sicherzustellen, dass umweltschädliche Materialien ordnungsgemäß behandelt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Verkaufsstelle. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über Ihr Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Ausrüstung und Ihre persönliche Sicherheit oberste Priorität haben. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Schießenerlebnis zu gewährleisten.

# RUGER® PC9® TG9 Trigger Assembly Safety Instruction Guide

## Introduction

Thank you for choosing the RUGER® PC9® TG9 Trigger Assembly. This guide provides essential safety information and instructions for the proper use, installation, and disposal of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Always treat the trigger assembly as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until ready to shoot.
- Store the trigger assembly and any firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger assembly for any signs of wear or damage.
- Do not modify the trigger assembly in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and firearm accessories.
- If you experience any issues or malfunctions, cease use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is completely unloaded before installing the trigger assembly.
- Wear safety glasses when handling or using firearms.
- Do not use the trigger assembly if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Keep the trigger assembly away from moisture and extreme temperatures.
- Use the trigger assembly only with the compatible Ruger® PC Carbine model.
- Be aware of your surroundings and ensure that there is a safe backstop when shooting.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation Instructions

1. **Preparation:** Make sure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Trigger:**
  - Follow the manufacturer's instructions to safely disassemble the firearm.
  - Carefully remove the existing trigger assembly from the firearm.
3. **Install the Volquartsen TG9 Trigger:**
  - Place the Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger into the designated area.
  - Ensure it is seated properly and securely.
4. **Reassemble the Firearm:**
  - Follow the manufacturer's instructions to reassemble the firearm.
  - Ensure all components are functioning correctly before use.

### Usage Instructions

- Adjust the pretravel and overtravel distances to your preference, if desired.
- Remember that the pull weight is set at the factory and cannot be adjusted.
- Test the trigger pull before using the firearm to ensure it meets your comfort level.
- Always follow safe handling practices when using the firearm.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the trigger assembly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger assembly in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the RUGER® PC9® TG9 Trigger Assembly, please consult the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

## **Conclusion**

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the RUGER® PC9® TG9 Trigger Assembly. Always prioritize safety and consult professionals if you have any doubts or questions. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustowego Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Spustowego Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i zgłaszaj wszelkie uszkodzenia.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej podczas użytkowania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem do odpowiednich służb.

## Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że karabin Ruger® PC jest wyłączony i niezaladowany.
- Nie modyfikuj zestawu spustowego w sposób, który może wpłynąć na jego działanie.
- Używaj zestawu spustowego tylko w połączeniu z karabinem Ruger® PC.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użytkowania broni palnej.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia części.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Przeczytaj instrukcję obsługi karabinu Ruger® PC przed przystąpieniem do instalacji.

### 2. Instalacja zestawu spustowego:

- Zdemontuj oryginalny spust zgodnie z instrukcją obsługi karabinu.
- Zainstaluj zestaw spustowy Volquartsen TG9, upewniając się, że wszystkie części są prawidłowo umieszczone.
- Sprawdź, czy zestaw spustowy działa prawidłowo, wykonując testy na sucho.

### 3. Użytkowanie:

- Po zakończeniu instalacji, upewnij się, że karabin jest w pełni sprawny przed strzelaniem.
- Regularnie kontroluj działanie spustu i zgłaszaj wszelkie nieprawidłowości.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niepotrzebne części zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub niebezpieczny.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zestawu Spustowego Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami wsparcia.

## **Zakończenie**

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a odpowiednie użytkowanie i konserwacja produktu przyczynią się do jego długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji.

# Säkerhetsinstruktioner för Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly

## Introduktion

Tack för att du valt Volquartsen Ruger PC9 TG9 Trigger Assembly. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Ruger PC Carbine. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du använder din Ruger PC Carbine.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar avtryckaren.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Lär dig alltid säker vapenhantering och skjutteknik innan du använder produkten.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelser:

- Se till att din Ruger PC Carbine är oladdad.
- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen.

### 2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
- Placera Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger i avtryckarmekanismen.
- Kontrollera att alla delar sitter korrekt och är på plats.
- Justera förresan och överresan enligt dina preferenser, om så önskas.
- Testa avtryckaren för korrekt funktion innan du använder vapnet.

### 3. Användning:

- Använd alltid avtryckaren med säkerhet i åtanke.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

## Avfallshantering

- Kassera eventuella förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

**Observera:** Denna produkt är endast kompatibel med Ruger PC Carbine och är tillverkad i USA. Användning av produkten på annat sätt än avsett kan leda till skador eller olyckor.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY od společnosti Volquartsen. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a poskytl vám lepší zážitek na střelnici. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Používejte pouze originální a schválené součásti s RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy v bezpečném stavu, když ji nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před instalací a použitím spouště vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Při používání zbraně dodržujte místní zákony a předpisy.
- Pokud zjistíte jakékoli abnormality ve funkci spouště, okamžitě přestaňte zbraň používat a vyhledejte odbornou pomoc.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložena.

### 2. Instalace spouště:

- Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte Volquartsen TG9 DropIn Replacement Trigger podle přiloženého návodu.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

### 3. Testování spouště:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti spouště v bezpečném prostředí.
- Zkontrolujte, zda spoušť funguje hladce a bez zadrhávání.

### 4. Použití zbraně:

- Při střelbě vždy dodržujte zásady bezpečnosti a manipulace se zbraní.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o funkčnosti spouště, neprovádějte střelbu a obraťte se na odborníka.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Všechny součásti a obaly produktu likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro bezpečnou likvidaci.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® PC9® TG9 TRIGGER ASSEMBLY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.