

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS - WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 30MM MEDIUM MATTE

Quickly Removable QD

Maxima Grooved Receiver Line of scope mounts are designed to fill the need of mounting scopes to rifles with an integrated receiver mounting rail. Because each manufacturer has their own proprietary mounting rail design, each ring model must be machined to exacting tolerances for proper fit and function. The Maxima Grooved Receiver line fulfills that need. The precision CNC machined Warne rings provide unsurpassed strength, durability and quality, and fit a variety of rifle models including Ruger #1, Ruger 77, Mini 14 & 30, and Ruger Blackhawk and Redhawk. The Maxima QD rings sport the unique Warne indexable lever system which allows the user to remove the optics from the rifle then reattach it without the loss of zero, as well as allowing the location of the lever to be indexed once the rings are affixed to the bases. After the levers are tightened, simply pull out on the lever, turn it to the desired location then let it snap into place.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY QD GRL RUGER M77 & HAWKEYE RINGS 30MM MEDIUM MATTE
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000059
- Mfr. No.: 14R7LM
- Finish: Matte Black
- Height: Medium
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Size: Medium
- Style: Ruger-Style Rings
- Delivery weight: 0.227kg
- UPC: 656813000883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Svenska: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE](#)

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings from Warne Mfg. Company. These scope rings are designed to provide a secure and reliable mounting solution for your rifle. This safety instruction guide is intended to ensure your safe use of the product and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your specific rifle model before installation.
- Always check the condition of the rings and mounting rail before use.
- Use the product only for its intended purpose, which is to mount scopes on rifles with an integrated receiver mounting rail.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the rings for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or unusual wear, discontinue use immediately and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the scope is securely mounted and that the rings are tightened properly before use.
- Avoid overtightening the rings, as this may lead to damage of the scope or the rings themselves.
- When detaching the scope, follow the instructions carefully to avoid losing zero alignment.
- Be cautious when handling the product, as sharp edges may be present.
- Do not modify the rings or attempt to alter their design or function.
- Store the product in a cool, dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools for installation, including a torque wrench if available.
- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation

- Align the rings with the integrated mounting rail on your rifle.
- Place the scope in the rings and adjust it to your desired position.
- Tighten the rings using the appropriate tool, ensuring they are secure but not overtightened.
- Check that the scope is level and properly aligned with the rifle.

3. Using the Quick Detach Feature

- To detach the scope, pull out on the lever and turn it to the desired location.
- Once in position, allow the lever to snap back into place.
- To reattach the scope, repeat the process, ensuring that it is securely mounted.

4. PostInstallation Check

- After installation, check the zero alignment of your scope before taking your rifle to the range.
- Ensure all components are functioning properly before use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste and metal components.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding safety or product usage, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings från Warne Mfg. Company. Dessa kikarsiktesringar är utformade för att ge en säker och pålitlig monteringslösning för ditt gevär. Denna säkerhetsinstruktionsguide är avsedd att säkerställa din säkra användning av produkten och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika gevärsmoell innan installation.
- Kontrollera alltid tillståndet hos ringarna och monteringsmekanismen innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte, vilket är att montera kikarsikten på gevär med en integrerad mottagarens monteringsmekanism.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och utsatta individer.
- Inspektera regelbundet ringarna för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller ovanligt slitage, sluta använda produkten omedelbart och kontakta tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att kikarsiktet är ordentligt monterat och att ringarna är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att överdriva åtdragningen av ringarna, eftersom detta kan leda till skador på kikarsiktet eller ringarna själva.
- När du tar bort kikarsiktet, följ instruktionerna noggrant för att undvika att förlora nollpunkten.
- Var försiktig när du hanterar produkten, eftersom vassa kanter kan finnas.
- Modifiera inte ringarna eller försök att ändra deras design eller funktion.
- Förvara produkten på en sval, torr plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg för installationen, inklusive en momentnyckel om möjligt.
- Se till att geväret är oladdat och riktat i en säker riktning.

2. Installation

- Justera ringarna med den integrerade monteringsmekanismen på ditt gevär.
- Placera kikarsiktet i ringarna och justera det till önskad position.
- Åtdrag ringarna med lämpligt verktyg, och se till att de är säkra men inte överdrivet åtdragna.
- Kontrollera att kikarsiktet är i nivå och korrekt justerat med geväret.

3. Använda Quick Detachfunktionen

- För att ta bort kikarsiktet, dra ut spaken och vrid den till önskad position.
- När den är i position, låt spaken snäppa tillbaka på plats.
- För att återfästa kikarsiktet, upprepa processen och se till att det är ordentligt monterat.

4. Efter installationskontroll

- Kontrollera nollpunkten för ditt kikarsikte efter installationen innan du tar med ditt gevär till skjutbanan.
- Se till att alla komponenter fungerar korrekt innan användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och metallkomponenter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekta metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller produktanvändning, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundsupport.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi hoppas att du får glädje av att använda dina Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.

MAXIMA GROOVED RECEIVER LINE QUICK DETACH RUGER RINGS BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings od společnosti Warne Mfg. Company. Tyto kroužky na puškohled jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezpečné a spolehlivé řešení pro montáž na vaši pušku. Tento průvodce bezpečnostními instrukcemi má za cíl zajistit vaši bezpečnou používání produktu a shodu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro váš konkrétní model pušky před instalací.
- Před použitím vždy zkontrolujte stav kroužků a montážní lišty.
- Používejte produkt pouze k jeho zamýšlenému účelu, kterým je montáž optiky na pušky s integrovanou montážní lištou.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kroužky na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo neobvyklého opotřebení, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím se vždy ujistěte, že je optika bezpečně namontována a že jsou kroužky správně utaženy.
- Vyhněte se přílišnému utažení kroužků, protože to může vést k poškození optiky nebo samotných kroužků.
- Při odpojování optiky pečlivě dodržujte pokyny, abyste se vyhnuli ztrátě nastavení.
- Buďte opatrní při manipulaci s produktem, protože mohou být přítomny ostré hrany.
- Nemodifikujte kroužky ani se nepokoušejte měnit jejich design nebo funkci.
- Ukládejte produkt na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje pro instalaci, včetně momentového klíče, pokud je k dispozici.
- Ujistěte se, že je puška vybitá a míří bezpečným směrem.

2. Instalace

- Zarovnejte kroužky s integrovanou montážní lištou na vaší pušce.
- Umístěte optiku do kroužků a nastavte ji do požadované polohy.
- Upevněte kroužky pomocí vhodného nástroje a ujistěte se, že jsou bezpečně utaženy, ale ne příliš.
- Zkontrolujte, zda je optika vodorovná a správně zarovnaná s puškou.

3. Použití funkce rychlého odpojení

- Chceteli odpojit optiku, vytáhněte páčku a otočte ji do požadované polohy.
- Jakmile je v poloze, nechte páčku zaklapnout na místo.
- Chceteli optiku znovu připojit, opakujte postup a ujistěte se, že je bezpečně namontována.

4. Kontrola po instalaci

- Po instalaci zkontrolujte nastavení nuly vaší optiky před tím, než vezmete pušku na střelnici.
- Ujistěte se, že všechny komponenty fungují správně před použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad a kovové komponenty.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo používání produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznickou podporu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním instrukcím. Vaše bezpečnost je naší prioritou a doufáme, že si užijete používání vašich Maxima Grooved Receiver Line Quick Detach Ruger Rings.