

WEIG-A-TINNY® SCOPE MOUNT FOR RUGER® 77/22 - WEIGAND COMBAT SCOPE MOUNT PICATINNY FOR RUGER 77/22 SILVER

Increases Mounting Options On 77/22 & 77/44

Clamps to factory ring cuts; keeps mounting height low and over the receiver. Lots of slots for Weaver-style rings. 77/22® fits .22 LR and .22 Magnum with no modifications to rifle. 77/44® also fits 77/22®, .22 Hornet.



Attributes

- Name: WEIGAND COMBAT SCOPE MOUNT PICATINNY FOR RUGER 77/22 SILVER
- Manufacturer: WEIGAND COMBAT
- Product no.: 957000047
- Mfr. No.: 7722PS
- Action Type: Bolt Action
- Color: Silver
- Make: Ruger
- Material: Aluminum
- Model: 77/22
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver-Style Bases
- Delivery weight: 0.091kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: WEIGATINNY® Scope Mount für Ruger® 77/22 Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: WEIGATINNY® Scope Mount for Ruger® 77/22 Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira WEIGATINNY® para Ruger® 77/22](#)
- [Français: WEIGATINNY® Monture de Lunette pour Ruger® 77/22 Instructions de Sécurité](#)
- [Italiano: WEIGATINNY® Montaggio per Ottica per Ruger® 77/22 Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: WEIGATINNY® Montaż Celownika do Ruger® 77/22 Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnitys Ruger® 77/22 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: WEIGATINNY® SCOPE MOUNT FÖR RUGER® 77/22 Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: WEIGATINNY® Montáž puškohledu pro Ruger® 77/22 Bezpečnostní pokyny](#)

WEIGATINNY® Scope Mount für Ruger® 77/22

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die WEIGATINNY® Scope Mount für deine Ruger® 77/22 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine sichere und zuverlässige Montageslösung für deine Optik bietet. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Nutzung sicherzustellen und deine Sicherheit beim Umgang mit diesem Produkt zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Scope Mount installierst oder anpasst.
- Verwende die Scope Mount nur mit kompatiblen Feuerwaffen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Überprüfe regelmäßig die Scope Mount auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Benutzung.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen DrehmomentSpezifikationen beim Festziehen der Schrauben.
- Halte die Scope Mount und die Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde alle Vorfälle mit unsicheren Produkten oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Scope Mount vor jeder Benutzung sicher an der Feuerwaffe befestigt ist.
- Vermeide die Verwendung der Scope Mount unter extremen Wetterbedingungen, die ihre Integrität oder Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere die Scope Mount nicht und versuche keine Änderungen vorzunehmen, die die Sicherheit gefährden könnten.
- Wenn du die Feuerwaffe mit der angehängten Scope Mount transportierst, stelle sicher, dass sie in einem sicheren Koffer aufbewahrt wird.
- Wenn du Schwierigkeiten bei der Installation oder Nutzung hast, suche Hilfe bei einem qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Besorge dir die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines geeigneten Schraubendrehers für die Schrauben.

2. Installationsschritte:

- Suche die werkseitigen Ringausschnitte an deiner Ruger® 77/22.
- Richte die WEIGATINNY® Scope Mount mit den Ringausschnitten aus.
- Positioniere die Scope Mount vorsichtig, sodass sie sicher an den Ringausschnitten klemmt.
- Verwende die bereitgestellten Schrauben, um die Scope Mount an ihrem Platz zu befestigen, und achte darauf, dass sie eben und ausgerichtet ist.
- Ziehe die Schrauben gemäß den vom Hersteller empfohlenen DrehmomentSpezifikationen fest.

3. Nutzung:

- Überprüfe nach der Installation, dass das Zielfernrohr sicher montiert und richtig auf deine Schießbedürfnisse eingestellt ist.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Schrauben der Scope Mount während der Nutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die WEIGATINNY® Scope Mount gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge das Produkt nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen, wenn möglich, zu einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit, Installation oder Produktspezifikationen konsultiere bitte die Produktverpackung für die entsprechenden Kontaktinformationen.

Danke, dass du diese Sicherheitsanweisungen befolgst. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Genieße dein Schießerlebnis mit der WEIGATINNY® Scope Mount!

WEIGATINNY® Scope Mount for Ruger® 77/22 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the WEIGATINNY® Scope Mount for your Ruger® 77/22. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and reliable mounting solution for your optics. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper usage and to maximize your safety while handling this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the scope mount.
- Use the scope mount only with compatible firearms as specified in the product description.
- Regularly inspect the scope mount for signs of wear or damage before each use.
- Do not exceed the manufacturer's recommended torque specifications when tightening screws.
- Keep the scope mount and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product incidents or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the scope mount is securely fastened to the firearm before each use.
- Avoid using the scope mount in extreme weather conditions that may affect its integrity or performance.
- Do not modify the scope mount or attempt to make alterations that could compromise safety.
- When transporting the firearm with the scope mount attached, ensure it is stored in a secure case.
- If you experience difficulty during installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather necessary tools, including a compatible screwdriver for screws.

2. Installation Steps:

- Locate the factory ring cuts on your Ruger® 77/22.
- Align the WEIGATINNY® Scope Mount with the ring cuts.
- Carefully position the scope mount so that it clamps securely to the ring cuts.
- Use the provided screws to fasten the scope mount in place, ensuring it is level and aligned.
- Tighten the screws to the manufacturer's recommended torque specifications.

3. Usage:

- After installation, check that the scope is securely mounted and properly adjusted for your shooting needs.
- Regularly check the tightness of the scope mount screws during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the WEIGATINNY® Scope Mount in accordance with local regulations for metal waste.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, take it to a designated recycling facility if available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product specifications, please refer to the product packaging for the appropriate contact information.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the WEIGATINNY® Scope Mount!

Instrucciones de Seguridad para el Montaje de Mira WEIGATINNY® para Ruger® 77/22

Introducción

Gracias por elegir el Montaje de Mira WEIGATINNY® para tu Ruger® 77/22. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una solución de montaje segura y confiable para tus ópticas. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y maximizar tu seguridad al manejar este producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o ajustar el montaje de la mira.
- Usa el montaje de la mira solo con armas de fuego compatibles, como se especifica en la descripción del producto.
- Inspecciona regularmente el montaje de la mira en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No excedas las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante al apretar los tornillos.
- Mantén el montaje de la mira y el arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Reporta cualquier incidente o accidente relacionado con productos inseguros a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el montaje de la mira esté firmemente sujeto al arma de fuego antes de cada uso.
- Evita usar el montaje de la mira en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su integridad o rendimiento.
- No modifiques el montaje de la mira ni intentes realizar alteraciones que puedan comprometer la seguridad.
- Al transportar el arma de fuego con el montaje de la mira adjunto, asegúrate de que esté guardada en un estuche seguro.
- Si experimentas dificultades durante la instalación o el uso, busca la ayuda de un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador compatible para los tornillos.

2. Pasos de Instalación:

- Localiza los cortes de anillo de fábrica en tu Ruger® 77/22.
- Alinea el Montaje de Mira WEIGATINNY® con los cortes de anillo.
- Coloca cuidadosamente el montaje de la mira de tal manera que se sujete firmemente a los cortes de anillo.
- Usa los tornillos proporcionados para fijar el montaje de la mira en su lugar, asegurándote de que esté nivelado y alineado.
- Aprieta los tornillos según las especificaciones de torque recomendadas por el fabricante.

3. Uso:

- Después de la instalación, verifica que la mira esté firmemente montada y correctamente ajustada para tus necesidades de tiro.
- Revisa regularmente la firmeza de los tornillos del montaje de la mira durante su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Montaje de Mira WEIGATINNY® de acuerdo con las regulaciones locales para residuos metálicos.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, llévalo a una instalación de reciclaje designada si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, instalación o especificaciones del producto, consulta el embalaje del producto para obtener la información de contacto apropiada.

Gracias por seguir estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Montaje de Mira WEIGATINNY®!

WEIGATINNY® Monture de Lunette pour Ruger® 77/22

Instructions de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi la monture de lunette WEIGATINNY® pour votre Ruger® 77/22. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant une solution de montage sécurisée et fiable pour vos optiques. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et maximiser votre sécurité lors de la manipulation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster la monture de lunette.
- Utilisez la monture de lunette uniquement avec des armes à feu compatibles comme spécifié dans la description du produit.
- Inspectez régulièrement la monture de lunette pour détecter des signes d'usure ou de dommages avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées par le fabricant lors du serrage des vis.
- Gardez la monture de lunette et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez tout incident ou accident lié à un produit dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la monture de lunette est solidement fixée à l'arme à feu avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser la monture de lunette dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter son intégrité ou ses performances.
- Ne modifiez pas la monture de lunette et n'essayez pas d'apporter des modifications qui pourraient compromettre la sécurité.
- Lorsque vous transportez l'arme à feu avec la monture de lunette attachée, assurez-vous qu'elle est rangée dans un étui sécurisé.
- Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation ou de l'utilisation, demandez l'aide d'un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible pour les vis.

2. Étapes d'Installation :

- Localisez les découpes d'anneaux d'origine sur votre Ruger® 77/22.
- Alignez la monture de lunette WEIGATINNY® avec les découpes d'anneaux.
- Positionnez soigneusement la monture de lunette de manière à ce qu'elle se fixe solidement aux découpes d'anneaux.
- Utilisez les vis fournies pour fixer la monture de lunette en place, en vous assurant qu'elle est de niveau et alignée.
- Serrez les vis selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.

3. Utilisation :

- Après l'installation, vérifiez que la lunette est solidement fixée et correctement ajustée selon vos besoins de tir.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis de la monture de lunette pendant l'utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de la monture de lunette WEIGATINNY® conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Au lieu de cela, déposez-le dans une installation de recyclage désignée si disponible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'installation ou les spécifications du produit, veuillez vous référer à l'emballage du produit pour les coordonnées appropriées.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos priorités. Profitez de votre expérience de tir avec la monture de lunette WEIGATINNY® !

WEIGATINNY® Montaggio per Ottica per Ruger® 77/22

Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottica WEIGATINNY® per il tuo Ruger® 77/22. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio sicura e affidabile per la tua ottica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e massimizzare la tua sicurezza durante la manipolazione di questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il montaggio per ottica.
- Utilizza il montaggio per ottica solo con armi da fuoco compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.
- Ispeziona regolarmente il montaggio per ottica per segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate dal produttore durante il serraggio delle viti.
- Tieni il montaggio per ottica e l'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali incidenti o incidenti con prodotti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio per ottica sia fissato saldamente all'arma da fuoco prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il montaggio per ottica in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare la sua integrità o prestazioni.
- Non modificare il montaggio per ottica o tentare di apportare alterazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Quando trasporti l'arma da fuoco con il montaggio per ottica attaccato, assicurati che sia riposta in un contenitore sicuro.
- Se hai difficoltà durante l'installazione o l'uso, chiedi assistenza a un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusa una cacciavite compatibile per le viti.

2. Passaggi di Installazione:

- Individua i tagli degli anelli di fabbrica sul tuo Ruger® 77/22.
- Allinea il montaggio per ottica WEIGATINNY® con i tagli degli anelli.
- Posiziona con attenzione il montaggio per ottica in modo che si fissi saldamente ai tagli degli anelli.
- Utilizza le viti fornite per fissare il montaggio per ottica in posizione, assicurandoti che sia livellato e allineato.
- Serrare le viti secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, controlla che l'ottica sia montata saldamente e correttamente regolata per le tue esigenze di tiro.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti del montaggio per ottica durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il montaggio per ottica WEIGATINNY® in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio designato se disponibile.

Informazioni di Contatto per ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o le specifiche del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto per le informazioni di contatto appropriate.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il montaggio per ottica WEIGATINNY®!

WEIGATINNY® Montaż Celownika do Ruger® 77/22

Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór montażu celownika WEIGATINNY® do Twojego Ruger® 77/22. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy Twojego doświadczenia strzeleckiego, oferując bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do montażu optyki. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym przewodnikiem bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i maksymalne bezpieczeństwo podczas obsługi tego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją montażu celownika.
- Używaj montażu celownika tylko z kompatybilnymi bronią, jak określono w opisie produktu.
- Regularnie sprawdzaj montaż celownika pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanych przez producenta specyfikacji momentu dokręcania podczas dokręcania śrub.
- Przechowuj montaż celownika i broń poza zasięgiem dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie incydenty związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że montaż celownika jest pewnie przymocowany do broni przed każdym użyciem.
- Unikaj używania montażu celownika w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego integralność lub wydajność.
- Nie modyfikuj montażu celownika ani nie próbuj dokonywać zmian, które mogą zagrozić bezpieczeństwu.
- Podczas transportu broni z zamocowanym montażem, upewnij się, że jest ona przechowywana w bezpiecznej torbie.
- Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym odpowiednią śrubokręt do śrub.

2. Kroki Instalacji:

- Zlokalizuj fabryczne wycięcia na pierścieniu w swoim Ruger® 77/22.
- Wyrównaj montaż WEIGATINNY® z wycięciami na pierścieniu.
- Ostrożnie umieść montaż celownika tak, aby pewnie zaciskał się na wycięciach.
- Użyj dostarczonych śrub, aby przymocować montaż celownika w miejscu, upewniając się, że jest on poziomy i wyrównany.
- Dokręć śruby zgodnie z zalecanymi przez producenta specyfikacjami momentu dokręcania.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji sprawdź, czy celownik jest pewnie zamocowany i prawidłowo dostosowany do Twoich potrzeb strzeleckich.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub montażu celownika podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj montaż WEIGATINNY® zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego zakładu recyklingowego, jeśli jest dostępny.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa, instalacji lub specyfikacji produktu, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu w celu uzyskania odpowiednich informacji kontaktowych.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z montażem WEIGATINNY®!

WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnitys Ruger® 77/22

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnityksen Ruger® 77/22:lle. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla turvallinen ja luotettava kiinnitysratkaisu optiikoillesi. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi oikean käytön ja maksimoidaksesi turvallisuutesi tämän tuotteen käsittelyssä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kiikarin kiinnityksen asentamista tai säätämistä.
- Käytä kiikarin kiinnitystä vain yhteensopivien aseiden kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnitys kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemia vääntömomenttiarvoja ruuveja kiristäessäsi.
- Pidä kiikarin kiinnitys ja ase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuoteonnettomuuksista tai tilanteista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kiikarin kiinnitys on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen jokaista käyttöä.
- Vältä kiikarin kiinnityksen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen eheyteen tai suorituskykyyn.
- Älä muokkaa kiikarin kiinnitystä tai yritä tehdä muutoksia, jotka voisivat vaarantaa turvallisuuden.
- Kuljettaessasi asetta kiikarin kiinnitys kiinnitettynä, varmista, että se on säilytetty turvallisessa kotelossa.
- Jos kohtaat vaikeuksia asennuksen tai käytön aikana, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien yhteensopiva ruuvimeisseli ruuveja varten.

2. Asennusvaiheet:

- Etsi tehdasrenkaiden leikkaukset Ruger® 77/22:sta.
- Kohdista WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnitys rengasleikkauksiin.
- Aseta varovasti kiikarin kiinnitys niin, että se puristuu kunnolla rengasleikkauksiin.
- Käytä mukana toimitettuja ruuveja kiinnittääksesi kiikarin kiinnityksen paikalleen varmistaen, että se on tasassa ja kohdistettuna.
- Kiristä ruuvit valmistajan suosittelemien vääntömomenttiarvojen mukaisesti.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että kiikari on kunnolla kiinnitetty ja säädetty ampumatarpeidesi mukaan.
- Tarkista säännöllisesti kiikarin kiinnityksen ruuvien tiukkuus käytön aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnitys paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan nimettyyn kierrätyslaitokseen, jos sellainen on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, asennuksesta tai tuotteen teknisistä tiedoista, viittaat tuotepakkausten mukana olevaan yhteystietoon.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti ampumakokemuksestasi WEIGATINNY® Kiikarin Kiinnityksen kanssa!

WEIGATINNY® SCOPE MOUNT FÖR RUGER® 77/22

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt WEIGATINNY® Scope Mount för din Ruger® 77/22. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda en säker och pålitlig monteringslösning för dina optik. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och maximera din säkerhet vid hantering av denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du installerar eller justerar scope mounten.
- Använd endast scope mounten med kompatibla vapen enligt produktbeskrivningen.
- Inspektera regelbundet scope mounten för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade vridmoment när du drar åt skruvarna.
- Håll scope mounten och vapnet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella incidenter eller olyckor med osäkra produkter till de berörda myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att scope mounten är ordentligt fäst vid vapnet före varje användning.
- Undvik att använda scope mounten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess integritet eller prestanda.
- Modifiera inte scope mounten eller försök göra ändringar som kan äventyra säkerheten.
- När du transporterar vapnet med scope mounten fäst, se till att det förvaras i ett säkert fodral.
- Om du har svårt under installation eller användning, sök hjälp från en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en kompatibel skruvmejsel för skruvarna.

2. Installationssteg:

- Lokalisera de fabriksringutskärningar på din Ruger® 77/22.
- Justera WEIGATINNY® Scope Mount med ringutskärningarna.
- Placera försiktigt scope mounten så att den klämmer fast vid ringutskärningarna.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa scope mounten på plats, se till att den är i nivå och justerad.
- Dra åt skruvarna enligt tillverkarens rekommenderade vridmoment.

3. Användning:

- Efter installationen, kontrollera att siktet är ordentligt monterat och korrekt justerat för dina skyttebehov.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av skruvarna på scope mounten under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta WEIGATINNY® Scope Mount i enlighet med lokala regler för metallavfall.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Ta istället med den till en avsedd återvinningsanläggning om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet, installation eller produktspecifikationer, vänligen hänvisa till produktförpackningen för lämplig kontaktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar.
Njut av din skytteupplevelse med WEIGATINNY® Scope Mount!

WEIGATINNY® Montáž puškohledu pro Ruger® 77/22

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali montáž puškohledu WEIGATINNY® pro váš Ruger® 77/22. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje bezpečné a spolehlivé montážní řešení pro vaše optiky. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili správné použití a maximalizovali svou bezpečnost při manipulaci s tímto výrobkem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravou montáže puškohledu.
- Používejte montáž puškohledu pouze s kompatibilními zbraněmi, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Pravidelně kontrolujte montáž puškohledu na známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepřekračujte doporučené točivé momenty výrobce při utahování šroubů.
- Uchovávejte montáž puškohledu a zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hláste jakékoli incidenty s nebezpečnými výrobky nebo nehody příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je montáž puškohledu pevně připevněna k zbraní před každým použitím.
- Vyhněte se používání montáže puškohledu za extrémních povětrnostních podmínek, které by mohly ovlivnit její integritu nebo výkon.
- Neměňte montáž puškohledu ani se nepokoušejte provádět úpravy, které by mohly ohrozit bezpečnost.
- Při přepravě zbraně s připojenou montáží puškohledu zajistěte, aby byla uložena v bezpečné tašce.
- Pokud máte potíže s instalací nebo používáním, vyhledejte pomoc kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně kompatibilního šroubováku na šrouby.

2. Kroky instalace:

- Najděte tovární výřezy na vašem Ruger® 77/22.
- Zarovnejte montáž puškohledu WEIGATINNY® s výřezy.
- Opatrně umístěte montáž puškohledu tak, aby se pevně uchytila na výřezy.
- Použijte poskytnuté šrouby k upevnění montáže puškohledu na místě, ujistěte se, že je v rovině a zarovnaná.
- Utáhněte šrouby podle doporučených točivých momentů výrobce.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je puškohled bezpečně namontován a správně nastaven pro vaše střelecké potřeby.
- Během používání pravidelně kontrolujte těsnost šroubů montáže puškohledu.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte montáž puškohledu WEIGATINNY® v souladu s místními předpisy pro kovový odpad.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho jej vezměte na určené recyklační místo, pokud je k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, instalace nebo specifikací produktu se prosím odkazujte na balení produktu pro příslušné kontaktní informace.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si svůj střelecký zážitek s montáží puškohledu WEIGATINNY®!