

RUGER® 10/22® WGRS-RU22 FIRE SIGHTS - WILLIAMS GUN SIGHT RUGER® 10/22® FIBER OPTIC WGRS-RU22 FIRE SIGHTS RED

Upgrade Your Factory Sights With Easy-To-See, Fiber Optics

All sets feature a bright red, fiber optic, front sight and fully adjustable peep or U-notch, rear sight. U-notch, rear sight sets use the highly accurate, 3-dot pattern with two green, fiber optic dots at the rear for sharp contrast and quick sight acquisition in all light conditions. No drilling or tapping required for most rifle models. Dovetailed front and rear sights may require minor fitting. High visibility, fast to pickup, sight systems for the Ruger® 10/22®. WGRS features low profile, guide receiver, peep sight and red, fiber optic, front sight.



Attributes

- Name: WILLIAMS GUN SIGHT RUGER® 10/22® FIBER OPTIC WGRS-RU22 FIRE SIGHTS RED
- Manufacturer: WILLIAMS GUN SIGHT
- Product no.: 962633300
- Mfr. No.: 63330
- Color: Red
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Fiber Optic
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 053506633302

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweis für RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las MIRAS RUGER® 10/22® WGRSRU22](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS](#)

Sicherheitshinweis für RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Einführung

Danke, dass du dich für die RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS von WILLIAMS GUN SIGHT entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dein spezifisches Modell der Ruger 10/22 geeignet ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass keine unbefugten Personen anwesend sind, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig deine Visiere auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie benutzt.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Visier nur mit Ruger 10/22 Gewehren, um Komplikationen zu vermeiden.
- Vermeide die Nutzung des Visiers unter widrigen Wetterbedingungen, die die Sicht beeinträchtigen könnten.
- Versuche nicht, das Visier in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit gefährden könnte.
- Stelle sicher, dass das Visier vor der Nutzung korrekt installiert ist, um Genauigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
- Trage immer geeigneten Augenschutz beim Schießen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Entferne vorhandene Visiere:** Wenn zutreffend, entferne vorsichtig alle vorhandenen Visiere von deiner Ruger 10/22.
3. **Installiere das Frontvisier:**
 - Richte das Frontvisier Dovetail mit dem entsprechenden Schlitz am Lauf aus.
 - Klopfe es vorsichtig mit einem nicht markierenden Werkzeug an seinen Platz, falls erforderlich.
4. **Installiere das Hintervisier:**
 - Richte das Hintervisier mit dem Receiver Dovetail aus.
 - Stelle sicher, dass es sicher sitzt und passe es nach Bedarf an.
5. **Einstellung:**
 - Stelle das Hintervisier für Windage und Elevation gemäß deinen Schießanforderungen ein.
 - Stelle sicher, dass die Visiere korrekt ausgerichtet sind, um optimale Genauigkeit zu gewährleisten.

Nutzung

- Mache dich mit dem Sichtbild vertraut, bevor du lebend schießt.
- Übe das Schießen in einer kontrollierten Umgebung, um Vertrauen in das neue Visier zu gewinnen.
- Überprüfe die Sichtausrichtung vor jeder Schießsitzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Hilfe besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinen RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for RUGER® 10/22®

WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS by WILLIAMS GUN SIGHT. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is suitable for your specific model of Ruger 10/22.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are present when using your firearm.
- Keep this product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect your sights for damage or wear before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Ruger 10/22 rifles to prevent compatibility issues.
- Avoid using the sight in adverse weather conditions that may impair visibility.
- Do not attempt to modify or alter the sight in any way, as this may compromise safety.
- Ensure that the sight is properly installed before use to maintain accuracy and safety.
- Always wear appropriate eye protection when shooting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove Existing Sights:** If applicable, carefully remove any existing sights from your Ruger 10/22.
3. **Install Front Sight:**
 - Align the front sight dovetail with the corresponding slot on the barrel.
 - Gently tap into place using a nonmarring tool if necessary.
4. **Install Rear Sight:**
 - Align the rear sight with the receiver dovetail.
 - Ensure it is securely fitted and adjust as needed.
5. **Adjustment:**
 - Adjust the rear sight for windage and elevation as per your shooting requirements.
 - Ensure the sights are aligned correctly for optimal accuracy.

Usage

- Familiarize yourself with the sight picture before live firing.
- Practice shooting in a controlled environment to gain confidence with the new sight.
- Always check the sight alignment before each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance, please refer to the manufacturer's website or customer service.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las MIRAS RUGER® 10/22® WGRSRU22

Introducción

Gracias por elegir las MIRAS RUGER® 10/22® WGRSRU22 de WILLIAMS GUN SIGHT. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para asegurar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu modelo específico de Ruger 10/22.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que no haya personas no autorizadas presentes al usar tu arma de fuego.
- Mantén este producto fuera del alcance de niños e individuos vulnerables.
- Inspecciona regularmente tus miras en busca de daños o desgaste antes de usarlas.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con rifles Ruger 10/22 para evitar problemas de compatibilidad.
- Evita usar la mira en condiciones climáticas adversas que puedan afectar la visibilidad.
- No intentes modificar o alterar la mira de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Asegúrate de que la mira esté correctamente instalada antes de usarla para mantener la precisión y la seguridad.
- Siempre usa protección ocular adecuada al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
2. **Retirar las Miras Existentes:** Si es aplicable, retira con cuidado cualquier mira existente de tu Ruger 10/22.
3. **Instalar la Mira Frontal:**
 - Alinea la dovetail de la mira frontal con la ranura correspondiente en el cañón.
 - Golpea suavemente en su lugar usando una herramienta que no dañe la superficie si es necesario.
4. **Instalar la Mira Trasera:**
 - Alinea la mira trasera con la dovetail del receptor.
 - Asegúrate de que esté firmemente ajustada y ajusta según sea necesario.
5. **Ajuste:**
 - Ajusta la mira trasera para la deriva y la elevación según tus requisitos de tiro.
 - Asegúrate de que las miras estén alineadas correctamente para una precisión óptima.

Uso

- Familiarízate con la imagen de la mira antes de disparar en vivo.
- Practica disparar en un entorno controlado para ganar confianza con la nueva mira.
- Siempre verifica la alineación de la mira antes de cada sesión de tiro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de desecho adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia, por favor consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Al adherirte a estas directrices, puedes asegurar una experiencia más segura y placentera con tus MIRAS RUGER® 10/22® WGRSRU22. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Introduction

Merci d'avoir choisi les RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS de WILLIAMS GUN SIGHT. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est adapté à votre modèle spécifique de Ruger 10/22.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne non autorisée n'est présente lorsque vous utilisez votre arme à feu.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement vos organes de visée pour détecter tout dommage ou usure avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des fusils Ruger 10/22 pour éviter les problèmes de compatibilité.
- Évitez d'utiliser la visée dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient nuire à la visibilité.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer la visée de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que la visée est correctement installée avant utilisation pour maintenir la précision et la sécurité.
- Portez toujours une protection oculaire appropriée lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. **Retirer les Organes de Visée Existants** : Si applicable, retirez soigneusement tout organe de visée existant de votre Ruger 10/22.
3. **Installer la Visée Avant** :
 - Alignez la queue d'aronde de la visée avant avec la fente correspondante sur le canon.
 - Tapotez doucement en place à l'aide d'un outil non marquant si nécessaire.
4. **Installer la Visée Arrière** :
 - Alignez la visée arrière avec la queue d'aronde du récepteur.
 - Assurez-vous qu'elle est bien fixée et ajustez si nécessaire.
5. **Ajustement** :
 - Ajustez la visée arrière pour le vent et l'élévation selon vos besoins de tir.
 - Assurez-vous que les organes de visée sont correctement alignés pour une précision optimale.

Utilisation

- Familiarisez-vous avec le champ de vision avant de tirer en direct.
- Entraînez-vous à tirer dans un environnement contrôlé pour gagner en confiance avec la nouvelle visée.
- Vérifiez toujours l'alignement de la visée avant chaque séance de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client.

En respectant ces directives, vous pouvez garantir une expérience plus sûre et plus agréable avec vos RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Merci de prioriser la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Introduzione

Grazie per aver scelto i RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS di WILLIAMS GUN SIGHT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia adatto per il tuo specifico modello di Ruger 10/22.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che non ci siano persone non autorizzate presenti durante l'uso della tua arma da fuoco.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente i tuoi mirini per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con fucili Ruger 10/22 per prevenire problemi di compatibilità.
- Evita di utilizzare il mirino in condizioni meteorologiche avverse che possano compromettere la visibilità.
- Non tentare di modificare o alterare il mirino in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati che il mirino sia installato correttamente prima dell'uso per mantenere precisione e sicurezza.
- Indossa sempre una protezione per gli occhi adeguata durante il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Rimuovi i Mirini Esistenti:** Se applicabile, rimuovi con attenzione eventuali mirini esistenti dal tuo Ruger 10/22.
3. **Installa il Mirino Anteriore:**
 - Allinea il dovetail del mirino anteriore con la corrispondente fessura sul calcio.
 - Picchietta delicatamente in posizione utilizzando uno strumento non marcante se necessario.
4. **Installa il Mirino Posteriore:**
 - Allinea il mirino posteriore con il dovetail del ricevitore.
 - Assicurati che sia fissato saldamente e regola secondo necessità.
5. **Regolazione:**
 - Regola il mirino posteriore per la deriva e l'elevazione in base alle tue esigenze di tiro.
 - Assicurati che i mirini siano allineati correttamente per una precisione ottimale.

Uso

- Familiarizzati con l'immagine del mirino prima di sparare.
- Pratica il tiro in un ambiente controllato per acquisire confidenza con il nuovo mirino.
- Controlla sempre l'allineamento del mirino prima di ogni sessione di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporti

Per eventuali domande sulla sicurezza o assistenza, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura e piacevole con i tuoi RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS od WILLIAMS GUN SIGHT. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użycie. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twojego konkretnego modelu Ruger 10/22.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że w trakcie używania broni nie ma osób nieuprawnionych w pobliżu.
- Trzymaj ten produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj swoje celowniki pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Używaj wyłącznie z karabinami Ruger 10/22, aby uniknąć problemów z kompatybilnością.
- Unikaj używania celownika w niesprzyjających warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na widoczność.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać celownika w jakikolwiek sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu.
- Upewnij się, że celownik jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem, aby zachować dokładność i bezpieczeństwo.
- Zawsze zakładaj odpowiednie okulary ochronne podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. **Usunięcie istniejących celowników:** Jeśli to konieczne, ostrożnie usuń wszelkie istniejące celowniki z Ruger 10/22.
3. **Instalacja celownika przedniego:**
 - Wyrównaj celownik przedni z odpowiednim rowkiem na lufie.
 - Delikatnie wbij go na miejsce za pomocą narzędzia, które nie uszkodzi powierzchni, jeśli to konieczne.
4. **Instalacja celownika tylnego:**
 - Wyrównaj celownik tylny z rowkiem odbiornika.
 - Upewnij się, że jest dobrze dopasowany i dostosuj w razie potrzeby.
5. **Regulacja:**
 - Dostosuj celownik tylny do windage i elevation zgodnie z wymaganiami strzeleckimi.
 - Upewnij się, że celowniki są prawidłowo wyrównane dla optymalnej dokładności.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z obrazem celownika przed strzelaniem na żywo.
- Ćwicz strzelanie w kontrolowanym środowisku, aby zyskać pewność z nowym celownikiem.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie celownika przed każdą sesją strzelecką.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wskazówek zapewni bezpieczniejsze i przyjemniejsze doświadczenie z RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvaohjeet RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS tuotteen WILLIAMS GUN SIGHTilta. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoja tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva oman Ruger 10/22 mallisi kanssa.
- Käsittele aina aseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei valtuuttamattomia henkilöitä ole läsnä, kun käytät asetta.
- Pidä tämä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tähtäimet vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Ruger 10/22 kiväärien kanssa, jotta vältetään yhteensopivuusongelmat.
- Vältä tähtäimen käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat heikentää näkyvyyttä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tähtäintä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että tähtäin on asennettu oikein ennen käyttöä tarkkuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Käytä aina sopivia silmäsuojia ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
2. **Poista olemassa olevat tähtäimet:** Jos sovellettavissa, poista varovasti kaikki olemassa olevat tähtäimet Ruger 10/22:stasi.
3. **Asenna etutähtäin:**
 - Aseta etutähtäimen dovetail vastaamaan vastaavaa slotia piipussa.
 - Taputa paikalleen varovasti käyttämällä eimerkkaavaa työkalua, jos tarpeen.
4. **Asenna takatähtäin:**
 - Aseta takatähtäin vastaanottimen dovetailin kohdalle.
 - Varmista, että se on tukevasti kiinnitetty ja säädä tarpeen mukaan.
5. **Säätö:**
 - Säädä takatähtäintä tuulen ja korkeuden mukaan ampumistarpeidesi mukaan.
 - Varmista, että tähtäimet ovat oikein kohdistettu optimaalista tarkkuutta varten.

Käyttö

- Tutustu tähtäinkuvaan ennen ampumista.
- Harjoittele ampumista hallitussa ympäristössä saadaksesi varmuutta uuden tähtäimen kanssa.
- Tarkista aina tähtäimen kohdistus ennen jokaista ampumissessiota.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset apua, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Introduktion

Tack för att du har valt RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS från WILLIAMS GUN SIGHT. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs igenom denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är lämplig för din specifika modell av Ruger 10/22.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Var medveten om din omgivning och se till att inga obehöriga personer är närvarande när du använder ditt vapen.
- Håll denna produkt utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet dina sikten för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd endast med Ruger 10/22 gevär för att förhindra kompatibilitetsproblem.
- Undvik att använda siktet under ogynnsamma väderförhållanden som kan påverka siktet.
- Försök inte att modifiera eller ändra siktet på något sätt, eftersom detta kan kompromettera säkerheten.
- Se till att siktet är korrekt installerat innan användning för att upprätthålla noggrannhet och säkerhet.
- Använd alltid lämpligt ögonskydd när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
2. **Ta bort befintliga sikten:** Om tillämpligt, ta försiktigt bort eventuella befintliga sikten från din Ruger 10/22.
3. **Installera framsiktet:**
 - Justera framsiktets dovetail med motsvarande spår på pipan.
 - Slå försiktigt på plats med ett ickemärkande verktyg om det behövs.
4. **Installera baksiktet:**
 - Justera baksiktet med mottagarens dovetail.
 - Se till att det är ordentligt monterat och justera vid behov.
5. **Justering:**
 - Justera baksiktet för vindriktning och höjd enligt dina skjutkrav.
 - Se till att siktet är korrekt justerat för optimal noggrannhet.

Användning

- Bekanta dig med siktbilden innan du skjuter med skarp ammunition.
- Öva skjutning i en kontrollerad miljö för att få självförtroende med det nya siktet.
- Kontrollera alltid siktsjusteringen före varje skjutsession.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundservice.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med dina RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Tack för att du prioriterar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS od společnosti WILLIAMS GUN SIGHT. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt vhodný pro váš konkrétní model Ruger 10/22.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v době používání vaší zbraně nebyli přítomni žádní neoprávněné osoby.
- Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Pravidelně kontrolujte mířidla na poškození nebo opotřebení před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze se zbraněmi Ruger 10/22, abyste předešli problémům s kompatibilitou.
- Vyhněte se používání mířidel za nepříznivých povětrnostních podmínek, které mohou zhoršit viditelnost.
- Nepokoušejte se jakkoli upravit nebo změnit mířidla, protože by to mohlo ohrozit bezpečnost.
- Ujistěte se, že je mířidlo správně nainstalováno před použitím, aby se udržela přesnost a bezpečnost.
- Vždy noste vhodnou ochranu očí při střelbě.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje na bezpečnou stranu.
2. **Odstranění stávajících mířidel:** Pokud je to relevantní, opatrně odstraňte jakákoli stávající mířidla z vašeho Ruger 10/22.
3. **Instalace předního mířidla:**
 - Zarovnejte přední mířidlo dovetail s odpovídajícím slotem na hlavni.
 - Jemně ho zatlačte na místo pomocí nástroje, který nezanechá stopy, pokud je to nutné.
4. **Instalace zadního mířidla:**
 - Zarovnejte zadní mířidlo s dovetail na receiveru.
 - Ujistěte se, že je bezpečně upevněno a upravte podle potřeby.
5. **Úprava:**
 - Upravte zadní mířidlo pro windage a elevation podle svých střeleckých požadavků.
 - Ujistěte se, že jsou mířidla správně zarovnána pro optimální přesnost.

Použití

- Seznamte se s obrazem mířidla před živým střelením.
- Procvičujte střelbu v kontrolovaném prostředí, abyste získali důvěru s novým mířidlem.
- Před každou střeleckou seancí vždy zkontrolujte zarovnání mířidel.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu.
- Kontaktujte místní orgány správy odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo pomoc se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější a příjemnější zkušenost s vašimi RUGER® 10/22® WGRSRU22 FIRE SIGHTS. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti.