

VICKERS ELITE SNAG FREE FIBER OPTIC FRONT SIGHT GLOCK® 42/43 - WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC GLOCK 42/43

Snag Free Front Sights for Glock® are available with fiber optics. Fiber optic versions include a .0585" diameter rod, in either green or red. .200" Height Green Fiber Optic (.0585" Diameter) Glock® Vickers Elite Replacement Front Sight for Glock 42/43 Models Black Parkerized Finish



Attributes

- Name: WILSON COMBAT VICKERS ELITE FRONT SIGHT GREEN FIBER OPTIC GLOCK 42/43
- Manufacturer: WILSON COMBAT
- Product no.: 965000222
- Mfr. No.: 760FOG
- Color: Green
- Height: .200
- Make: Glock
- Model: 43,42
- Outline: None
- Style: Fiber Optic
- Width: .125
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 811826021199

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla Muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic](#)
- [Suomi: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight](#)

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für die Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight für deine Glock® 42/43 entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung und Installation deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um die Sicherheitsvorkehrungen und den richtigen Umgang mit der Frontsicht zu verstehen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt korrekt installiert ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Gehe immer sicher mit deiner Feuerwaffe um und behandle sie so, als wäre sie geladen.
- Halte die Frontsicht sauber und frei von Schmutz, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.
- Bewahre die Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig die Frontsicht auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlstellungen führen, die die Genauigkeit beeinträchtigen.
 - Die Verwendung der Frontsicht bei widrigen Wetterbedingungen kann die Sichtbarkeit beeinträchtigen.
 - Unzureichende Wartung kann zu einer verminderten Leistung oder einem Ausfall führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du Änderungen vornimmst.
 - Verwende geeignete Werkzeuge und befolge die Installationsanweisungen sorgfältig.
 - Versuche nicht, die Frontsicht über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
 - Wenn du Schäden oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Verwendung ein und konsultiere einen Fachmann.
- **Alterspezifische Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
 - Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne die vorhandene Frontsicht mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Sichtdrücker).
- Richte die Vickers Elite Front Sight mit dem Montageslot auf dem Schlitten aus.
- Befestige die Sicht sicher, wobei du darauf achtest, dass sie richtig ausgerichtet ist.
- Überprüfe vor der Verwendung auf Bewegungen oder Fehlstellungen.

2. Verwendung:

- Übe immer einen sicheren Umgang mit Feuerwaffen.
- Überprüfe regelmäßig die Ausrichtung der Frontsicht vor dem Schießen.
- Reinige den Fiber OpticStab regelmäßig, um die Sichtbarkeit zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Frontsicht verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge sie nicht im Hausmüll; informiere dich über lokale Recyclingprogramme für Zubehörteile von Feuerwaffen.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten stillgelegt und unbrauchbar gemacht werden, bevor du sie entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenunterstützungsressourcen. Es ist wichtig, Zugang zu professioneller Anleitung zu haben, wenn es um Zubehör für Feuerwaffen geht.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere Verwendung und Langlebigkeit deiner Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight gewährleisten. Setze immer Prioritäten auf Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang bei der Verwendung von Zubehör für Feuerwaffen. Danke für dein Engagement für Sicherheit.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight for your Glock® 42/43. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and installation of your product. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and proper handling of the front sight.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed correctly to avoid accidents.
- Always handle your firearm in a safe manner, treating it as if it is loaded.
- Keep the front sight clean and free from debris to maintain optimal performance.
- Store the firearm in a secure place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the front sight for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to misalignment, affecting accuracy.
 - Using the front sight in adverse weather conditions may affect visibility.
 - Inadequate maintenance may lead to reduced performance or failure.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before making any modifications.
 - Use appropriate tools and follow installation instructions carefully.
 - Do not attempt to modify the front sight beyond the manufacturer's specifications.
 - If you notice any damage or irregularities, discontinue use and consult a professional.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals 18 years and older.
 - Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing front sight using appropriate tools (e.g., sight pusher).
- Align the Vickers Elite Front Sight with the mounting slot on the slide.
- Securely fasten the sight in place, ensuring it is properly aligned.
- Check for any movement or misalignment before use.

2. Usage:

- Always practice safe firearm handling.
- Regularly check the alignment of the front sight before shooting.
- Clean the fiber optic rod periodically to maintain visibility.

Disposal Instructions

- Dispose of the front sight responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste; check for local recycling programs for firearm accessories.
- Ensure that all components are decommissioned and rendered unusable before disposal.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is important to have access to professional guidance when dealing with firearm accessories.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use and longevity of your Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. Always prioritize safety and responsible handling when using firearm accessories. Thank you for your commitment to safety.

Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introducción

Gracias por elegir la Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic para tu Glock® 42/43. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso e instalación seguros de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender las precauciones de seguridad y el manejo adecuado de la mira frontal.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente para evitar accidentes.
- Siempre maneja tu arma de fuego de manera segura, tratándola como si estuviera cargada.
- Mantén la mira frontal limpia y libre de escombros para mantener un rendimiento óptimo.
- Almacena el arma en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente la mira frontal en busca de signos de desgaste o daño.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con modificaciones y accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un desalineamiento, afectando la precisión.
 - Usar la mira frontal en condiciones climáticas adversas puede afectar la visibilidad.
 - El mantenimiento inadecuado puede llevar a un rendimiento reducido o a fallos.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate siempre de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación.
 - Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
 - No intentes modificar la mira frontal más allá de las especificaciones del fabricante.
 - Si notas algún daño o irregularidad, interrumpe el uso y consulta a un profesional.
- **Advertencias Específicas de Edad:**
 - Este producto está destinado para uso de personas mayores de 18 años.
 - Mantén este producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la mira frontal existente utilizando herramientas adecuadas (por ejemplo, un empujador de miras).
- Alinea la Mira Frontal Vickers Elite con la ranura de montaje en el deslizamiento.
- Asegura la mira en su lugar, asegurándote de que esté correctamente alineada.
- Verifica si hay algún movimiento o desalineación antes de usarla.

2. Uso:

- Siempre practica un manejo seguro de armas de fuego.
- Verifica regularmente la alineación de la mira frontal antes de disparar.
- Limpia la varilla de fibra óptica periódicamente para mantener la visibilidad.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina la mira frontal de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No la elimines en la basura doméstica; verifica los programas locales de reciclaje para accesorios de armas de fuego.
- Asegúrate de que todos los componentes estén desactivados y sean inutilizables antes de la eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el rendimiento del producto, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente. Es importante tener acceso a orientación profesional al tratar con accesorios de armas de fuego.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro y la longevidad de tu Mira Frontal Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable al usar accesorios de armas de fuego. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Instructions de sécurité pour le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduction

Merci d'avoir choisi le viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic pour votre Glock® 42/43. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre les précautions de sécurité et la manipulation appropriée du viseur avant.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est installé correctement pour éviter les accidents.
- Manipulez toujours votre arme à feu de manière sécurisée, en la considérant comme si elle était chargée.
- Gardez le viseur avant propre et exempt de débris pour maintenir des performances optimales.
- Rangez l'arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le viseur avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Risques potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un désalignement, affectant la précision.
 - Utiliser le viseur avant dans des conditions météorologiques défavorables peut affecter la visibilité.
 - Un entretien insuffisant peut entraîner une réduction des performances ou une défaillance.
- **Éviter les risques :**
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'effectuer des modifications.
 - Utilisez les outils appropriés et suivez attentivement les instructions d'installation.
 - Ne tentez pas de modifier le viseur avant au-delà des spécifications du fabricant.
 - Si vous remarquez des dommages ou des irrégularités, cessez l'utilisation et consultez un professionnel.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes de 18 ans et plus.
 - Gardez ce produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retirez le viseur avant existant à l'aide des outils appropriés (par exemple, un poussoir).
- Alignez le viseur avant Vickers Elite avec la fente de montage sur la glissière.
- Fixez solidement le viseur en place, en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Vérifiez tout mouvement ou désalignement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Pratiquez toujours une manipulation sécurisée des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'alignement du viseur avant avant de tirer.
- Nettoyez la tige de fibre optique périodiquement pour maintenir la visibilité.

Instructions d'élimination

- Éliminez le viseur avant de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne le jetez pas dans les déchets ménagers ; vérifiez les programmes de recyclage locaux pour les accessoires d'armes à feu.
- Assurez-vous que tous les composants sont désactivés et rendus inutilisables avant l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les performances du produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources d'assistance à la clientèle. Il est important d'avoir accès à des conseils professionnels lors de la manipulation d'accessoires d'armes à feu.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et une longévité de votre viseur avant Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable lors de l'utilisation d'accessoires d'armes à feu. Merci de votre engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic per il tuo Glock® 42/43. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere le precauzioni di sicurezza e la corretta gestione del mirino anteriore.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia installato correttamente per evitare incidenti.
- Maneggia sempre l'arma da fuoco in modo sicuro, trattandola come se fosse carica.
- Mantieni il mirino anteriore pulito e privo di detriti per mantenere prestazioni ottimali.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il mirino anteriore per eventuali segni di usura o danni.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a disallineamenti, influenzando l'accuratezza.
 - Utilizzare il mirino anteriore in condizioni meteorologiche avverse può influire sulla visibilità.
 - Una manutenzione inadeguata può portare a prestazioni ridotte o guasti.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di apportare modifiche.
 - Utilizza strumenti appropriati e segui attentamente le istruzioni di installazione.
 - Non tentare di modificare il mirino anteriore oltre le specifiche del produttore.
 - Se noti danni o irregolarità, interrompi l'uso e consulta un professionista.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di 18 anni e oltre.
 - Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il mirino anteriore esistente utilizzando strumenti appropriati (ad es. sight pusher).
- Allinea il Mirino Anteriore Vickers Elite con la fessura di montaggio sul carrello.
- Fissa saldamente il mirino in posizione, assicurandoti che sia correttamente allineato.
- Controlla eventuali movimenti o disallineamenti prima dell'uso.

2. Uso:

- Pratica sempre una manipolazione sicura dell'arma da fuoco.
- Controlla regolarmente l'allineamento del mirino anteriore prima di sparare.
- Pulisci periodicamente la barra in fibra ottica per mantenere la visibilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino anteriore in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici; verifica i programmi di riciclaggio locali per accessori per armi da fuoco.
- Assicurati che tutti i componenti siano disattivati e resi inutilizzabili prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o le prestazioni del prodotto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti. È importante avere accesso a una guida professionale quando si tratta di accessori per armi da fuoco.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e una lunga durata del tuo Mirino Anteriore Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile quando utilizzi accessori per armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza.

Instrukcje Bezpieczeństwa dla Muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic do Twojego Glock® 42/43. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć środki ostrożności i prawidłowe obchodzenie się z muszką.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest poprawnie zainstalowany, aby uniknąć wypadków.
- Zawsze obchodź się z bronią w sposób bezpieczny, traktując ją tak, jakby była naładowana.
- Utrzymuj muszkę w czystości i wolnej od zanieczyszczeń, aby zapewnić optymalną wydajność.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj muszkę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni i akcesoriów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Potencjalne Zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do nieprawidłowego ustawienia, co wpływa na celność.
 - Używanie muszki w niesprzyjających warunkach pogodowych może wpływać na widoczność.
 - Niedostateczna konserwacja może prowadzić do obniżonej wydajności lub awarii.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed dokonaniem jakichkolwiek modyfikacji.
 - Używaj odpowiednich narzędzi i dokładnie przestrzegaj instrukcji instalacji.
 - Nie próbuj modyfikować muszki poza specyfikacjami producenta.
 - Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości, zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.
- **Ostrzeżenia Wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest do użycia przez osoby w wieku 18 lat i starsze.
 - Trzymaj ten produkt z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą muszkę za pomocą odpowiednich narzędzi (np. pchacza do muszek).
- Wyrównaj muszkę Vickers Elite z otworem montażowym na zamku.
- Mocno przymocuj muszkę w miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównana.
- Sprawdź, czy nie ma ruchu ani nieprawidłowości przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Zawsze praktykuj bezpieczne obchodzenie się z bronią.
- Regularnie sprawdzaj wyrównanie muszki przed strzelaniem.
- Okresowo czyść włókno optyczne, aby utrzymać widoczność.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się muszki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do odpadów domowych; sprawdź lokalne programy recyklingowe dla akcesoriów broni.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są wyłączone z użycia i unieważnione przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub zasobami wsparcia klienta. Ważne jest, aby mieć dostęp do profesjonalnych wskazówek przy obsłudze akcesoriów broni.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie i długowieczność swojej muszki Vickers Elite Snag Free Fiber Optic. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z akcesoriami broni. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sightin Glock® 42/43:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvallisuusvarotoimet ja etutähtäimen oikean käsittelyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käsittele aina asetta turvallisesti, kohdellen sitä ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä etutähtäin puhtaana ja roskista vapaana optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti etutähtäin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja lisävarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa väärään kohdistukseen, mikä vaikuttaa tarkkuuteen.
 - Etutähtäimen käyttäminen huonoissa sääolosuhteissa voi vaikuttaa näkyvyyteen.
 - Riittämätön huolto voi johtaa suorituskyvyn heikkenemiseen tai vikaantumiseen.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen muutosten tekemistä.
 - Käytä sopivia työkaluja ja noudata asennusohjeita huolellisesti.
 - Älä yritä muuttaa etutähtäintä valmistajan määrittämien spesifikaatioiden ulkopuolelle.
 - Jos huomaat vaurioita tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö ja ota yhteys ammattilaiseen.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu 18 vuotta täyttäneille henkilöille.
 - Pidä tämä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva etutähtäin sopivilla työkaluilla (esim. tähtäimen työntäjä).
- Kohdista Vickers Elite Front Sight asennusaukkoon liukusäätimessä.
- Kiinnitä tähtäin paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Tarkista, ettei tähtäimessä ole liikettä tai väärinkohdistusta ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Harjoittele aina turvallista aseenkäsittelyä.
- Tarkista säännöllisesti etutähtäimen kohdistus ennen ampumista.
- Puhdista kuituoptinen tappi säännöllisesti näkyvyyden ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä etutähtäin vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat aseiden lisävarusteille.
- Varmista, että kaikki komponentit on poistettu käytöstä ja ne on tehty käyttökelvottomiksi ennen hävittämistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyen, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluresursseihin. On tärkeää saada ammatillista ohjausta asevarusteita käsitellessä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sightin turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen käsittely etusijalle käyttäessäsi asevarusteita. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight för din Glock® 42/43. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av din produkt. Vänligen läs noggrant igenom denna manual innan användning för att förstå säkerhetsåtgärderna och korrekt hantering av fronsiktet.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är korrekt installerad för att undvika olyckor.
- Hantera alltid ditt vapen på ett säkert sätt, och behandla det som om det är laddat.
- Håll fronsiktet rent och fritt från skräp för att upprätthålla optimal prestanda.
- Förvara vapnet på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fronsiktet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar gällande vapenmodifieringar och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Felaktig installation kan leda till feljustering, vilket påverkar noggrannheten.
 - Användning av fronsiktet under ogynnsamma väderförhållanden kan påverka synligheten.
 - Otillräckligt underhåll kan leda till minskad prestanda eller fel.
- **Undvika Risker:**
 - Se alltid till att vapnet är oladdat innan några modifieringar görs.
 - Använd lämpliga verktyg och följ installationsanvisningarna noggrant.
 - Försök inte att modifiera fronsiktet utöver tillverkarens specifikationer.
 - Om du märker några skador eller avvikelser, avbryt användningen och konsultera en professionell.
- **Åldersspecifika Varningar:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av personer 18 år och äldre.
 - Håll denna produkt utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga fronsiktet med lämpliga verktyg (t.ex. siktskytt).
- Justera Vickers Elite Front Sight med monteringsspåret på slidan.
- Fäst siktet ordentligt på plats och se till att det är korrekt justerat.
- Kontrollera för eventuell rörelse eller feljustering innan användning.

2. Användning:

- Praktisera alltid säker hantering av vapen.
- Kontrollera regelbundet justeringen av fronsiktet innan skjutning.
- Rengör fiberoptikstången periodiskt för att upprätthålla synlighet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta fronsiktet ansvarsfullt i enlighet med lokala regler.
- Kasta inte i hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsprogram för vapenaccessorier.
- Se till att alla komponenter är avaktiverade och görs oanvändbara innan avfallshantering.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktprestanda, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser. Det är viktigt att ha tillgång till professionell vägledning när det gäller vapenaccessorier.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för din Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering när du använder vapenaccessorier. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight pro váš Glock® 42/43. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné použití a instalaci vašeho produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pochopili bezpečnostní opatření a správné zacházení s předním mířidlem.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt správně nainstalován, aby se předešlo nehodám.
- Vždy zacházejte se svým střelným arzenálem bezpečně, jako by byl nabitý.
- Udržujte přední mířidlo čisté a bez nečistot, abyste zajistili optimální výkon.
- Ukládejte střelnou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte přední mířidlo na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se modifikací a příslušenství ke střelným zbraním.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální rizika:**
 - Nesprávná instalace může vést k nesprávnému zarovnání, což ovlivní přesnost.
 - Používání předního mířidla za nepříznivých povětrnostních podmínek může ovlivnit viditelnost.
 - Nedostatečná údržba může vést k sníženému výkonu nebo selhání.
- **Jak se vyhnout rizikům:**
 - Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá, než provedete jakékoli úpravy.
 - Používejte vhodné nástroje a pečlivě dodržujte pokyny k instalaci.
 - Nepokoušejte se upravit přední mířidlo nad rámec specifikací výrobce.
 - Pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo nepravdivosti, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let.
 - Udržujte tento produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří na bezpečné místo.
- Odstraňte stávající přední mířidlo pomocí vhodných nástrojů (např. posuvník mířidel).
- Zarovnejte Vickers Elite Front Sight se slotem pro montáž na závěru.
- Pevně upevněte mířidlo na místě a zajistěte, aby bylo správně zarovnané.
- Zkontrolujte, zda nedochází k pohybu nebo nesprávnému zarovnání před použitím.

2. Použití:

- Vždy dodržujte bezpečné zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte zarovnání předního mířidla před střelbou.
- Pravidelně čistěte optické vlákno, abyste udrželi viditelnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte přední mířidlo zodpovědně v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte do domácího odpadu; zkontrolujte místní programy recyklace pro příslušenství ke střelným zbraním.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou vyřazeny a učiněny nepoužitelnými před likvidací.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory. Je důležité mít přístup k odbornému poradenství při zacházení s příslušenstvím ke střelným zbraním.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné používání a dlouhověkost vašeho Vickers Elite Snag Free Fiber Optic Front Sight. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení při používání příslušenství ke střelným zbraním. Děkujeme vám za vaši angažovanost v oblasti bezpečnosti.