

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD - WOLFF SILVER

Superior Support & Smooth Cycling

Full-length, hardened steel guide rod helps prevent spring bind and improves cycling. Replaces the soft, factory, plastic part for smooth, reliable function without galling or binding. Machined from solid steel, polished, then hardened.



Attributes

- Name: WOLFF SILVER
- Manufacturer: WOLFF
- Product no.: 969000078
- Mfr. No.: 32716
- Make: Beretta
- Model: 92,96
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER](#)
- [Polski: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER Bezpečnostní pokyny](#)

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die sichere Installation und Verwendung dieses Produkts. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und ihren Komponenten vertraut bist, bevor du den Recoil Guide Rod verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Bewahre dieses Produkt an einem sicheren Ort, fern von Kindern und unbefugten Benutzern, auf.
- Überprüfe den Recoil Guide Rod regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Wenn du Mängel oder Probleme feststellst, stelle die Benutzung sofort ein und konsultiere einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Recoil Guide Rod nicht, wenn er beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Guide Rod installierst oder entfernst.
- Verwende nur kompatible BerettaModelle (92 und 96) für die Installation.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches Waffenmodell, um eine unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation, einschließlich eines Schlagwerkzeugs, falls erforderlich.

2. Installationsschritte

- Entferne den originalen Kunststoffführungsstift von deiner Beretta 92 oder 96.
- Setze den neuen BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER in die Rückstoßfederanordnung ein.
- Stelle sicher, dass der Führungsstift richtig sitzt und ausgerichtet ist.
- Baue die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers wieder zusammen.

3. Benutzung

- Teste die Feuerwaffe nach der Installation in einer sicheren Umgebung, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Überwache die Leistung des Führungsstifts während der Nutzung und achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den alten originalen Kunststoffführungsstift gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der neue Recoil Guide Rod irreparabel beschädigt wird, konsultiere die lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metallkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER konsultiere bitte die KundenserviceRessourcen des Herstellers oder wende dich an deinen örtlichen Händler.

Durch die Befolgung dieser Anweisungen und Richtlinien kannst du die sichere Verwendung und Langlebigkeit deines BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe installation and use of this product. Please read this document carefully to ensure safe and effective operation.

General Safety Guidelines

- Ensure you are familiar with the operation of your firearm and its components before using the recoil guide rod.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store this product in a safe location, away from children and unauthorized users.
- Inspect the recoil guide rod regularly for signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the recoil guide rod if it is damaged or shows signs of wear.
- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the guide rod.
- Use only compatible Beretta models (92 and 96) for installation.
- Follow the manufacturer's instructions for your specific firearm model to avoid improper installation.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools for installation, including a punch tool if required.

2. Installation Steps

- Remove the factory plastic guide rod from your Beretta 92 or 96.
- Insert the new BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER into the recoil spring assembly.
- Ensure the guide rod is properly seated and aligned.
- Reassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.

3. Usage

- After installation, test the firearm in a safe environment to ensure proper function.
- Monitor the performance of the guide rod during use and check for any unusual sounds or malfunctions.

Disposal Instructions

- Dispose of the old factory plastic guide rod according to local regulations for plastic waste.
- If the new recoil guide rod becomes damaged beyond repair, consult local regulations for the disposal of metal components.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support regarding the BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER, please refer to the manufacturer's customer service resources or consult your local dealer.

By following these instructions and guidelines, you can ensure the safe use and longevity of your BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Introducción

Gracias por elegir el BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para la instalación y el uso seguro de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para asegurar una operación segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego y sus componentes antes de usar la varilla guía de retroceso.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Guarda este producto en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la varilla guía de retroceso regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices la varilla guía de retroceso si está dañada o muestra signos de desgaste.
- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar la varilla guía.
- Utiliza solo modelos Beretta compatibles (92 y 96) para la instalación.
- Sigue las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de arma de fuego para evitar una instalación incorrecta.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al trabajar con armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación, incluyendo una herramienta de punzonado si es necesario.

2. Pasos de Instalación

- Retira la varilla guía plástica de fábrica de tu Beretta 92 o 96.
- Inserta la nueva BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER en el ensamblaje del resorte de retroceso.
- Asegúrate de que la varilla guía esté correctamente colocada y alineada.
- Vuelve a ensamblar el arma de fuego de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

3. Uso

- Después de la instalación, prueba el arma de fuego en un entorno seguro para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea el rendimiento de la varilla guía durante el uso y verifica cualquier sonido inusual o malfuncionamientos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la antigua varilla guía plástica de fábrica de acuerdo con las regulaciones locales para residuos plásticos.
- Si la nueva varilla guía de retroceso se daña más allá de la reparación, consulta las regulaciones locales para la eliminación de componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o soporte respecto al BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER, por favor consulta los recursos de servicio al cliente del fabricante o tu distribuidor local.

Al seguir estas instrucciones y pautas, puedes asegurar el uso seguro y la longevidad de tu BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER

Introduction

Merci d'avoir choisi le GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour l'installation et l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir un fonctionnement sûr et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien comprendre le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant d'utiliser le guide ressort.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Rangez ce produit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le guide ressort pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Si vous remarquez des défauts ou des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le guide ressort s'il est endommagé ou présente des signes d'usure.
- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer le guide ressort.
- Utilisez uniquement des modèles Beretta compatibles (92 et 96) pour l'installation.
- Suivez les instructions du fabricant pour votre modèle d'arme spécifique afin d'éviter une installation incorrecte.
- Portez un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation, y compris un outil de poinçonnage si nécessaire.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le guide ressort en plastique d'origine de votre Beretta 92 ou 96.
- Insérez le nouveau GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER dans l'assemblage du ressort de recul.
- Assurez-vous que le guide ressort est correctement en place et aligné.
- Réassemblez l'arme à feu conformément aux instructions du fabricant.

3. Utilisation

- Après l'installation, testez l'arme à feu dans un environnement sûr pour garantir un bon fonctionnement.
- Surveillez les performances du guide ressort pendant l'utilisation et vérifiez tout bruit ou dysfonctionnement inhabituel.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'ancien guide ressort en plastique d'origine conformément aux réglementations locales sur les déchets plastiques.
- Si le nouveau guide ressort devient endommagé au-delà de toute réparation, consultez les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien concernant le GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER, veuillez vous référer aux ressources du service client du fabricant ou consulter votre revendeur local.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir l'utilisation en toute sécurité et la longévité de votre GUIDE RESSORT ANTIRECUL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER

Introduzione

Grazie per aver scelto il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'installazione e l'uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un funzionamento sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti prima di utilizzare il rod guida.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva questo prodotto in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rod guida per segni di usura o danni.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il rod guida se è danneggiato o mostra segni di usura.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o rimuovere il rod guida.
- Utilizza solo modelli Beretta compatibili (92 e 96) per l'installazione.
- Segui le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di arma da fuoco per evitare un'installazione impropria.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un attrezzo a punzone se necessario.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il rod guida in plastica di fabbrica dalla tua Beretta 92 o 96.
- Inserisci il nuovo ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER nell'assemblaggio della molla di rinculo.
- Assicurati che il rod guida sia correttamente posizionato e allineato.
- Rimonta l'arma da fuoco secondo le istruzioni del produttore.

3. Uso

- Dopo l'installazione, testa l'arma da fuoco in un ambiente sicuro per garantire il corretto funzionamento.
- Monitora le prestazioni del rod guida durante l'uso e controlla eventuali suoni insoliti o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il vecchio rod guida in plastica di fabbrica secondo le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Se il nuovo rod guida diventa danneggiato oltre la riparazione, consulta le normative locali per lo smaltimento dei componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o supporto riguardanti il ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER, si prega di fare riferimento alle risorse del servizio clienti del produttore o di consultare il proprio rivenditore locale.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e una lunga durata del tuo ROD GUIDA RECOIL BERETTA 92/96 WOLFF SILVER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące bezpiecznej instalacji i użytkowania tego produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne działanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni palnej oraz jej komponentów przed użyciem prowadnicy sprężyny.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj ten produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj prowadnicę sprężyny pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj prowadnicy sprężyny, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją lub demontażem prowadnicy.
- Używaj tylko kompatybilnych modeli Beretta (92 i 96) do instalacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu broni, aby uniknąć niewłaściwej instalacji.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu, podczas pracy z bronią palną.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana.
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji, w tym narzędzie do wybijania, jeśli jest wymagane.

2. Kroki instalacji

- Usuń fabryczną plastikową prowadnicę z Beretty 92 lub 96.
- Włóż nową BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER do zespołu sprężyny powrotnej.
- Upewnij się, że prowadnica jest prawidłowo osadzona i wyrównana.
- Zmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Użytkowanie

- Po instalacji przetestuj broń w bezpiecznym środowisku, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Monitoruj wydajność prowadnicy podczas użycia i sprawdzaj, czy nie występują nietypowe dźwięki lub usterki.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj starą fabryczną prowadnicę plastikową zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych.
- Jeśli nowa prowadnica sprężyny ulegnie uszkodzeniu, skonsultuj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia dotyczącego BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER, prosimy o zapoznanie się z zasobami obsługi klienta producenta lub skonsultowanie się z lokalnym dealerm.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji i wytycznych zapewni bezpieczne użycie i długowieczność Twojej BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tämän tuotteen turvalliseen asennukseen ja käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osat ennen kuin käytät rekyylijousen ohjuria.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä tämä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista rekyylijousen ohjuri säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat mitään vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä rekyylijousen ohjuria, jos se on vaurioitunut tai siinä on kulumisen merkkejä.
- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen ohjurin asentamista tai poistamista.
- Käytä vain yhteensopivia Berettamalleja (92 ja 96) asennukseen.
- Noudata valmistajan ohjeita tietyn aseesi mallin osalta välttääksesi virheellistä asennusta.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi aseiden kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää asennukseen tarvittavat työkalut, mukaan lukien mahdollinen lyöntityökalu.

2. Asennusvaiheet

- Poista tehdasvalmisteinen muovinen ohjuri Beretta 92:sta tai 96:sta.
- Aseta uusi BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER rekyylijousen kokoonpanoon.
- Varmista, että ohjuri on kunnolla paikallaan ja kohdistettuna.
- Kokoa ase uudelleen valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen testaa asetta turvallisessa ympäristössä varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Seuraa ohjurin suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset epätavalliset äänet tai toimintahäiriöt.

Hävittämisohejeet

- Hävitä vanha tehdasvalmisteinen muovinen ohjuri paikallisten muovijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos uusi rekyylijousen ohjuri vaurioituu korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikallisiin sääntöihin metallikomponenttien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai tukea varten BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER tuotteelle, viittaa valmistajan asiakaspalveluresursseihin tai ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER tuotteen turvallisen käytön ja pitkäikäisyyden. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker installation och användning av denna produkt. Läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt vapen och dess komponenter innan du använder recoil guide rod.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara denna produkt på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera recoil guide rod regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några defekter eller problem, avbryt användningen omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte recoil guide rod om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se alltid till att vapnet är avlastat innan du installerar eller tar bort guide rod.
- Använd endast kompatibla Berettamodeller (92 och 96) för installation.
- Följ tillverkarens instruktioner för din specifika vapentyp för att undvika felaktig installation.
- Bär lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är helt avlastat.
- Samla nödvändiga verktyg för installation, inklusive ett slagverktyg om det behövs.

2. Installationssteg

- Ta bort den fabriksproducerade plastguide rod från din Beretta 92 eller 96.
- Sätt in den nya BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER i fjädergruppen.
- Se till att guide rod är korrekt placerad och justerad.
- Montera ihop vapnet enligt tillverkarens instruktioner.

3. Användning

- Efter installationen, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa korrekt funktion.
- Övervaka prestandan av guide rod under användning och kontrollera för några ovanliga ljud eller fel.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta den gamla fabriksproducerade plastguide rod enligt lokala regler för plastavfall.
- Om den nya recoil guide rod blir skadad bortom reparation, konsultera lokala regler för avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller support angående BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER, vänligen hänvisa till tillverkarens kundtjänstresurser eller konsultera din lokala återförsäljare.

Genom att följa dessa instruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker användning och lång livslängd för din BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Tento průvodce poskytuje zásadní bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečnou instalaci a používání tohoto produktu. Před použitím si pečlivě přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečný a efektivní provoz.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně a jejích komponentů před použitím vodícího prvku.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Uložte tento produkt na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte vodící prvek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo problémů, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte vodící prvek, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním vodícího prvku.
- Používejte pouze kompatibilní modely Beretta (92 a 96) pro instalaci.
- Řiďte se pokyny výrobce pro váš konkrétní model zbraně, abyste se vyhnuli nesprávné instalaci.
- Při práci se zbraněmi noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá.
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci, včetně nástroje na vyražení, pokud je to potřeba.

2. Kroky instalace

- Odstraňte tovární plastový vodící prvek z vaší Beretty 92 nebo 96.
- Vložte nový BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER do sestavy vratné pružiny.
- Ujistěte se, že je vodící prvek správně usazen a zarovnaný.
- Znovu sestavte zbraň podle pokynů výrobce.

3. Používání

- Po instalaci otestujte zbraň v bezpečném prostředí, abyste zajistili správnou funkci.
- Sledujte výkon vodícího prvku během používání a kontrolujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte starý tovární plastový vodící prvek podle místních předpisů pro plastový odpad.
- Pokud se nový vodící prvek poškodí nad rámec opravy, poraďte se s místními předpisy pro likvidaci kovových komponentů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy týkající se bezpečnosti nebo podporu ohledně BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER se prosím obraťte na zákaznické služby výrobce nebo se poraďte s vaším místním prodejcem.

Při dodržování těchto pokynů a zásad můžete zajistit bezpečné používání a dlouhou životnost vašeho BERETTA 92/96 RECOIL GUIDE ROD WOLFF SILVER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.