

EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS - WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER

[Díly na pistole](#) > [Díly závěru](#) > [Díly osy válce](#) > [Pružiny](#)

Nahrazuje standardní pružinu pro pozitivní zajištění válce. Extra síla pomáhá předcházet možnosti uvolnění válce.



Atributy

- Název: [WOLFF EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS, RUGER](#)
- Výrobce: [WOLFF](#)
- Produkt č.: 969000139
- Výrob. č.: 17140
- Model: Blackhawk
- Typ zbraně: Ruger
- Dodací hmotnost: 0.023kg
- Výška přepravy: 8mm
- Šířka přepravy: 66mm
- Délka přepravy: 137mm

Detail produktů

Made in USA

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS WOLFF](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS WOLFF

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS od společnosti WOLFF. Tyto pružiny jsou navrženy tak, aby nahradily standardní pružinu ve zbraních Ruger a poskytly vylepšený výkon a bezpečnost. Tento průvodce obsahuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí správné použití a instalaci tohoto produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze ve zbraních Ruger uvedených v popisu produktu.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro vaši zbraň, abyste zajistili bezpečný provoz.
- Pravidelně kontrolujte pružiny na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Skladujte pružiny na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a vlhkost.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pokud během instalace nebo použití zaznamenáte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze určené modely Ruger: Single Six, Blackhawk, Super Blackhawk, Super Blackhawk Hunter, Maximum Blackhawk, Bisley a Vaquero.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá, než se pokusíte nainstalovat nebo vyměnit pružiny base pin.
- Vyvarujte se používání nadměrné síly při instalaci pružin, abyste předešli poškození zbraně nebo samotných pružin.
- Neměňte pružiny ani je nepoužívejte v žádné aplikaci mimo určenou.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo abnormální chování po instalaci, přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojáře.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá.
- Připravte potřebné nástroje, včetně šroubováku a jakýchkoli specifických nástrojů doporučených výrobcem zbraně.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte standardní pružinu base pin z zbraně podle pokynů výrobce.
- Opatrně vložte EXTRA POWER BASE PIN SPRING do určené oblasti, přičemž zajistěte správné zarovnání.
- Použijte šroubovák a upevněte pružinu na místě podle specifikací točivého momentu výrobce.
- Zkontrolujte, zda je pružina správně nainstalována a že západka válce se bezpečně uzamyká.

3. Kontrola po instalaci:

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu zbraně, abyste zajistili, že vše funguje hladce.
- Otestujte mechanismus západky válce, abyste potvrdili, že se správně zamyká a odemyká.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovových a zbraňových komponentů.
- Nepoškozujte pružiny v běžném domácím odpadu. Místo toho je odveďte do určeného recyklačního centra nebo zařízení pro nebezpečný odpad, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EXTRA POWER BASE PIN SPRINGS. Vždy upřednostňujte bezpečnost a konzultujte odborníky, když máte pochybnosti. Děkujeme vám za váš závazek k odpovědnému vlastnictví zbraní.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz