

MAUSER 98 STOCK SPORTER - MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN

Monte Carlo Style In Traditional Walnut For Comfortable Carry, Quick Handling

Classic lines and quality walnut enhance the looks and accuracy of the small or large ring Mauser action. Raised cheekpiece puts your eye right in line with the scope; forward slope (lowered nose) diminishes the effects of recoil. Receiver area is fully inletted, barrel channel is semi-inletted, lets you get an exact fit to your barrel contour. Fully machined and sanded; includes hard plastic buttplate. Stock requires final sanding before applying stain and finish.



Attributes

- Name: MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN
- Manufacturer: WOOD PLUS
- Product no.: 984000034
- Mfr. No.: NONE
- Color: Brown
- Make: Mauser
- Material: Wood
- Model: 98
- Style: Unfinished,Sporter
- Delivery weight: 1.066kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 813mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN](#)
- [English: MAUSER 98 Stock Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN](#)

Sicherheitshinweise für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Dieses Produkt ist aus hochwertigem Walnussholz gefertigt und bietet Ihnen sowohl ästhetische als auch funktionale Vorteile. Um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf mögliche Schäden oder Abnutzungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft vor der Verwendung ordnungsgemäß geschliffen und behandelt wurde, um Splitter oder scharfe Kanten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Wangenauflage richtig positioniert ist, um eine optimale Sichtlinie zum Zielfernrohr zu gewährleisten.
- Verwenden Sie bei der Installation und Anpassung des Schaftes geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Produkt, insbesondere beim Anbringen oder Entfernen des Schaftes von der Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Schaftes vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen: Schleifpapier, Beize, Finish, Schraubendreher und eventuell ein Maßband.

2. Installation:

- Entfernen Sie vorsichtig den alten Schaft von Ihrer Mauser 98 Waffe.
- Platzieren Sie den neuen Schaft auf dem Empfänger und richten Sie ihn entsprechend aus.
- Achten Sie darauf, dass der Laufkanal korrekt sitzt und keine Hindernisse vorhanden sind.
- Ziehen Sie die Schrauben mit dem Schraubendreher fest, jedoch nicht übermäßig, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Endbearbeitung:

- Schleifen Sie den Schaft gründlich, um eine glatte Oberfläche zu gewährleisten.
- Tragen Sie die Beize gleichmäßig auf, um ein ansprechendes Finish zu erzielen.
- Lassen Sie die Beize vollständig trocknen, bevor Sie ein Finish auftragen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn der Schaft oder Teile davon beschädigt oder nicht mehr verwendbar sind, beachten Sie die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung von Holzabfällen.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der Natur oder in Gewässern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Überprüfen Sie die aktuellen Informationen auf der Website der EU Safety Gate Plattform, um über Rückrufe und Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise nicht nur Ihre Sicherheit, sondern auch die Sicherheit anderer gewährleistet. Vielen Dank, dass Sie sich für den MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN entschieden haben.

MAUSER 98 Stock Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MAUSER 98 Stock Sporter. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your rifle stock. Please read and follow all instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure that you are in a safe environment when handling your rifle.
- Store your firearm and ammunition separately and securely.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the stock is compatible with your rifle model (e.g., small ring model 95 and 96, large ring model 98, VZ24, and commercial receivers).
- Inspect the stock for any signs of damage or defects before use.
- Be aware that improper installation may lead to malfunctions or accidents.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Do not modify the stock in any way that could compromise its integrity or safety.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that may affect performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all necessary tools for installation.
- Work in a clean, dry area to prevent dirt or debris from entering the firearm.

2. Installation:

- Carefully remove the existing stock from your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the MAUSER 98 Stock with the action of your rifle, ensuring proper fit.
- Secure the stock using the appropriate screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Check the alignment of the barrel and ensure that the barrel channel is properly fitted.

3. Final Touches:

- Sand the stock lightly to ensure a smooth finish before applying stain and finish.
- Apply a protective finish suitable for wood to enhance durability and appearance.

4. Usage:

- Always check the stock and rifle before each use to ensure everything is secure and in good condition.
- Practice safe shooting habits and be mindful of your surroundings.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable stocks in accordance with local regulations.
- If you need to dispose of the stock, consider recycling wood materials if possible.
- Avoid burning treated wood products, as they may release harmful chemicals.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please consult your local firearms dealer or manufacturer. Always ensure that you have access to accurate and up-to-date information regarding your firearm and accessories.

Conclusion

By following these safety instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your MAUSER 98 Stock Sporter. Always prioritize safety and comply with all regulations to protect yourself and others. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir la Culata MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, pero es esencial utilizarlo de manera segura y responsable. Esta guía proporciona información sobre las pautas de seguridad, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como información sobre la disposición del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la culata y todas las partes del rifle fuera del alcance de los niños y de personas no capacitadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- Si notas algún daño, no utilices el producto y contacta a un profesional para que lo revise.
- Siempre utiliza el equipo de protección adecuado, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Nunca apuntes el rifle hacia algo que no estés dispuesto a disparar.
- Asegúrate de que el área de tiro esté despejada y segura antes de disparar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de la Culata:**
 - Asegúrate de que la culata esté correctamente instalada en el rifle antes de usarlo.
 - Verifica que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.
 - Ajusta la elevación del apoyacabezas para alinear tu ojo con la mira correctamente.
 - La inclinación hacia adelante (nariz baja) puede ayudar a disminuir el retroceso, pero asegúrate de que esta posición te resulte cómoda y segura.
- **Materiales y Acabados:**
 - La culata requiere un lijado final antes de aplicar tinte y acabado. Usa una mascarilla y guantes al lijar para evitar inhalar polvo o irritar la piel.
 - Al aplicar tinte y acabado, trabaja en un área bien ventilada y sigue las instrucciones del fabricante para los productos utilizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de comenzar la instalación.
- Retira la culata anterior si es necesario, siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
- Coloca la nueva culata en su lugar, asegurándote de que se ajuste correctamente a la acción del rifle.
- Usa los tornillos adecuados para fijar la culata al receptor, asegurándote de que estén bien apretados pero sin excederte para evitar dañar la madera.

2. Uso de la Culata:

- Coloca el rifle en una posición estable antes de disparar.
- Ajusta el apoyacabezas y asegúrate de que la culata esté cómoda en tu hombro.
- Mantén una postura firme y estable mientras disparas.

3. Mantenimiento:

- Limpia la culata con un paño seco y suave después de cada uso para evitar la acumulación de suciedad.
- Almacena el rifle en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y temperaturas extremas.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites la culata, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Revisa las regulaciones locales sobre la disposición de productos de madera y asegúrate de seguirlas.
- Considera la posibilidad de reciclar la madera si es posible.

Información de Contacto para Más Soporte

Si necesitas asistencia adicional o tienes preguntas sobre la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE para obtener más información. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto al realizar consultas.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier producto. Sigue estas instrucciones y pautas para garantizar una experiencia de tiro segura y agradable.

Guide de Sécurité pour la Crosse Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de manipuler la crosse.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance près d'une arme à feu ou de ses accessoires.
- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- Assurez-vous que votre zone de tir est sécurisée et que personne ne se trouve dans la ligne de tir.
- Familiarisez-vous avec les lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Assurez-vous que la crosse est correctement installée sur l'action Mauser pour éviter des accidents.
- **Utilisation** : Ne tirez pas avec une crosse qui présente des signes de dommages ou d'usure excessive.
- **Réglages** : Ajustez la joue surélevée pour un alignement optimal de votre œil avec la lunette.
- **Recul** : Soyez conscient que la pente avant de la crosse est conçue pour réduire les effets du recul. Utilisez-la correctement pour maximiser votre confort.
- **Entretien** : Inspectez régulièrement la crosse pour détecter des fissures, des éclats ou d'autres dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Montage de la crosse :

- Retirez l'ancienne crosse si nécessaire.
- Placez la crosse Mauser 98 sur l'action en vous assurant qu'elle est bien alignée.
- Fixez la crosse en utilisant les vis appropriées, en respectant le couple de serrage recommandé.

3. Ajustement :

- Ajustez la joue surélevée selon votre préférence pour un meilleur alignement avec la lunette.
- Assurez-vous que le canal du canon est bien ajusté à la forme de votre canon.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que la crosse est bien fixée et qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Lorsque vous tirez, maintenez toujours l'arme en direction de la cible et ne pointez jamais l'arme vers une personne ou un animal.
- Respectez les règles de sécurité de tir en vigueur dans votre zone.

Instructions pour l'Élimination

- Ne jetez pas la crosse dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des déchets pour les produits en bois et en plastique.
- Si la crosse est endommagée, envisagez de la recycler ou de la donner à une organisation appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel de l'armement ou à un revendeur autorisé. Assurez-vous également de consulter les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser la crosse Mauser 98 Stock Sporter Wood Plus de manière sécuritaire. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto il calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Questo prodotto è progettato per migliorare l'aspetto e la precisione della tua azione Mauser. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il calcio se presenta crepe, scheggiature o altri danni visibili.
- Assicurati che il poggiaaguancia sia correttamente allineato prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il calcio con accessori non raccomandati dal produttore.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il calcio esistente dall'arma seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER sulla tua azione Mauser.
- Fissa il calcio utilizzando le viti appropriate, assicurandoti che siano ben serrate.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, verifica che il calcio sia saldamente fissato.
- Esegui un controllo di sicurezza dell'arma prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in legno e plastica.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o a consultare le risorse online disponibili. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le specifiche del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo calcio MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia z używaniem tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko urazów oraz zapewnić prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zgodnego z jego przeznaczeniem.
- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on w dobrym stanie technicznym.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj kolby tylko z odpowiednim modelem karabinu Mauser.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania, aby uniknąć uszkodzenia kolby lub karabinu.
- Nie modyfikuj kolby w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- W przypadku odczuwania dyskomfortu lub bólu podczas korzystania z produktu, przerwij użycie i skonsultuj się z ekspertem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolby

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia potrzebne do instalacji są dostępne.
- Zdejmij starą kolbę, jeśli jest to konieczne.
- Zamocuj nową kolbę, upewniając się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone.
- Sprawdź, czy kolba jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie Kolby

- Trzymaj karabin w stabilnej pozycji podczas strzelania.
- Ustaw policzek na kolbie w sposób komfortowy, aby zapewnić prawidłowe celowanie.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy kolba i karabin są w dobrym stanie.

3. Konserwacja

- Regularnie czyść kolbę, aby usunąć zanieczyszczenia i wilgoć.
- Przechowuj kolbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu drewna.
- W razie potrzeby nałóż odpowiedni środek ochronny na drewno.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Drewno można poddać recyklingowi, jeśli jest to możliwe.
- Upewnij się, że wszelkie metalowe elementy są odpowiednio zutylizowane lub poddane recyklingowi.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy skontaktować się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji dotyczących produktu, aby uzyskać pomoc.

Podsumowanie

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne użytkowanie kolby karabinowej MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Dziękujemy za zaufanie i życzymy przyjemności z korzystania z produktu.

MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.
- Säilytä tuote kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että poskipala on oikein säädetty ennen ampumista, jotta silmäsi ovat linjassa tähtäimen kanssa.
- Huomioi, että eteenpäin kaltevuus (alennettu nenä) voi vaikuttaa rekyylin tunteeseen. Harjoittele ampumista turallisessa ympäristössä.
- Varmista, että piippusi contour on oikein sovitettu tukkien kanavaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista tuote.
- Asenna tukki paikalleen varmistaen, että se on tiukasti ja turvallisesti kiinnitetty.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja että ei ole löysiä osia.

2. Käyttö:

- Aseta poskipala mukavasti, jotta saat parhaan mahdollisen tähtäyksen.
- Käytä tuotetta vain turallisessa ympäristössä, jossa on riittävästi tilaa ja ei esteitä.
- Harjoittele ampumista säännöllisesti varmistaaksesi taitosi ja tuotteen hallinnan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN

Introduktion

Tack för att du valt MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Denna produkt är designad för att förbättra både utseendet och noggrannheten hos din Mauseråtgård. För att säkerställa en säker och korrekt användning, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och ska hållas utom räckhåll för barn.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar kring vapenanvändning.
- Rapportera omedelbart eventuella defekter eller skador till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kolven är korrekt monterad innan du använder vapnet.
- Se till att kindstödet är justerat för att passa ditt öga i linje med kikarsiktet.
- Använd alltid rätt pipkontur för att säkerställa en exakt passform.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller har synliga defekter.
- Var medveten om rekylens effekter och justera din hållning därefter.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kolv:

- Kontrollera att alla delar är rena och torra innan montering.
- Följ tillverkarens instruktioner för att montera kolven på Mauseråtgården.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kindstöd:

- Justera kindstödet så att det ligger i linje med ditt öga och kikarsiktet.
- Testa justeringen genom att sikta med vapnet innan du börjar skjuta.

3. Användning av pipkanalen:

- Kontrollera att pipkanalen är semiinledd för att passa din pipkontur.
- Om nödvändigt, utför ytterligare justeringar för att säkerställa en perfekt passform.

4. Skötsel och underhåll:

- Rengör kolven regelbundet för att ta bort smuts och fukt.
- Applicera lämplig finish på träytan för att skydda mot slitage.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering ska ske i enlighet med lokala riktlinjer.
- Om produkten är skadad och inte längre kan användas, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller den angivna EUbaserade kontaktpunkten.

Vi tackar för att du har valt MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN och önskar dig en säker och njutbar användning.

Pokyny pro bezpečné používání pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení pažby MAUSER 98 STOCK SPORTER WOOD PLUS MAUSER 98 STOCK WOOD BROWN. Tento produkt byl navržen s ohledem na vysokou kvalitu a bezpečnost. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt je používán v souladu s pokyny výrobce.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte platné zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte ho používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při montáži pažby se ujistěte, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou pevně utaženy.
- Před použitím zkontrolujte, zda je pažba správně nasazena na zbraň.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty pro zajištění správného fungování.
- Při údržbě a čištění pažby používejte pouze schválené čisticí prostředky a techniky.
- Vyvarujte se používání výrobku v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Pečlivě vyjměte pažbu z obalu a zkontrolujte, zda není poškozená.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Nasadte pažbu na zbraň podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je správně usazena.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně utaženy.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.
- Držte zbraň s pažbou v bezpečné poloze a vyhněte se nasměrování hlavně na osoby nebo zvířata.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny týkající se manipulace se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.
- Nikdy nevyhazujte zbraň nebo její části do běžného odpadu.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a pokyny se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte vždy k dispozici informace o bezpečnostních opatřeních a případných aktualizacích.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.