

Target Turner

[Příslušenství](#) > [Terče a příslušenství](#) > [Příslušenství k terčům](#)

- Prezentuje a skrývá cíl pro interaktivní střelbu a trénink s nastavitelnou rychlostí od 1 sekundy do 6 sekund
- Obsahuje znovu použitelný podklad pro cíle až do rozměru 12"x18" a přijímá všechny IDPA, IPSC a NRA Action Pistol Kartonové Cíle
- Napájeno 8 AA bateriemi s průměrnou životností baterie 8 hodin
- Trojnohá základna se rychle skládá do přiložené tašky pro přenos a má rychlé nastavení za méně než 60 sekund
- Nižší těžiště a otvory pro kolíky umožňují turneru fungovat i za silného větru

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Target Turner](#)
- Výrobce: [Caldwell](#)
- Produkt č.: EU1000274
- Výrob. č.: 1096103
- Color: Green/Black
- Dodací hmotnost: 4.4kg
- Výška přepravy: 239mm
- Šířka přepravy: 196mm
- Délka přepravy: 516mm
- UPC: 661120417538

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu Caldwell Target Turner

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt Caldwell Target Turner. Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro správné použití a údržbu produktu. Prosíme, pečlivě si přečtete všechny informace, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím na poškození nebo opotřebení.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu.
- V případě jakýchkoli problémů nebo pochybností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně sestaven před použitím.
- Vždy dodržujte doporučené napájení a používejte pouze baterie uvedené v pokynech.
- Vyhněte se používání výrobku za silného větru nebo nepříznivých povětrnostních podmínek.
- Udržujte oblast kolem výrobku čistou a bez překážek.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Sestavení výrobku:

- Rozložte trojnohou základnu a zajistěte, aby všechny nohy byly stabilní.
- Připojte znovu použitelný podklad pro cíle podle pokynů v příručce.
- Ujistěte se, že je výrobek správně nastaven a všechny části jsou pevně spojeny.

2. Nastavení rychlosti:

- Nastavte rychlost otáčení cíle na požadovanou hodnotu mezi 1 a 6 sekundami.

3. Napájení:

- Vložte 8 AA baterií do napájecího prostoru výrobku.
- Zkontrolujte, zda jsou baterie správně orientovány.

4. Použití:

- Aktivujte výrobek a začněte interaktivní střelbu podle pokynů.
- Sledujte cíle a dodržujte bezpečnostní pokyny během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že jsou všechny baterie vyjmuty.
- Likvidujte baterie a výrobek v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu; použijte určená místa pro recyklaci elektroniky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici všechny informace o produktu pro případ dotazů nebo problémů.

Děkujeme, že jste si přečetli bezpečnostní pokyny. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání výrobku Caldwell Target Turner.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz