

Gun Butler

The Gun Butler™ offers a convenient all-in-one solution to all your cleaning/carrying/storage needs. Two removable non-marring forks (which snap into the base for easy storage) hold the gun securely in place, while thoughtfully-planned compartments and slots hold bore solvent, jags, brushes, mops, a cleaning rod, spray lubricant and tools. The Gun Butler contains everything a shooter needs to clean a firearm -all with a convenient carrying handle for easy transport.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Tipton Gun Butler
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1000978
- Mfr. No.: 100333
- Delivery weight: 1.59kg
- Shipping height: 108mm
- Shipping width: 241mm
- Shipping length: 597mm
- UPC: 661120003335

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler](#)
- [English: Tipton Gun Butler Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Gun Butler](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Butler](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Butler](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Gun Butler](#)
- [Suomi: Tipton Gun Butler Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Butler](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler](#)

Sicherheitshinweise für den Tipton Gun Butler

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Gun Butler! Dieses Produkt bietet eine praktische Lösung für Ihre Reinigungs, Trage und Lagerbedürfnisse. Um sicherzustellen, dass Sie den Gun Butler sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie den Gun Butler nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Gun Butler außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei der Verwendung von Reinigungsmitteln stellen Sie sicher, dass diese für den Einsatz mit Feuerwaffen geeignet sind.
- Lagern Sie den Gun Butler an einem kühlen, trockenen Ort und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Reinigung entladen ist.
- Verwenden Sie die abnehmbaren Gabeln nur, wenn die Waffe sicher positioniert ist.
- Verwenden Sie keine scharfen oder spitzen Gegenstände, um den Gun Butler zu manipulieren.
- Halten Sie den Gun Butler während der Nutzung stabil, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung von Chemikalien Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Gun Butler auf einer stabilen, ebenen Fläche steht.
2. **Positionierung der Waffe:**
 - Nehmen Sie die abnehmbaren Gabeln und positionieren Sie diese in der Basis des Gun Butler.
 - Legen Sie die Waffe vorsichtig in die Gabeln ein und überprüfen Sie, ob sie sicher sitzt.
3. **Verwendung der Fächer:**
 - Nutzen Sie die vorgesehenen Fächer für Bore Solvent, Jags, Bürsten, Mops, Reinigungsstäbe, Sprühschmiermittel und Werkzeuge.
 - Achten Sie darauf, dass die Fächer nicht überladen werden, um Beschädigungen zu vermeiden.
4. **Transport:**
 - Verwenden Sie den praktischen Tragegriff, um den Gun Butler sicher zu transportieren.
 - Achten Sie darauf, dass die Waffe während des Transports sicher im Gun Butler bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Gun Butler gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Reinigungsmittel und Chemikalien sollten gemäß den Anweisungen des Herstellers entsorgt werden.
- Achten Sie darauf, gefährliche Materialien sicher zu lagern und zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Sicherheitsaspekten Ihres Tipton Gun Butler wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Ihr Sicherheit und die Sicherheit anderer sind von größter Bedeutung.

Tipton Gun Butler Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Gun Butler. This product is designed to provide a convenient all-in-one solution for cleaning, carrying, and storing your firearm. To ensure safe and effective use of the Gun Butler, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Gun Butler is used only for its intended purpose, which is to assist in cleaning and storing firearms.
- Always handle firearms with care and follow all firearm safety guidelines.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the Gun Butler for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any defects or issues, discontinue use and contact the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before placing it in the Gun Butler.
- Use the nonmarring forks to secure the firearm in place to prevent any movement during cleaning.
- Be cautious when using cleaning solvents and lubricants; follow the manufacturer's instructions for safe handling.
- Avoid using excessive force when inserting or removing components from the Gun Butler.
- Do not expose the Gun Butler to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the Gun Butler from its packaging and inspect for any damage.
- Ensure that the nonmarring forks are securely attached to the base.

2. Placement of Firearm:

- Confirm that the firearm is unloaded.
- Place the firearm in the designated area of the Gun Butler, ensuring that it is held securely by the nonmarring forks.

3. Organizing Cleaning Supplies:

- Use the compartments and slots to organize bore solvent, jags, brushes, mops, cleaning rod, spray lubricant, and tools.
- Ensure that all items are stored securely and are easily accessible.

4. Cleaning Process:

- Follow standard firearm cleaning procedures while utilizing the Gun Butler for support.
- After cleaning, ensure that all cleaning supplies are returned to their designated compartments.

5. Transporting the Gun Butler:

- Use the carrying handle for easy transport.
- Ensure that the firearm is secure and that all cleaning supplies are properly stored before moving.

Disposal Instructions

- Dispose of the Gun Butler in accordance with local regulations regarding plastic and metal products.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the components if possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Tipton Gun Butler. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Tipton Gun Butler

Introducción

Bienvenido a la guía de seguridad del Tipton Gun Butler™. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución conveniente para la limpieza, transporte y almacenamiento de tus armas. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Gun Butler esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el Gun Butler solo según las instrucciones proporcionadas.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No utilices el Gun Butler si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Mantén el área de trabajo limpia y ordenada para evitar accidentes.
- Almacena el Gun Butler en un lugar seco y fresco para prolongar su vida útil.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo de Armas:** Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de colocarla en el Gun Butler.
- **Uso de Solventes:** Utiliza solventes y lubricantes en spray en áreas bien ventiladas y evita el contacto con la piel y los ojos.
- **Uso de Herramientas:** Maneja las herramientas con cuidado y asegúrate de que estén en buen estado antes de usarlas.
- **Almacenamiento de Componentes:** Asegúrate de que todos los componentes, como cepillos y jags, estén correctamente almacenados en sus compartimentos para evitar pérdidas.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los niños y a personas vulnerables cuando se utilice el Gun Butler cerca de ellos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Montaje del Gun Butler:

- Coloca el Gun Butler en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que los tenedores desmontables estén correctamente fijados a la base.

2. Colocación del Arma:

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Coloca el arma en los tenedores desmontables, asegurándote de que esté bien sujeta.

3. Uso de Compartimentos:

- Utiliza los compartimentos para almacenar solventes, cepillos, mopas, y otras herramientas.
- Asegúrate de que todos los elementos estén correctamente asegurados para evitar derrames.

4. Limpieza y Mantenimiento:

- Limpia el Gun Butler regularmente con un paño húmedo.
- No utilices productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

5. Transporte:

- Utiliza el mango de transporte para mover el Gun Butler de manera segura.
- Asegúrate de que el Gun Butler esté cerrado y asegurado durante el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Si el Gun Butler ya no es útil o está dañado, elimínalo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el Gun Butler en la basura doméstica. Consulta a tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta con el punto de contacto en la UE correspondiente. Es importante que informes sobre cualquier accidente o problema que encuentres.

Recuerda que seguir estas instrucciones no solo garantiza tu seguridad, sino también la de quienes te rodean. Utiliza el Tipton Gun Butler™ de manera responsable y disfruta de una experiencia de limpieza y transporte segura para tus armas.

Guide de Sécurité pour le Tipton Gun Butler

Introduction

Le Tipton Gun Butler est un outil pratique pour le nettoyage, le transport et le stockage de vos armes à feu. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le Gun Butler.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez le Gun Butler uniquement pour le nettoyage et le stockage des armes à feu.
- Assurez-vous que toutes les armes sont déchargées avant de les placer dans le Gun Butler.
- Gardez le Gun Butler hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le Gun Butler sans surveillance lorsque vous nettoyez une arme.
- Vérifiez régulièrement l'état du Gun Butler pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des gants de protection lors de l'utilisation de solvants et de lubrifiants pour éviter tout contact cutané.
- Utilisez le Gun Butler dans un espace bien ventilé pour éviter l'inhalation de vapeurs nocives.
- Évitez d'utiliser des produits de nettoyage non recommandés, car cela pourrait endommager votre arme ou le Gun Butler.
- Ne forcez pas les pièces amovibles; utilisez-les comme indiqué pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage (solvant, jags, brosses, mops, etc.).

2. Placement de l'Arme :

- Insérez l'arme dans le Gun Butler en utilisant les fourches amovibles pour la maintenir en place.
- Vérifiez que l'arme est bien sécurisée avant de commencer le nettoyage.

3. Nettoyage :

- Appliquez le solvant sur le canon à l'aide du jag.
- Utilisez les brosses et les mops pour nettoyer l'intérieur du canon.
- Essuyez les surfaces extérieures avec un lubrifiant en spray approprié.

4. Rangement :

- Une fois le nettoyage terminé, retirez l'arme et rangez-la dans un endroit sûr.
- Nettoyez le Gun Butler après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Gun Butler dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en plastique et des matériaux de nettoyage.
- Si le Gun Butler est endommagé, contactez votre point de vente pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Tipton Gun Butler, veuillez contacter le service client de votre fournisseur ou consulter leur site web pour plus d'informations.

Veillez suivre ces instructions de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sûre et agréable avec votre Tipton Gun Butler.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Tipton Gun Butler

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tipton Gun Butler. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per la pulizia, il trasporto e lo stoccaggio delle armi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Tipton Gun Butler solo per lo scopo previsto.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è in uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.
- Resta aggiornato su eventuali richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il Gun Butler su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di posizionarla sul Gun Butler.
- Non utilizzare solventi o lubrificanti in aree chiuse senza una ventilazione adeguata.
- Indossa guanti protettivi quando maneggi solventi e prodotti chimici.
- Non sovraccaricare gli scomparti del Gun Butler oltre la capacità raccomandata.
- Evita di utilizzare il Gun Butler in presenza di fiamme libere o fonti di calore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Gun Butler:

- Posiziona il Gun Butler su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che le due forche rimovibili siano correttamente agganciate alla base per una conservazione sicura.

2. Utilizzo del Gun Butler:

- Posiziona l'arma saldamente tra le forche rimovibili.
- Utilizza gli scomparti per riporre solventi, jags, spazzole, mop, canne di pulizia e lubrificanti.
- Per rimuovere l'arma, assicurati che sia scarica e solleva delicatamente l'arma dalle forche.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci il Gun Butler con un panno umido e detergente delicato.
- Non utilizzare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il Gun Butler negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, consulta il manuale di istruzioni o contatta il tuo rivenditore di fiducia. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Tipton Gun Butler

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Tipton Gun Butler™. Nasz produkt oferuje wygodne i kompleksowe rozwiązanie do czyszczenia, przenoszenia i przechowywania broni. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że broń jest zawsze wyłączona i zabezpieczona przed umieszczeniem w Gun Butler.
- Nie używaj produktu w pobliżu otwartego ognia lub źródeł ciepła.
- Nie przechowuj w Gun Butler substancji łatwopalnych ani niebezpiecznych.
- Używaj tylko akcesoriów przeznaczonych do czyszczenia broni, które są zgodne z normami bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż:

- Umieść Gun Butler na stabilnej powierzchni, aby zapewnić jego stabilność.
- Upewnij się, że wszystkie zdejmowane elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Użyj widełek do trzymania broni w bezpiecznym miejscu.
- Przechowuj akcesoria do czyszczenia w odpowiednich przegrodach, aby uniknąć ich uszkodzenia.
- Podczas transportu korzystaj z uchwytu, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zgodnie z przepisami lokalnymi, utylizuj produkt w odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera substancje niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji odpadów elektronicznych i innych materiałów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania Tipton Gun Butler™!

Tipton Gun Butler Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Tipton Gun Butlerin käyttöohjeisiin. Gun Butler™ on suunniteltu tarjoamaan kätevä ratkaisu aseiden puhdistamiseen, kantamiseen ja säilyttämiseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistamiseen ja säilyttämiseen.
- Käytä Gun Butleria vain ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita viranomaisille mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen Gun Butlerin käyttöä.
- Käytä Gun Butleria tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä yritä pakottaa aseeseen osia tai muita tarvikkeita Gun Butleriin, jos ne eivät sovi.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä, erityisesti puhdistusliuoksia käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta Gun Butler tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki irrotettavat osat ovat kunnolla kiinnitettyinä tukikohtaan.
- Tarkista, että ase on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase Gun Butlerin pitimiin.
- Käytä Gun Butlerin osastoja säilyttääksesi puhdistusvälineet, kuten boreliuoksen, jagsit, harjakset, mopit, puhdistusvarsit, suihkeöljyn ja työkalut.
- Puhdista ase varovasti ja noudata valmistajan ohjeita.

Poistamisohjeet

- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin tarvittaessa.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Tipton Gun Butlerin. Käytä tuotetta turvallisesti ja nauti puhdistamisprosessista!

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Gun Butler

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Gun Butler. Denna produkt är designad för att ge en praktisk och säker lösning för rengöring, bärande och lagring av vapen. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av Gun Butler, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid Gun Butler enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera regelbundet Gun Butler för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du placerar det i Gun Butler.
- Använd endast de avtagbara gafflarna som medföljer produkten för att säkert hålla vapnet på plats.
- Undvik att överbelasta facken och springorna med för många tillbehör.
- Använd skyddshandskar när du hanterar rengöringslösningar och smörjmedel för att undvika hudirritation.
- Förvara Gun Butler på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Gun Butler:

- Ta bort Gun Butler från förpackningen.
- Kontrollera att alla delar är intakta och utan skador.
- Sätt ihop de avtagbara gafflarna genom att klicka dem på plats i basen.

2. Användning av Gun Butler:

- Placera vapnet på de avtagbara gafflarna så att det hålls säkert.
- Använd de olika facken och springorna för att lagra borrlösning, jags, borstar, moppar, rengöringsstång, spraysmörjmedel och verktyg.
- När rengöring är klar, ta bort vapnet och städa facken vid behov.

3. Transport av Gun Butler:

- Använd det praktiska bärhandtaget för enkel transport.
- Se till att alla delar är ordentligt på plats innan du flyttar produkten.

Avfallsanvisningar

- När Gun Butler inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metall.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller användning av Gun Butler, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du valt Tipton Gun Butler. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av vår produkt!

Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu Tipton Gun Butler. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti výrobků. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k poškození zbraně nebo jiných předmětů.
- Při práci s čistícími prostředky dodržujte pokyny výrobce těchto prostředků a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru v dobrém stavu.
- Při vkládání zbraně do vidlic zajistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Používejte pouze doporučené čistící prostředky a nástroje, aby nedošlo k poškození zbraně.
- Nikdy nezanedbávejte zbraň v Gun Butleru bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při manipulaci s čistícími prostředky a nástroji dodržujte pokyny pro bezpečné použití.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru čisté a nepoškozené.

2. Použití:

- Umístěte zbraň do odnímatelných vidlic tak, aby byla stabilní a bezpečně držena.
- Organizujte čistící prostředky, jags, kartáče a další nástroje do příslušných oddílů a slotů.
- Při čištění zbraně dbejte na to, abyste používali správné techniky a nástroje.

3. Údržba:

- Po každém použití Gun Butler důkladně vyčistěte a zkontrolujte.
- Uložte Gun Butler na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Gun Butleru se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný úřad nebo kontaktní místo v EU. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu Tipton Gun Butler.