

# Gun Butler

[Čištění zbraní](#) > [Čištění zbraní](#)

Gun Butler™ nabízí pohodlné a komplexní řešení pro všechny vaše potřeby čištění, přenášení a skladování. Dvě odnímatelné, nepoškrábající vidlice (které se snadno ukládají do základny) bezpečně drží zbraň na místě, zatímco promyšlené oddíly a sloty drží čisticí prostředek, jags, kartáče, mop, čisticí tyč, sprej na mazání a nástroje. Gun Butler obsahuje vše, co střelec potřebuje k čištění zbraně - to vše s pohodlnou rukojetí pro snadný přenos.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributy

- Název: [Tipton Gun Butler](#)
- Výrobce: [TIPTON](#)
- Produkt č.: EU1000978
- Výrob. č.: 100333
- Dodací hmotnost: 1.59kg
- Výška přepravy: 108mm
- Šířka přepravy: 241mm
- Délka přepravy: 597mm
- UPC: 661120003335

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler](#)
- [O nás](#)

# Návod k bezpečnému použití produktu Tipton Gun Butler

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení produktu Tipton Gun Butler. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku v souladu s evropskou legislativou o bezpečnosti výrobků. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dbejte na to, aby nedošlo k poškození zbraně nebo jiných předmětů.
- Při práci s čistícími prostředky dodržujte pokyny výrobce těchto prostředků a používejte vhodné ochranné pomůcky.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru v dobrém stavu.
- Při vkládání zbraně do vidlic zajistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Používejte pouze doporučené čistící prostředky a nástroje, aby nedošlo k poškození zbraně.
- Nikdy nezanedbávejte zbraň v Gun Butleru bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí.
- Při manipulaci s čistícími prostředky a nástroji dodržujte pokyny pro bezpečné použití.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny části Gun Butleru čisté a nepoškozené.

### 2. Použití:

- Umístěte zbraň do odnímatelných vidlic tak, aby byla stabilní a bezpečně držena.
- Organizujte čistící prostředky, jags, kartáče a další nástroje do příslušných oddílů a slotů.
- Při čištění zbraně dbejte na to, abyste používali správné techniky a nástroje.

### 3. Údržba:

- Po každém použití Gun Butler důkladně vyčistěte a zkontrolujte.
- Uložte Gun Butler na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Gun Butleru se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho odpovědně, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný úřad nebo kontaktní místo v EU. Doporučujeme také sledovat aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu Tipton Gun Butler.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)