

## Rifle Bronze Bore Brush, 3pk - Rifle Bronze Bristle Bore Brush 30 /32 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: Rifle Bronze Bristle Bore Brush 30 /32 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001064
- Mfr. No.: 244540
- Caliber: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.032kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120445401

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk](#)
- [Český: Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

# Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Bronze Bore Brush

## Einleitung

Die Tipton Rifle Bronze Bore Brush ist ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung von Feuerwaffen. Diese Bürsten sind speziell für die Kaliber 30 und 32 konzipiert und bieten eine effektive Reinigungslösung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Bürste nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um sicherzustellen, dass sie sicher verwendet werden können.
- Achten Sie darauf, dass die Bürsten in einem trockenen und sicheren Bereich aufbewahrt werden, um Korrosion zu vermeiden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Bürste niemals mit übermäßiger Kraft, um Verletzungen oder Schäden an der Waffe zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Bürsten geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Handschuhe und Schutzbrille.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Befolgen Sie beim Reinigen Ihrer Waffe die Anweisungen des Herstellers, um sicherzustellen, dass die Bürste korrekt eingesetzt wird.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Waffe

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist. Überprüfen Sie das Magazin und die Kammer.
- Reinigen Sie den Lauf der Waffe vor dem Einsatz der Bürste von grobem Schmutz.

### 2. Anwendung der Bürste

- Setzen Sie die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Drehen Sie die Bürste langsam und gleichmäßig, während Sie sie durch den Lauf führen.
- Ziehen Sie die Bürste vollständig aus dem Lauf, um Rückstände zu entfernen.

### 3. Nach der Anwendung

- Reinigen Sie die Bürste nach jedem Gebrauch mit einer geeigneten Lösung.
- Lagern Sie die Bürste an einem trockenen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Vermeiden Sie die Entsorgung in der regulären Mülltonne, wenn die Bürsten gefährliche Materialien enthalten.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu den Tipton Rifle Bronze Bore Brushes stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder besuchen Sie die offizielle Website für weitere Informationen.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und der Schutz der Verbraucher sind von größter Bedeutung. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, die sichere Verwendung der Tipton Rifle Bronze Bore Brushes zu gewährleisten. Seien Sie verantwortungsbewusst und achten Sie auf Ihre Sicherheit und die anderer.

# Tipton Rifle Bronze Bore Brush Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Bronze Bore Brush. This product is designed to assist you in maintaining the cleanliness and performance of your firearms. Proper use and care are essential for ensuring safety and effectiveness. Please read this safety instruction guide thoroughly before using the product.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Store the bore brushes in a safe, dry place out of reach of children.
- Always inspect the bore brush for any damage or wear before use. Do not use a damaged brush.
- Use the bore brush only for its intended purpose—cleaning firearm barrels.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when cleaning firearms to protect your eyes from debris.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Use the bore brush gently to avoid damaging the barrel. Excessive force may lead to injury or damage.
- Do not use the bore brush on hot barrels. Allow the firearm to cool down before cleaning.
- Keep the bore brush away from flammable materials and substances.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.
- Gather necessary cleaning supplies, including cleaning solvent and patches.

### 2. Using the Bore Brush:

- Attach the appropriate caliber bore brush (30 or 32 caliber) to a cleaning rod.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end (if applicable).
- Gently push the brush through the barrel and pull it back out. Repeat this process 35 times.
- After brushing, use a cleaning patch to remove any residue from the barrel.

### 3. PostUse Care:

- Clean the bore brush with solvent and allow it to dry before storing.
- Store the bore brushes in a protective case or container.

## Disposal Instructions

- Dispose of any worn or damaged bore brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brush in regular household waste if it is contaminated with cleaning solvents or chemicals. Follow local hazardous waste disposal guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product concerns, please contact our designated EUbased support team. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for following these safety instructions. Proper care and handling will ensure the longevity and effectiveness of your Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

# Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

## Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego, diseñados para calibres específicos. Este documento proporciona pautas de seguridad y uso para garantizar que utilices este producto de manera segura y efectiva.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén los cepillos fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Utiliza los cepillos solo para su propósito previsto: la limpieza de armas de fuego.
- Siempre usa gafas de seguridad y guantes al limpiar armas para evitar lesiones.
- No utilices cepillos dañados o desgastados; reemplázalos si es necesario.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el cepillo adecuado para el calibre de tu arma:
  - 30 Caliber (.310)
  - 32 Caliber (.312.313)
- No apliques una fuerza excesiva al usar el cepillo; esto puede dañar el cañón del arma.
- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una posición segura antes de comenzar la limpieza.
- Evita el contacto con productos químicos de limpieza que puedan ser dañinos para la salud.
- No limpies el arma en un área cerrada sin ventilación adecuada.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cepillo de bronce, un solvente de limpieza y un paño limpio.

### 2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo introduces en el cañón.
- Retira el cepillo y limpia el cañón con un paño limpio y seco.

### 3. Limpieza:

- Después de usar el cepillo, límpialo con un solvente adecuado para eliminar cualquier residuo.
- Guarda el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad.

## Instrucciones de Eliminación

- Los cepillos de bronce Tipton deben ser desechados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No tires los cepillos en la basura común; verifica si hay programas de reciclaje en tu área.
- Consulta con un centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si deseas reportar un producto defectuoso, asegúrate de comunicarte con el punto de contacto correspondiente en tu área de la UE.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades pertinentes.



# Guide de Sécurité pour la Brosse de Nettoyage Tipton Rifle Bronze Bore Brush

## Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Rifle Bore Brush. Ce produit est conçu pour vous aider à maintenir vos armes à feu en parfait état. Il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous de toujours utiliser la brosse dans un environnement sûr et approprié.
- Ne laissez jamais la brosse à la portée des enfants.
- Vérifiez toujours l'intégrité de la brosse avant chaque utilisation. Si vous remarquez des dommages, ne l'utilisez pas.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne partagez pas la brosse avec d'autres utilisateurs sans vous assurer qu'ils comprennent également les consignes de sécurité.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux lorsque vous nettoyez une arme à feu.
- Ne forcez jamais la brosse dans le canon. Utilisezla avec précaution pour éviter d'endommager l'arme.
- Évitez d'utiliser la brosse sur des armes à feu qui ne sont pas conçues pour le calibre spécifié (30 ou 32 Caliber).
- Ne nettoyez pas l'arme à feu lorsqu'elle est chargée. Assurezvous qu'elle est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne laissez jamais la brosse dans le canon de l'arme sans surveillance.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurezvous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour le nettoyage.

### 2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Appliquez une pression douce et uniforme en faisant des mouvements de vaetvient.
- Retirez la brosse lentement pour éviter d'endommager le canon.
- Nettoyez la brosse après chaque utilisation pour garantir sa durabilité.

### 3. Stockage:

- Rangez la brosse dans un endroit sec et sûr, hors de portée des enfants.
- Évitez l'humidité pour prévenir la corrosion de la brosse.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la brosse dans les ordures ménagères. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si la brosse est endommagée ou usée, envisagez de la recycler si possible.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la brosse Tipton Rifle Bronze Bore Brush, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.



En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la brosse Tipton Rifle Bronze Bore Brush.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo Tipton

## Introduzione

La spazzola in bronzo Tipton è un accessorio essenziale per la pulizia delle armi da fuoco, specificamente progettata per i calibri 30 e 32. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ossia la pulizia delle canne delle armi da fuoco.
- Conserva la spazzola in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la spazzola se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Controlla periodicamente la spazzola per assicurarti che sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per garantire un uso corretto e sicuro.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi per proteggerti da eventuali detriti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso della spazzola per evitare danni alla canna dell'arma.
- Utilizza la spazzola in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori tossici dai solventi utilizzati nella pulizia.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi operazione di pulizia.
- Non lasciare mai la spazzola incustodita durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di utilizzare la spazzola, assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Inserisci la spazzola nel foro della canna dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e controllati avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere e sporco.
- Dopo aver completato la pulizia, rimuovi la spazzola e pulisci la canna con un panno pulito per rimuovere eventuali residui.
- Riponi la spazzola in un luogo sicuro dopo l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare la spazzola in bronzo nei rifiuti domestici.
- Verifica le normative locali per lo smaltimento di prodotti di pulizia e materiali metallici.
- Se la spazzola è danneggiata o non più utilizzabile, portala presso un centro di raccolta adeguato per il riciclaggio.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e qualsiasi altra informazione pertinente per ricevere assistenza.

## Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizzano strumenti per la pulizia delle armi da fuoco. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile della spazzola in bronzo Tipton. In caso di dubbi o incertezze, non esitare a cercare assistenza.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush

## Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Bronze są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym użytkowaniem.
- Przechowuj szczotki w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. Uszkodzone lub zużyte szczotki należy natychmiast wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest wyłączona i niezaładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Noszenie okularów ochronnych jest zalecane, aby chronić oczy przed drobnymi cząstkami.
- Unikaj kontaktu szczotek z ciałem i skórą, aby zminimalizować ryzyko podrażnień.
- Nie używaj szczotek do czyszczenia innych powierzchni niż lufy broni.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki czyszczące przeznaczone do czyszczenia broni palnej.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że masz odpowiednią szczotkę do kalibru broni:
  - 32 Caliber (.312.313)
  - 30 Caliber (.310)
- Aby zamontować szczotkę, wkręć ją w końcówkę pręta czyszczącego.
- Wprowadź szczotkę do lufy i delikatnie przesuwaj ją w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie umyj szczotkę w wodzie z mydłem, a następnie osusz.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj szczotek do zwykłego kosza na odpady. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów metalowych.
- Jeśli szczotki są uszkodzone, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o ich utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie szczotek czyszczących Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

# Tipton Rifle Bronze Bore Brush Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa Tiptonin pronssiset puhdistusharjat tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolehtimalla turvallisuudestasi voit nauttia aseiden puhdistamisesta ilman riskejä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät puhdistusharjoja oikein ja turvallisesti.
- Varoita vaarallisista tuotteista: Jos huomaat tuotteen, joka vaikuttaa vaaralliselta, ilmoita siitä välittömästi viranomaisille.
- Verkkokauppa: Osta vain luotettavilta verkkosivustoilta, jotka noudattavat EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- Erityiset kuluttajasuojat: Ole erityisen varovainen, jos tuote on tarkoitettu lapsille tai muille haavoittuville ryhmille.
- EU-yhteyspiste: Tuotteet on varustettava EU:ssa sijaitsevalla yhteyshenkilöllä, jolta voit kysyä turvallisuuteen liittyviä asioita.
- Nopeammat hälytykset: Seuraa EU:n Safety Gate järjestelmää saadaksesi ajankohtaisia tietoja vaarallisista tuotteista.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että puhdistusharjat ovat ehjiä ennen käyttöä.
- Älä käytä puhdistusharjoja, jotka ovat näkyvästi vaurioituneet tai kuluneet.
- Käytä aina suojakäsineitä, kun käsittelet puhdistusharjoja.
- Säilytä puhdistusharjat lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

## Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
2. **Harjan valinta:** Valitse oikea kaliiperi (30 tai 32) puhdistettavalle aseelle.
3. **Asennus:**
  - Kiinnitä puhdistusharja puhdistusvarteen.
  - Varmista, että harja on tukevasti kiinni.
4. **Käyttö:**
  - Työnnä puhdistusharja varovasti piippuun.
  - Kierrä harjaa hitaasti ja vedä se ulos.
  - Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
5. **Puhdistus:** Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla, ja anna sen kuivua ennen säilytystä.

## Hävitsohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistusharjat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä puhdistusharjoja tavalliseen sekajätteeseen, jos ne ovat vaurioituneet tai sisältävät vaarallisia aineita.

## Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja käyttää puhdistusharjoja vastuullisesti. Kiitos, että valitsit Tiptonin tuotteet aseiden puhdistukseen!

# Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Bronze Bore Brush, 3pk

## Introduktion

Tack för att du valt Tipton Rifle Bronze Bore Brush. Dessa borstar är outhärliga för effektiv och säker rengöring av dina vapen. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador. Använd inte en skadad borste.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid rengöring av vapen.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert innan du använder borsten.
- Använd borsten endast för avsett ändamål, det vill säga för rengöring av vapen.
- Undvik att använda för mycket kraft när du använder borsten för att undvika skador på vapnet.
- Rengör borsten efter varje användning för att säkerställa lång livslängd och effektivitet.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är helt avstängt och säkert.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material innan du påbörjar rengöringen.

### 2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste (30 eller 32 kaliber) beroende på ditt vapen.
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och dra den försiktigt fram och tillbaka för att ta bort smuts och avlagringar.
- Upprepa processen vid behov tills loppet är rent.

### 3. Avsluta rengöringen:

- Ta bort borsten från loppet.
- Rengör borsten med varmt vatten och mild tvål. Skölj noggrant och låt torka.
- Förvara borsten på en torr plats.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna borstar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta borstar i hushållsavfall om de kan återvinnas.

## Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Tipton Rifle Bronze Bore Brush, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens artikelnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valt Tipton. Vi önskar dig en säker och effektiv användning av våra produkter!

# Tipton Rifle Bronze Bore Brush Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bronzové kartáče na hlavně Tipton. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby čištění zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální účinnost produktu, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Při používání produktu dodržujte všechna bezpečnostní opatření.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s kartáči se vyvarujte kontaktu s pokožkou a očima.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste minimalizovali riziko zranění.
- Při čištění zbraní vždy zajistěte, aby byla zbraň vybitá.
- Nenechávejte kartáče v blízkosti otevřeného ohně nebo vysokých teplot.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava zbraně:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně uložená.
2. **Výběr správného kartáče:** Zvolte kartáč odpovídající kalibru vaší zbraně (30 nebo 32 kalibr).
3. **Aplikace:**
  - Vložte kartáč do otvoru hlavně.
  - Pomalu a opatrně pohybuje kartáčem tam a zpět, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
  - Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na bezpečné místo.

## Pokyny pro likvidaci

- Použité kartáče zlikvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nikdy nezhazujte kartáče do vody nebo přírody, aby nedošlo k poškození životního prostředí.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a informace o bezpečnosti produktu se obraťte na místní zastoupení výrobce nebo na příslušný úřad pro ochranu spotřebitelů.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Ujistěte se, že dodržíte všechny výše uvedené pokyny pro zajištění bezpečnosti vašeho používání bronzových kartáčů na hlavně Tipton.