

# Rifle Nylon Bore Brush, 3 pk - Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 10 pk

Tipton Nylon Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Attributes

- Name: Rifle Nylon Bore Brush 30 / 32 Caliber, 10 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001079
- Mfr. No.: 479395
- Caliber: 30 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 1mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120793953

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [English: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Cañones Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Spazzole per Canne in Nylon Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání nylonových kartáčů Tipton Rifle Bore Brush](#)

# Sicherheitshinweise für die Tipton Rifle Nylon Bore Brush

## Einleitung

Die Tipton Nylon Laufbürsten sind unerlässlich für die Reinigung deiner Feuerwaffen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung der Produkte zu gewährleisten und potenzielle Gefahren zu vermeiden.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass du die Laufbürsten nur gemäß den Anweisungen verwendest.
- Halte die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwende die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass die Bürsten in gutem Zustand sind. Überprüfe sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei unsachgemäßer Handhabung können Verletzungen oder Schäden an der Waffe entstehen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die Bürsten nur mit den entsprechenden Kalibern (30 und 32 Caliber).
- Trage bei der Reinigung der Waffe Schutzhandschuhe, um Hautirritationen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Kanten der Bürsten.
- Lagere die Bürsten an einem trockenen, sicheren Ort, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Überprüfe, ob die Waffe entladen ist.
- Wähle die passende Laufbürste für dein Kaliber aus.

### 2. Reinigungsprozess

- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf ein.
- Drehe die Bürste während des Einführens, um eine gründliche Reinigung zu gewährleisten.
- Ziehe die Bürste langsam und gleichmäßig aus dem Lauf.

### 3. Nach der Nutzung

- Reinige die Bürste nach jedem Gebrauch, um Rückstände zu entfernen.
- Lagere die Bürsten in der Originalverpackung oder an einem sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass die Bürsten nicht in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Sicherheitsanliegen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

## Schlussfolgerung

Die Einhaltung dieser Sicherheitshinweise trägt dazu bei, einen sicheren Betrieb der Tipton Nylon Laufbürsten zu gewährleisten. Bitte zögere nicht, bei weiteren Fragen Unterstützung zu suchen.

# Tipton Rifle Nylon Bore Brush Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the Tipton Rifle Nylon Bore Brush. This product is designed to assist you in cleaning your firearms effectively and safely. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of the bore brushes.

## General Safety Guidelines

- Always use the bore brush in accordance with the firearm manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning.
- Keep the bore brushes out of reach of children and pets.
- Inspect the bore brush for any damage before use. Do not use if damaged.
- Store the bore brushes in a dry and safe location to prevent accidental damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use the appropriate caliber bore brush for your firearm:
  - 32 Caliber (.312.313)
  - 30 Caliber (.310)
- Avoid using excessive force when cleaning to prevent damage to the firearm.
- Do not use the bore brush on any other surfaces or materials.
- Wear safety glasses to protect your eyes from debris while cleaning.
- Use gloves if you are sensitive to cleaning solvents or chemicals.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather all necessary cleaning materials, including cleaning solvent and a cleaning rod.

### 2. Attaching the Bore Brush:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Make sure the brush is fitted correctly to avoid any accidents during cleaning.

### 3. Cleaning Process:

- Insert the bore brush into the firearm's barrel gently.
- Push the brush through the barrel from the chamber to the muzzle, using a smooth, steady motion.
- Repeat this process several times until the barrel is clean.
- After cleaning, remove the bore brush from the barrel carefully.

### 4. PostCleaning:

- Inspect the bore for any remaining debris.
- Apply a light coat of oil to protect the barrel from rust and corrosion if necessary.
- Clean the bore brush after use and store it properly.

## Disposal Instructions

- Dispose of any used bore brushes in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the bore brushes in fire or water bodies.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Tipton Rifle Nylon Bore Brush, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit the official website for support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the proper maintenance of your firearms are our top priorities.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Nylon para Cañones Tipton

## Introducción

Los cepillos de nylon para cañones Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de tus armas de fuego. Están diseñados para proporcionar una limpieza eficaz y segura de los cañones de rifles de diferentes calibres. Esta guía te proporciona información importante sobre cómo usar el producto de manera segura y responsable, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos de la UE.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el cepillo de nylon solo para el propósito previsto: limpieza de cañones de rifles.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.
- Inspecciona el cepillo antes de cada uso. Si notas algún daño, no lo utilices.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro para evitar daños.
- No utilices el cepillo en condiciones húmedas o mojadas, ya que esto puede afectar su eficacia.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre utiliza gafas de protección al limpiar armas de fuego para prevenir lesiones oculares.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar la limpieza.
- Evita el contacto con productos químicos de limpieza que puedan ser dañinos. Utiliza solo limpiadores recomendados para armas de fuego.
- No fuerces el cepillo dentro del cañón; hazlo con suavidad para evitar obstrucciones.
- Si el cepillo se queda atascado en el cañón, no intentes sacarlo con fuerza. Busca asistencia profesional.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación del Área de Trabajo

- Asegúrate de trabajar en un área bien iluminada y ventilada.
- Ten a mano todos los materiales necesarios: cepillo, limpiador de armas, paños limpios y gafas de protección.

### 2. Uso del Cepillo

- Toma el cepillo de nylon y asegúrate de que esté limpio y seco.
- Inserta el cepillo en el cañón del rifle con un movimiento suave.
- Gira el cepillo mientras lo mueves hacia adelante y hacia atrás para limpiar el interior del cañón.
- Después de varias pasadas, retira el cepillo y revisa el cañón para asegurarte de que esté limpio.

### 3. Limpieza del Cepillo

- Después de su uso, limpia el cepillo con un paño seco para eliminar cualquier residuo.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro.

### 4. Mantenimiento del Rifle

- Sigue las instrucciones del fabricante de tu rifle para el mantenimiento adecuado.
- Realiza la limpieza del rifle después de cada uso para mantener su rendimiento.

## Instrucciones de Desecho

- Si el cepillo está dañado o ya no es útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la disposición de productos de limpieza para armas de fuego.
- No arrojes el cepillo en el medio ambiente. Utiliza los contenedores de reciclaje o desecho apropiados.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto de la empresa fabricante. Recuerda que es importante reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de los cepillos de nylon para cañones Tipton. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

# Guide de Sécurité pour la Brosse en Nylon Tipton pour Canon de Fusil

## Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la brosse en nylon Tipton pour canon de fusil. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage de vos armes à feu tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour le nettoyage des canons de fusil.
- Gardez les brosses hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Inspectez le produit avant chaque utilisation pour détecter tout dommage. Ne pas utiliser si endommagé.
- Évitez de toucher la brosse à des surfaces chaudes ou à des produits chimiques agressifs.
- Portez des gants de protection si vous êtes sensible aux matériaux de nettoyage.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la brosse en nylon Tipton uniquement avec des calibres compatibles (30 Caliber et 32 Caliber).
- Ne pas forcer la brosse dans le canon; cela pourrait endommager le produit ou l'arme.
- Utilisez des mouvements doux et réguliers lors du nettoyage pour éviter d'endommager le canon.
- Ne jamais utiliser la brosse si vous n'êtes pas sûr de la sécurité de l'arme à feu.
- Évitez de nettoyer l'arme lorsqu'elle est chargée. Assurez-vous qu'elle est déchargée avant de commencer.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Rassemblez tous les matériels nécessaires, y compris la brosse en nylon et un produit de nettoyage approprié.

### 2. Utilisation de la Brosse:

- Insérez la brosse dans le canon du fusil.
- Déplacez la brosse lentement et uniformément à travers le canon, en veillant à ne pas forcer.
- Répétez le processus plusieurs fois pour un nettoyage efficace.

### 3. Nettoyage de la Brosse:

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau claire pour enlever les résidus de nettoyage.
- Séchez soigneusement la brosse avant de la ranger.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en nylon.
- Si possible, recyclez la brosse conformément aux directives de recyclage de votre région.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web officiel. Assurez-vous de conserver toutes les informations relatives à votre achat pour référence future.

Merci d'utiliser la brosse en nylon Tipton pour le nettoyage de votre canon de fusil. En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage efficace et sécurisée.



# Guida alla Sicurezza del Prodotto: Spazzole per Canne in Nylon Tipton

## Introduzione

Le spazzole per canne in nylon Tipton sono progettate per soddisfare le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco. È fondamentale utilizzare questi prodotti in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, le precauzioni da seguire e le istruzioni per l'uso.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tieni le spazzole lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare spazzole danneggiate o usurate.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza occhiali protettivi durante la pulizia dell'arma per evitare schegge o detriti.
- Indossa guanti protettivi per evitare il contatto diretto con solventi o prodotti chimici.
- Non applicare troppa forza durante l'uso per evitare di danneggiare la canna dell'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare la pulizia.
- Non utilizzare le spazzole in nylon su armi da fuoco non progettate per il loro uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica e in un'area ben illuminata.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi guanti e occhiali protettivi.

### 2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nella canna dell'arma.
- Esegui movimenti delicati avanti e indietro per rimuovere i residui di polvere e sporco.
- Evita di forzare la spazzola oltre la resistenza.
- Rimuovi la spazzola e controlla il suo stato. Se è usurata, sostituiscila.

### 3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto.
- Conserva le spazzole in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le spazzole usurate o danneggiate in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare le spazzole nel normale rifiuto domestico se contengono materiali chimici pericolosi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). Assicurati di seguire tutte le linee guida e le istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile delle spazzole per canne in nylon Tipton.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Czyszczących Tipton Rifle Nylon Bore Brush

## Wprowadzenie

Szczotki czyszczące Tipton Nylon są niezbędne do wszystkich potrzeb związanych z czyszczeniem broni palnej. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników i zgodność z przepisami Unii Europejskiej, niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania, konserwacji oraz utylizacji produktu.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj szczotek czyszczących zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek; zużyte lub uszkodzone szczotki należy wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim organom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z chemikaliami czyszczącymi.
- Nie używaj szczotek na broni, która nie jest przeznaczona do czyszczenia nylonem.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić lufy.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich uszkodzeniu.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym szczotki czyszczące, chemikalia czyszczące i rękawice ochronne.

### 2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy zgodnie z kierunkiem strzału.
- Delikatnie przesuwaj szczotkę w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, dokładnie wypłucz lufę wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

### 3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po każdym użyciu oczyść szczotki z resztek chemikaliów.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec ich zniszczeniu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta.

Pamiętaj, aby zawsze przestrzegać powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

# Tipton Rifle Nylon Bore Brush Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tiptonin nailonipuhdistusharjat ovat suunniteltu aseiden puhdistukseen ja ylläpitoon. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käytännön neuvoja, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn peruseriaatteen.
- Varmista, että tuote on aina käytettävissä lapsilta ja muilta haavoittuvilta henkilöiltä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä puhdistusvälineitä vain niiden tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen puhdistamista.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai puhdistusaineille.
- Vältä liiallista painetta harjaa käytettäessä, jotta et vahingoita aseeseen sisäosia.
- Älä käytä harjaa, jos se on kulunut tai vahingoittunut.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Poista harja pakkauksestaan.
- Tarkista, että harja on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.

### 2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Liitä harja puhdistusputkeen.
- Työnnä harja varovasti piippuun ja vedä se takaisin.
- Toista tarvittaessa, kunnes piippu on puhdas.
- Puhdista harja käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

## Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät ostokuitin ja tuotteen pakkaus mahdollisia takuu tai palautustarpeita varten.

# Säkerhetsinstruktioner för Tipton Rifle Nylon Bore Brush

## Introduktion

Tack för att du valt Tipton Nylon Bore Brushes. Dessa borstar är designade för att effektivt rengöra och underhålla ditt vapen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens livslängd, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den inte är skadad.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du rengör ditt vapen.
- Undvik att använda borstar på vapen som är laddade; se till att vapnet är helt avlastat innan rengöring.
- Använd inte borstar för något annat ändamål än vad de är avsedda för.
- Vid användning av kemiska rengöringsmedel, följ alltid tillverkarens säkerhetsanvisningar.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avlastat och i ett säkert läge.
- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel.

### 2. Användning av borsten:

- Välj rätt kaliberborste (30 eller 32 kaliber) beroende på ditt vapen.
- Fäst borsten på en rengöringsstav.
- För in borsten i loppet och rotera den försiktigt för att avlägsna smuts och rester.
- Dra borsten ut ur loppet och upprepa vid behov.

### 3. Rengöring av borsten:

- Skölj borsten i varmt vatten efter användning för att avlägsna rengöringsmedel och smuts.
- Låt borsten torka helt innan den förvaras.

## Avfallsanvisningar

- Kasta inte borstarna i hushållsavfallet. Kontakta din lokala avfallshantering för information om korrekt avfallshantering av vapenrengöringsprodukter.
- Återvinn förpackningen om möjligt.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och support när det gäller säker användning av produkter.

Tack för att du tar del av dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är vår högsta prioritet.

# Návod pro bezpečné používání nylonových kartáčů Tipton Rifle Bore Brush

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nylonové kartáče Tipton Rifle Bore Brush. Tyto kartáče jsou nezbytné pro údržbu vašich zbraní a zajištění jejich optimálního výkonu. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte kartáče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda jsou kartáče nepoškozené před každým použitím.
- Používejte kartáče pouze na určené účely a v souladu s pokyny.
- Pokud dojde k jakémukoli úrazu nebo nehodě, okamžitě informujte příslušné úřady.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nikdy nepoužívejte kartáče na zbraň, které nejsou určeny pro daný kalibr.
- Při používání kartáčů vždy noste ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky nebo zbytky.
- Ujistěte se, že je zbraň před čištěním vždy vybitá.
- Nedotýkejte se kartáčů mokřýma nebo vlhkýma rukama, abyste se vyhnuli sklouznutí.
- Po použití důkladně umyjte kartáče a nechte je uschnout na suchém místě.

## Pokyny pro instalaci a použití

- Před použitím kartáče se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Vyberte správný kalibr kartáče (30 nebo 32).
- Připevňte kartáč na čisticí tyč (cleaning rod) a ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Pomalu a jemně vkládejte kartáč do hlavně zbraně a pohybujte jím tam a zpět, abyste odstranili nečistoty a zbytky.
- Po každém použití kartáč důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Kartáče Tipton Rifle Bore Brush lze likvidovat jako běžný odpad.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, a dodržujte místní předpisy o likvidaci odpadu.
- Nikdy nevyhazujte kartáče do vody nebo přírody.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na místní úřady nebo příslušné orgány. V případě potřeby zkontrolujte také aktualizace týkající se stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.