

Handgun Bronze Bore Brush, 3 pk - Handgun Bronze Bore Brush 32 Caliber, 3 pk

Tipton Bronze Bore Brushes are essential for all your firearm cleaning needs. Tipton makes top quality bronze and nylon brushes for every caliber.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Handgun Bronze Bore Brush 32 Caliber, 3 pk
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001089
- Mfr. No.: 892661
- Caliber: 32 Caliber
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 52mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120926610

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [English: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Calibro 32 Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton Handgun Bore Brush](#)
- [Suomi: Tipton Handgun Bronze Bore Brush Turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Tipton Handgun Bronze Bore Brush! Diese Bürsten sind ein unverzichtbares Werkzeug für die Reinigung deiner Feuerwaffen. Um sicherzustellen, dass du die Bürsten sicher und effektiv verwendest, haben wir diese Sicherheitsanweisungen zusammengestellt. Bitte lies sie sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Bewahre die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand der Bürsten. Beschädigte Bürsten sollten nicht verwendet werden.
- Verwende die Bürsten nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Halte die Bürsten trocken und sauber, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Reinigen von Feuerwaffen immer Sicherheitsausrüstung wie Schutzbrillen und Handschuhe.
- Achte darauf, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Reinigung beginnst.
- Vermeide es, die Bürsten mit übermäßigem Druck zu verwenden, um Beschädigungen an der Waffe oder der Bürste zu vermeiden.
- Verwende die Bürsten nicht für Kaliber, die nicht mit den Bürsten kompatibel sind.
- Lagere die Bürsten an einem kühlen, trockenen Ort, um Rostbildung zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Bereite alle benötigten Reinigungsmittel und Werkzeuge vor.

2. Verwendung der Bürste:

- Wähle die richtige Bürste für das Kaliber deiner Waffe (in diesem Fall 32 Kaliber).
- Führe die Bürste vorsichtig in den Lauf der Waffe ein.
- Bewege die Bürste vor und zurück, um Ablagerungen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang, bis der Lauf sauber ist.

3. Nach der Verwendung:

- Reinige die Bürste mit warmem Wasser und Seife, um Rückstände zu entfernen.
- Trockne die Bürste gründlich, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Bürsten nicht mehr verwendet werden können, stelle sicher, dass sie sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du die Produktdetails bereithältst, um schnellere Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, dir eine sichere und effektive Nutzung der Tipton Handgun Bronze Bore Brush zu ermöglichen. Halte dich an die Anweisungen und sei verantwortungsbewusst bei der Verwendung von Reinigungswerkzeugen für Feuerwaffen.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Handgun Bronze Bore Brush. This product is designed to help you clean your firearms effectively. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe use and maximize the performance of your bore brush.

General Safety Guidelines

- Always handle all cleaning tools and firearms with care.
- Keep the bore brush out of reach of children and pets.
- Use the bore brush only for its intended purpose.
- Inspect the bore brush before each use for any signs of damage or wear.
- Store the bore brush in a dry place away from direct sunlight and moisture.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm cleaning and maintenance.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear safety glasses to protect your eyes from any debris that may be dislodged during cleaning.
- Use gloves to protect your hands from cleaning solvents and chemicals.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.
- Avoid using excessive force when using the bore brush to prevent damage to the firearm.
- Do not use the bore brush on a hot barrel; allow the firearm to cool before cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Gather all necessary cleaning supplies, including cleaning solvent, patches, and a cleaning rod.

2. Using the Bore Brush:

- Attach the bore brush to the cleaning rod securely.
- Apply a small amount of cleaning solvent to the bore brush.
- Insert the bore brush into the barrel from the chamber end (if applicable) and push it through to the muzzle end.
- Pull the bore brush back through the barrel to remove fouling and debris.
- Repeat the process as necessary until the barrel is clean.

3. Post-Cleaning:

- After cleaning, remove the bore brush from the cleaning rod.
- Clean the bore brush with solvent and allow it to dry before storage.
- Inspect the bore brush for any wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any cleaning solvents and materials according to local regulations.
- Do not throw the bore brush in regular household waste if it is damaged or worn; check local guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the appropriate contact resources provided by your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Thank you for your attention to safety and proper firearm maintenance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cepillo de Cañón de Bronce Tipton

Introducción

Los cepillos de bronce Tipton son herramientas esenciales para la limpieza de armas de fuego. Este manual proporciona pautas de seguridad importantes para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Al seguir estas instrucciones, puedes ayudar a prevenir accidentes y asegurar que tu experiencia de limpieza sea segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Mantén el cepillo fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Usa el cepillo solo para el propósito previsto: limpieza de cañones de armas de fuego.
- No uses el cepillo si está dañado o desgastado.
- Almacena el cepillo en un lugar seco y seguro, lejos de fuentes de humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de usar el cepillo, asegúrate de que el arma esté descargada y segura.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de posibles residuos que puedan salir del cañón.
- No apliques una presión excesiva al usar el cepillo; esto puede dañar tanto el cepillo como el cañón.
- Evita el contacto con la piel y los ojos al manipular productos de limpieza que puedan ser utilizados junto con el cepillo.
- Si experimentas irritación o reacción alérgica, deja de usar el producto y consulta a un médico.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que el área esté bien iluminada y ventilada.
- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar.

2. Uso del Cepillo:

- Inserta el cepillo en el extremo del cañón del arma.
- Gira el cepillo suavemente mientras lo empujas hacia adentro y hacia afuera.
- Realiza este proceso varias veces para asegurar una limpieza efectiva.
- Después de usar el cepillo, limpia el cañón con un paño seco.

3. Mantenimiento del Cepillo:

- Inspecciona regularmente el cepillo por signos de desgaste.
- Limpia el cepillo con un paño seco después de cada uso para eliminar residuos.

Instrucciones de Eliminación

- El cepillo de bronce Tipton no es biodegradable. Asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y asegúrate de seguirlas.
- No arrojes el cepillo en el medio ambiente; utiliza los contenedores de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Más Soporte

Si tienes preguntas adicionales sobre el uso seguro de este producto, consulta el manual del usuario o busca información en la plataforma de seguridad de la UE. Es importante que estés informado sobre posibles actualizaciones o retiros de productos.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de limpieza segura y efectiva con tu cepillo de cañón de bronce Tipton. Recuerda siempre priorizar la seguridad y estar atento a cualquier advertencia o recomendación de uso.

Guide de sécurité pour la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush

Introduction

Merci d'avoir choisi la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush. Ce produit est essentiel pour le nettoyage de vos armes à feu. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser la brosse sur des surfaces qui ne sont pas conçues pour le nettoyage des armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la brosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lors du nettoyage de vos armes à feu.
- Ne jamais diriger la brosse vers vous ou vers d'autres personnes.
- Évitez d'utiliser la brosse sur une arme chargée. Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Ne pas forcer la brosse dans le canon ; utilisez une pression douce et contrôlée.
- Gardez la zone de travail bien ventilée pour éviter l'accumulation de produits chimiques de nettoyage.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez tous les outils et produits de nettoyage nécessaires.

2. Utilisation de la brosse:

- Insérez la brosse dans le canon de l'arme.
- Déplacez la brosse lentement et avec précaution à l'intérieur du canon.
- Effectuez plusieurs passages pour un nettoyage efficace.
- Retirez la brosse en la faisant glisser hors du canon.

3. Nettoyage de la brosse:

- Après utilisation, rincez la brosse à l'eau chaude pour enlever les résidus de nettoyage.
- Laissez sécher complètement avant de la ranger.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit dans la nature.
- Éliminez la brosse en bronze conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si vous avez des doutes sur la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre service local de gestion des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter votre point de vente ou consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de la brosse en bronze Tipton Handgun Bore Brush. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Spazzola in Bronzo per Calibro 32 Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto la Spazzola in Bronzo per Calibro 32 Tipton. Questo prodotto è progettato per soddisfare le tue esigenze di pulizia delle armi da fuoco. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Tieni la spazzola lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verifica sempre che il prodotto non presenti danni prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la pulizia delle armi.
- Non utilizzare la spazzola su armi cariche. Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'uso.
- Non applicare eccessiva forza durante l'uso della spazzola per evitare danni all'arma.
- Evita di utilizzare la spazzola su superfici non adatte, per prevenire graffi o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi solventi e panni.

2. Utilizzo della Spazzola:

- Inserisci la spazzola nel foro della canna dell'arma.
- Esegui movimenti lenti e controllati, spingendo e tirando la spazzola attraverso la canna.
- Ripeti il processo fino a quando la canna non appare pulita.

3. Pulizia della Spazzola:

- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un panno asciutto per rimuovere residui di polvere e solvente.
- Conserva la spazzola in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di pulizia delle armi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, consulta il contatto designato in Europa. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema quando contatti il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace della Spazzola in Bronzo per Calibro 32 Tipton. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szczotek Mosiężnych Tipton Handgun Bore Brush

Wprowadzenie

Szczotki mosiężne Tipton Handgun Bronze Bore Brush są niezbędnym narzędziem do czyszczenia broni palnej. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Uszkodzone szczotki należy natychmiast wymienić.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty oraz wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj szczotek tylko do czyszczenia broni palnej.
- Noś okulary ochronne podczas czyszczenia broni, aby chronić oczy przed odpryskami.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która jest jeszcze naładowana lub niebezpieczna do obsługi.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia lufy.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Przygotuj miejsce pracy, które jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Użycie szczotki:

- Włóż szczotkę do lufy za pomocą odpowiedniego uchwytu.
- Wykonuj ruchy w przód i w tył, aby usunąć zanieczyszczenia.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń szczotkę z lufy.

3. Czyszczenie sprzętu:

- Po użyciu, oczyść szczotkę z resztek brudu i zanieczyszczeń.
- Przechowuj szczotki w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone szczotki zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj szczotek do ognia ani nie poddawaj ich innym formom nieodpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Pamiętaj, że przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie szczotek mosiężnych Tipton Handgun Bronze Bore Brush.

Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tiptonin pronssiset piippuharjat ovat välttämättömiä kaikissa aseiden puhdistustarpeissasi. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aseiden puhdistukseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puuttuu osia.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda se tarvittaessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä piippuharjaa vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen puhdistamista.
- Käytä suojakäsineitä, jos olet herkkä kemikaaleille tai puhdistusaineille.
- Älä koskaan suuntaa aseeseen piippua kohti itseäsi tai muita.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja puhdistusaineet.
- Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.

2. Harjan käyttö:

- Kiinnitä harja aseeseen puhdistusvarteeseen.
- Työnnä harja varovasti piippuun, kunnes se saavuttaa takapään.
- Vedä harja hitaasti ulos piipusta. Toista tarvittaessa.

3. Puhdistus:

- Puhdista harja käytön jälkeen vedellä ja saippualla.
- Anna harjan kuivua ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Introduktion

Tack för att du valt Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra dina vapen och säkerställa deras långvariga prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du använder borsten för att skydda ögonen och huden.
- Undvik att använda borsten på vapen som är laddade; säkerställ att vapnet är oladdat innan rengöring.
- Använd borsten endast för avsett ändamål (rengöring av vapen).
- Rengör borsten efter varje användning för att förhindra ansamling av skräp eller föroreningar.
- Förvara borsten på en säker och torr plats, borta från direkt solljus och fukt.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:**
 - Kontrollera att vapnet är oladdat.
 - Samla nödvändiga rengöringsprodukter och verktyg.
2. **Användning av borsten:**
 - Sätt in borsten i loppet på vapnet.
 - Rör borsten fram och tillbaka i loppet för att ta bort skräp och föroreningar.
 - Använd lämplig rengöringslösning om så behövs.
3. **Avsluta rengöringen:**
 - Ta bort borsten från loppet.
 - Rengör borsten med vatten och mild tvål, om nödvändigt.
 - Torka borsten noggrant innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skadade eller slitna borstar enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Undvik att kasta borstar i brännbart avfall; kontrollera med lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Tänk på att alltid ha produktens serienummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och produktens effektivitet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení Tipton Handgun Bronze Bore Brush. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vaše potřeby při čištění zbraní. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální efektivitu při používání, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte produkt před každým použitím, zda není poškozen.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- Pokud se vyskytne jakýkoli problém nebo podezření na nebezpečné použití, okamžitě přestaňte produkt používat.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění zbraní používejte ochranné brýle, abyste se chránili před možnými úlomky.
- Při práci se zbraněmi vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nikdy nepoužívejte produkt na zbraň, které nejsou určeny pro daný kalibr (v tomto případě 32 Caliber).
- Ujistěte se, že je zbraň před čištěním vybitá.
- Při používání kartáče se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste nepoškodili vývrt zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava zbraně:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.
2. **Výběr správného kartáče:** Zvolte bronzový kartáč vhodný pro kalibr 32.
3. **Aplikace kartáče:**
 - Vložte kartáč do držáku.
 - Pomalu zasuňte kartáč do vývrtu zbraně.
 - Otočte kartáč, abyste odstranili usazeniny a nečistoty.
4. **Údržba kartáče:** Po použití důkladně vyčistěte kartáč a uložte ho na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo dalších informací se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Tipton Handgun Bronze Bore Brush. V případě jakýchkoli pochybností nebo problémů neváhejte vyhledat další informace nebo pomoc. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.