

Anti Cant Indicator - Anti Cant Indicator, 30mm

Keeping your scope perfectly aligned is critical to long-range accuracy. Canting your scope, even just a couple of degrees, can cause error in point of impact. With modern "Drop-Compensating" scopes, an Anti-Cant Indicator is a necessity. The Wheeler® Anti-Cant Indicator ensures that your rifle is always held near perfectly vertical, eliminating any chance for "Cant Error" to cause a miss.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Anti Cant Indicator, 30mm
- Manufacturer: Wheeler
- Product no.: EU1001276
- Mfr. No.: 766112
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 146mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 661120661122

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Wheeler Anti Cant Indicator](#)
- [English: Wheeler AntiCant Indicator Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Inclinación Wheeler Anti Cant Indicator](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'indicateur d'inclinaison Wheeler Anti Cant Indicator, 30mm](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Indicatore AntiCant Wheeler](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: Wheeler Anti Cant Indicator Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Anti Cant Indicator](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání indikátoru proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator](#)

Sicherheitshinweise für den Wheeler Anti Cant Indicator

Einführung

Der Wheeler Anti Cant Indicator ist ein wichtiges Zubehör für dein Zielfernrohr, das dir hilft, eine präzise Ausrichtung zu gewährleisten und die Genauigkeit auf lange Distanz zu verbessern. Diese Anleitung bietet dir wichtige Sicherheitshinweise und Informationen zur richtigen Verwendung und Handhabung des Produkts, um sicherzustellen, dass du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende den Anti Cant Indicator nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Überprüfe regelmäßig auf mögliche Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Stelle sicher, dass dein Zielfernrohr korrekt montiert ist, bevor du den Anti Cant Indicator installierst.
- Vermeide es, den Anti Cant Indicator während des Schießens zu verstellen.
- Achte darauf, dass der Anti Cant Indicator gut sichtbar ist, während du das Zielfernrohr verwendest.
- Halte den Bereich um das Zielfernrohr sauber und frei von Hindernissen, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation des Anti Cant Indicators:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr sicher und stabil auf einer ebenen Fläche steht.
- Befestige den Anti Cant Indicator gemäß den Anweisungen des Herstellers an deinem Zielfernrohr.
- Überprüfe, ob der Indicator sicher befestigt ist und sich nicht lösen kann.

2. Verwendung des Anti Cant Indicators:

- Achte beim Zielen darauf, dass der Indicator eine vertikale Ausrichtung anzeigt.
- Justiere deine Position, falls der Indicator anzeigt, dass das Zielfernrohr kippt.
- Überprüfe regelmäßig während des Schießens die Ausrichtung des Indicators, um sicherzustellen, dass du immer optimal zielst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für elektronische Geräte.
- Verwende geeignete Recyclingmöglichkeiten, um die Umwelt zu schonen.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Produkte in der EU über einen Kontaktpunkt für Sicherheitsanfragen verfügen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des Wheeler Anti Cant Indicators von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Wheeler AntiCant Indicator Safety Instruction Guide

Introduction

The Wheeler AntiCant Indicator is designed to enhance the accuracy of your rifle scope by ensuring it is held in a perfectly vertical position. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the proper use, installation, and disposal of the product, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the AntiCant Indicator for any signs of damage or wear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about potential recalls through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always check that the AntiCant Indicator is securely attached to your rifle scope before use.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Do not attempt to modify or repair the AntiCant Indicator, as this may compromise its safety and functionality.
- Use the product only with scopes that are compatible with the 30mm diameter specification.
- If you experience any difficulties while using the AntiCant Indicator, cease use immediately and consult a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the mounting area on your scope where the AntiCant Indicator will be installed.
- Align the AntiCant Indicator with the mounting point on the scope.
- Securely attach the AntiCant Indicator by following the manufacturer's instructions.
- Doublecheck that the indicator is firmly in place before proceeding.

2. Usage

- Once installed, look through your scope and ensure that the AntiCant Indicator is visible.
- Adjust your shooting position to ensure that the rifle is held vertically.
- Monitor the AntiCant Indicator while aiming to maintain proper alignment.
- If the indicator shows any cant, adjust your rifle position accordingly.
- After use, remove the AntiCant Indicator and store it in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the AntiCant Indicator in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consult local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries and additional support regarding the Wheeler AntiCant Indicator, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or visit the official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the Wheeler AntiCant Indicator, enhancing your shooting experience while maintaining compliance with safety regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Indicador de Inclinación Wheeler Anti Cant Indicator

Introducción

El Indicador de Inclinación Wheeler Anti Cant Indicator es una herramienta esencial para mantener tu mira perfectamente alineada y asegurar la precisión a larga distancia. Este manual proporciona directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de productos generales de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el Indicador de Inclinación antes de cada uso para detectar cualquier daño o defecto.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No utilices el Indicador de Inclinación si está dañado o defectuoso.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y seguro antes de instalar el Indicador de Inclinación.
- No utilices el producto para fines distintos a los previstos.
- Mantén una distancia segura de otras personas mientras utilices el rifle con el Indicador de Inclinación instalado.
- Utiliza siempre gafas de protección y otros equipos de seguridad adecuados durante el uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Indicador de Inclinación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Localiza la montura adecuada en el rifle para el Indicador de Inclinación.
- Fija el Indicador de Inclinación en la montura siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Verifica que el Indicador esté firmemente sujeto y en la posición correcta.

2. Uso del Indicador de Inclinación:

- Al mirar a través de la mira, asegúrate de que el Indicador de Inclinación esté alineado verticalmente.
- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para mantener la alineación correcta.
- Presta atención a cualquier cambio en la inclinación y corrige según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el Indicador de Inclinación ya no sea necesario o esté dañado, elimínalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos y materiales no deseados.
- No deseches el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o para reportar productos inseguros, contacta a un punto de contacto en la UE, que puede proporcionarte la asistencia necesaria.

Conclusión

El uso adecuado del Indicador de Inclinación Wheeler Anti Cant Indicator es crucial para garantizar tu seguridad y la de quienes te rodean. Sigue estas directrices de seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad de productos. Recuerda que tu responsabilidad también incluye reportar cualquier producto inseguro a las autoridades competentes.

Guide de sécurité pour l'indicateur d'inclinaison Wheeler Anti Cant Indicator, 30mm

Introduction

Merci d'avoir choisi l'indicateur d'inclinaison Wheeler Anti Cant Indicator. Cet appareil est conçu pour vous aider à maintenir votre lunette parfaitement alignée, ce qui est essentiel pour garantir la précision à longue portée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'indicateur d'inclinaison pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez pas l'indicateur d'inclinaison à la portée des enfants.
- Utilisez l'indicateur uniquement pour l'usage prévu afin d'éviter des accidents.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous utilisez l'indicateur d'inclinaison, assurez-vous que votre fusil est toujours pointé en toute sécurité et dans une direction appropriée.
- Ne modifiez pas l'indicateur d'inclinaison ou ne l'utilisez pas de manière non conforme aux instructions du fabricant.
- Évitez d'exposer l'indicateur à des conditions extrêmes (température, humidité) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- Vérifiez que l'indicateur est correctement installé avant chaque utilisation pour garantir son efficacité.
- Si vous remarquez un comportement anormal de l'indicateur, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation de l'indicateur d'inclinaison

- Fixez l'indicateur d'inclinaison sur le rail de votre lunette selon les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurez-vous que l'indicateur est bien en place et sécurisé avant de l'utiliser.

2. Utilisation de l'indicateur d'inclinaison

- Avant de tirer, vérifiez que l'indicateur indique que votre lunette est parfaitement verticale.
- Si l'indicateur montre une inclinaison, ajustez votre position ou votre équipement jusqu'à ce que l'indicateur soit à niveau.
- Utilisez l'indicateur à chaque fois que vous tirez pour assurer la précision de votre tir.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'indicateur d'inclinaison avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements électroniques.
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre détaillant local. Assurez-vous de garder ce guide à portée de main pour référence future.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité ainsi que celle des autres lors de l'utilisation de l'indicateur d'inclinaison Wheeler Anti Cant Indicator.

Guida alla Sicurezza per l'Indicatore AntiCant Wheeler

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore AntiCant Wheeler® per il tuo fucile. Questo strumento è progettato per garantire che il tuo mirino sia sempre allineato verticalmente, migliorando la tua precisione a lungo raggio. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'Indicatore AntiCant solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che l'Indicatore AntiCant sia montato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non inclinare il fucile durante il tiro, anche se l'Indicatore AntiCant è in uso.
- Assicurati che l'area circostante sia sicura e priva di ostacoli prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Non tentare di riparare o modificare l'Indicatore AntiCant. Rivolgiti a un professionista per eventuali riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi l'Indicatore AntiCant dalla confezione.
- Segui le istruzioni specifiche per montare l'indicatore sul tuo mirino. Assicurati che sia fissato saldamente.
- Controlla l'allineamento dell'indicatore per garantire che sia verticale.

2. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che l'Indicatore AntiCant sia attivo e correttamente allineato.
- Durante il tiro, osserva l'indicatore per assicurarti che il fucile rimanga in posizione verticale.
- Dopo l'uso, rimuovi l'indicatore se non è più necessario e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non alimentari.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per assicurarti che venga smaltito in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un professionista del settore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare l'Indicatore AntiCant Wheeler® in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza qualsiasi attrezzatura di tiro.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Witamy w instrukcji bezpieczeństwa dla wskaźnika przechyłu Wheeler Anti Cant Indicator, 30mm. Utrzymanie idealnego ustawienia celownika jest kluczowe dla precyzji na długich dystansach. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw związanych z jego niewłaściwym użytkowaniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wskaźnika przechyłu, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z broni palnej.
- Informuj się o aktualizacjach dotyczących bezpieczeństwa produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że wskaźnik przechyłu jest prawidłowo zamocowany.
- Nie używaj wskaźnika, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Używaj wskaźnika tylko w połączeniu z odpowiednim sprzętem strzeleckim.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku wątpliwości dotyczących użycia skonsultuj się z wykwalifikowanym specjalistą.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem wskaźnika przechyłu.
- Zamocuj wskaźnik przechyłu na odpowiedniej powierzchni celownika, upewniając się, że jest stabilny.
- Sprawdź, czy wskaźnik jest ustawiony w poziomie, aby zapewnić dokładność pomiaru.

2. Użytkowanie:

- Podczas strzelania regularnie kontroluj wskaźnik przechyłu, aby upewnić się, że broń jest trzymana w pionie.
- W przypadku zmian w ustawieniu celownika, ponownie sprawdź wskaźnik przechyłu.
- Po zakończeniu strzelania, odłącz wskaźnik przechyłu i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- W przypadku, gdy wskaźnik przechyłu staje się nieużyteczny, należy go zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów elektronicznych lub niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lub instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w swoim kraju.

Dziękujemy za zakup wskaźnika przechyłu Wheeler Anti Cant Indicator, 30mm. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Wheeler Anti Cant Indicator Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Wheeler Anti Cant Indicator on suunniteltu varmistamaan, että kiväärisi pysyy lähes täydellisesti pystysuorassa, mikä parantaa pitkän kantaman tarkkuutta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei saa käyttää lapsille ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä Anti Cant Indicatoria vain sen tarkoitukseen.
- Varmista, että kohdistin on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Vältä kohdistimen kallistamista, sillä se voi aiheuttaa virheitä osumapisteessä.
- Tarkista säännöllisesti kohdistimen asento ennen laukaisua.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse, vaan ota yhteyttä valmistajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä Anti Cant Indicator kiikarin kulmamittariin seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että kohdistin on pystysuorassa ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Suuntaa kivääri ja tarkista, että Anti Cant Indicator näyttää pystysuoraa asentoa.
- Käytä tuotetta vain rauhallisessa ympäristössä ja varmista, että sinulla on hyvä näkyvyys.
- Varmista, että kaikki ympärilläsi olevat ovat turvallisessa etäisyydessä ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivitykset vaarallisista tuotteista.

Yhteenveto

Wheeler Anti Cant Indicator on tärkeä työkalu tarkkuusammunnassa, mutta sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita ja varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Wheeler Anti Cant Indicator

Introduktion

Tack för att du valt Wheeler Anti Cant Indicator. Denna produkt är utformad för att säkerställa att ditt gevär alltid hålls nästan perfekt vertikalt, vilket är avgörande för långdistansnoggrannhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att Anti Cant Indicator är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller om du misstänker att den inte fungerar som den ska.
- Undvik att luta ditt sikte för att minimera risken för "Cant Error".
- Använd alltid skyddsglasögon när du använder gevär för att skydda ögonen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Anti Cant Indicator:

- Se till att geväret är avstängt och säkerställt innan installation.
- Fäst Anti Cant Indicator på gevärets montageskena enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att indikatorn sitter fast ordentligt och inte kan röra sig.

2. Användning av Anti Cant Indicator:

- När du siktar, kontrollera indikatorn för att säkerställa att geväret är i vertikalt läge.
- Justera sikten om indikatorn visar att geväret lutar.
- Efter varje användning, inspektera indikatorn för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Wheeler Anti Cant Indicator. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i ditt skytte.

Návod k bezpečnému používání indikátoru proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili indikátor proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil přesnost vašeho zaměřovače při střelbě na dlouhé vzdálenosti. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, jsme připravili následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti se střelbou.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu, jak je uvedeno v tomto návodu.
- V případě nehody nebo poškození výrobku okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci indikátoru se ujistěte, že je upevněn pevně a bezpečně.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo pokud se na něm nacházejí známky opotřebení.
- Při používání pušky vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Ujistěte se, že indikátor je správně nastaven, aby mohl efektivně plnit svou funkci.
- Při manipulaci s puškou a příslušenstvím dbejte zvýšené opatrnosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že puška je vypnutá a není nabitá.
- Nainstalujte indikátor proti naklonění na montážní lištu pušky podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je indikátor správně upevněn a zda se nepohybuje.

2. Použití:

- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je indikátor správně nastaven.
- Sledujte úroveň indikátoru, abyste se ujistili, že puška je držena vertikálně.
- Pokud indikátor ukazuje naklonění, upravte polohu pušky, dokud nebude indikátor v rovné poloze.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na místní prodejnu nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropskými standardy bezpečnosti výrobků a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání indikátoru proti naklonění Wheeler Anti Cant Indicator.