

Constrictor Ratchet Tree Mount

With the release of the BOG camera lineup, BOG is introducing a full assortment of game camera accessories. The Ratchet Game Camera Mount gives hunters the ability to mount their cameras without damaging trees. The mini ball head allows the camera to be angled at nearly angle to capture that perfect image.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount
- Manufacturer: BOG
- Product no.: EU1001649
- Mfr. No.: 1112786
- Color: Black/Silver
- Delivery weight: 0.45kg
- Shipping height: 191mm
- Shipping width: 70mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 661120080435

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [English: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara de Caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Ratchet per Fotocamera da Caccia BOG Constrictor](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Suomi: BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu BOG Constrictor Ratchet Tree Mount](#)

Sicherheitshinweise für die BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der BOG Constrictor Ratchet Tree Mount! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen das Anbringen Ihrer Wildkamera zu erleichtern, ohne Bäume zu beschädigen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsplattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Ratchet Tree Mount nur an stabilen und gesunden Bäumen.
- Achten Sie darauf, dass die Montagevorrichtung sicher und fest sitzt, bevor Sie die Kamera anbringen.
- Vermeiden Sie es, die Kamera in extremen Wetterbedingungen zu montieren, wie z. B. bei starkem Wind oder Regen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß installiert sind, um ein Herunterfallen der Kamera zu verhindern.
- Verwenden Sie die Ratchet Tree Mount nicht in der Nähe von Stromleitungen oder anderen Gefahrenquellen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie alle Teile der Ratchet Tree Mount auf Beschädigungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge zur Hand haben.

2. Montage

- Wählen Sie einen geeigneten Baum mit einem Durchmesser von mindestens 15 cm.
- Platzieren Sie die Ratchet Tree Mount um den Baumstamm und ziehen Sie den Riemen fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Mount stabil und sicher sitzt.

3. Positionierung der Kamera

- Verwenden Sie den MiniKugelkopf, um die Kamera in den gewünschten Winkel zu bringen.
- Überprüfen Sie den Winkel, um sicherzustellen, dass die Kamera das gewünschte Sichtfeld abdeckt.
- Befestigen Sie die Kamera sicher an der Mount.

4. Überprüfung

- Stellen Sie sicher, dass alles fest sitzt und keine Teile locker sind.
- Testen Sie die Kamera, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Trennen Sie alle elektrischen Komponenten von nicht elektrischen Teilen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundendienst oder die Kontaktstelle.

Wir danken Ihnen für den Kauf der BOG Constrictor Ratchet Tree Mount und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. This product is designed to help you securely mount your game camera without causing damage to trees. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Inspect the product for any visible damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose as described in this manual.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Ratchet Tree Mount is securely fastened before attaching your camera.
- Do not exceed the weight limit recommended by the manufacturer for the camera being mounted.
- Avoid mounting the camera on trees that show signs of decay or instability.
- Be cautious of your surroundings when working at height; ensure the area is clear of obstacles.
- Always use proper safety gear when climbing or working in elevated positions.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Select a Suitable Tree:** Choose a healthy, sturdy tree that can support the weight of your camera and the mount.
2. **Prepare the Mount:** Unpack the BOG Constrictor Ratchet Tree Mount and ensure all components are included and undamaged.
3. **Attach the Mount:**
 - Position the mount around the tree at the desired height.
 - Use the ratchet mechanism to secure the mount tightly against the tree. Ensure it is firmly in place.
4. **Attach Your Camera:**
 - Use the mini ball head to adjust the camera angle as needed.
 - Ensure the camera is securely attached to the mount before use.

Usage Guidelines

- Regularly check the mount and camera to ensure they remain secure during use.
- Adjust the camera angle as necessary to capture the best images.
- After use, carefully remove the camera and disassemble the mount if no longer needed.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the BOG Constrictor Ratchet Tree Mount, please refer to the manufacturer's official website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Soporte de Cámara de Caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introducción

Gracias por elegir el soporte de cámara de caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Este producto ha sido diseñado para ayudar a los cazadores a montar sus cámaras de manera segura y eficiente, sin dañar los árboles. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar una experiencia segura y satisfactoria.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el soporte fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inspecciona el soporte antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses el soporte en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su estabilidad.
- Siempre asegúrate de que el soporte esté bien fijado antes de colocar la cámara.
- Si observas algún problema con el soporte, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Montaje Seguro:** Asegúrate de que el soporte esté montado en un árbol robusto y saludable. Evita árboles que estén enfermos o en mal estado.
- **Uso de la Cámara:** No excedas el peso recomendado para la cámara que se montará en el soporte. Consulta las especificaciones de tu cámara para asegurarte de que sea compatible.
- **Ángulo de Inclinación:** Ajusta la mini cabeza esférica con cuidado para evitar que la cámara se caiga. Asegúrate de que esté bien asegurada en el ángulo deseado.
- **Condiciones de Luz:** No uses el soporte en condiciones de poca luz sin una iluminación adecuada. Esto puede hacer que sea difícil ver y asegurar correctamente el soporte.
- **Desmontaje:** Al desmontar el soporte, asegúrate de hacerlo con cuidado y de no dañar el árbol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.
- Selecciona un árbol adecuado para montar el soporte.

2. Montaje:

- Coloca el soporte en el árbol a la altura deseada.
- Utiliza las correas del soporte para asegurar firmemente en su lugar. Asegúrate de que no haya movimiento.
- Verifica que el soporte esté nivelado.

3. Instalación de la Cámara:

- Conecta la cámara a la mini cabeza esférica del soporte.
- Ajusta la cámara al ángulo deseado y asegúrate de que esté firmemente sujeta.

4. Verificación Final:

- Realiza una última verificación para asegurarte de que todo esté seguro antes de alejarte.

5. Desmontaje:

- Cuando termines de usar el soporte, retira la cámara primero.
- Desmonta el soporte con cuidado y guarda todos los componentes.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y metal.
- Siempre recicla los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad de este producto, por favor contacta al fabricante a través de los canales de atención al cliente disponibles. Es importante que todos los usuarios tengan acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro del producto.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y directrices para disfrutar de una experiencia segura y satisfactoria con el soporte de cámara de caza BOG Constrictor Ratchet Tree Mount.

Guide de Sécurité pour le Support de Caméra BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introduction

Merci d'avoir choisi le BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Ce support de caméra de chasse est conçu pour vous aider à fixer vos caméras en toute sécurité, sans endommager les arbres. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, nous vous prions de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Avant d'utiliser le produit, vérifiez qu'il est en bon état et qu'il ne présente pas de dommages visibles.
- Ne laissez pas le support à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le produit uniquement pour l'usage prévu.
- Suivez toutes les instructions d'installation et d'utilisation fournies dans ce guide.
- En cas de doute ou de problème, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le support est solidement fixé avant d'y attacher votre caméra.
- Ne dépassez pas le poids maximal recommandé pour le support.
- Évitez d'utiliser le support dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, neige).
- Ne tentez pas de modifier le produit d'une manière non autorisée.
- Si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et remplacez le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Choisissez un arbre robuste et sain pour fixer le support.
- Utilisez la sangle à cliquet pour attacher le support à l'arbre. Assurez-vous que la sangle est bien serrée.
- Ajustez la mini tête à boule pour orienter la caméra dans l'angle désiré.
- Vérifiez que la caméra est bien fixée au support avant de quitter la zone.

2. Utilisation

- Placez la caméra sur le support et assurez-vous qu'elle est bien verrouillée.
- Testez le support avec un léger mouvement pour vous assurer de sa stabilité.
- Ne laissez pas la caméra sans surveillance pendant de longues périodes.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux si possible, en suivant les directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le BOG Constrictor Ratchet Tree Mount, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tout en assurant votre sécurité et celle de votre équipement. Merci de votre attention et bonne chasse!

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio a Ratchet per Fotocamera da Caccia BOG Constrictor

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio a Ratchet per Fotocamera da Caccia BOG Constrictor. Questo prodotto è progettato per offrire ai cacciatori un modo sicuro e conveniente per montare le loro fotocamere senza danneggiare gli alberi. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il montaggio con fotocamere più pesanti di quanto specificato nelle istruzioni.
- Assicurati che il montaggio sia fissato saldamente all'albero per evitare cadute.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per arrampicarsi o come punto di ancoraggio.
- Evita di posizionare la fotocamera in aree con alta probabilità di impatti o urti.
- Verifica periodicamente il fissaggio del montaggio per assicurarti che rimanga sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Scegli un albero sano e robusto per il montaggio.
- Assicurati che l'area sia libera da ostacoli e pericoli.

2. Installazione:

- Posiziona il Montaggio a Ratchet attorno al tronco dell'albero a un'altezza adeguata.
- Utilizza il sistema di ratchet per stringere il montaggio in modo sicuro.
- Regola la testa a sfera mini per inclinare la fotocamera nella posizione desiderata.

3. Uso:

- Monta la fotocamera sul supporto seguendo le istruzioni del produttore della fotocamera.
- Controlla che la fotocamera sia ben fissata e stabile.
- Accendi la fotocamera e verifica l'angolo di ripresa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta il centro di raccolta locale per le istruzioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di BOG.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il Montaggio a Ratchet per Fotocamera da Caccia BOG Constrictor in modo efficace e sicuro. Grazie per aver scelto BOG!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Naszym celem jest zapewnienie Państwu bezpiecznego i satysfakcjonującego doświadczenia podczas korzystania z naszych produktów. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji uchwytu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Zabezpieczenie przed upadkiem:** Upewnij się, że uchwyt jest prawidłowo zamocowany do drzewa, aby uniknąć ryzyka upadku kamery.
- **Użycie w odpowiednich warunkach:** Nie używaj uchwytu w trudnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- **Ochrona drzew:** Używaj uchwytu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby nie uszkodzić drzewa.
- **Uwaga na otoczenie:** Upewnij się, że w pobliżu nie ma przeszkód, które mogą wpłynąć na stabilność uchwytu.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do montażu:

- Wybierz zdrowe drzewo o odpowiedniej średnicy.
- Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne i nie ma przeszkód.

2. Montaż uchwytu:

- Umieść uchwyt na wybranym drzewie.
- Użyj systemu ratchet, aby mocno i stabilnie zamocować uchwyt.
- Sprawdź, czy uchwyt jest pewnie zamocowany, ciągnąc lekko za kamerę.

3. Ustawienie kamery:

- Zamontuj kamerę na mini głowicy kulowej.
- Ustaw kamerę pod odpowiednim kątem, aby uzyskać optymalne ujęcia.
- Upewnij się, że kamera jest dobrze zabezpieczona przed upadkiem.

4. Użytkowanie:

- Regularnie sprawdzaj stabilność uchwytu oraz mocowanie kamery.
- Nie przeciążaj uchwytu, stosując go zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje Utylizacji

- Upewnij się, że uchwyt jest odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe. Sprawdź lokalne punkty zbiórki lub recyklingu.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Uchwytu do Kamer Myśliwskich BOG Constrictor Ratchet Tree Mount, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Życzymy udanych łowów i satysfakcjonujących doświadczeń z naszym produktem!

BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain aikuisilla, ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista tuote säännöllisesti, ettei siinä ole vaurioita tai kulumista, joka voisi vaarantaa turvallisuuden.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain tuotteen valmistajan suosittelemaa kameraa.
- Varmista, että kiinnitys on tiukka ennen käyttöä, jotta kamera pysyy paikallaan.
- Älä asenna tuotetta korkeammalle kuin mihin ulottuvuus riittää turvallisesti.
- Käytä tarvittaessa turvavaljaita tai muita turvavarusteita, kun työskentelet korkealla.
- Varmista, että asennuspaikka on tasainen ja turvallinen.
- Älä käytä tuotetta, jos sääolosuhteet ovat vaaralliset (esim. myrsky, voimakas tuuli).

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Valitse sopiva puu, joka on riittävän vahva tukemaan kameraa.
- Kiinnitä Ratchet Game Camera Mount puuhun siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä minipallon pää haluamaasi kulmaan, jotta saat täydellisen kuvan.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ennen kameran käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä kamera ja tarkista, että se toimii oikein.
- Varmista, että kamera on suunnattu haluamaasi suuntaan.
- Tarkista kameran akku ja muistikorttitilanne säännöllisesti.
- Poista kamera asennuspaikalta, jos et käytä sitä pitkään aikaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden sekaan, jos se sisältää sähköosia.
- Kierrätä mahdolliset osat, kuten metalliosat ja muovit, ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Ilmoitukset vaarallisista tuotteista

- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate järjestelmästä, onko tuotteelle annettu muistutuksia tai varoituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen BOG Constrictor Ratchet Tree Mount tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Introduktion

Tack för att du valt BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Denna produkt är designad för att ge jägare en säker och effektiv lösning för att montera sina spelkameror. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att minimera riskerna.
- Kontrollera regelbundet produktens skick före användning för att identifiera eventuella skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid användning av produkten utomhus, var medveten om väderförhållanden som kan påverka säkerheten.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att trädet där kameran ska monteras är stabilt och friskt.
- Använd endast BOG Constrictor Ratchet Tree Mount med kompatibla kameror.
- Se till att ratchetmekanismen är ordentligt åtdragen innan du släpper kameran.
- Undvik att montera kameran på träd som är skadade eller döda.
- Använd skyddsglasögon och handskar om det behövs under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Välj en lämplig plats på ett friskt träd för montering.
- Kontrollera att inga hinder finns i närheten som kan blockera kamerans synfält.

2. Installation:

- Placera ratchetmekanismen runt trädet på den valda platsen.
- Justera ratchetmekanismen så att den sitter ordentligt och säkert.
- Använd det lilla kulhuvudet för att vinkla kameran i önskad riktning.

3. Användning:

- Kontrollera kamerans inställningar innan du lämnar platsen.
- Se till att kameran är säkert monterad och inte riskerar att falla av.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta BOG:s kundtjänst via den angivna kontaktpunkten i din produktinformation.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu BOG Constrictor Ratchet Tree Mount

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchycení vašich herních kamer na stromy, aniž by došlo k jejich poškození. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si vždy přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte místní předpisy a pravidla týkající se používání výrobků v přírodě.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte výrobek pouze k zamýšlenému účelu – k upevnění herních kamer na stromy.
- Při instalaci se ujistěte, že strom, na který montujete, je zdravý a stabilní.
- Nikdy nepoužívejte výrobek na stromech, které jsou poškozené, nemocné nebo nestabilní.
- Při montáži a demontáži výrobku dodržujte opatrnost, abyste předešli zranění.
- Nezůstávejte pod upevněnou kamerou, dokud není zcela bezpečně nainstalována.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Výběr místa pro montáž

- Vyberte zdravý a stabilní strom.
- Zajistěte, aby byl výhled kamery neomezený a aby kamera nebyla vystavena přímému slunečnímu světlu, které by mohlo ovlivnit kvalitu snímků.

2. Montáž

- Otevřete ratchet mechanismus a umístěte ho kolem kmene stromu.
- Ujistěte se, že je výrobek umístěn v bezpečné výšce, mimo dosah zvěře.
- Pomalu utahujte mechanismus, dokud není pevně uchycen. Nepřehánějte to, abyste strom nepoškodili.
- Připojte kameru k mini kulové hlavě a nastavte ji do požadovaného úhlu.

3. Použití

- Po instalaci zkontrolujte, zda je kamera bezpečně připevněna.
- Pravidelně kontrolujte upevnění během používání a po silném větru nebo dešti.

4. Demontáž

- Před demontáží se ujistěte, že je kamera vypnutá a odpojená.
- Pomalu uvolněte ratchet mechanismus a opatrně odstraňte výrobek ze stromu.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání výrobku se ujistěte, že je správně zlikvidován.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte místní předpisy pro recyklaci plastů a kovů.
- Pokud je výrobek poškozený, informujte se o správném způsobu jeho likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a informace o bezpečnosti produktu se obraťte na oficiální kontaktní místa výrobce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a má za cíl zajistit bezpečné a efektivní používání výrobku BOG Constrictor Ratchet Tree Mount. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt a přejeme vám mnoho úspěchů při jeho používání!