

# SD Card Reader

[Příslušenství](#) > [Vybavení na střelnici](#) > [Kamery](#)

Schopnost číst SD a Micro SD karty

NO IMAGE  
AVAILABLE

## Atributy

- Název: [BOG SD Card Reader](#)
- Výrobce: [BOG](#)
- Produkt č.: EU1001775
- Výrob. č.: 1131488
- Dodací hmotnost: 0.05kg
- Výška přepravy: 66mm
- Šířka přepravy: 13mm
- Délka přepravy: 178mm
- UPC: 661120103318

# Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro čtenář SD karet BOG](#)
- [O nás](#)

# Bezpečnostní pokyny pro čtenář SD karet BOG

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili čtečku SD karet BOG. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, které vám pomohou zajistit jeho správné a bezpečné používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím čtečky SD karet si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte prodejce.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání čtečky SD karet se vyvarujte:
  - Vystavení produktu vlhkosti nebo kapalinám.
  - Používání poškozených SD nebo Micro SD karet.
  - Vystavení produktu extrémním teplotám nebo přímému slunečnímu záření.
- Nezkoušejte opravovat čtečku sami, pokud se vyskytne problém.
- Při připojení k počítači nebo jinému zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto, aby nedošlo k poškození dat.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před instalací čtečky SD karet:
  - Zkontrolujte, zda je čtečka a SD karty čisté a bez prachu.
  - Ujistěte se, že máte správný typ SD karty, který je kompatibilní s čtečkou.
- Instalace:
  - Vložte SD nebo Micro SD kartu do příslušného slotu čtečky.
  - Připojte čtečku k počítači pomocí USB kabelu.
- Používání:
  - Po připojení by měl být počítač schopen rozpoznat čtečku a kartu.
  - Pro přenos dat jednoduše přetáhněte soubory mezi čtečkou a počítačem.
- Po dokončení používání:
  - Bezpečně odpojte čtečku od počítače.
  - Vyjměte SD kartu z čtečky.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci čtečky SD karet a příslušenství se řiďte místními předpisy o elektronickém odpadu.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu.
- Zvažte recyklaci produktu, pokud je to možné.

## Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo používání čtečky SD karet BOG, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a pomáháte zajistit bezpečnost při používání našich produktů.

# O nás

## Brownells Česká republika

**Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.**

[www.brownells.cz](http://www.brownells.cz)