

Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Delaborace střel](#)

Toto je příslušenství pro Pile Driver Bullet Puller, pro náboje až do délky 338 Lapua.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Magnum Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Výrobce: [Frankford Arsenal](#)
- Produkt č.: EU1001776
- Výrob. č.: 1132857
- Dodací hmotnost: 1.81kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 661120103714

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod pro bezpečné používání Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller](#)
- [O nás](#)

Návod pro bezpečné používání Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller. Tento produkt je určen pro bezpečné a efektivní demontáže nábojů až do délky 338 Lapua. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání a manipulace s municí.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- *Před použitím zkontrolujte, zda je náboj správně umístěn v Magnum Carrier Assembly.*
- *Nikdy nepoužívejte poškozené nebo zkorodované součásti.*
- *Používejte ochranné brýle a rukavice během manipulace s municí.*
- *Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a suchá, aby se předešlo uklouznutí nebo jiným nehodám.*
- *Nikdy nesměřujte hlaveň zbraně na sebe nebo na jiné osoby během demontáže nábojů.*

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Zkontrolujte, zda je Magnum Carrier Assembly čistý a bez nečistot.

2. Instalace

- Umístěte Magnum Carrier Assembly na stabilní a rovnou pracovní plochu.
- Vložte náboj do Magnum Carrier Assembly tak, aby byl správně zajištěn.
- Ujistěte se, že je vše pevně utaženo a správně umístěno.

3. Použití

- Pomalu a opatrně aktivujte Pile Driver Bullet Puller podle pokynů výrobce.
- Sledujte, zda nedochází k jakýmkoliv abnormalitám během procesu demontáže.
- Po úspěšném odstranění náboje pečlivě vyjměte Magnum Carrier Assembly.

4. Údržba

- Po každém použití důkladně vyčistěte Magnum Carrier Assembly.
- Pravidelně kontrolujte součásti na známky opotřebení a v případě potřeby je vyměňte.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte podle místních předpisů o odpadu a ekologické likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné součásti.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů ohledně bezpečnosti a používání produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Frankford Arsenal Magnum Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz