

Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

[Přebíjení](#) > [Příprava nábojnic](#) > [Delaborace střel](#)

Toto je náhradní díl pro Pile Driver Bullet Puller, pro náboje až do délky 30-06.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- Výrobce: [Frankford Arsenal](#)
- Produkt č.: EU1001777
- Výrob. č.: 1132927
- Dodací hmotnost: 0.11kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 51mm
- Délka přepravy: 152mm
- UPC: 661120103707

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod na bezpečné používání Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller](#)
- [O nás](#)

Návod na bezpečné používání Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly for Pile Driver Bullet Puller

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání produktu Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních a předejdete možným nehodám.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Produkt používejte pouze pro určený účel, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození před použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s produktem.
- Ujistěte se, že používáte správné náboje, které odpovídají specifikacím produktu (až do délky 3006).
- Nikdy nepoužívejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů nebo v prostředí s vysokým rizikem požáru.
- Dbejte na to, aby byl produkt používán pouze na stabilním a bezpečném povrchu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je produkt správně sestaven a všechny díly jsou pevně utaženy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Opatrně rozbalte produkt a zkontrolujte všechny součásti.
- Nainstalujte Standard Carrier Assembly podle pokynů výrobce a zajistěte, aby byly všechny spojovací prvky pevně utaženy.
- Ujistěte se, že je produkt správně namontován na Pile Driver Bullet Puller.

2. Použití:

- Umístěte náboje do Standard Carrier Assembly podle pokynů výrobce.
- Před každým použitím se ujistěte, že je vše správně sestaveno a připraveno k použití.
- Po použití vždy produkt důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud to není v souladu s místními předpisy.
- Zvažte recyklaci součástí, které to umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání produktu Frankford Arsenal Standard Carrier Assembly pro Pile Driver Bullet Puller a předejdete možným nehodám.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz