

Timer with wristband

Whether for training or for a competition, with the Ulfhednar timer you can quickly and easily take the time (for example at a PRS station). Thanks to the wide and elastic velcro the timer can even be worn over thick clothes.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: ULFHEDNAR Timer with wristband
- Manufacturer: ULFHEDNAR
- Product no.: EU2002438
- Mfr. No.: UH640
- Delivery weight: 0.48kg
- EAN: 0745114707277

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ULFHEDNAR Timer mit Armband](#)
- [English: ULFHEDNAR Timer with Wristband Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Temporizador ULFHEDNAR con Pulsera](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chronomètre ULFHEDNAR avec Bracelet](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Timer ULFHEDNAR con Braccialetto](#)
- [Norsk: ULFHEDNAR Timer med håndleddsrem Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Timera ULFHEDNAR z opaską](#)
- [Suomi: ULFHEDNAR Timer with wristband Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Timer med handledsband](#)
- [Český: ULFHEDNAR Timer with Wristband Pokyny pro bezpečné používání](#)

Sicherheitshinweise für den ULFHEDNAR Timer mit Armband

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den ULFHEDNAR Timer mit Armband entschieden haben. Dieser Timer ist ideal für Training und Wettkämpfe und ermöglicht es Ihnen, die Zeit schnell und einfach zu messen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der ULFHEDNAR Timer wurde unter Berücksichtigung der Produktsicherheit entwickelt und erfüllt die Anforderungen der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).
- Verwenden Sie den Timer nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie den Timer von Wasser und extremen Temperaturen fern, um seine Funktionalität nicht zu beeinträchtigen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Timers und des Klettbands. Bei sichtbaren Schäden verwenden Sie das Produkt nicht mehr.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie den Timer so, dass er fest, aber nicht zu eng sitzt, um Hautreizungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass das Klettband nicht eingeklemmt oder beschädigt wird, während Sie sich bewegen.
- Lassen Sie den Timer nicht in der Nähe von Kindern oder Haustieren, um ein versehentliches Verschlucken oder Beschädigen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Timer nicht während gefährlicher Aktivitäten, bei denen Ablenkungen zu Verletzungen führen können.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Timers:

- Nehmen Sie den Timer aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie, ob der Timer und das Klettband unbeschädigt sind.
- Befestigen Sie das Klettband am Timer, falls dies nicht bereits erfolgt ist.

2. Nutzung des Timers:

- Tragen Sie den Timer am Handgelenk oder an der gewünschten Stelle, indem Sie das Klettband umlegen und sicherstellen, dass es fest sitzt.
- Um die Zeit zu starten oder zu stoppen, drücken Sie die entsprechenden Tasten am Timer.
- Überwachen Sie die Zeit während Ihres Trainings oder Wettkampfs.

3. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie den Timer vorsichtig vom Handgelenk.
- Reinigen Sie den Timer und das Klettband vorsichtig mit einem trockenen Tuch, um Schmutz und Schweiß zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Timer und das Klettband gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Hausmüll. Informieren Sie sich über die nächstgelegenen Sammelstellen für elektronische Abfälle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem ULFHEDNAR Timer mit Armband wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheit und Qualität entschieden haben!

ULFHEDNAR Timer with Wristband Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the ULFHEDNAR Timer with Wristband. This product is designed for training and competition use, allowing you to easily track time during activities. To ensure your safety and the proper use of this device, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure all users are aware of the safety guidelines before using the timer.
- Inspect the timer and wristband for any signs of damage before each use.
- Do not expose the timer to extreme temperatures or moisture.
- Keep the timer out of reach of children unless supervised by an adult.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear the wristband securely to prevent the timer from falling off during use.
- Avoid wearing the timer over loose clothing that may interfere with its operation.
- Do not use the timer while engaging in activities that require your full attention, such as driving.
- If you experience any discomfort while wearing the timer, remove it immediately.
- Do not modify or attempt to repair the timer yourself. Contact a qualified technician for repairs.

Instructions for Installation and Usage

1. Wearing the Timer

- Place the timer on your wrist.
- Adjust the velcro strap to ensure a snug fit. It should be secure but not too tight.
- Ensure the timer is positioned for easy visibility while in use.

2. Starting the Timer

- Press the designated button to start the timer.
- The display will show the elapsed time.

3. Stopping the Timer

- Press the button again to stop the timer.
- Review the recorded time as needed.

4. Resetting the Timer

- To reset the timer, press and hold the reset button until the display returns to zero.

5. Maintenance

- Clean the timer with a soft, damp cloth. Avoid using harsh chemicals.
- Store the timer in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the timer in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the timer in regular household waste.
- Remove batteries if applicable and dispose of them according to local battery disposal guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the ULFHEDNAR Timer, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product information ready for reference.

By following these instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ULFHEDNAR Timer. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Temporizador ULFHEDNAR con Pulsera

Introducción

Gracias por elegir el Temporizador ULFHEDNAR con pulsera. Este dispositivo es ideal para entrenamientos y competiciones, permitiéndote medir el tiempo de manera rápida y sencilla. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el temporizador.
- Mantén el temporizador fuera del alcance de los niños.
- No utilices el temporizador en condiciones extremas de temperatura o humedad.
- Verifica que el temporizador esté en buen estado antes de cada uso.
- Si el temporizador presenta algún daño, no lo uses y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Ropa Gruesa:** El temporizador puede llevarse sobre ropa gruesa gracias a su velcro ancho y elástico. Asegúrate de que el velcro esté bien ajustado para evitar que se deslice.
- **Evita Golpes:** No golpees el temporizador contra superficies duras, ya que esto puede dañarlo.
- **Uso Correcto:** Utiliza el temporizador solo para el propósito previsto. No lo uses para medir tiempos en actividades que no estén relacionadas con el entrenamiento o competiciones.
- **Supervisión:** Si lo utilizan niños, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Temporizador:

- Ajusta la pulsera de velcro alrededor de tu muñeca o sobre la ropa.
- Asegúrate de que esté bien sujeto pero cómodo.

2. Configuración del Temporizador:

- Enciende el temporizador presionando el botón de encendido.
- Usa los botones de configuración para ajustar el tiempo deseado.
- Inicia el temporizador presionando el botón de inicio.

3. Uso Durante el Entrenamiento:

- Monitorea el tiempo durante tus sesiones de entrenamiento.
- Detén el temporizador al finalizar la actividad presionando el botón de detener.

4. Apagado del Temporizador:

- Apaga el temporizador después de cada uso para conservar la batería.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el temporizador ya no sea útil o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- No lo tires a la basura común; busca puntos de reciclaje específicos para productos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Puedes encontrar información sobre la seguridad y actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de tu Temporizador ULFHEDNAR de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Chronomètre ULFHEDNAR avec Bracelet

Introduction

Merci d'avoir choisi le chronomètre Ulfhednar avec bracelet. Cet appareil est conçu pour t'aider à chronométrer tes entraînements et compétitions de manière efficace. Pour garantir une utilisation sécurisée et optimale de ce produit, il est important de suivre les instructions de sécurité cidessous.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise le chronomètre uniquement comme prévu, conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du chronomètre et du bracelet pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le chronomètre à la portée des enfants sans surveillance.
- Si tu remarques un comportement anormal du chronomètre (comme des dysfonctionnements ou des signes de surchauffe), arrête son utilisation immédiatement.
- Assuretoi que le chronomètre est utilisé dans un environnement sec et propre.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de porter le chronomètre dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Ne pas exposer le chronomètre à des liquides, à moins qu'il ne soit spécifiquement indiqué comme résistant à l'eau.
- Ne pas tenter de démonter ou de réparer le chronomètre par toi-même. Pour toute réparation, contacte un professionnel.
- Lorsque tu utilises le chronomètre pendant une activité physique, assuretoi qu'il est bien fixé à ton poignet pour éviter qu'il ne tombe ou ne se perde.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bracelet :

- Prends le chronomètre et le bracelet.
- Enfile le bracelet autour de ton poignet et ajuste-le à la taille souhaitée.
- Assuretoi que le bracelet est bien fixé et confortable.

2. Utilisation du Chronomètre :

- Pour commencer à chronométrer, appuie sur le bouton de démarrage.
- Pour arrêter le chronomètre, appuie à nouveau sur le bouton.
- Pour réinitialiser le chronomètre, utilise le bouton de réinitialisation.
- Consulte le manuel d'utilisation pour des fonctionnalités avancées.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le chronomètre avec les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les points de collecte ou les programmes de recyclage dans ta région pour les appareils électroniques.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton chronomètre Ulfhednar, n'hésite pas à contacter le service clientèle de Ulfhednar. Ils sont disponibles pour t'aider avec toutes tes préoccupations.

En suivant ces lignes directrices et instructions, tu garantis une utilisation sécurisée et efficace de ton chronomètre Ulfhednar. Merci de ta confiance et profite pleinement de ton entraînement ou de ta compétition !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Timer ULFHEDNAR con Braccialetto

Introduzione

Grazie per aver scelto il Timer ULFHEDNAR con braccialetto. Questo dispositivo è progettato per aiutarti a cronometrare le tue attività in modo rapido e semplice. Per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Timer ULFHEDNAR solo per gli scopi previsti.
- Tieni il timer lontano da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare il timer se presenta segni di danni visibili.
- Conserva il timer in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il braccialetto sia ben fissato al polso prima di iniziare a utilizzare il timer.
- Non indossare il timer troppo stretto per evitare disagio o restrizioni nella circolazione.
- Non utilizzare il timer durante attività che richiedono una piena attenzione, come la guida.
- Fai attenzione a non danneggiare il velcro durante l'uso o la pulizia.
- Se il timer viene a contatto con liquidi, asciugalo immediatamente e non utilizzarlo finché non è completamente asciutto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Braccialetto:

- Srotola il braccialetto e posizionalo attorno al polso.
- Fissa il braccialetto utilizzando il velcro, assicurandoti che sia ben aderente ma non troppo stretto.

2. Impostazione del Timer:

- Accendi il timer premendo il pulsante di accensione.
- Utilizza i pulsanti di navigazione per impostare il tempo desiderato.
- Avvia il timer premendo il pulsante di avvio.

3. Utilizzo del Timer:

- Monitora il tempo sul display mentre svolgi la tua attività.
- Al termine, ferma il timer premendo il pulsante di arresto.
- Per resettare il timer, utilizza il pulsante di reset.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Timer ULFHEDNAR con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Se possibile, ricicla il prodotto presso i centri di raccolta designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per una migliore assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il Timer ULFHEDNAR. Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e soddisfacente del prodotto.

ULFHEDNAR Timer med håndleddsrem

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte ULFHEDNAR Timer med håndleddsrem. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med å ta tiden under trening og konkurranser. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Oppbevar timeren utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke timeren i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser.
- Kontroller timeren jevnlig for skader. Hvis det er synlige skader, stopp bruken umiddelbart.
- Vær oppmerksom på at timeren ikke er vanntett.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at borrelåsen er sikkert festet før bruk for å unngå at timeren faller av.
- Bruk timeren over klær som ikke er for stramme for å sikre komfort og riktig passform.
- Unngå å bruke timeren under aktiviteter der den kan bli utsatt for sterke støt eller fall.
- Hvis du opplever ubehag eller allergiske reaksjoner, fjern timeren umiddelbart.
- Ikke bruk timeren hvis du er under påvirkning av rusmidler eller medisiner som kan påvirke din dømmekraft.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Feste håndleddsremmen:

- Åpne borrelåsen.
- Plasser timeren på håndleddet ditt.
- Fest borrelåsen slik at timeren sitter godt, men ikke for stramt.

2. Bruke timeren:

- Trykk på startknappen for å begynne tidtaking.
- Trykk på stoppknappen for å stoppe tidtaking.
- For å tilbakestille timeren, trykk på tilbakestillingsknappen.

3. Lading (hvis aktuelt):

- Koble timeren til en USB-lader med riktig spesifisering.
- La timeren lade helt før første gangs bruk for optimal ytelse.

Avfallsinstruksjoner

- Når timeren er ubrukelig eller ikke lenger ønskes, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for å fjerne batteriet (hvis aktuelt) før du kaster produktet.
- Ikke kast timeren sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til ULFHEDNAR Timer med håndleddsrem, vennligst kontakt produsenten. Du kan finne kontaktinformasjonen på emballasjen eller produsentens offisielle nettside.

Ved å følge disse retningslinjene bidrar du til en tryggere opplevelse med ULFHEDNAR Timer med håndleddsrem. Takk for at du tar ansvar for din egen sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Timera ULFHEDNAR z opaską

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Timera ULFHEDNAR. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego urządzenia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zminimalizować ryzyko urazów lub uszkodzeń, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

- Używaj Timera ULFHEDNAR zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan opaski i samego timera. W przypadku uszkodzeń, nie używaj urządzenia.
- Przechowuj timer w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z timera bez nadzoru dorosłych.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z Timera ULFHEDNAR, weź pod uwagę następujące środki ostrożności:

- Upewnij się, że timer jest prawidłowo przymocowany do nadgarstka lub odzieży przed rozpoczęciem treningu lub zawodów.
- Unikaj noszenia timera w miejscach, gdzie może zostać uszkodzony, np. w kontaktach z ostrymi przedmiotami.
- Nie używaj timera w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz czy burze.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z urządzeniem, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby właściwie zainstalować i używać Timer ULFHEDNAR, wykonaj poniższe kroki:

1. Montaż opaski:

- Otwórz rzep opaski.
- Umieść timer na nadgarstku lub odzieży, upewniając się, że jest dobrze widoczny.
- Zaciśnij rzep, aby zapewnić stabilne mocowanie.

2. Ustawienia timera:

- Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć timer.
- Użyj przycisków na urządzeniu, aby ustawić żądany czas.
- Naciśnij przycisk startu, aby rozpocząć odliczanie.

3. Zakończenie użycia:

- Po zakończeniu treningu lub zawodów, naciśnij przycisk stop, aby zatrzymać timer.
- Wyłącz timer, aby oszczędzać baterię.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować Timer ULFHEDNAR, wykonaj następujące kroki:

- Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji sprzętu elektronicznego.
- Oddaj timer do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji o odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Timera ULFHEDNAR, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem ULFHEDNAR lub odwiedź naszą stronę internetową, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczną sytuację związaną z używaniem Timera ULFHEDNAR, zgłoś to odpowiednim organom. Możesz również śledzić aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy satysfakcji z użytkowania Timera ULFHEDNAR!

ULFHEDNAR Timer with wristband

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa ULFHEDNAR Timer tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita ajastimen turvalliseen käyttöön. Varmistamme, että tuotteemme noudattavat EU:n yleisiä tuoteturvallisuusasetuksia (GPSR) ja tarjoavat turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikarajoja mittaamiseen. Älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Älä altista tuotetta kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitetuissa olosuhteissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ranneke on tiukasti kiinni ranteessasi, mutta ei liian tiukasti, jotta se ei aiheuta epämukavuutta.
- Älä käytä ajastinta, jos olet allerginen sen materiaaleille. Tarkista materiaalit ennen käyttöä.
- Älä käytä ajastinta, jos se on kostea tai märkä, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Käytä ajastinta vain aikarajoja mittaamiseen, kuten harjoittelussa tai kilpailuissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista ajastin pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä ranneke ajastimeen varmistaen, että se on tiukasti kiinni.

2. Käyttö

- Käynnistä ajastin painamalla virtapainiketta.
- Aseta haluamasi aika käyttämällä ohjauspainikkeita.
- Aloita ajastin painamalla "Start"-painiketta.
- Pysäytä ajastin painamalla "Stop"-painiketta.
- Nollaa ajastin painamalla "Reset"-painiketta.

Hävittämisohteet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia jätehuoltomääräyksiä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyy tuotteen turvallisuuteen tai käyttöön.

Yhteenveto

Olemme sitoutuneet tarjoamaan turvallisia tuotteita, jotka täyttävät EU:n tuoteturvallisuusvaatimukset. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen ULFHEDNAR Timer tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för ULFHEDNAR Timer med handledsband

Introduktion

Tack för att du valt ULFHEDNAR Timer med handledsband. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att enkelt och snabbt ta tid under träning eller tävling. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast enligt de avsedda syftena.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte timern om den är skadad eller fungerar onormalt.
- Undvik att använda timern i extremt fuktiga eller heta miljöer.
- Se till att kardborrebandet är ordentligt fäst för att förhindra att timern faller av under användning.
- Använd inte timern som en livräddande enhet; den är inte avsedd för medicinska ändamål.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera batterier:

- Öppna batterifacket enligt anvisningarna på enheten.
- Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna (+ och -).
- Stäng batterifacket ordentligt.

2. Fästa handledsbandet:

- Justera kardborrebandet så att det passar bekvämt runt handleden eller över kläder.
- Kontrollera att bandet är tillräckligt åtdraget för att hålla timern på plats utan att vara obekvämt.

3. Användning av timern:

- Tryck på startknappen för att börja tidtagningen.
- Tryck på stoppknappen för att stoppa tidtagningen.
- För att återställa timern, håll ned resetknappen i några sekunder.

4. Underhåll:

- Rengör timern med en mjuk, fuktig trasa vid behov.
- Förvara timern på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av elektronik.
- Ta bort batterierna innan du kasserar produkten och återvinn dem separat enligt lokala bestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För säkerhetsfrågor och support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se produktens förpackning eller manual för mer information om hur du når dem.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ULFHEDNAR Timer med handledsband. Tack för att du väljer vår produkt!

ULFHEDNAR Timer with Wristband Pokyny pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili časovač ULFHEDNAR s náramkem. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil měření času při tréninku nebo soutěžích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost s produktem, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím zařízení si přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že časovač je používán pouze podle určení.
- Zkontrolujte, zda je časovač v dobrém stavu před každým použitím.
- Udržujte zařízení mimo dosah dětí, pokud není používáno pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte časovač v extrémních podmínkách (např. při vysokých teplotách, vlhkosti nebo v blízkosti vody).
- Při používání časovače dbejte na okolní prostředí a vyhněte se místům s vysokým rizikem úrazu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při nošení časovače přes oblečení se ujistěte, že je bezpečně upevněn a nebrání v pohybu.
- Nepoužívejte časovač při činnostech, které vyžadují plnou pozornost, pokud by jeho používání mohlo odvést vaši pozornost.
- Pokud dojde k poškození časovače (např. prasknutí, poškrábání), přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- V případě jakýchkoli alergických reakcí na materiály časovače přestaňte ihned používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nastavení časovače:

- Před prvním použitím se ujistěte, že je časovač plně nabitý (pokud je to relevantní).
- Podle pokynů v uživatelské příručce nastavte časovač na požadovaný čas.

2. Použití časovače:

- Upevněte časovač na zápěstí pomocí elastického suchého zipu.
- Ujistěte se, že je časovač bezpečně připevněn a pohodlně sedí.
- Stiskněte tlačítko pro spuštění časovače a sledujte čas na displeji.
- Po skončení měření stiskněte tlačítko pro zastavení časovače.

3. Údržba časovače:

- Pravidelně kontrolujte stav náramku a časovače, aby se zajistila jejich funkčnost.
- Čistěte časovač jemným hadříkem a nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že se rozhodnete časovač vyřadit, postupujte podle místních předpisů o likvidaci elektronického odpadu.
- Nevyhazujte časovač do běžného odpadu; informujte se o možnostech recyklace ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání časovače ULFHEDNAR.