

tethered caps - VORTEX OPTICS Set - 2 tethered caps 42mm - VPR

[Optika a Montáže](#) > [Dalekohledy a příslušenství](#) > [Dalekohledy a příslušenství](#)

Sada dvou připojených krytek o průměru 42 mm.

Sada dvou připojených krytek objektivů je navržena pro použití s dalekohledy Vortex Viper. Každá krytka je nezávisle připojena k objektivu a poskytuje dodatečnou ochranu pro vaše čočky.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [VORTEX OPTICS Set - 2 tethered caps 42mm - VPR](#)
- Výrobce: [VORTEX OPTICS](#)
- Produkt č.: EU2003377
- Výrob. č.: SW53
- UPC: 875874008113

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání krytek VORTEX OPTICS](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání krytek VORTEX OPTICS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu dvou připojených krytek VORTEX OPTICS o průměru 42 mm. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval dodatečnou ochranu pro čočky dalekohledů Vortex Viper. Abychom zajistili bezpečné používání a ochranu uživatelů, vytvořili jsme následující pokyny, které se řídí evropskými bezpečnostními standardy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že krytky jsou správně připojeny k dalekohledu před každým použitím.
- Vyhněte se používání krytek v extrémních teplotách nebo vlhkosti.
- Udržujte krytky mimo dosah dětí, aby nedošlo k nehodám.
- Pravidelně kontrolujte krytky na poškození a v případě poškození je vyměňte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Krytky používejte pouze s dalekohledy Vortex Viper, pro které byly navrženy.
- Při instalaci a odstraňování krytek se vyhněte ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
- Pokud se krytka zadrhne, nepoužívejte sílu, ale zkuste ji jemně uvolnit.
- Nezanedbávejte krytky na dalekohledu, když jej nepoužíváte, pokud to není doporučeno výrobcem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace krytek:

- Ujistěte se, že je dalekohled čistý a suchý.
- Uchopte krytku a jemně ji nasuňte na objektiv dalekohledu, dokud nezapadne na místo.
- Zkontrolujte, zda je krytka pevně uchycena a zda nedochází k žádnému pohybu.

2. Odstranění krytek:

- Uchopte krytku a jemně ji otočte, abyste ji uvolnili.
- Pomalu ji vytáhněte z objektivu dalekohledu.
- Uložte krytku na bezpečné místo, aby nedošlo k jejímu poškození.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte krytky na poškození a čistěte je měkkým hadříkem.
- Pokud je krytka znečištěná, použijte mírný čisticí prostředek a jemně ji otřete.

Pokyny pro likvidaci

- Krytky VORTEX OPTICS mohou být vyrobeny z plastu a měly by být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte krytky do přírody nebo do vodních toků.
- Pokud je krytka poškozena, zlikvidujte ji odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a místa zakoupení.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropskými bezpečnostními standardy a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání produktu. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašich dalekohledů Vortex Viper.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz