

TWO STAGE MATCH TRIGGER - SCHMEISSER Two Stage Trigger

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

- Znatelné zlepšení vlastností ve srovnání se standardními spouštěmi
- Snadná instalace do všech Mil-spec spodních částí
- Nezávitová dvoustupňová spoušť má celkovou hmotnost spouště přibližně 2,040 g, tato vlastnost je ideální pro sportovní a dynamické střelby
- Dvoustupňová spoušť zaručuje spolehlivou iniciaci se všemi typy munice
- Je snadno udržovatelná a nahrazuje standardní spoušť AR15/M16
- Pružiny jsou zabezpečeny proti ztrátě pro snadné rozebrání a čištění

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [SCHMEISSER Two Stage Trigger](#)
- Výrobce: [SCHMEISSER](#)
- Produkt č.: EU2004534
- Výrob. č.: Sch202000-0130s
- Model: AR-15
- Style: Two-Stage
- Typ zbraně: AR-15
- Dodací hmotnost: 0.074kg
- Výška přepravy: 30mm
- Šířka přepravy: 50mm
- Délka přepravy: 130mm
- EAN: 4251366500291

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Bezpečnostní pokyny](#)
- [O nás](#)

SCHMEISSER Two Stage Match Trigger Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si tyto pokyny pečlivě a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost sebe a ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely a v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím se ujistěte, že je produkt správně nainstalován.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím spouště se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se zbraněmi.
- Při používání spouště dbejte na to, aby byly všechny části správně namontovány a zajištěny.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování při použití spouště, okamžitě přestaňte používat a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou součástí balení.

2. Instalace

- Demontujte standardní spoušť z vaší zbraně.
- Nainstalujte SCHMEISSER Two Stage Match Trigger podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.
- Otestujte spoušť bez munice, abyste se ujistili, že funguje správně.

3. Používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je spoušť v dobrém stavu.
- Používejte spoušť v souladu s pokyny výrobce a bezpečnostními opatřeními.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy a zákony o likvidaci odpadů.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo odborníka. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali SCHMEISSER Two Stage Match Trigger. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz