

DMR Trigger

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

- Drop In - zápasový spoušť nastavitelný od 1.000 gramů do 2.750 gramů
- Možno použít jako jednokrokovou nebo dvoukrokovou spoušť
- Nastavení lze provádět z vrchu bez rozebírání spoušťového mechanismu
- Skříň vyrobena z vysoce pevného hliníku, anodizováno
- Vhodné pro všechny civilní modely AR10/AR15

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [SCHMEISSER DMR Trigger](#)
- Výrobce: [SCHMEISSER](#)
- Produkt č.: EU2004546
- Výrob. č.: Sch202000-0125s
- Model: AR-15
- Typ zbraně: AR-15
- EAN: 4251366501915

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DMR](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání spouště SCHMEISSER DMR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť SCHMEISSER DMR. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s platnými zákony a předpisy.
- Udržujte spoušť mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště vždy dodržujte zásady bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely AR10/AR15.
- Nastavte spoušť na požadovanou hmotnost před použitím.
- Při nastavování spouště dodržujte pokyny uvedené v části "Pokyny pro instalaci a používání".
- Nikdy se nesnažte upravit nebo rozebrat spoušť, pokud nejste kvalifikovaný odborník.
- Pokud spoušť nefunguje správně, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje.
- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně vypnutá a vybitá.

2. Instalace spouště:

- Opatrně vyjměte stávající spoušť z vaší zbraně.
- Vložte spoušť SCHMEISSER DMR do zbraně.
- Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Nastavení spouště:

- Pomocí vrchního nastavovacího mechanismu nastavte hmotnost spouště mezi 1.000 gramů a 2.750 gramů.
- Otestujte funkčnost spouště několikrát, abyste se ujistili, že funguje správně.

4. Používání spouště:

- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní zásady.
- Vždy se ujistěte, že je zbraň namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro likvidaci

- Spoušť a její komponenty likvidujte v souladu s platnými místními předpisy pro likvidaci elektronického odpadu.
- Pokud je spoušť poškozena nebo nefunkční, nevyhazujte ji do běžného odpadu. Kontaktujte místní recyklační středisko.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho zakoupení.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání spouště SCHMEISSER DMR.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz