

Gym Sack

[Příslušenství](#) > [Vybavení Brownells](#)

Představujeme vám gym sack od Brownells Europe! Tento stylový a funkční batoh je vyroben z vysoce kvalitního bio-burlapu a zdobí ho logo Brownells Europe. Ideální pro fitness nadšence nebo kohokoliv na cestách, tento batoh má dostatek místa pro uložení veškerého vašeho vybavení. Stahovací uzávěr usnadňuje otevírání a zavírání, a nastavitelné ramenní popruhy zajišťují pohodlné nošení. Ať už míříte na střelnici nebo jen běháte po nákupech, tento gym sack je skvělou volbou. Objednejte si ten svůj ještě dnes!

Atributy

- Název: [Gym Sack](#)
- Výrobce: [BROWNELLS EUROPE](#)
- Produkt č.: EU2009767
- Výrob. č.:
- Dodací hmotnost: 0.2kg
- Výška přepravy: 20mm
- Šířka přepravy: 430mm
- Délka přepravy: 340mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Gym Sack](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Gym Sack

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili gym sack od Brownells Europe. Tento stylový a funkční batoh je navržen tak, aby splnil potřeby fitness nadšenců a cestovatelů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosíme, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud naleznete jakékoli vady, neprodleně se obraťte na prodejce.
- Gym sack je určen pouze pro osobní použití. Nepoužívejte ho k přepravě těžkých nebo ostrých předmětů, které by mohly způsobit poškození.
- Udržujte gym sack mimo dosah dětí, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Dodržujte pokyny pro údržbu a čištění, abyste zajistili dlouhou životnost výrobku.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Nezatěžujte gym sack nadměrně. Maximální doporučená hmotnost je 5 kg.
- Při stahování uzávěru dbejte na to, aby se vaše prsty nedostaly do oblasti uzávěru.
- Používejte nastavitelné ramenní popruhy tak, aby byl batoh správně usazen na vašich zádech a nezpůsobil nepohodlí.
- Při nošení gym sacku se vyvarujte běhu nebo jiných aktivit, které by mohly způsobit jeho sklouznutí nebo pády.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Otevřete gym sack a zkontrolujte, zda jsou všechny popruhy a uzávěry v pořádku.
- Ujistěte se, že máte dostatek místa na uložení vašeho vybavení.

2. Nastavení popruhů:

- Uvolněte popruhy, pokud je to nutné, a nastavte je na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že popruhy jsou pohodlně usazeny na vašich ramenou.

3. Uložení vybavení:

- Uložte své vybavení do gym sacku tak, aby bylo rovnoměrně rozloženo.
- Zkontrolujte, zda je stahovací uzávěr bezpečně utažen.

4. Údržba:

- Gym sack pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a mýdlovou vodou.
- Neperte v pračce a nevystavujte přímému slunečnímu záření po delší dobu.

Pokyny pro likvidaci

- Gym sack zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je batoh poškozen a již není použitelný, doporučujeme ho recyklovat, pokud je to možné.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici doklad o koupi.

Děkujeme vám za zakoupení gym sacku od Brownells Europe. Doufáme, že vám bude sloužit dobře a přinese vám spoustu radosti při vašich aktivitách!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz