

Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)

Material Details

Housing: 7075 Aluminum (anodized)

Key Components: 440C Stainless Steel

PVD Black – PVD stands for Physical Vapour Deposition. It is a hard and durable coating that is applied to external stainless components to give them a clean black color.

NO IMAGE
AVAILABLE

Description

The Rem 700 Primary is the ideal upgrade to improve accuracy and precision on any Remington 700 model rifle. Featuring TriggerTech's Frictionless Release Technology™, this drop-in trigger provides a true zero-creep break, extremely short over-travel and offers outstanding reliability, even in the harshest environments. Due to the exceptionally crisp break, most shooters report the pull weights feeling ~0.5lbs lighter than a friction based trigger of the same measured pull weight. Frictionless Release Technology™, along with hardened 440C stainless steel internal components ensure corrosion resistance and an extended service life. As Frictionless Release Technology™ does not rely on coating, polishing or lubricating the key engagement surfaces, trigger pulls will be more consistent from shot to shot and after thousands of shots more than you ever thought possible.

Attributes

- Name: TRIGGERTECH Rem700 Primary - Left - No bolt release - Traditional Curved (PVD Black)
- Manufacturer: TRIGGERTECH
- Product no.: EU2010023
- Mfr. No.: R7L-SBB-14-TNC
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Adjustable, Curved
- Delivery weight: 0.14kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 885768000222

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [English: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Suomi: TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE](#)

Sicherheitshinweise für TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE Abzug entschieden hast. Dieser Abzug ist ein hochwertiges Produkt, das entwickelt wurde, um die Genauigkeit und Präzision deines Remington 700 Modells zu verbessern. Bitte befolge die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende den Abzug nur in Verbindung mit dem Remington 700 Modellgewehr.
- Halte den Abzug und das Gewehr von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Verwende immer Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während du mit dem Gewehr schießst.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer in eine sichere Richtung zeigt, auch wenn es nicht geladen ist.
- Halte den Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Verwende den Abzug nicht, wenn du müde, unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehst.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper im Bereich des Abzugs oder der Waffe sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation des Abzugs beginnst.
2. **Installation:**
 - Entferne den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers des Gewehrs.
 - Setze den TRIGGERTECH REM700 PRIMARY Abzug in die vorgesehenen Halterungen ein.
 - Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Abzug sicher sitzt.
3. **Testen:**
 - Überprüfe nach der Installation die Funktion des Abzugs, indem du sicherstellst, dass er reibungslos funktioniert.
 - Führe einen TrockenfeuerTest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß reagiert.
4. **Nutzung:**
 - Verwende den Abzug gemäß den allgemeinen Sicherheitsrichtlinien und besonderen Vorkehrungen.
 - Achte darauf, dass du den Abzug nur bei korrektem Umgang mit der Waffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden in deiner Region, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, dir eine sichere und effektive Nutzung des TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE Abzugs zu ermöglichen. Halte dich stets an die Richtlinien und melde unsichere Bedingungen umgehend.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. This product is designed to enhance the accuracy and precision of your Remington 700 model rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the trigger.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is installed and used according to the manufacturer's instructions.
- Always treat firearms and their components as if they are loaded.
- Store the trigger and firearm in a secure location, away from unauthorized users, especially children.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the rifle is unloaded before installation.
 - Use proper tools and follow the installation instructions carefully.
 - If you are unsure about the installation process, seek assistance from a qualified gunsmith.
- **During Use:**
 - Maintain a firm grip on the rifle while shooting.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Be aware of the trigger's sensitivity; it may feel lighter than traditional triggers.
 - Avoid using the trigger in adverse weather conditions without appropriate precautions.
- **Maintenance:**
 - Clean the trigger regularly to prevent buildup of dirt and debris.
 - Do not use harsh chemicals that may damage the trigger's finish.
 - Lubricate only as recommended in the product manual.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Remove the existing trigger from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger by following these steps:
 1. Align the trigger with the rifle's trigger housing.
 2. Secure the trigger using the provided screws and tools.
 3. Doublecheck that the trigger is securely installed and functions correctly before use.

2. Usage:

- Familiarize yourself with the trigger's operation before taking it to the range.
- Practice dryfiring in a safe environment to get accustomed to the trigger's feel.
- Always follow standard firearm safety rules when using the rifle.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TRIGGERTECH Rem700 Primary trigger, please reach out to your local retailer or the manufacturer's customer service for assistance. Ensure you have the product details ready for efficient support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release Trigger. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Este gatillo está diseñado para mejorar la precisión y exactitud de su rifle Remington 700. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de instalación y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el gatillo y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Usa el producto solo para su propósito previsto.
- Inspecciona el gatillo regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- En caso de que el producto presente fallos o no funcione correctamente, deja de usarlo de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Seguro:** Siempre trata el rifle como si estuviera cargado. Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Instalación:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar mal funcionamiento.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el gatillo en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o bajas, humedad excesiva o exposición a sustancias corrosivas.
- **Mantenimiento:** Limpia y lubrica el gatillo según las recomendaciones del fabricante para asegurar su funcionamiento óptimo.
- **Uso de Protección:** Siempre usa protección auditiva y ocular al disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Desmonta el rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Retira el gatillo antiguo y reemplázalo con el TRIGGERTECH REM700 PRIMARY.
- Asegúrate de que todos los componentes estén correctamente alineados y fijados.
- Vuelve a montar el rifle y verifica que funcione correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Ajusta el peso del gatillo según tus preferencias, si es aplicable.
- Realiza pruebas en un entorno seguro y controlado antes de usar el rifle en situaciones de caza o tiro.
- Mantén el control del rifle en todo momento y asegúrate de que el área de tiro esté despejada.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el producto, hazlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal y componentes de armas.
- Si es posible, recicla los materiales en lugar de desecharlos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, funcionamiento o cualquier otra inquietud relacionada con el producto, te recomendamos que contactes a un distribuidor autorizado o al fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu consulta.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo de tu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y las recomendaciones de uso. Tu seguridad y la de quienes te rodean son lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Rem700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Rem700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Ce produit a été conçu pour améliorer la précision de votre fusil Remington 700 tout en garantissant un fonctionnement sûr et fiable. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour une utilisation optimale et sécuritaire de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes compétentes et formées à la manipulation d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez son utilisation et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, assurez-vous que le fusil est déchargé.
- Ne placez jamais votre doigt sur la détente tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Évitez de pointer le fusil dans une direction où des personnes ou des animaux pourraient se trouver.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité (pluie, vent fort, etc.).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et placé sur une surface stable.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur:** Suivez les instructions spécifiques à votre modèle de fusil pour retirer le déclencheur existant.
3. **Installation du Rem700 PRIMARY:**
 - Alignez le Rem700 PRIMARY avec le mécanisme de votre fusil.
 - Fixez le déclencheur en suivant les étapes fournies dans le manuel d'installation.
4. **Vérification:** Testez le déclencheur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser sur le terrain.

Utilisation

- Utilisez le Rem700 PRIMARY conformément aux instructions fournies par le fabricant.
- En cas de dysfonctionnement, n'utilisez pas le produit et consultez un professionnel.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des équipements d'armement.
- Contactez les autorités locales ou des organismes spécialisés pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le fonctionnement de votre Rem700 PRIMARY, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales. Suivez ces instructions pour assurer une utilisation sûre et responsable de votre Rem700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e la precisione del tuo fucile modello Remington 700. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni dettagliate su come utilizzare e mantenere il prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il grilletto solo con fucili compatibili, in particolare il modello Remington 700.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e accesso non autorizzato.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare mai il grilletto durante l'installazione o l'uso.
- Evita di toccare il grilletto con mani bagnate o sporche.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza o l'integrità del prodotto.
- Assicurati che il fucile sia sempre puntato in una direzione sicura durante l'uso.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando utilizzi un fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione all'Installazione

- Assicurati che il fucile sia scarico e in sicurezza.
- Rimuovi il grilletto originale seguendo le istruzioni del produttore del fucile.

2. Installazione del Grilletto TRIGGERTECH

- Inserisci il grilletto TRIGGERTECH nel supporto del fucile.
- Fissa il grilletto utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Controlla che il grilletto sia installato correttamente e funzioni senza intoppi.

3. Uso del Grilletto

- Verifica che il grilletto funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Pratica l'uso del grilletto in un ambiente controllato per familiarizzare con la sua sensibilità e risposta.
- Segui le procedure di sicurezza standard durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di materiali metallici e componenti elettronici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni di sicurezza o domande su questo prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo positiva e sicura del grilletto TRIGGERTECH Rem700 Primary Left No Bolt Release. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Przechowuj spust w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że spust jest poprawnie zamontowany.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze trzymaj palce z dala od spustu, gdy nie jest on w użyciu.
- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Nie modyfikuj spustu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego działanie i bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że wszystkie wymagane narzędzia są dostępne.
- Zdejmij stary spust z karabinu Remington 700 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj TRIGGERTECH REM700 PRIMARY, upewniając się, że jest dobrze dopasowany i zabezpieczony.
- Sprawdź, czy spust działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym strzałem upewnij się, że miejsce strzelania jest bezpieczne.
- Używaj spustu zgodnie z zaleceniami producenta, aby uzyskać najlepsze wyniki.
- Po zakończeniu strzelania, upewnij się, że broń jest rozładowana i przechowywana w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Używaj spustu TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE odpowiedzialnie i z zachowaniem ostrożności.

TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE TRIGGER

Johdanto

Tervetuloa TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Liipaisin on suunniteltu Remington 700 mallin kivääreihin ja se tarjoaa erinomaisen tarkkuuden ja luotettavuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä liipaisinta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä liipaisinta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Tarkista liipaisimen toiminta ennen laukaisua varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Varmista, että ampuma-alue on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä tai ihmisiä.
- Älä käytä liipaisinta, jos olet alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on turvallisessa tilassa ja että se on tyhjennetty.
- Poista vanha liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin paikalleen varmistaen, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja että se toimii oikein.

2. Käyttö:

- Kun olet valmis ampumaan, varmista, että kiväärissä ei ole patruunoita.
- Tarkista liipaisimen herkkyys ja säädä se tarvittaessa.
- Ota asento ja tähtää kohteeseen.
- Paina liipaisinta tasaisesti laukauksen aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisiin jätteisiin, erityisesti metalliosia.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyskeskukseen tai vaarallisten jätteiden käsittelyyn erikoistuneeseen palveluun.

Lisätiedot

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot saatavilla, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteenveto

TRIGGERTECH Rem700 Primary liipaisin on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja luotettavuutta. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Pidä tuote hyvässä kunnossa ja tarkista sen toiminta säännöllisesti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Denna avtryckare är designad för att förbättra noggrannheten och precisionen på din Remington 700modell. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid använda produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon och hörselskydd, när du hanterar vapen.
- Rapportera omedelbart alla osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig avtryckaren om du misstänker att den är defekt.
- Undvik att använda avtryckaren i ogynnsamma miljöer som extrema temperaturer eller fuktighet.
- Använd alltid ammunition som är kompatibel med din Remington 700modell.
- Säkerställ att vapnet är i ett säkert tillstånd innan och efter användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av avtryckaren:

- Ta bort det gamla avtrycket enligt tillverkarens anvisningar.
- Installera TRIGGERTECH REM700 PRIMARY genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren sitter ordentligt på plats innan du testar den.

2. Användning av avtryckaren:

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du hanterar avtryckaren.
- Testa avtryckarens funktion genom att försiktigt trycka på den utan ammunition i vapnet.
- Justera avtryckarens inställningar enligt dina preferenser, men se till att inte överskrida rekommenderade vikter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte avtryckaren eller dess komponenter i vanliga sopor.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och elektroniska komponenter.
- Kontakta lokala återvinningscentraler för information om hur du korrekt återvinner avtryckaren.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller support angående TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök TRIGGERTECHs officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE avtryckare. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter!

Návod k bezpečnému používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE

Úvod

Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE. Dodržování pokynů v tomto dokumentu zajistí bezpečnost při používání výrobku a minimalizuje riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- V případě úrazu nebo nehody okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání spouště dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Při manipulaci se spouští vždy používejte ochranné brýle.
- Nikdy nenechávejte spoušť bez dozoru, když je nainstalována na pušce.
- Ujistěte se, že puška je vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Při údržbě výrobku používejte pouze doporučené čisticí prostředky a techniky.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Před instalací se ujistěte, že je puška vypnutá a bezpečná.
2. Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce pušky.
3. Nainstalujte spoušť TRIGGERTECH REM700 podle následujících kroků:
 - Umístěte spoušť na správné místo.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů.
 - Zkontrolujte, zda je spoušť pevně na svém místě.
4. Ujistěte se, že spoušť funguje správně, předtím než začnete střílet.

Použití

- Před každým použitím zkontrolujte funkčnost spouště.
- Ujistěte se, že je puška v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni k výstřelu.
- Při střílení dodržujte všechna bezpečnostní opatření a pravidla pro manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Při likvidaci výrobku zvažte možnosti recyklace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo problémy s výrobkem se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném výrobku, abyste mohli obdržet potřebnou pomoc.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště TRIGGERTECH REM700 PRIMARY LEFT NO BOLT RELEASE.