

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T3 - SA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010793
- Mfr. No.: 103950-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T3
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 709951110546

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH FDE](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE. Dieses Chassis wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu verbessern. Um die Sicherheit bei der Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie dieses Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen verwenden.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Chassis und alle Komponenten in gutem Zustand sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften für den Umgang mit Schusswaffen und Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Achten Sie darauf, dass das Chassis auf einem stabilen Untergrund montiert ist, um ein Umkippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille, während Sie das Gewehr verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass der verstellbare Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, wie AR15Griffe und MLocZubehör, um die Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation des Chassis:**
 1. Entfernen Sie das StandardSchaft von Ihrem Tikka T3 Gewehr.
 2. Setzen Sie das Oryx Chassis vorsichtig auf den Gewehrrahmen.
 3. Befestigen Sie das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen. Achten Sie darauf, die Schrauben gleichmäßig anzuziehen.
 4. Überprüfen Sie die Stabilität des Chassis, indem Sie es leicht bewegen.
- **Benutzung des Chassis:**
 1. Stellen Sie den Schaft auf die gewünschte Länge und Höhe ein.
 2. Platzieren Sie Ihr Gewehr in einer sicheren Schießposition.
 3. Nehmen Sie eine stabile Haltung ein und zielen Sie auf das Ziel.
 4. Schießen Sie nur, wenn Sie sicher sind, dass sich niemand in der Schusslinie befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Fragen zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen zur Sicherheit oder zur Verwendung des Produkts Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die Sicherheitsrichtlinien und genießen Sie Ihr Schießerlebnis mit dem Oryx Chassis.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document carefully before using the product to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis with care and ensure it is not loaded when making adjustments or modifications.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Fit:** Ensure the adjustable buttstock is tailored to your body size for optimal comfort and control.
- **Grip Selection:** Use AR15 grips that are compatible with the chassis to maintain a secure hold.
- **Accessory Compatibility:** Only use ARCA rails and MLoc accessories that are designed for this chassis to avoid instability.
- **Shooting Environment:** Always use the chassis in a safe and controlled environment, free from hazards.
- **Check for Obstructions:** Before shooting, ensure the barrel and action are free from obstructions.
- **Shooting Position:** Maintain a stable shooting position to enhance accuracy and minimize recoil effects.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Unpacking the Chassis:

- Carefully remove the chassis from the packaging.
- Inspect for any visible damage or missing parts.

2. Attaching the Chassis to the Rifle:

- Ensure the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the rifle with the chassis according to the manufacturer's specifications.
- Securely fasten the rifle to the chassis using the provided hardware.

3. Adjusting the Buttstock:

- Loosen the adjustment mechanism on the buttstock.
- Slide the buttstock to the desired length.
- Tighten the adjustment mechanism to secure the buttstock in place.

4. Installing Accessories:

- Attach AR15 grips and any ARCA rails or MLoc accessories as needed.
- Ensure all accessories are securely fastened.

Usage

- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using the chassis.
- Familiarize yourself with the operation of your rifle and the chassis before taking any shots.
- Practice safe shooting techniques, including maintaining muzzle discipline and proper trigger control.
- Regularly clean and maintain the chassis and rifle to ensure optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the chassis is damaged beyond repair, contact local waste management services for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the Oryx Chassis, please reach out to the appropriate support channels available in your region. Always ensure that you have the latest information regarding safety recalls and product updates.

This safety instruction guide is designed to help you use the Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE safely and effectively. Your safety and the safety of others is our top priority. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para su rifle Tikka T3. Este chasis ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de su rifle, asegurando una experiencia de disparo óptima. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente y que todas las partes estén aseguradas antes de usar el rifle.
- **Supervisión:** Siempre supervisa a los menores cuando estén cerca del rifle o del chasis.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el rifle en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- **Mantenimiento Regular:** Realiza un mantenimiento regular del chasis y del rifle para asegurar su funcionamiento correcto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Sólida:** Asegúrate de estar bien posicionado detrás del chasis para una conexión sólida con el rifle.
- **Ajustes de la Culata:** Ajusta la culata antes de disparar para asegurar un fit adecuado. Esto puede mejorar la precisión y la velocidad.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc compatibles para evitar daños.
- **Evita Distracciones:** Mantente concentrado y evita distracciones mientras disparas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata de fábrica.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman.
- Asegúrate de que todos los tornillos y fijaciones estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tus preferencias para un mejor fit.
- Verifica que la culata esté firmemente asegurada antes de usar.

3. Uso del Chasis:

- Colócate detrás del rifle en una posición estable.
- Asegúrate de que el área a tu alrededor esté libre de obstáculos.
- Toma una imagen de mira y verifica tu postura.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño suave.
- Inspecciona el chasis y el rifle por desgaste o daño.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides deshacerte del chasis Oryx Sportsman, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de aluminio y otros materiales.
- **Descarte Seguro:** Si el chasis está dañado, asegúrate de que no represente un peligro al desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro del chasis Oryx Sportsman, consulta el manual del fabricante o visita el sitio web del fabricante para recursos adicionales.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si encuentras algún problema con el chasis o si tienes dudas sobre su uso, busca ayuda profesional o consulta a un experto en armas.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T3 SA RH FDE

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T3. Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à maximiser ses performances. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne tirez pas avec le fusil si le châssis présente des défauts visibles.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection lorsque vous tirez.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne pointez jamais le fusil vers des personnes ou des objets non ciblés.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la sécurité.
- Ne laissez jamais le fusil sans surveillance lorsqu'il est chargé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil Tikka T3.
- Alignez le châssis Oryx avec les points de montage du fusil.
- Fixez le châssis en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'il est bien serré.
- Vérifiez que le châssis est stable et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation du Châssis

- Ajustez la crosse selon votre confort et vos besoins de tir.
- Installez les accessoires compatibles, tels que les poignées AR15, les rails ARCA, et les accessoires MLoc.
- Avant de tirer, assurez-vous que le champ de vision est dégagé et que vous êtes dans une position stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé de manière irréparable, contactez un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour des renseignements supplémentaires. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

En suivant ces lignes directrices de sécurité, vous pouvez profiter de votre châssis Oryx Sportsman en toute confiance. Restez vigilant et tirez en toute sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T3. Questo prodotto è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia durante l'uso. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il telaio sia compatibile con il tuo modello di fucile Tikka T3.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Assicurati che l'arma sia scarica quando installi o rimuovi il telaio.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso di impugnature AR15 e accessori MLoc.
- Non modificare il telaio in modo che possa compromettere la sicurezza o le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il calcio di fabbrica dal tuo fucile Tikka T3.
- Posiziona il telaio Oryx Chassis sul fucile, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, seguendo il manuale di istruzioni specifico per il montaggio.
- Controlla che il telaio sia saldamente fissato prima di utilizzare il fucile.

2. Utilizzo del Telaio

- Regola il calcio secondo le tue preferenze per ottimizzare l'accuratezza.
- Assicurati che il forend flottante non tocchi la canna durante il tiro.
- Verifica frequentemente l'allineamento e la stabilità del telaio durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il telaio Oryx Chassis e i suoi componenti secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il telaio nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per segnalare eventuali problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest rozładowana.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj podwozia tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zawsze korzystaj z odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne i słuchawki.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj podwozia w warunkach, które mogą zagrażać jego integralności, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotność.
- Zawsze sprawdzaj, czy kolba jest odpowiednio regulowana przed strzelaniem.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub wydajność.
- Zwróć uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia.
- Zamocuj broń w podwoziu, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dokładnie sprawdź, czy wszystkie śruby są mocno dokręcone.
- Skonfiguruj regulowaną kolbę zgodnie z własnymi preferencjami.

2. Użytkowanie:

- Przyjmij wygodną pozycję strzelecką.
- Skieruj celownik na cel i upewnij się, że nie ma przeszkód w linii strzału.
- Użyj odpowiedniej techniki strzelania, aby maksymalizować dokładność i kontrolę.

Instrukcje Utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli podwozie jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, a Twoje zadowolenie z użytkowania podwozia Oryx Chassis jest dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja metsästystä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä aina suojaruuvareita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Varmista, että ampumapaikka on turvallinen ja että siellä ei ole esteitä.
- Harjoittele turvallista ampumista ja perehdy ampumaasetuksiin ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista Oryx Chassis kori pakkauksestaan.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Asenna peräosa ja etuosa tiukasti paikoilleen.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni.
- Liitä AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.

2. Käyttö

- Aseta kivääri Oryx Chassis koriin.
- Säädä peräosan pituus ja kulma sopivaksi.
- Asetu mukavasti ja varmista, että sinulla on hyvä tähtäyskuva.
- Käynnistä ampuminen vain, kun olet valmis ja turvallista.

Hävittämishojeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Kierrätä metalliosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että tunnet tuotteesi ja sen turvallisuusvaatimukset.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH FDE on suunniteltu tarjoamaan erinomainen tarkkuus ja ergonomia. Noudata yllä olevia ohjeita ja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit Oryx Chassis tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive ögonskydd och hörselskydd, när du använder produkten.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot något annat än det avsedda målet.
- Håll alltid ditt finger utanför avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Tikka T3vapen.
- Fäst Oryx Chassi på vapnet enligt tillverkarens installationsmanual.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttechans.
- Se till att kolven sitter stadigt och inte har något spel.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare utrustning som behövs.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att alla delar är i gott skick och att inga skador finns.
- Utför en säkerhetsgenomgång av vapnet innan du skjuter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Försök att återvinna delar av chassit och tillbehören där det är möjligt.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta den tillverkare eller återförsäljare där du köpte produkten. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för en snabbare hantering av din förfrågan.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och njutbar upplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Tikka T3 SA RH.

Bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte Oryx Chassis v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zkontrolován a správně nainstalován.
- Nesnažte se upravovat nebo opravovat chassis jinak než podle doporučení výrobce.
- Udržujte chassis v suchu a chráněné před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Dbejte na to, abyste chassis používali pouze s kompatibilními puškami a příslušenstvím.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna v chassis.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy neukazujte pušku na jiné osoby a vždy ji směřujte bezpečně.
- Udržujte chassis mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti se střelnými zbraněmi.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Pečlivě odstraňte pušku z původního pažbení.
- Nainstalujte pušku do Oryx Chassis podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je puška pevně upevněna a správně nastavená.

2. Použití:

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška na bezpečném místě.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro optimální uchycení.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a dobrý výhled na cíl.

Pokyny k likvidaci

- Oryx Chassis a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je chassis poškozeno nebo již není použitelné, zvažte jeho recyklaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu pro rychlou pomoc.

Děkujeme za výběr Oryx Chassis Sportsman Tikka T3 SA RH. Přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby!