

Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Tikka T1X - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010820
- Mfr. No.: 104343-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Tikka
- Model: T1X
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396764

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießleistung und Ergonomie zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Chassis regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Verschleiß.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um Risiken zu vermeiden.
- Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Waffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Chassis korrekt montiert und gesichert ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Vermeiden Sie es, das Chassis zu verwenden, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Halten Sie den Abzug des Gewehrs immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Seien Sie sich der Umgebung bewusst und stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Entfernen Sie das vorhandene Chassis von Ihrem Gewehr.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Verbindungen auf festen Sitz.

2. Nutzung des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß geladen und gesichert ist.
- Nehmen Sie eine bequeme und stabile Position ein, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Justieren Sie den verstellbaren Schaft nach Ihren Bedürfnissen, um eine optimale Ergonomie zu gewährleisten.
- Üben Sie regelmäßig, um Ihre Fähigkeiten zu verbessern und das Chassis effektiv zu nutzen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Recyclingmöglichkeiten für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Seien Sie stets aufmerksam und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrem Chassis und Ihrem Gewehr.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman model for your Tikka T1X rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the Oryx Chassis by following all instructions provided in this guide. This product is designed for precision shooting and must be used responsibly.
- **Vulnerable Groups:** Keep the chassis out of reach of children and individuals who may not understand its operation. This product is intended for adult use only.
- **Online Shopping:** If purchased online, verify that the seller complies with EU safety regulations.
- **Reporting Unsafe Products:** If you notice any defects or safety concerns, report them to the appropriate authorities immediately.
- **Recall Updates:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for any updates or recalls related to this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Check Compatibility:** Ensure that the Oryx Chassis is compatible with your Tikka T1X rifle before installation.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the chassis for any visible damage or defects before each use. Do not use if any parts are damaged.
- **Proper Handling:** Handle the chassis with care. Avoid dropping or striking it against hard surfaces to prevent damage.
- **Safe Shooting Practices:** Always follow safe shooting practices when using your rifle with the chassis. Ensure that the area is clear and that you have a proper backstop.
- **Use Appropriate Accessories:** Only use AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories that are compatible with the Oryx Chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Remove the factory stock from your Tikka T1X rifle.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis, adjusting it to your preferred length.
- Install AR15 grips or any other accessories as desired.

2. Usage Guidelines:

- Always ensure the rifle is unloaded before making adjustments or handling the chassis.
- When taking a sight picture, ensure that your stance is stable and your grip is secure.
- Adjust the buttstock for a comfortable fit to enhance accuracy and shooting speed.
- Regularly check that all components are securely fastened during use.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials responsibly by recycling where possible.
- When the chassis reaches the end of its life cycle, dispose of it in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure you have your product details ready for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X rifle. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Tikka T1X. Este producto ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y la precisión de tu rifle. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, así como recomendaciones para la eliminación del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de instalar o manipular el chasis.
- Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su buen funcionamiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación Correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación al pie de la letra para evitar accidentes.
- **Uso de Accesorios:** Utiliza solo empuñaduras AR15, rieles ARCA y accesorios MLoc que sean compatibles con el chasis.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata de manera que se adapte a tu postura de tiro para maximizar la estabilidad y la precisión.
- **Supervisión de Menores:** Si hay niños cerca, asegúrate de supervisarlos en todo momento y de mantener el chasis y el rifle fuera de su alcance.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en la cama en forma de V del chasis Oryx.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos proporcionados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Verifica que todos los ajustes estén firmes antes de usar el rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda detrás del rifle.
- Alinea la mira y toma un disparo solo cuando estés listo.
- Mantén el chasis limpio y libre de obstrucciones durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
- Si el chasis presenta daños, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o el uso del chasis Oryx, por favor contacta a un representante autorizado. Recuerda que puedes reportar productos inseguros a las autoridades competentes y verificar las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Siguiendo estas directrices, podrás disfrutar de una experiencia de tiro más segura y efectiva con tu chasis Oryx Sportsman. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las normativas para garantizar el uso responsable de tu equipo.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Tikka T1X. Ce guide de sécurité est conçu pour vous informer sur l'utilisation sécuritaire de votre produit, en conformité avec la Réglementation Générale sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser votre châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec le fusil Tikka T1X.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation d'Accessoires:**
 - Assurez-vous que tous les accessoires, tels que les poignées AR15 et les rails ARCA, sont correctement installés et sécurisés.
 - Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le châssis Oryx Sportsman.
- **Position de Tir:**
 - Adoptez une position stable et sécurisée lors de l'utilisation du fusil.
 - Ne pointez jamais le fusil vers vous ou vers d'autres personnes.
- **Environnement de Tir:**
 - Évitez de tirer dans des zones où des personnes ou des animaux peuvent être présents.
 - Respectez les réglementations locales concernant le tir en extérieur.
- **Vérification PréTir:**
 - Avant chaque session de tir, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement.
 - Assurez-vous que le châssis est bien fixé et qu'il n'y a pas de pièces manquantes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis:

- Retirez le fusil de sa crosse d'origine.
- Fixez le fusil au châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assurez-vous que toutes les vis et les composants sont bien serrés.

2. Réglage de la Crosse:

- Ajustez la crosse selon vos préférences pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Vérifiez que la crosse est bien verrouillée après ajustement.

3. Utilisation du Châssis:

- Placez-vous derrière le châssis en position de tir.
- Utilisez votre lunette pour aligner votre cible.
- Tirez en respectant les consignes de sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé, apportez-le à un centre de recyclage agréé.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Restez toujours vigilant et respectez les règles de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Tikka T1X. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Ti invitiamo a leggere attentamente tutte le istruzioni e a seguire le linee guida di sicurezza per evitare incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Mantieni il telaio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione per garantire che il telaio sia montato correttamente sul tuo fucile.
- **Uso:** Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve, che potrebbero compromettere la sicurezza.
- **Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili con il telaio Oryx, come impugnature AR15 e guide ARCA.
- **Manutenzione:** Pulisci e ispeziona regolarmente il telaio per garantire prestazioni ottimali.
- **Sicurezza durante il tiro:** Segui sempre le pratiche di sicurezza durante il tiro, inclusa la verifica dell'area circostante prima di sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi a brugola.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate ma non eccessivamente.
- Verifica che il calcio regolabile sia impostato nella posizione desiderata per il tuo comfort.

3. Uso:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di maneggiarlo.
- Quando ti metti dietro il mirino, controlla la stabilità del telaio e la tua posizione.
- Regola il calcio per una vestibilità comoda e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx Chassis nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici e degli accessori.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relativa alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego podwozia.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj podwozia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan podwozia, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.
- Przechowuj podwozie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości lub uszkodzeń, natychmiast zaprzestań używania podwozia i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Szczególne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzenia podwozia lub broni.
- Zwracaj szczególną uwagę na regulację kolby, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie do Twojej postawy i stylu strzelania.
- Nie modyfikuj podwozia w sposób, który nie jest zalecany przez producenta, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Umieść broń na stabilnej powierzchni.
- Zdejmij fabryczne podwozie, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj podwozie Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone.

2. Regulacja kolby:

- Dostosuj kolbę do swojej postawy, korzystając z regulacji dostępnych w podwoziu.
- Sprawdź, czy kolba jest stabilna i nie porusza się podczas strzelania.

3. Użytkowanie:

- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy podwozia są w dobrym stanie i nie wymagają konserwacji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Podwozie Oryx Chassis powinno być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj podwozia do ogólnych odpadów; skonsultuj się z lokalnymi służbami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym serwisem. Zawsze upewnij się, że masz dostęp do odpowiednich informacji dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego oraz satysfakcjonującego korzystania z podwozia Oryx Chassis!

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja ja turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön ja että se on asennettu oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että käytät henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Älä käytä tuotetta liiallisessa kosteudessa tai märissä olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tukevasti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tuotetta ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Huomioi, että tuotteen käyttö voi vaatia erityistä koulutusta tai lupia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Seuraa valmistajan ohjeita asennuksessa.
- Kiinnitä tuote tukevasti ja varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan.
- Tarkista asennus ennen tuotteen käyttöönottoa.

2. Käyttö:

- Aseta kivääri tukevasti korin sisään.
- Säädä peräosa sopivaksi ennen käyttöä.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok tarvikkeita.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, ellei se ole sallittua.

Lisätietoja tukea varten

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina annettuja ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Tikka T1X SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och för att maximera prestandan hos ditt gevär.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Håll alltid geväret riktat mot ett säkert område.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara alltid geväret och chassit på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera regelbundet chassit för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Justera kolven med försiktighet för att säkerställa en bra passform och undvika olyckor.
- Undvik att modifiera chassit på något sätt som inte godkänts av tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och säkerhet när du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att alla delar är intakta och fria från skador.
2. Följ installationsanvisningarna i bruksanvisningen noggrant.
3. Montera greppet och andra tillbehör enligt tillverkarens specifikationer.
4. Se till att chassit är ordentligt fäst vid geväret innan du använder det.

Användning

1. Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
2. Kontrollera att geväret är säkert och att det inte är laddat innan du börjar.
3. Ta sikte och skjut endast i säkra och godkända områden.
4. Var medveten om alla säkerhetsåtgärder och riktlinjer när du använder chassit.

Avfallsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Återvinn materialet där det är möjligt.
- Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och välbefinnande är av största vikt.

Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK

Návod na bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a ergonomii pro střelbu z přesné pušky. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto výrobku.

Obsah bezpečnostních pokynů

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- V případě poškození nebo podezření na nebezpečné vlastnosti výrobku, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte výrobek pouze s kompatibilními komponenty, jako jsou AR15 rukojeti a MLok příslušenství.
- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena pro vaše tělo a způsob střelby.
- Při zaměřování a střelbě vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci se zbraněmi.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na osobu nebo na nebezpečné objekty.
- Při používání výrobku na veřejných místech dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Nainstalujte AR15 rukojeť podle pokynů výrobce.
- Připojte MLok příslušenství, pokud je to potřeba, a ujistěte se, že je bezpečně upevněno.
- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro maximální pohodlí a přesnost.

2. Používání:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- Ujistěte se, že máte správné nastavení pro vaše zaměření a pohodlí.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní postoj a správnou techniku.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který minimalizuje riziko pro ostatní.
- V případě, že výrobek obsahuje elektronické součásti, dbejte na správnou recyklaci elektronického odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání výrobku se obraťte na příslušného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Tikka T1X SA RH BLK. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních.