

Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington700 - LA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010827
- Mfr. No.: 104346-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951110850

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH ODG Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu maximieren. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, haben wir diese Sicherheitshinweise erstellt. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Chassis verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwendet wird.
- Halten Sie das Chassis und andere Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung des Chassis.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über lokale Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis sicher und korrekt an Ihrem Gewehr befestigt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf potenzielle Gefahren, bevor Sie ein Zielbild aufnehmen.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, z.B. Schießwettbewerbe, Wildschweinjagd oder Langstreckenschießen.
- Lassen Sie das Chassis nicht unbeaufsichtigt, wenn es mit einer Waffe verbunden ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis am Gewehr, indem Sie die mitgelieferten Schrauben und Werkzeuge verwenden.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit des Chassis, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Verwendung des Chassis

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießstil an.
- Verwenden Sie AR15Griffe und MLocZubehör für eine verbesserte Kontrolle und Ergonomie.
- Nehmen Sie sich Zeit, um sich an das Chassis zu gewöhnen, insbesondere wenn Sie von einem anderen Schaft wechseln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle umweltfreundlichen Praktiken befolgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um Ihnen bei allen Sicherheitsanfragen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen zu informieren. Besuchen Sie die EU Safety Gate Plattform, um aktuelle Informationen zu erhalten.

Vielen Dank, dass Sie sich für das Oryx Chassis entschieden haben. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this manual carefully before use to understand the safety precautions and operational procedures.

General Safety Guidelines

- Ensure that your chassis is compatible with your Remington 700 rifle.
- Always handle your rifle and chassis as if they are loaded.
- Keep the chassis and rifle out of reach of children and unauthorized users.
- Use the chassis only for its intended purpose: precision shooting, hunting, or competitive shooting.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm usage and safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area around you is clear of people or obstacles before firing.
- Do not modify or alter the chassis in any way that could affect its performance or safety.
- Be aware of your surroundings and know your target and what lies beyond it.
- Use only manufacturerapproved accessories and attachments with the chassis.
- Do not exceed the weight limit of any accessories mounted on the chassis.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure you have all necessary tools and components before beginning installation.
2. **Remove the Factory Stock:** Carefully remove the factory stock from your Remington 700 rifle according to the manufacturer's instructions.
3. **Install the Chassis:**
 - Align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
 - Secure the action using the provided screws, ensuring a snug fit without overtightening.
4. **Attach the Forend:** Ensure the forend is freefloated from the barrel for optimal performance.
5. **Install Accessories:** Attach any AR15 grips, ARCA rails, or MLoK accessories as desired, following the manufacturer's guidelines for installation.

Usage

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably before taking aim.
- Ensure your rifle is properly sighted in before engaging in precision shooting.
- Practice safe shooting techniques, including proper stance and grip.
- Regularly check the stability of all mounted accessories during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations regarding metal recycling.
- Remove any nonmetal components and dispose of them separately.
- Ensure that any hazardous materials are disposed of properly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or contact their support team directly. Ensure you have your product details available for a more efficient response.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to these important guidelines. Happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington700 LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad, el uso y la disposición del chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis y sus componentes fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el chasis si está dañado o si presenta cualquier defecto.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre el uso de rifles y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Apropiado:** Este chasis está diseñado para rifles Remington 700. No lo uses en otros modelos de rifles.
- **Ajuste del Chasis:** Asegúrate de que el chasis esté correctamente ajustado a tu rifle antes de usarlo. Un ajuste inadecuado puede afectar la precisión y la seguridad.
- **Ergonomía:** Ajusta la culata a tu medida para asegurar una posición cómoda y segura al disparar.
- **Accesorios:** Solo utiliza accesorios compatibles con el chasis, como empuñaduras de AR15 y rieles ARCA.
- **Mantenimiento:** Limpia y mantén el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original de tu rifle Remington 700.
- Coloca el rifle en un soporte seguro para evitar daños.
- Alinea el chasis Oryx con el receptor del rifle.
- Asegura el chasis utilizando los tornillos provistos, asegurándote de que estén bien ajustados.
- Verifica que el chasis esté firmemente instalado antes de proceder.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a la longitud deseada.
- Coloca el rifle en una posición de tiro segura.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas o animales en el alcance.
- Dispara solo en condiciones seguras y controladas.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de aluminio y otros materiales.
- No lo abandones en la naturaleza ni en áreas públicas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad de este producto, consulta a un distribuidor autorizado o a un profesional del sector. Recuerda que es importante estar informado sobre cualquier posible aviso de retiro del producto y seguir las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman es una excelente mejora para tu experiencia de tiro. Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y efectivo. Mantente informado y actúa con precaución para garantizar la seguridad de todos.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington700 LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Remington 700. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité importantes, des conseils d'utilisation, et des informations sur la manière de tirer le meilleur parti de votre produit tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne laissez jamais le châssis sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre votre sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre fusil.
- Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer le châssis.
- Ne tirez pas en direction d'autres personnes ou d'animaux.
- Vérifiez que la zone de tir est dégagée et sécurisée avant de tirer.
- Ne tirez pas si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez le Fusil:** Avant de commencer, assurez-vous que le fusil est complètement déchargé.
2. **Retirez la Crosse d'Origine:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine du fusil.
3. **Fixez le Châssis Oryx:** Alignez le châssis Oryx avec le récepteur du fusil et serrez les vis fournies pour le fixer en place.
4. **Vérifiez la Sécurisation:** Assurez-vous que le châssis est solidement fixé avant d'utiliser le fusil.

Utilisation

- **Ajustez la Crosse:** Ajustez la crosse réglable pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- **Installez les Accessoires:** Le châssis accepte les poignées AR15, les rails ARCA et les accessoires MLOK. Suivez les instructions spécifiques pour chaque accessoire.
- **Vérifiez la Visée:** Avant de tirer, assurez-vous que votre lunette est correctement alignée et sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le châssis avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des produits en aluminium et des composants en plastique.
- Si possible, recyclez les matériaux en suivant les directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman per il tuo fucile Remington700. Questo prodotto è stato progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile, garantendo un'esperienza di tiro più precisa e confortevole. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il telaio e i componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il telaio se ci sono parti danneggiate o mancanti.
- Tieni il telaio e gli accessori lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando installi il telaio, assicurati che tutte le viti e i collegamenti siano ben fissati.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.
- Utilizza solo impugnature AR15 e accessori MLOK raccomandati.
- Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la sicurezza.
- Non utilizzare il telaio per scopi non previsti o in modi che potrebbero compromettere la tua sicurezza o quella degli altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio sul fucile Remington700.
- Fissa il telaio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate correttamente.
- Regola il calcio in base alle tue preferenze di tiro per una vestibilità ottimale.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, verifica che il telaio sia in buone condizioni e che tutti i collegamenti siano sicuri.
- Pratica sempre le buone norme di sicurezza durante il tiro, incluso il rispetto delle distanze di sicurezza e l'uso di occhiali protettivi.
- Mantieni sempre il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente; considera il riciclaggio dei materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i prodotti in alluminio e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del telaio Oryx Chassis, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo telaio Oryx Chassis. Ricorda sempre di rispettare le normative e di utilizzare il prodotto in modo responsabile. Buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia Oryx Chassis Sportsman. Nasze podwozie zostało zaprojektowane z myślą o precyzyjnym strzelaniu i zapewnia maksymalną wydajność. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj podwozia Oryx Chassis zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Przechowuj podwozie w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj podwozie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj podwozia, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed montażem lub demontażem podwozia.
- Podczas strzelania zawsze noś odpowiednie okulary ochronne i ear protection.
- Unikaj strzelania w warunkach złej widoczności lub podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Używaj podwozia jedynie w odpowiednich warunkach, takich jak strzelnica lub dozwolone obszary do strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną osadę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść broń w podwoziu Oryx Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Dokręć wszystkie śruby zgodnie z instrukcjami, aby zapewnić stabilność.

2. Użytkowanie podwozia:

- Ustaw regulowaną kolbę w dogodnej pozycji.
- Sprawdź, czy chwyt AR15 jest prawidłowo zamocowany.
- Używaj szyn ARCA i akcesoriów MLoc zgodnie z ich instrukcjami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj podwozie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj podwozia do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się recyklingiem, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania podwozia Oryx Chassis, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi służbami lub specjalistami w tej dziedzinie.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa i ewentualnych przypomnień o produktach na platformie Safety Gate UE. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH ODG

Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman koriin Remington700 LA RH ODG. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät onnettomuudet.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muihin käyttötarkoituksiin.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Oryx Chassis on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja vapaa esteistä ennen laukaisua.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja muista ampujista.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Poista Oryx Chassis kori pakkauksesta.
2. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
3. Kiinnitä chassis tarkkuuskivääriin seuraavasti:
 - Aseta chassis kiväärin runkoon.
 - Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.
 - Tarkista, että chassis on tasapainossa ja oikein asennettu.

Käyttö

1. Aseta itsesi mukavasti Oryx Chassis korin taakse.
2. Sääda peräosa tarpeen mukaan parhaan istuvuuden saavuttamiseksi.
3. Ota tähtäyskuva ja varmista, että kivääri on vakaasti paikallaan.
4. Laukaise kivääri vain turvallisessa ympäristössä ja varmista, että ampumaalue on selkeä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti noudattamalla paikallisia jätteenhallintakäytäntöjä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi tietoa turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita ja käytä Oryx Chassis koriasi vastuullisesti ja turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat innan du använder det.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Förvara alltid ditt vapen och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på chassit till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller tar bort chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att använda chassit om du är trött, distraherad eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera Oryx Chassi på vapnet och se till att det passar ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och verktygen.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skytteposition.
- Montera eventuella tillbehör som AR15grepp eller MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Innan du skjuter, säkerställ att sikten är korrekt justerad och att du har en stabil skjutställning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- För att säkerställa miljövänlig hantering av produkten, återvinn chassit och dess delar enligt lokala föreskrifter.
- Kasserade delar ska hanteras som metallavfall och lämnas till en godkänd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman Remington700 LA RH, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera din säkerhet och njutning av ditt Oryx Chassi. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH

Úvod

Gratuluje vám k zakoupení Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Tento produkt byl navržen s důrazem na výkon a ergonomii pro střelbu s přesnou puškou. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pozorně si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.
- Zkontrolujte výrobek před každým použitím, zda není poškozen.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte pomoc odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání Oryx Chassis se ujistěte, že je puška bezpečně uchycena.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Nikdy nepokládejte pušku na zem nebo na nestabilní povrch.
- Při střelbě dodržujte bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a majetku.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Odstraňte starou pažbu z pušky podle pokynů výrobce.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle přiložených pokynů.
- Zkontrolujte, zda je chassis pevně a bezpečně uchyceno.

2. Použití:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Nastavte pažbu tak, aby vyhovovala vašim individuálním potřebám pro pohodlné a přesné zaměřování.
- Při střelbě dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné odstranění, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti a použití Oryx Chassis se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis Sportsman Remington700 LA RH. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.