

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010841
- Mfr. No.: 104362-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396610

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Käyttöopas](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu optimieren und Ihnen ein besseres Schießerlebnis zu bieten. Um die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des Chassis zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften verwendet wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen für Schießsport und Langstreckenschießen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Gewehren, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Chassis ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind, bevor Sie es verwenden.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass das Zielgebiet frei von Personen und Tieren ist, bevor Sie schießen.
- Üben Sie verantwortungsbewusstes Schießen und befolgen Sie die Sicherheitsregeln für den Schießstand.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft, wenn nötig.
 2. Montieren Sie das Oryx Chassis gemäß der beiliegenden Anleitung.
 3. Überprüfen Sie, ob alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
 4. Installieren Sie den Vorderschaft und stellen Sie sicher, dass er sicher sitzt.
- **Nutzung:**
 1. Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre individuelle Körpergröße ein.
 2. Setzen Sie den Gewehrgriff ein und stellen Sie sicher, dass er fest sitzt.
 3. Nehmen Sie eine stabile Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig.
 4. Nach dem Schießen, überprüfen Sie das Chassis auf Schäden oder Abnutzung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metalle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Chassis umweltgerecht entsorgt werden.
- Recyceln Sie Materialien, wo immer dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können Ihnen bei spezifischen Sicherheitsanfragen weiterhelfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Verwendung des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. This chassis has been designed for precision shooting and improved ergonomics. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and respect. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle and the Oryx Chassis before use.
- Keep the chassis and all related equipment out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the chassis regularly for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories and parts as specified by the manufacturer.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for your rifle when using the chassis.
- Be cautious when adjusting the buttstock, as improper adjustments can affect stability and accuracy.
- Avoid using the chassis in wet or muddy conditions to prevent damage and ensure optimal performance.
- Regularly check all screws and attachments to ensure they are secure before use.
- If you experience any issues with the chassis, cease use immediately and consult a qualified technician.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure the rifle is unloaded and the safety is engaged.
- Remove the factory stock from your Savage Axis rifle following the manufacturer's instructions.
- Align the rifle action with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to the chassis and adjust it to your preferred length of pull.
- Install the AR15 grip of your choice, ensuring it is securely fastened.

2. Usage of the Chassis:

- Once installed, familiarize yourself with the feel and balance of the rifle in the chassis.
- Adjust the buttstock and grip to achieve a comfortable shooting position.
- Always check the stability of the chassis before taking aim.
- Practice shooting in a controlled environment to get accustomed to the new setup.

Disposal Instructions

- Dispose of the Oryx Chassis and any related materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Instead, contact local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding the Oryx Chassis, please reach out to the manufacturer or authorized dealers. They can provide assistance and address any concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for choosing Oryx.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones para maximizar tu seguridad y la de quienes te rodean.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipularlo.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa protección ocular y auditiva al disparar.
- Familiarízate con las leyes locales sobre la posesión y el uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado exclusivamente para rifles Savage Axis. No lo uses con otros modelos.
- **Revisiones Regulares:** Inspecciona el chasis regularmente por signos de desgaste o daños. Si encuentras algún problema, no lo uses hasta que sea reparado.
- **Personalización:** No realices modificaciones no autorizadas en el chasis. Esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del chasis en condiciones extremas que puedan afectar su integridad, como temperaturas muy altas o bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Asegura todas las partes del chasis según las especificaciones del manual.

2. Uso del Chasis:

- Ajusta la culata a tu preferencia para un mejor confort y precisión.
- Verifica que todos los accesorios, como empuñaduras y rieles, estén firmemente instalados.
- Practica el manejo del rifle en un entorno seguro antes de realizar disparos.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el acabado del chasis.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el chasis Oryx, asegúrate de desecharlo de manera responsable. Considera las siguientes opciones:

- **Reciclaje:** Consulta con tu centro local de reciclaje sobre la posibilidad de reciclar componentes de metal.
- **Destrucción Segura:** Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de destruirlo de manera que no pueda ser reutilizado de forma insegura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta a tu distribuidor o al fabricante. Es importante que sepas que tienes el derecho de reportar cualquier incidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Conclusión

El chasis Oryx Sportsman está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro y la precisión de tu rifle. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de su uso de manera segura y efectiva. Asegúrate de mantenerte informado sobre las actualizaciones de seguridad y recuerda siempre actuar de manera responsable al manejar armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations de sécurité des consommateurs de l'UE. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez toujours des protections auditives et oculaires lorsque vous tirez.
- Respectez les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Lisez attentivement les instructions d'installation fournies.
 - Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation.
- **Utilisation :**
 - Ne tirez jamais sur des cibles non identifiées.
 - Assurez-vous que la zone de tir est dégagée et sécurisée.
 - Ne pointez jamais votre arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Transport :**
 - Transportez toujours votre fusil dans un étui approprié.
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé pendant le transport.
- **Stockage :**
 - Rangez le châssis et le fusil dans un endroit sécurisé et hors de portée des enfants.
 - Utilisez un coffrefort pour armes à feu lorsque cela est possible.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le châssis Oryx en suivant les instructions fournies.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont bien serrées.

2. Ajustement de la Crosse :

- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Testez l'ajustement en prenant une position de tir.

3. Accessoires :

- Installez des poignées AR15 et des accessoires MLoc selon vos préférences.
- Utilisez des rails ARCA pour une meilleure personnalisation.

4. Vérification de Sécurité :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est déchargé.
- Inspectez le châssis pour détecter tout dommage ou usure.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Recyclez le châssis dans un centre de recyclage approprié si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter les autorités locales ou le site web de votre distributeur pour des informations supplémentaires. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre châssis Oryx Sportsman. Restez toujours vigilant et respectueux des lois en matière de sécurité des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introduzione

Il telaio Oryx Chassis Sportsman è progettato per migliorare l'accuratezza e l'ergonomia del tuo fucile di precisione. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso corretto e la manutenzione del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il telaio solo per l'uso previsto e seguendo le raccomandazioni del produttore.
- Tieni il telaio e i relativi accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Verifica che tutte le parti siano montate correttamente e siano sicure prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Non modificare il telaio o i suoi componenti senza consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni fornite con il telaio.

2. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica e assicurati che sia scarico.
- Posiziona il fucile all'interno del telaio Oryx, facendo attenzione a non danneggiare le parti.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti e i supporti forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Regola il calcio del telaio per una vestibilità ottimale.

3. Uso del Telaio

- Posizionati in una posizione stabile e sicura prima di prendere la mira.
- Utilizza il mirino e il calcio regolabile per migliorare la tua precisione.
- Fai attenzione a mantenere una buona postura e un corretto allineamento durante il tiro.

4. Manutenzione

- Pulisci regolarmente il telaio e il fucile per prevenire l'accumulo di polvere e detriti.
- Controlla periodicamente il serraggio delle viti e il corretto funzionamento dei componenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta i servizi di smaltimento dei rifiuti per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per maggiori informazioni sulla sicurezza del prodotto, richiami o assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore o un professionista qualificato.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Assicuratevi di seguire tutte le istruzioni e le linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalne korzyści z posiadanego produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że korzystasz z Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny osady przed każdym użyciem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z karabinu.
- Zachowaj ostrożność, aby unikać niebezpiecznych sytuacji, takich jak strzelanie w kierunku ludzi, zwierząt lub w obszary zabudowane.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że karabin jest rozładowany, gdy nie jest używany.
- Nigdy nie kieruj lufy w stronę osób lub zwierząt.
- Podczas strzelania zawsze miej na sobie odpowiednie okulary ochronne i słuchawki.
- Nie używaj osady, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Nie modyfikuj Oryx Chassis w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij oryginalną osadę z karabinu zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść Oryx Chassis na karabinie, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Przykręć osadę do karabinu, używając dostarczonych śrub i narzędzi.
- Sprawdź, czy osada jest stabilna i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu Oryx Chassis, dostosuj regulowaną kolbę do swoich indywidualnych potrzeb.
- Upewnij się, że chwyt AR15 oraz akcesoria MLoc są prawidłowo zamocowane.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie elementy są w dobrym stanie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na zasady recyklingu materiałów metalowych, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj produktu w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny oraz dowód zakupu produktu.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkownika jest naszym priorytetem. Proszę stosować się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dziękujemy za zaufanie do naszego produktu.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Käyttöopas

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseita ja niiden lisävarusteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että kaikki muut henkilöt ovat riittävän kaukana.
- Älä osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennettävä.
- Varmista, että tuote on oikein asennettu ja säädetty ennen käyttöä.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Asenna Oryx Chassis kasa tarkasti valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Kiinnitä kaikki osat tiukasti varmistaaksesi, että ne pysyvät paikoillaan.

2. Käyttö

- Sääda peräosa sopivaksi ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Kiinnitä AR15kahva ja muut lisävarusteet tarvittaessa.
- Tarkista, että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että tunnet tukevan yhteyden kiväärin ja tukin välillä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen; tarkista paikalliset ohjeet kierrättämisestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero, valmiina.

Huom: Tämä käyttöopas on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että tunnet kaikki paikalliset lait ja säännöt, jotka koskevat tuotteen käyttöä ja turvallisuutta.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du har valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan du använder produkten för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla komponenter är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och säkert fäst innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Använd inte chassit om det är skadat eller om några delar saknas.
- Se till att du är medveten om omgivningen och att du skjuter i en säker riktning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Placera geväret i det Vformade chassit och se till att det sitter ordentligt.
- Fäst chassit med de medföljande skruvarna och kontrollera att det är stabilt.
- Installera det fritt svävande förhandtaget enligt instruktionerna i manualen.

2. Anpassning av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppsstorlek och skjutstil.
- Testa passformen genom att sikta med geväret och gör nödvändiga justeringar.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa eventuella tillbehör som behövs för din skytteupplevelse.

Avfallsanvisningar

- När chassit når slutet av sin livslängd, se till att återvinna eller kassera det enligt lokala miljöbestämmelser.
- Undvik att kasta chassit i vanliga sopor; kontakta ett återvinningscenter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhetsriktlinjer, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats.

Tack för att du valde Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK

Návod k bezpečnému používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK. Tento produkt byl navržen pro zlepšení vaší střelecké zkušenosti a výkonu vaší pušky. Je důležité řídit se následujícími pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že vaše puška je v dobrém technickém stavu a pravidelně ji kontrolujte.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací a používáním chassis se ujistěte, že je puška vybitá.
- Při manipulaci s puškou vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nenechávejte pušku bez dozoru, když je nabitá.
- Při přizpůsobování pažby se ujistěte, že je správně zajištěna, aby nedošlo k náhodnému uvolnění během používání.
- Při zaměřování na terč se ujistěte, že je za terčem bezpečný prostor.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pušky:

- Zkontrolujte, zda je puška vybitá.
- Odstraňte původní pažbu a příslušenství.

2. Instalace Oryx Chassis:

- Umístěte pušku do Oryx Chassis a ujistěte se, že je správně usazena.
- Upevněte chassis podle pokynů výrobce, ujistěte se, že všechny šrouby jsou řádně utaženy.
- Připojte AR15 rukojeť a jakékoli další příslušenství podle potřeby.

3. Nastavení pažby:

- Upravte pažbu tak, aby vyhovovala vašim potřebám pro přesnost a pohodlí.
- Zkontrolujte, zda je pažba pevně zajištěna.

4. Používání pušky:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu.
- Ujistěte se, že máte správné zaměření a stabilní postoj.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte do běžného odpadu. Zeptejte se místních úřadů na správné postupy likvidace.

Další podpora

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné úřady nebo na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobního čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH BLK. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si svou střeleckou zkušenost.