

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - FDE

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - FDE
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010842
- Mfr. No.: 104362-FDE
- Color: FDE
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157396597

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Français: Guide de sécurité du châssis Oryx Sportsman pour Savage Axis](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH entschieden hast. Bei der Nutzung dieses Produkts ist es wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu beachten, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten. Diese Anleitung hilft dir, potenzielle Gefahren zu erkennen und zu vermeiden, damit du das Beste aus deinem Chassis herausholen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig liest, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung. Bei Problemen wende dich an einen Fachmann.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Chassis immer geeignete Schutzkleidung und ausrüstung trägst.
- Informiere dich über die lokalen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und zur Verwendung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Chassis nur mit kompatiblen Waffen und Zubehörteilen.
- Vermeide es, das Chassis in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Stelle sicher, dass der Schaft korrekt eingestellt ist, um eine optimale Ergonomie und Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind, bevor du das Chassis verwendest.
- Führe keine Modifikationen am Chassis durch, die nicht vom Hersteller genehmigt sind.
- Verwende nur zugelassene MLocZubehörteile und AR15Griffe, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne die vorhandene Schaftkappe von deinem Savage AxisGewehr.
- Setze die Waffe vorsichtig in das Oryx Chassis ein und achte darauf, dass sie sicher sitzt.
- Befestige die Schrauben gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
- Überprüfe, ob das Chassis fest und stabil sitzt.

2. Einstellung des Schaftes:

- Stelle die Länge des Schaftes ein, indem du die entsprechenden Hebel oder Schrauben verwendest.
- Teste die Passform, indem du das Gewehr in die Schussposition bringst. Der Schaft sollte bequem in deiner Schulter liegen.
- Justiere den Schaft nach Bedarf, um eine optimale Ergonomie zu erreichen.

3. Benutzung des Chassis:

- Nimm eine stabile Schussposition ein und achte darauf, dass dein Zielbild klar ist.
- Vermeide es, während des Schießens zu wackeln, um die Genauigkeit zu maximieren.
- Halte das Chassis und die Waffe sicher und stabil, während du schießt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Chassis und alle damit verbundenen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Region, um umweltfreundlich zu handeln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Schlussfolgerung

Die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien ist entscheidend für deine Sicherheit und die Sicherheit anderer. Achte darauf, dass du alle Anweisungen befolgst und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nimmst. Viel Spaß beim Schießen!

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle the chassis with care and follow safe firearm handling practices.
- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model before installation.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only AR15 grips and MLoc accessories that are specifically designed for your chassis.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessory attachments.
- Ensure that the buttstock is properly adjusted for a secure and comfortable fit before use.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect its performance.
- If you notice any unusual sounds or movements during use, cease operation immediately and inspect the chassis.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that your workspace is clean and free from distractions.
- Carefully remove the Oryx Chassis from its packaging.
- Align the chassis with your Savage Axis rifle, ensuring that all mounting points are correctly positioned.
- Securely fasten the chassis to the rifle using the provided screws and tools. Ensure that all connections are tight and secure.

2. Adjusting the Buttstock

- Loosen the adjustment knob on the buttstock.
- Slide the buttstock to your desired length for a comfortable fit.
- Tighten the adjustment knob to secure the buttstock in place.

3. Using the Chassis

- Before taking aim, ensure that the rifle is unloaded and safe.
- Take your shooting position behind the chassis, ensuring a stable stance.
- Look through your scope and adjust your aim as necessary.
- When ready, engage the trigger while maintaining a firm grip on the chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Consider recycling the aluminum components where applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please contact the manufacturer or your local dealer.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your Oryx Chassis and safe shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de tu experiencia de tiro. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información sobre la seguridad del producto, precauciones específicas, instrucciones de instalación y uso, y cómo desechar el producto correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis Oryx Sportsman esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre utiliza el chasis en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si observas cualquier daño, no utilices el chasis hasta que haya sido reparado o reemplazado.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión con el Rifle:** Cuando te coloques detrás del chasis, asegúrate de que tu postura sea estable y segura.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata para que se adapte a tu cuerpo y estilo de tiro para maximizar la precisión.
- **Uso de Accesorios:** Asegúrate de que todos los accesorios (empuñaduras de AR15, rieles ARCA, accesorios MLoc) estén instalados correctamente y sean compatibles con el chasis.
- **Condiciones de Tiro:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu control sobre el rifle.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata original de tu rifle Savage Axis.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx Sportsman y asegúrate de que encaje correctamente.
- Utiliza los tornillos y herramientas proporcionados para asegurar el chasis al rifle.
- Ajusta la culata a la posición deseada para un mejor agarre y control.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición cómoda y estable detrás del rifle.
- Asegúrate de que el área esté despejada y que no haya personas u objetos en la línea de tiro.
- Realiza ajustes en el chasis según sea necesario para mejorar tu precisión y comodidad.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro antes de participar en competiciones o caza.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el chasis Oryx Sportsman, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de metal y plástico.
- Si es posible, recicla el chasis en lugar de desecharlo en la basura común.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad del producto, recuerda que es importante contactar a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, podrás disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre retiros de productos y reportar cualquier problema de seguridad a las autoridades pertinentes. Tu seguridad y la de los demás es lo más importante.

Guide de sécurité du châssis Oryx Sportsman pour Savage Axis

Introduction

Félicitations pour votre achat du châssis Oryx Sportsman pour Savage Axis. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez l'absence de dommages visibles avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée.
- Conservez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle appropriés lors du tir.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous installez le châssis, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne placez jamais vos mains ou votre visage devant le canon de l'arme.
- Utilisez des poignées AR15 et accessoires compatibles pour éviter des accidents.
- Assurez-vous que le gardemain flottant est correctement fixé avant l'utilisation.
- Testez la stabilité du châssis après installation pour garantir un tir précis.
- Si vous ressentez des vibrations ou un mouvement anormal pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement le tir et vérifiez le châssis.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Vérifiez que le fusil est déchargé et que vous disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation du châssis

- Retirez la crosse d'origine de votre fusil.
- Fixez le châssis Oryx Sportsman en suivant les instructions du fabricant.
- Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

3. Ajustement

- Ajustez la crosse selon votre confort pour améliorer la précision.
- Testez l'ajustement en vous positionnant derrière le fusil.

4. Utilisation

- Positionnez-vous de manière stable avant de tirer.
- Utilisez votre lunette pour viser avec précision.
- Vérifiez régulièrement que le châssis reste en bon état pendant l'utilisation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le châssis dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du châssis, contactez un centre de recyclage approprié pour les matériaux en aluminium.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx Sportsman, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client directement. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main.

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman. En suivant ces instructions de sécurité, vous garantissez une expérience de tir plus sûre et plus agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Questa guida è progettata per fornirti informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Conserva il manuale in un luogo accessibile per future consultazioni.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza guanti protettivi durante l'installazione e l'uso per evitare lesioni.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il chassis.
- Non sovraccaricare il forend flottante con accessori non autorizzati.
- Mantieni una postura stabile e sicura quando utilizzi il fucile montato sul chassis.
- Evita di puntare il fucile verso persone o animali durante l'uso.
- Segui le normative locali relative all'uso di armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock originale.
- Posiziona il fucile all'interno del chassis Oryx Sportsman.
- Fissa il fucile utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Regola il calciolo per adattarlo alla tua statura e preferenze di mira.

3. Uso:

- Assicurati che il fucile sia carico solo quando sei pronto a sparare.
- Posizionati in una zona di tiro sicura e controlla l'area circostante.
- Utilizza il mirino per allineare il tuo obiettivo e fai attenzione alla stabilità del chassis.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica se ci sono centri di raccolta per materiali metallici.
- Smaltisci le parti in plastica e metallo in modo responsabile, seguendo le linee guida di riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore locale o visita il sito web ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto l'Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Utilizzalo in sicurezza e responsabilità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i jego elementów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj używania produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu, zaprzestań korzystania z produktu i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Oryx Chassis jest prawidłowo zamontowane przed użyciem.
- Zawsze korzystaj z osobistych środków ochrony, takich jak okulary ochronne i naszniki, podczas strzelania.
- Nie używaj produktu w pobliżu osób postronnych oraz w miejscach, gdzie mogą wystąpić niebezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj mechanizmy regulacyjne, aby zapewnić ich prawidłowe działanie.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji produktu bez konsultacji z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przed rozpoczęciem instalacji upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Zdejmij istniejącą osadę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zabezpieczone.
- Sprawdź, czy kolba jest odpowiednio ustawiona i dostosowana do Twoich potrzeb.

2. Użytkowanie

- Zawsze używaj Oryx Chassis w sposób zgodny z instrukcją.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wszystkie mechanizmy działają prawidłowo.
- Podczas strzelania, trzymaj broń w stabilnej pozycji i skoncentruj się na celowaniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer modelu i datę zakupu.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa tarkkuusrivien ampumisessa. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, ja että se on käytössä vain aikuisten valvonnassa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että Oryx Chassis on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja AR15kahvoja ja MLoc tarvikkeita.
- Säädä peräosaa huolellisesti varmistaaksesi mukautuvan istuvuuden.
- Varmista, että kaikki liitännät ja kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on likaantunut tai vahingoittunut ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä Oryx Chassis kiväärin runkoon ohjeiden mukaan.
- Säädä peräosan korkeus ja kulma haluamallasi tavalla.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis runkoon.
- Varmista, että tähtäyskuva on selkeä ja että olet mukauttanut peräosan istuvuuden.
- Käytä aina suojarusteita ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti tuote ja sen osat huollon yhteydessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita tuotteen hävittämiseen.

Lisätietojen saaminen

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen verkkosivustoon.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och precision vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd alltid chassit i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid korrekt skyddsutrustning, såsom hörselskydd och skyddsglasögon, vid skytte.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att använda chassit i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Kontrollera att alla tillbehör, inklusive AR15grepp och MLoktillbehör, är ordentligt fästa.
- Var medveten om omgivningen och säkerställ att ingen annan befinner sig i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Monterar Oryx Chassi enligt instruktionerna i den medföljande installationsguiden.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att geväret är korrekt inriktat innan du avfyrar.
- Använd sikten som rekommenderas för ditt gevär och chassi.

3. Underhåll av chassit:

- Rengör chassit regelbundet med en mjuk, torr trasa.
- Undvik användning av starka kemikalier som kan skada ytan.
- Inspektera chassit för slitage och skador före varje användning.

Avfallsanvisningar

- Kassera produktens förpackning och eventuella delar i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv upplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Tack för att du tar din säkerhet på allvar.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH FDE

Návod na bezpečné použití

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman pro Savage Axis. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil přesnost a ergonomii vaší pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosíme vás, abyste si přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny související instrukce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda neobsahuje žádné viditelné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli poškození nebo podezření na nebezpečí kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a použitím zkontrolujte, zda je puška správně upevněna a zajištěna.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Při použití pušky dbejte na bezpečnostní pokyny a doporučení pro střelbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
2. **Instalace:**
 - Odstraňte původní pažbu z pušky.
 - Nasadte Oryx Chassis na pušku podle přiloženého návodu.
 - Ujistěte se, že je chassis správně upevněno a zajištěno.
3. **Nastavení:**
 - Nastavte pažbu podle svých potřeb pro lepší ergonomii.
 - Ujistěte se, že máte správný úchop a že je puška stabilní.
4. **Použití:**
 - Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v bezpečném stavu.
 - Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Oryx Chassis a jeho součásti by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu a případné dotazy se obraťte na oficiální kontaktní místo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Oryx Chassis Sportsman pro Savage Axis. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si střelbu!