

Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - ODG

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Savage Axis - LA - RH - ODG
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010844
- Mfr. No.: 104362-ODG
- Color: Olive Drab Green
- Hand: Right
- Make: Savage
- Model: Axis
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.18kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 185mm
- Shipping length: 910mm
- UPC: 709951110881

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu maximieren und dir eine verbesserte Schießgenauigkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Chassis sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Chassis auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wende dich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Waffenhandhabung:** Behandle das Gewehr immer so, als ob es geladen wäre. Richte die Mündung niemals auf etwas, das du nicht treffen möchtest.
- **Zielübungen:** Übe das Zielen und Schießen nur auf zugelassenen Schießständen.
- **Schutzkleidung:** Trage immer geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- **Wartung:** Halte das Chassis und das Gewehr sauber und gut gewartet, um eine optimale Leistung sicherzustellen.
- **Anpassungen:** Nimm Anpassungen am Chassis nur gemäß den Anweisungen des Herstellers vor.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entferne das Gewehr aus seiner Originalverpackung und lege es auf eine sichere, stabile Oberfläche.
- Entferne den Originalschaft des Gewehrs gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setze das Oryx Chassis auf das Gewehr und stelle sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestige das Chassis mit den mitgelieferten Schrauben und Werkzeugen.
- Überprüfe die Stabilität und den Sitz des Chassis, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Nutzung des Chassis:

- Stelle den verstellbaren Schaft auf deine individuelle Körpergröße und Schießposition ein.
- Setze den AR15Griff ein und stelle sicher, dass er fest sitzt.
- Montiere dein Zielfernrohr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe regelmäßig die Montagen und Schrauben auf Festigkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Das Chassis selbst sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Bringe das Chassis zu einem Recyclingzentrum oder einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle, wenn es nicht mehr verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler. Halte die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in deiner Verantwortung, sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen triffst und die gesetzlichen Bestimmungen einhältst.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Your safety and satisfaction are our top priorities. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the proper use of your chassis. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your rifle model before installation.
- Always handle firearms with care and follow safe shooting practices.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its safety or performance.
- Store the chassis in a secure location when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the chassis.
- Check that all components are securely fastened before use.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that could affect performance.
- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for your rifle and accessories.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your rifle is unloaded and safely secured.
2. **Remove Factory Stock:** Detach the factory stock from your Savage Axis rifle.
3. **Attach the Chassis:** Align the Oryx Chassis with the rifle's action and secure it using the provided screws. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's specifications.
4. **Install Accessories:** Attach AR15 grips, ARCA rails, and MLoc accessories as needed. Ensure they are securely fastened.
5. **Adjust Buttstock:** Customize the adjustable buttstock for optimal fit and comfort.

Usage

1. **Check Fit:** Before shooting, ensure that the chassis is properly fitted to your body and that the rifle is comfortable to hold.
2. **Sight Alignment:** Take your time to align your sight picture correctly for improved accuracy.
3. **Practice Safe Shooting:** Always follow standard firearm safety rules when using your rifle with the chassis.

Disposal Instructions

When disposing of the Oryx Chassis, please follow these guidelines: * Check local regulations for the disposal of aluminum and other materials. * Do not dispose of the chassis in regular household waste. * If applicable, recycle the chassis at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For inquiries regarding safety, installation, or performance of your Oryx Chassis, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Ensure that you have your product details ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Chasis Oryx Sportsman

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Savage Axis. Este manual proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar que utilices el producto de manera segura y eficaz. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu experiencia de uso y minimizar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Antes de usar el chasis, asegúrate de haber leído y comprendido todas las instrucciones de este manual.
- Mantén el chasis y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación en el chasis.
- Utiliza siempre el chasis en un entorno seguro y adecuado para el tiro, cumpliendo con todas las regulaciones locales.
- Inspecciona regularmente el chasis para detectar cualquier daño o desgaste que pueda comprometer su seguridad y rendimiento.
- En caso de un producto defectuoso o peligroso, repórtalo a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el chasis esté correctamente instalado antes de usar el rifle.
- Nunca apuntes a nada que no desees disparar.
- Utiliza protección auditiva y ocular adecuada cuando dispires.
- No utilices el chasis para disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu seguridad o la del equipo.
- Evita el uso de accesorios no autorizados que puedan comprometer la integridad del chasis.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado.
- Retira la culata de fábrica del rifle siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que encaje correctamente.
- Utiliza los tornillos proporcionados para fijar el rifle al chasis. Asegúrate de que estén bien ajustados, pero no sobreaprietes.
- Ajusta la culata según tus preferencias para lograr un mejor ajuste y comodidad.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y segura antes de disparar.
- Alinea tu mira y asegúrate de que el área esté despejada.
- Realiza disparos de práctica para familiarizarte con el chasis y su rendimiento.
- Ajusta el chasis según sea necesario para mejorar la precisión durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de que esté completamente descargado.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Si el chasis está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación segura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta con el distribuidor donde adquiriste el chasis o visita el sitio web del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de la experiencia de tiro con tu Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Savage Axis LA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre fusil Savage Axis. Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant toute utilisation.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles spécifiés par le fabricant.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous manipulez le fusil monté sur le châssis, gardez toujours le canon pointé dans une direction sécuritaire.
- Ne chargez pas le fusil tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation du fusil.
- Ne jamais tirer dans des conditions météorologiques dangereuses (par exemple, vent fort, pluie intense).
- Assurez-vous d'être dans une zone de tir sécurisée et approuvée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Châssis

1. **Déballage:** Retirez le châssis de son emballage et vérifiez qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Alignement:** Placez le châssis sur le fusil en vous assurant que les points de fixation sont alignés.
3. **Fixation:** Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis au fusil. Assurez-vous qu'elles sont bien serrées.
4. **Ajustement:** Réglez la crosse selon vos préférences en matière d'ergonomie et de confort.

Utilisation du Châssis

- Une fois le châssis installé, prenez position derrière le fusil.
- Ajustez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
- Utilisez un viseur approprié pour améliorer votre expérience de tir.
- Pratiquez régulièrement pour vous familiariser avec le châssis et améliorer votre précision.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des matériaux en aluminium et autres composants.
- Si le châssis devient inutilisable, contactez un centre de recyclage approprié pour vous assurer qu'il est éliminé de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un représentant du service client.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Restez vigilant et tirez de manière responsable.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Introduzione

Grazie per aver scelto il telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Questo prodotto è stato progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima precisione e comfort. Tuttavia, è importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il telaio e le sue parti lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il telaio in conformità con le istruzioni fornite.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori o attrezzature non raccomandate.
- Assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e fissate prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non utilizzare il telaio se sei sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il fucile al telaio utilizzando le viti e gli attrezzi forniti.
- Controlla che il calcio regolabile sia impostato sulla tua altezza preferita.

2. Utilizzo del Telaio:

- Assicurati di avere una posizione stabile e sicura prima di mirare.
- Regola il calcio per una vestibilità confortevole.
- Utilizza il mirino per prendere la mira e controlla la stabilità del fucile.
- Fai attenzione a non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il telaio Oryx e i suoi componenti nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e plastica.
- Porta il prodotto in un centro di raccolta autorizzato o contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del telaio Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. La sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornire un prodotto che soddisfi i più alti standard di qualità e prestazioni.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup podwozia ORYX Sportsman. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników oraz optymalnego wykorzystania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem podwozia, upewnij się, że jest ono zgodne z Twoją bronią oraz spełnia wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny podwozia oraz broni, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj podwozia w sposób, który może prowadzić do uszkodzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości, niezwłocznie zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z odpowiednim serwisem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Podczas montażu i demontażu podwozia, zawsze stosuj odpowiednie narzędzia, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie modyfikuj podwozia ani nie stosuj nieautoryzowanych akcesoriów, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu broni z zamontowanym podwoziem, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż podwozia:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zainstaluj podwozie zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo dopasowane.
- Sprawdź, czy podwozie jest stabilne i nie ma luzów.

2. Użytkowanie:

- Przed strzelaniem, zawsze sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj podwozia w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgotności.
- Zachowuj ostrożność i odpowiedzialność podczas strzelania, zawsze kierując broń w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Podwozie ORYX Sportsman należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj podwozia do zwykłych pojemników na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, więc prosimy o odpowiedzialne korzystanie z podwozia ORYX Sportsman.

Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman kasan käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Oryx Chassis on suunniteltu parantamaan tarkkuutta ja ergonomiaa tarkkuuskiväärin käytössä. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat ovat paikallaan ja toimivat oikein.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että olet perehtynyt tarkkuuskiväärin käyttöön ennen Oryx Chassis kasan käyttöä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että ei ole muita henkilöitä lähellä.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti henkilöitä tai eläimiä, ellei se ole ampumisen tarkoitus.
- Ole erityisen varovainen, jos käytät tuotetta metsästyksessä tai ampumakilpailuissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Poista Oryx Chassis kasa pakkauksestaan huolellisesti.
2. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
3. Kiinnitä peräosa säädettävällä mekanismilla varmistaaksesi mukautuvan istuvuuden.
4. Asenna AR15kahva ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
5. Liitä ARCAkiskot ja MLok lisävarusteet tarvittaessa.
6. Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetyjä ennen käyttöä.

Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis kasan taakse.
- Ota tähtäyskuva varmistaaksesi, että olet mukavassa ja vakaassa asennossa.
- Säädä peräosan pituus ja kulma tarpeidesi mukaan.
- Käytä vain hyväksytyjä lisävarusteita ja komponentteja.
- Varmista, että kivääri on turvallisesti ladattu ja valmis ampumiseen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon tai kierrätysasemaan saadaksesi ohjeita tuotteen oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot mukana, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Yhteenveto

Oryx Chassis Sportsman kasa on erinomainen valinta tarkkuuskiväärin käyttäjille, jotka etsivät parannettua tarkkuutta ja ergonomiaa. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Detta chassi är designat för att förbättra prestandan och ergonomin hos ditt precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, följ vänligen dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oinvigda.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du installerar eller justerar chassit.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapenhantering och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd endast kompatibla tillbehör och delar för att undvika skador.
- Justera kolven för att säkerställa en korrekt och säker passform.
- Undvik att använda chassit under ogynnsamma väderförhållanden som kraftigt regn eller snö.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten, och se till att ingen står i skottlinjen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Savage Axis gevär.
- Montera Oryx Chassi genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolv:

- Justera kolven genom att lossa justeringsskruven.
- Flytta kolven till önskad position och åtdrag skruven igen.
- Testa passformen för att säkerställa att den är bekväm och säker.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ARCAskenor för att montera tillbehör som är kompatibla.

4. Säkerhetskontroller:

- Innan varje användning, kontrollera att chassit och geväret är i gott skick.
- Gör en säkerhetskontroll av alla rörliga delar.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningar och överblivna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, installation och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare assistans.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Savage Axis LA RH. Tack för ditt förtroende för vår produkt.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou přesnost a ergonomii. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně namontovány a bezpečně upevněny.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství a díly.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku noste vhodné ochranné pomůcky, jako jsou brýle a sluchátka.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození výrobku přestaňte ihned používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška prázdná a bezpečně zajištěná.
- Při manipulaci s puškou dodržujte zásady bezpečné střelby.
- Nikdy neukazujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že máte dostatečný prostor pro střelbu a že je oblast kolem vás bezpečná.
- Při přenášení pušky používejte pouzdro nebo obal.
- Při údržbě a čištění výrobku dodržujte doporučené postupy.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Přečtěte si pokyny k instalaci, které jsou dodány s výrobkem.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou řádně utaženy.
- Po instalaci proveďte kontrolu, zda je vše správně namontováno.

2. Používání:

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro zajištění pohodlného a bezpečného uchopení.
- Při zaměřování na cíl se ujistěte, že máte stabilní postoj.
- Používejte dalekohled nebo jinou optiku pro zvýšení přesnosti.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda je puška opět bezpečně zajištěná.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu.
- Zkontrolujte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy a bezpečnostní informace se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod byl vypracován v souladu s nařízeními EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho Oryx Chassis Sportsman Savage Axis LA RH. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při střelbě!