

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010877
- Mfr. No.: 106265-BLK
- Color: Black
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408740

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine verbesserte Leistung und Ergonomie beim Schießen mit Ihrem Präzisionsgewehr zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem neuen Chassis herausholen und dabei sicher bleiben, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr korrekt im Chassis montiert ist, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile des Chassis auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur kompatibles Zubehör, wie AR15Griffe und MLokZubehör.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Zielen eine stabile Haltung einnehmen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Chassis nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das Gewehr aus dem alten Schaft.
- Montieren Sie das Gewehr sicher im Oryx Chassis, indem Sie die vorgesehenen Befestigungspunkte verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Chassis:

- Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießvorlieben an.
- Überprüfen Sie die Passform, indem Sie eine Zielaufnahme durchführen.
- Nehmen Sie Anpassungen vor, um die Genauigkeit und Geschwindigkeit beim Zielen zu optimieren.

3. Zubehör:

- Montieren Sie AR15Griffe und ARCASchienen gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie MLokZubehör entsprechend den spezifischen Anweisungen für jedes Zubehörteil.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während des Entsorgungsprozesses zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, das Oryx Chassis sicher und effektiv zu nutzen. Bitte beachten Sie alle Anweisungen und Richtlinien, um ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 783 rifle. This product is designed to enhance your shooting experience by improving accuracy and ergonomics. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the basic principles of firearm safety.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Always point the muzzle in a safe direction.
- Store your chassis and firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and their accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the manufacturer's recommended specifications for your rifle.
- Ensure that all components are properly installed and secured before use.
- Use only compatible accessories with the chassis, such as AR15 grips and MLoc attachments.
- Be cautious of the weight distribution when adding accessories to avoid imbalance.
- Avoid using the chassis in extreme weather conditions that may affect performance or safety.
- If you experience any malfunctions while using the chassis, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Remove the factory stock from your Remington 783 rifle.
- Carefully align the action of your rifle with the Vshaped bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock to the rear of the chassis, adjusting it for a comfortable fit.

2. Using the Chassis:

- Once installed, ensure that the chassis is securely attached before taking your rifle to the range.
- Adjust the buttstock to your preferred length of pull for optimal comfort and accuracy.
- Familiarize yourself with the placement of your AR15 grip and other accessories before aiming.
- Always check your scope alignment and ensure it is securely mounted before shooting.

3. PostUse Maintenance:

- After each use, clean the chassis and inspect for any signs of wear or damage.
- Store the chassis in a dry, secure location to prevent corrosion and deterioration.

Disposal Instructions

- When disposing of the Oryx Chassis, follow your local regulations for the disposal of metal and plastic materials.
- Consider recycling the chassis if possible, or contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis Sportsman, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance. Ensure that you have your product information ready for reference.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you will ensure a safer and more enjoyable shooting experience with your Oryx Chassis. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 783. Este producto ha sido diseñado para mejorar la precisión y la ergonomía de su rifle. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona instrucciones y recomendaciones para el uso seguro de su chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro:** Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo. Un mal montaje puede causar accidentes.
- **Supervisión:** Siempre utiliza el chasis bajo la supervisión de un adulto responsable si eres menor de edad.
- **Almacenamiento:** Guarda el chasis en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del chasis para asegurar su óptimo funcionamiento.
- **Verificación de Peligros:** Inspecciona el chasis antes de cada uso para identificar cualquier daño o desgaste que pueda afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Conexión Sólida:** Asegúrate de que el chasis esté bien ajustado a tu rifle para evitar movimientos inesperados al disparar.
- **Ajuste de la Culata:** Ajusta la culata a tu medida antes de usar el rifle para asegurar un mejor control y precisión.
- **Uso de Accesorios:** Solo utiliza empuñaduras AR15 y accesorios MLoc compatibles con el chasis para evitar fallos.
- **Rieles ARCA:** Asegúrate de que cualquier accesorio montado en los rieles ARCA esté correctamente fijado.
- **Condiciones de Uso:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su culata original.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Asegura el rifle en el chasis utilizando los tornillos proporcionados, asegurándote de que estén bien apretados.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la longitud de la culata según tu preferencia.
- Asegúrate de que la culata esté fijada en su lugar antes de disparar.

3. Montaje de Accesorios:

- Si deseas agregar empuñaduras o accesorios, asegúrate de que sean compatibles.
- Monta los accesorios en los rieles ARCA o utiliza los puntos de montaje MLoc según sea necesario.

4. Uso del Rifle:

- Al disparar, asegúrate de estar en una posición estable.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Siempre apunta el rifle en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- **Desecho del Chasis:** Si decides deshacerte del chasis, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de metal.
- **Reciclaje:** Considera reciclar el chasis si es posible. Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la correcta eliminación de materiales.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le châssis est installé correctement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le châssis ou ses composants sans l'autorisation du fabricant.
- Utilisez uniquement des accessoires et des pièces compatibles spécifiés par le fabricant.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez votre fusil et le châssis.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du Fusil:** Toujours traiter votre fusil comme s'il était chargé. Ne pointez jamais le fusil vers quelque chose que vous ne souhaitez pas tirer.
- **Port de Protection:** Utilisez des protections auditives et oculaires appropriées lors de l'utilisation de votre fusil.
- **Conditions Météorologiques:** Évitez d'utiliser le châssis dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter votre sécurité ou celle des autres.
- **Environnement:** Utilisez le châssis dans des zones désignées pour le tir, loin des personnes et des animaux.
- **Vérification de l'Arme:** Avant chaque utilisation, vérifiez que le fusil est en bon état de fonctionnement et que le châssis est correctement fixé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est engagée.
2. **Fixation du Châssis:**
 - Retirez la crosse d'origine du fusil.
 - Alignez le châssis Oryx avec les points de montage.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le châssis en place. Assurez-vous qu'il est bien serré.
3. **Personnalisation:** Installez les poignées AR15 et les accessoires MLOK selon vos préférences.

Utilisation

1. **Ajustement:** Réglez la crosse pour un meilleur confort et une meilleure précision.
2. **Positionnement:** Positionnez-vous derrière le châssis en vous assurant d'avoir une bonne prise et un bon équilibre.
3. **Prise de Visée:** Prenez votre temps pour viser correctement avant de tirer.
4. **Entretien:** Nettoyez régulièrement le châssis et vérifiez les pièces mobiles pour assurer un fonctionnement optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis dans des poubelles ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants du fusil.
- Si le châssis est endommagé ou hors d'usage, apportez-le à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de votre châssis Oryx, veuillez contacter le fabricant via les informations fournies dans le manuel d'utilisation ou sur le site Web officiel.

En suivant ces instructions de sécurité et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez profiter pleinement de votre châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Restez toujours conscient de votre sécurité et de celle des autres lors de l'utilisation de votre équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Introduzione

Il telaio Oryx Chassis Sportsman è progettato per migliorare l'uso del tuo fucile di precisione Remington 783. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il telaio solo per l'applicazione prevista.
- Tieni il telaio e tutti gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il telaio sia installato correttamente prima dell'uso.
- Assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni durante l'installazione.
- Non modificare il telaio in alcun modo che possa compromettere la sua integrità strutturale.
- Usa solo accessori compatibili con il telaio Oryx, come impugnature AR15 e rotaie ARCA.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e controllata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e priva di distrazioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il fucile dal suo stock di fabbrica.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del telaio Oryx sul fucile Remington 783.
- Fissa il telaio in modo sicuro, assicurandoti che tutte le viti e i collegamenti siano ben serrati.

3. Uso:

- Posiziona il fucile sul telaio e verifica che sia ben saldo.
- Regola il calcio per adattarlo alla tua statura e preferenze di mira.
- Pratica sempre una buona tecnica di tiro e segui le normative locali riguardanti l'uso delle armi.

4. Controlli PostUtilizzo:

- Dopo ogni utilizzo, controlla il telaio e il fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Riponi il telaio e il fucile in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento del telaio e dei materiali di imballaggio.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Considera il riciclo dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e assistenza, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Segui queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Nasze chwytty są projektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zawsze nosić odpowiednią odzież ochronną podczas strzelania.
- Upewnij się, że broń jest w dobrym stanie technicznym przed użyciem.
- Używaj chwytu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Nie używaj chwytu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj broń w sposób, który uniemożliwia dostęp osobom nieuprawnionym.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Instalacja chwytu:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij fabryczny chwyt, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj Oryx Chassis, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone.

2. Użytkowanie chwytu:

- Upewnij się, że chwyt jest prawidłowo zamontowany przed każdym użyciem.
- Dostosuj regulowaną kolbę do swoich preferencji, aby poprawić ergonomię.
- Przed strzałem sprawdź, czy jesteś w bezpiecznej pozycji i masz dobry widok na cel.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj do ognia ani nie spalaj produktu, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, jeśli to konieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania produktu.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet tarkkuuskivääreihin.
- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampuessasi.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos huomaat tuotteen olevan vaarallinen tai aiheuttavan onnettomuuksia.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ja osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kosteassa tai märässä ympäristössä.
- Varmista, että olet tietoinen ympäristöstäsi ennen ampumista.
- Älä osoita asetta ihmisiin tai eläimiin, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLok lisävarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Aseta Oryx Chassis tasaiselle pinnalle.
2. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
3. Kiinnitä tukki ja varmista, että se on tiukasti paikoillaan.
4. Asenna haluamasi AR15kahva ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
5. Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnossa ennen käyttöä.

Käyttö

- Aseta kivääri tukille ja varmista, että se on vakaasti paikallaan.
- Säädä tukin pituus ja kulma haluamallasi tavalla.
- Ota tähtäyskuva ja varmista, että olet mukavassa asennossa ennen ampumista.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai henkilöitä ennen laukaisua.
- Pidä huolta, että käytät vain suositeltuja ammuksia.

Hävittämisohteet

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai jätteidenkeräyspalveluun saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Turvallinen ja nautinnollinen ampumiskokemus on tärkein prioriteettimme.

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en trygg och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallelseuppdateringar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Se till att chassit är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller defekt.
- Använd endast kompatibla tillbehör (AR15grepp, ARCAskenor, MLoktillbehör).
- Justera kolven noggrant för att säkerställa en bra passform.
- Håll alltid vapnet riktat bort från människor och djur.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort den befintliga stocken från ditt gevär.
- Rengör gevärets ytor för att säkerställa en bra passform.
- Montera Oryx Chassi enligt medföljande installationsanvisningar.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av chassit:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skyttechans.
- Fäst ditt sikte på lämplig plats på chassit.
- Kontrollera att alla tillbehör är korrekt installerade och säkrade.
- Genomför en säkerhetskontroll innan varje skyttepass.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte Oryx Chassi i hushållsavfall.
- Följ lokala regler och riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn material om möjligt, såsom aluminium och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en trygg och framgångsrik skytteupplevelse med ditt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaše střelecké schopnosti a poskytl vám lepší ergonomii a přesnost. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a dodržovali je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku pečlivě zkontrolujte, zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození nebo nedostatky.
- Ujistěte se, že výrobek je používán pouze pro určené účely, jak je uvedeno v tomto návodu.
- Nikdy nepoužívejte výrobek v přítomnosti dětí nebo jiných zranitelných osob bez dozoru.
- V případě, že výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání pušek a střeliva.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před zaměřením a výstřelem se ujistěte, že je okolí bezpečné a že nejste v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte pravidlo „bezpečná zbraň“ – zbraň směřujte vždy k zemi nebo do bezpečného směru.
- Používejte pouze kompatibilní AR15 úchopy a MLoc doplňky, abyste zajistili bezpečné a správné uchycení.
- Pravidelně kontrolujte všechny části chassis a upevnění, abyste zajistili, že jsou pevně a bezpečně připevněny.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.
- Opatrně odstraňte původní pažbu a zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v pořádku.
- Nainstalujte Oryx Chassis podle pokynů výrobce, které jsou k dispozici v příbalovém letáku.
- Ujistěte se, že všechny šrouby a upevnění jsou správně utaženy.

2. Používání:

- Po instalaci se ujistěte, že je pažba správně nastavena podle vašich potřeb.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a pravidla pro manipulaci se zbraní.
- Po každém použití důkladně vyčistěte a zkontrolujte výrobek.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony týkající se likvidace nebezpečných materiálů.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho vrácení výrobcí nebo prodejci pro ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku, doporučujeme kontaktovat prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o zakoupeném výrobku a jeho sériovém čísle.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH.