

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 783 - SA - RH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010879
- Mfr. No.: 106265-GRY
- Color: Grey
- Hand: Right
- Make: Remington
- Model: 783
- Style: Chassis
- Delivery weight: 1.905kg
- Shipping length: 819mm
- UPC: 682157408764

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Polski: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Remington 783. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schießerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Waffentyp geeignet ist.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Berichten Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie immer eine geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, beim Schießen.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis sicher an Ihrer Waffe montiert ist, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Chassis ordnungsgemäß befestigt sind.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in der Nähe von Wasser oder extremen Wetterbedingungen zu verwenden, um Korrosion oder Beschädigung zu vermeiden.
- Lassen Sie das Chassis nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das ursprüngliche Schaftteil Ihrer Remington 783.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und das Chassis stabil sitzt.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie den verstellbaren Schaft auf Ihre gewünschte Länge ein.
- Montieren Sie AR15Griffe oder MLocZubehör nach Bedarf.
- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und zielen Sie sorgfältig.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie das Chassis regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Chassis an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere Materialien.
- Bringen Sie das Produkt zu einem Recyclingzentrum oder einer entsprechenden Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis Sportsman Remington 783, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung Ihres Oryx Chassis zu gewährleisten.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 783 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your chassis. Please read this document thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care. Treat every firearm as if it is loaded.
- Ensure that you are in a safe environment when using your rifle with the chassis. Be aware of your surroundings and ensure that no unauthorized persons are nearby.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Store your chassis and rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the chassis is properly installed on your Remington 783 before use.
- Do not modify the chassis in any way that could compromise its integrity or safety.
- Be cautious when adjusting the buttstock. Ensure it is securely locked in place before use.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc attachments, as specified in the product description.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for weight and accessories attached to the chassis.
- Always check the compatibility of your scope and other accessories with the chassis before use.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components for installation.
- Ensure your workspace is clean and free of distractions.

2. Remove the Factory Stock:

- Unload your rifle and ensure it is safe to handle.
- Follow the manufacturer's instructions to remove the factory stock from your Remington 783.

3. Install the Oryx Chassis:

- Align the chassis with the rifle's action and trigger assembly.
- Secure the chassis using the provided screws and hardware. Ensure all screws are tightened to the manufacturer's torque specifications.

4. Adjust the Buttstock:

- Adjust the buttstock to your preferred length of pull. Ensure it is securely locked in place.

5. Attach Accessories:

- Install AR15 grips, ARCA rails, or MLoc accessories as needed. Ensure all attachments are secure.

Usage

- Before shooting, doublecheck that the chassis is properly installed and all components are secure.
- Take a stable shooting position and ensure the rifle is aimed at a safe target.
- Follow standard shooting practices and maintain awareness of your surroundings.

Disposal Instructions

- When disposing of the Oryx Chassis, follow local regulations regarding the disposal of metal and plastic materials.
- If the chassis is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding your Oryx Chassis, please contact the manufacturer or your retailer. Always keep the product manual and safety instructions for future reference.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Thank you for your attention to safety and responsible usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Chasis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introducción

Gracias por elegir el Chasis Oryx Sportsman para tu rifle Remington 783. Este chasis ha sido diseñado para mejorar tu experiencia de tiro, proporcionando una base sólida y ergonómica. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier ajuste o instalación.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Usa equipo de protección personal, como gafas y protectores auditivos, al disparar.
- Revisa el chasis y el rifle regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas algo inusual, deja de usar el chasis y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de que todas las piezas estén en su lugar y bien ajustadas.
 - Utiliza herramientas adecuadas para evitar dañar el chasis o el rifle.
- **Uso del Chasis:**
 - No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
 - Evita el uso del chasis si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- **Manejo del Rifle:**
 - Nunca apunte el rifle a nada que no desees disparar.
 - Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda el chasis y el rifle en un lugar seguro y seco.
 - Utiliza un candado o una caja de seguridad para prevenir el acceso no autorizado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica del rifle.
- Alinea el rifle con el chasis Oryx y asegúrate de que encaje correctamente.
- Usa tornillos y herramientas adecuadas para fijar el rifle al chasis.
- Verifica que todo esté bien ajustado y que no haya piezas sueltas.

2. Ajuste de la Culata:

- Ajusta la culata según tu preferencia para mejorar la comodidad y la precisión.
- Asegúrate de que el ajuste no interfiera con el funcionamiento del rifle.

3. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición estable y cómoda al disparar.
- Asegúrate de tener una buena visibilidad y un agarre firme.

4. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente con un paño seco.
- Inspecciona el chasis y el rifle antes de cada uso para detectar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte del chasis, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- Evita arrojar el chasis en vertederos comunes; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado en tu área. Es importante que tengas acceso a la información necesaria para garantizar un uso seguro y efectivo de tu chasis Oryx.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con el Chasis Oryx Sportsman.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 783 SA RH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 783. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, tout en respectant les réglementations de sécurité des produits de l'UE. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils compatibles.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela peut compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez jamais le fusil chargé sans surveillance.
- Si vous ressentez un dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant chaque utilisation, effectuez une inspection visuelle du châssis et des composants associés.
- Assurez-vous que toutes les vis et les fixations sont bien serrées avant d'utiliser le fusil.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation du fusil.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes, comme des tempêtes ou des vents forts, qui pourraient affecter votre précision.
- Soyez conscient de votre environnement et identifiez les cibles avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation du fusil:** Assurez-vous que le fusil est déchargé et en sécurité avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de la crosse d'origine:** Suivez les instructions du fabricant pour retirer la crosse d'origine de votre Remington 783.
3. **Fixation du châssis:**
 - Alignez le fusil avec le châssis Oryx.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le fusil au châssis. Assurez-vous que tout est bien serré.
4. **Ajustement de la crosse:** Ajustez la crosse du châssis pour un meilleur confort et une meilleure ergonomie.

Utilisation

- Placez-vous dans une position stable et confortable avant de tirer.
- Ajustez votre lunette pour une visée précise.
- Tirez en respectant toutes les règles de sécurité de tir.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le châssis Oryx à la poubelle. Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le châssis est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage approprié pour vous en débarrasser de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre châssis Oryx, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un professionnel qualifié. Assurez-vous de respecter les réglementations locales en matière de sécurité des produits.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis Oryx en toute sécurité. Rappelez-vous que la sécurité est une priorité lors de l'utilisation de tout équipement de tir.

Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È importante leggere attentamente questa guida e seguirne le istruzioni per prevenire incidenti e garantire la massima sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Conserva il telaio in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il telaio per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il telaio se presenta difetti.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando maneggi il tuo fucile montato sul telaio.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il telaio.
- Non utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti pericolosi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del telaio.
- Non apportare modifiche non autorizzate al telaio, che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio

- Rimuovi il fucile dal suo calcio di fabbrica.
- Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
- Posiziona il fucile nel telaio Oryx Chassis, assicurandoti che sia ben allineato.
- Fissa il fucile al telaio seguendo le istruzioni del produttore fornite nel manuale di installazione.
- Controlla che tutte le viti siano ben serrate prima di utilizzare il fucile.

2. Uso del Telaio

- Regola il calcio secondo le tue preferenze per garantire un fit corretto.
- Assumi una posizione stabile e sicura quando prendi la mira.
- Utilizza impugnature AR15 e rotaie ARCA come previsto, per migliorare la tua esperienza di tiro.
- Non sovraccaricare il telaio con accessori non compatibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telaio Oryx Chassis con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e materiali compositi.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per smaltire il telaio in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, non esitare a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza degli utenti e la conformità alle normative dell'Unione Europea. Si raccomanda di seguire tutte le istruzioni e di rimanere informati su eventuali aggiornamenti o richiami del prodotto.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup osady Oryx Chassis Sportsman do strzelania z broni Remington 783. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj osady Oryx Chassis zgodnie z przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan osady, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń ani zużycia.
- Przechowuj osadę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas użytkowania broni palnej.
- Nie pozwól, aby dzieci miały dostęp do broni ani akcesoriów strzeleckich.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem osady.
- Używaj odpowiednich narzędzi do instalacji, aby uniknąć uszkodzeń osady lub broni.
- Przed strzelaniem upewnij się, że osada jest prawidłowo zamocowana i stabilna.
- Nie modyfikuj osady w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo lub wydajność.
- Używaj osady w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja osady:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalną osadę z broni, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Umieść osadę Oryx Chassis na odpowiednim mocowaniu broni.
- Użyj dostarczonych śrub i narzędzi do stabilnego zamocowania osady.
- Sprawdź, czy osada jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

2. Użytkowanie osady:

- Po zainstalowaniu osady, dostosuj regulowany kolbę do swoich preferencji.
- Upewnij się, że wszystkie akcesoria (np. lunety, chwyt AR15) są prawidłowo zamocowane.
- Regularnie sprawdzaj stan osady i akcesoriów przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osadę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli osada jest uszkodzona lub nieużywana, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj osady do ogólnych odpadów, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania osady, skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim regionie.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego i satysfakcjonującego użytkowania osady Oryx Chassis Sportsman.

Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH GRY käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voit hyödyntää Oryx Chassis kasaasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että käytät vain hyväksyttyjä lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli tarkkuusrivien ampumiseen.
- Varmista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksenmukaista ampuma-alueella.
- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumisen aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä ennen asennusta.
- Kiinnitä etuosa ja takapää tukevasti, varmistaen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti paikallaan.
- Asenna AR15kahva ohjeiden mukaan ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että ARCArautakiskot ja MLoklisävarusteet on asennettu oikein.

2. Käyttö

- Asetu tukevasti Oryx Chassis kasasi taakse ja varmista, että tunnet yhteyden kivääriisi.
- Sääda peräosa tarpeen mukaan ennen ampumista.
- Ota tähtäyskuva rauhallisesti ja varmista, että olet oikeassa asennossa ennen laukausta.
- Huolehdi, että ympäristö on turvallinen ennen ampumista.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen sekajätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH GRY. Toivomme, että saat siitä paljon iloa ja hyötyä!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 783 SA RH. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse av precisionsskytte. För att säkerställa säkerheten och optimalt resultat vid användning av detta chassi, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid chassit enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra otillåtna användare.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du använder geväret.
- Kontrollera att chassit är korrekt installerat och justerat innan du skjuter.
- Undvik att rikta geväret mot dig själv eller andra.
- Lär dig och följ säkerhetsreglerna för skytte och hantering av vapen.
- Om du är nybörjare, överväg att ta en kurs i vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från geväret.
- Fäst Oryx Chassi på geväret enligt medföljande installationsanvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kropp och skjutställning.
- Kontrollera att kolven är fast och inte kan röra sig under användning.

3. Användning av tillbehör:

- Montera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör som behövs för din skytteupplevelse.

4. Säkerhetskontroller:

- Kontrollera alltid att vapnet är oägt innan du hanterar det.
- Gör regelbundna kontroller av chassit och geväret för att säkerställa att allt fungerar som det ska.

Avfallshantering

- Avlägsna och kassera alla förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Kasta aldrig chassit eller dess komponenter i hushållssoporna. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare service.

Vi tackar för att du valt Oryx Chassi och önskar dig en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Tento výrobek byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a zvýšil přesnost vaší pušky. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny k instalaci, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na případné poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození výrobku, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je puška bezpečně zajištěna.
- Používejte pouze doporučené příslušenství a komponenty.
- Nikdy nesměřujte pušku na lidi nebo zvířata.
- Při střelbě dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Při změně nastavení pažby se ujistěte, že je vše pevně utaženo.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Ujistěte se, že pracujete v dobře osvětleném a bezpečném prostoru.

2. Instalace Oryx Chassis

- Odstraňte stávající pažbu z vaší pušky Remington 783.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a ujistěte se, že je správně usazeno.
- Připevňte chassis pomocí dodaných šroubů a utáhněte je podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je pažba správně nastavena pro vaši výšku a preference.

3. Používání Oryx Chassis

- Upravte pažbu do preferované polohy pro maximální pohodlí a kontrolu.
- Při zaměřování se ujistěte, že máte stabilní postoj a správné uchopení pušky.
- Využijte možnosti přizpůsobení, jako jsou AR15 úchopy a MLoc příslušenství, pro zvýšení výkonu.

Pokyny k likvidaci

- Výrobek likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nezanechávejte výrobek na veřejných místech nebo v přírodě.
- Pokud máte dotazy k likvidaci, obraťte se na místní úřady.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku.

Tímto způsobem zajistíte, že budete mít bezpečnou a příjemnou zkušenost s vaším Oryx Chassis Sportsman Remington 783 SA RH. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny.