

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - BLK

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - BLK
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010881
- Mfr. No.: 109688-BLK
- Color: Black
- Hand: Left
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.02kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 723905909581

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Italiano: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH BLK](#)
- [Norsk: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Oryx Chassis Sportsman für das Remington 700 Gewehr. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise beachten, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung regelmäßig auf Schäden oder Abnutzungen.
- Lagern Sie das Chassis an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie das Chassis ausschließlich für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie sich über Rückrufinformationen auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie nur kompatible Teile und Zubehör, um das Risiko von Fehlfunktionen zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft richtig eingestellt ist, um eine optimale Passform und Sicherheit zu gewährleisten.
- Tragen Sie beim Schießen geeignete Schutzkleidung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Überprüfen Sie die Umgebung auf potenzielle Gefahren, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Chassis von Ihrem Remington 700 Gewehr.
- Befestigen Sie das Oryx Chassis gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.

2. Einstellung des Schaftes:

- Passen Sie den Schaft an Ihre Körpergröße an, um eine bequeme und sichere Schussposition zu gewährleisten.
- Testen Sie die Einstellung, indem Sie das Gewehr anheben und zielen.

3. Verwendung des Chassis:

- Nehmen Sie eine stabile Position ein und zielen Sie sorgfältig.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Nach dem Schießen das Gewehr immer entladen und sicher lagern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Region.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen oder zur Verwendung des Oryx Chassis, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Schießefahrung von Ihrer Sorgfalt und Aufmerksamkeit abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher sind.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new chassis. Please read this document carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users are familiar with the operation and handling of firearms.
- Always treat your rifle as if it is loaded, even when you believe it is not.
- Use the chassis only with compatible firearms and accessories.
- Store the chassis and your firearm in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.
- Never point your rifle at anything you do not intend to shoot.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe backstop is in place before firing.
- Do not modify the chassis or any of its components without consulting the manufacturer.
- Avoid using the chassis in wet or damp conditions to prevent corrosion.
- Ensure that all accessories (grips, rails, etc.) are securely attached before use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from your Remington 700 according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of your rifle with the bedding of the Oryx chassis.
- Secure the action using the provided screws and torque them to the manufacturer's specifications.
- Attach the adjustable buttstock and ensure it is locked in place.
- Install AR15 grips and any other accessories as desired.

2. Usage:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably for optimal accuracy.
- Familiarize yourself with the controls and features of the chassis before heading to the range.
- Practice shooting in a safe environment to get accustomed to the feel and handling of the chassis.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.
- Contact your local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Oryx Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Oryx Chassis Sportsman. Stay safe and responsible while enjoying your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este documento proporciona pautas de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lea atentamente todas las secciones antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Mantén el chasis y tu rifle fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- Siempre verifica que el arma esté descargada antes de manipularla.
- Usa protección ocular y auditiva adecuada al disparar.
- Familiarízate con las leyes y regulaciones locales sobre el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Instalación del Chasis:**
 - Asegúrate de que todas las piezas estén presentes y en buen estado antes de comenzar la instalación.
 - Utiliza herramientas adecuadas y sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- **Uso del Chasis:**
 - Ajusta la culata a tu medida antes de disparar para garantizar una posición cómoda y segura.
 - No sobrecargues el chasis con accesorios que no estén diseñados para su uso.
- **Mantenimiento:**
 - Limpia el chasis regularmente para asegurar su funcionamiento óptimo.
 - Inspecciona el chasis por daños o desgaste antes de cada uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata de fábrica del rifle Remington 700.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien asentado.
- Ajusta los tornillos de sujeción según las especificaciones del fabricante para asegurar una fijación segura.
- Instala cualquier accesorio adicional como empuñaduras AR15 o rieles ARCA según sea necesario.

2. Ajustes:

- Ajusta la culata para adaptarse a tu altura y estilo de tiro.
- Realiza pruebas de ajuste para asegurar que el rifle esté en una posición cómoda y accesible.

3. Uso:

- Colócate en una posición de tiro estable y asegúrate de que el área esté libre de obstáculos.
- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de disparar.
- Dispara solo en áreas designadas y seguras, cumpliendo con todas las regulaciones locales.

Instrucciones de Eliminación

- Al final de la vida útil del chasis, asegúrate de eliminarlo de manera responsable:
 - Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación de productos de aluminio.
 - No deseches el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje o puntos de recogida específicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del producto, consulta con el fabricante o el distribuidor autorizado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de tu chasis Oryx Sportsman de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Châssis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 700. Ce guide de sécurité a été conçu pour t'assurer une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le châssis afin d'éviter tout risque et d'assurer une expérience de tir optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des armes à feu compatibles.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le châssis.
- Ne laisse jamais le châssis à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise toujours des équipements de protection individuelle, comme des lunettes de protection et des protections auditives, lors de l'utilisation de ton fusil.
- Informetoι sur les lois et règlements locaux concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour garantir que le châssis est correctement monté.
- **Ajustement** : Assure-toi que la crosse réglable est bien ajustée avant de tirer, pour éviter tout mouvement inattendu.
- **Vérification** : Avant chaque utilisation, vérifie que tous les composants sont en bon état et correctement fixés.
- **Environnement** : Tire uniquement dans des zones désignées et sécurisées, loin des personnes et des animaux.
- **Conditions Météorologiques** : Évite d'utiliser le châssis dans des conditions climatiques extrêmes qui pourraient affecter ta sécurité ou celle de ton équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme est déchargée.
- Dispose des outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la crosse d'origine de ton Remington 700.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions fournies dans le manuel d'installation.
- Assure-toi que tous les boulons et fixations sont bien serrés.

3. Ajustement :

- Ajuste la crosse selon ta taille et ta position de tir.
- Teste l'ajustement en tenant l'arme en position de tir.

4. Utilisation :

- Placetoι en position de tir stable.
- Prends une vue de tir et ajuste la lunette si nécessaire.

- Tire uniquement lorsque tu es prêt et que la cible est clairement visible.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du châssis et de ses composants conformément aux réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des déchets.
- Ne jette pas le châssis dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte des déchets dangereux dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de ton châssis Oryx Sportsman tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Reste toujours vigilant et responsable lors de l'utilisation de ton équipement de tir.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH BLK

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il nostro chassis Oryx Sportsman. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro con il fucile di precisione Remington 700. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il tuo chassis e il tuo fucile per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti difetti o anomalie.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il chassis.
- Non modificare il chassis o il fucile in modi non autorizzati, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Segui le normative locali sul possesso e sull'uso delle armi da fuoco.
- Non utilizzare il chassis per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente le istruzioni di installazione prima di procedere.

2. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Segui le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile Remington 700.
- Fissa il chassis al fucile utilizzando le viti fornite.
- Controlla che il chassis sia saldamente fissato e non presenti movimenti.

3. Regolazione del Calcio:

- Regola il calcio in base alla tua altezza e alla tua posizione di tiro.
- Assicurati che il calcio sia bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.

4. Utilizzo:

- Posizionati in modo sicuro e confortevole dietro il mirino.
- Verifica che il tuo ambiente di tiro sia sicuro e privo di ostacoli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali non più utilizzabili.
- Non abbandonare il prodotto in natura o in luoghi pubblici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento dei materiali di alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

La sicurezza è la nostra priorità. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente con il tuo chassis Oryx Sportsman. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon divertimento nel tuo tiro a lungo raggio!

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Dette chassiset er designet for å forbedre ytelsen til din presisjonsrifle. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er installert korrekt før bruk.
- Bruk alltid chassiset i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold chassiset og tilbehør utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før håndtering.
- Vær oppmerksom på lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Sjekk for skader:** Før hver bruk, inspiser chassiset for eventuelle skader eller slitasje som kan påvirke ytelsen.
- **Bruk passende beskyttelse:** Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du skyter.
- **Stabilitet:** Sørg for at chassiset er stabilt og sikkert montert på riflen før du tar sikte.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overbelast chassiset med ekstra tilbehør som kan påvirke balansen eller stabiliteten.
- **Rengjøring:** Rengjør chassiset regelmessig for å unngå oppbygging av smuss og debris som kan påvirke ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra riflen.
- Plasser riflen forsiktig i Oryx Chassis og sørg for at den sitter godt.
- Sørg for at alle festeskruer er strammet til produsentens spesifikasjoner.

2. Justerbar kolbe:

- Juster kolben til ønsket lengde og vinkel for optimal komfort og presisjon.
- Test justeringen ved å ta sikte og foreta nødvendige endringer før skyting.

3. Tilbehør:

- Monter AR15 grep og MLoc tilbehør som ønsket, og sørg for at de er sikkert festet.
- Bruk ARCA skinner for ekstra stabilitet ved montering av tilbehør.

4. Sikting:

- Når du er klar til å skyte, ta sikte med riflen og kontroller at alt er i orden.
- Hold alltid våpenet rettet mot et sikkert mål.

Avfallsinstruksjoner

- Når chassiset ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle komponenter er frakoblet og at det ikke er noen farlige materialer som kan skade miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål angående sikkerhet eller bruk av Oryx Chassis, vennligst kontakt vår kundeservice via de oppgitte kanalene.

Avslutning

Vi takker for at du valgte Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med ditt nye produkt. Husk alltid å følge sikkerhetsretningslinjene for å sikre din egen og andres sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Nasze chwytły zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących używania broni.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny chwytły oraz broni.
- Nie używaj uszkodzonego lub niekompletnego produktu.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj Oryx Chassis tylko z kompatybilnymi modelami broni, w tym Remington 700.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem chwytły.
- Noszenie okularów ochronnych podczas użytkowania jest zalecane.
- Przed strzelaniem sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Nie modyfikuj ani nie dokonuj zmian w konstrukcji chwytły.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Zdejmij oryginalny chwyt z broni, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Umieść Oryx Chassis na miejscu oryginalnego chwytły, upewniając się, że wszystkie otwory są prawidłowo dopasowane.
- Użyj odpowiednich śrub i narzędzi do zamocowania chwytły.
- Sprawdź, czy chwytły jest stabilny i dobrze przymocowany.

2. Użytkowanie

- Przyjmij stabilną pozycję strzelecką.
- Użyj regulowanej kolby, aby dostosować chwytły do swoich potrzeb.
- Upewnij się, że masz pełną kontrolę nad bronią podczas użytkowania.
- Regularnie przeglądaj i konserwuj chwytły oraz broń, aby zapewnić ich długą żywotność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego pozbycia się chwytły.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie istotne informacje dotyczące produktu, w tym numer modelu i datę zakupu.

Dziękujemy za zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa. Używaj Oryx Chassis z rozwagą i odpowiedzialnością, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH BLK. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista tarkkuutta ja ergonomiaa ampumakilpailuissa, metsästyksessä ja pitkän matkan ampumisessa. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja asianmukaisesti. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua hyödyntämään tuotteen kaikkia ominaisuuksia.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat poikkeavuuksia sen toiminnassa.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, joka on määritelty käyttöohjeissa.
- Huomioi, että tuotteen käyttöön liittyy riskejä, ja käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kytkettyjä ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja tuotteen ollessa käytössä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita ja komponentteja.
- Tarkista, että peräosa on säädetty oikein ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksenmukaista ja turvallista.
- Jos huomaat tuotteen toiminnassa poikkeavuuksia, keskeytä käyttö heti ja ota yhteyttä asiantuntevaan huoltoon.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistele työtila:** Varmista, että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.
2. **Kokoa tarvittavat työkalut:** Tarvitset ruuvimeisselin ja mahdollisesti muita työkaluja asennusta varten.
3. **Liitä peräosa:** Seuraa mukana tulevia ohjeita peräosan kiinnittämiseksi Oryx Chassis runkoon.
4. **Tarkista liitännät:** Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
5. **Säädä peräosa:** Säädä peräosan pituus ja kulma mukauttaaksesi istuvuutta.

Käyttö

1. **Aseta kivääri:** Aseta kivääri tukevasti Oryx Chassis runkoon.
2. **Ota tähtäyskuva:** Asetu mukavasti ja ota tähtäyskuva varmistaen, että peräosa on tukevasti olkapään vasten.
3. **Ammu turvallisesti:** Varmista, että ympäristö on turvallinen ennen laukaisua.
4. **Säilytys:** Kun et käytä tuotetta, säilytä se turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen jätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erityiseen vaarallisten jätteiden keräykseen.

- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH BLK:lle. Kiitos, että valitsit meidät, ja toivomme, että nautit tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH. Detta chassi är designat för att förbättra din skytteupplevelse med en precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera chassit och geväret för skador innan varje användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ lokala lagar och bestämmelser gällande användning av vapen och tillbehör.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan du använder chassit.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avstängt och säkert när det inte används.
- Använd endast kompatibla tillbehör och komponenter med Oryx Chassit.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av chassit och geväret.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700 gevär.
- Placera Oryx Chassit på geväret och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på geväret.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna innan du fortsätter.

2. Justering av kolven:

- Justera kolven för att passa din kroppstyp och skytteposition.
- Testa passformen genom att sikta genom kikarsiktet.
- Gör nödvändiga justeringar för att säkerställa bästa ergonomi och noggrannhet.

3. Användning av tillbehör:

- Installera AR15grepp och MLoktillbehör enligt tillverkarens instruktioner.
- Använd ARCAskenor för att fästa ytterligare tillbehör.

4. Säkerhetskontroll:

- Innan skytte, kontrollera att vapnet är i säkert skick och att chassit är korrekt installerat.
- Gör en sista inspektion av området för att säkerställa att det är säkert att skjuta.

Avfallshantering

- Kasta bort förpackningsmaterial och eventuella skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av Oryx Chassi, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH. Tack för att du prioriterar säkerheten i din skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Tento produkt byl navržen s ohledem na maximální výkon a bezpečnost. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určený účel.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je chassis správně nainstalováno a zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.
- Při používání výrobku se vyhněte jakýmkoli rizikovým situacím, které by mohly vést k úrazu nebo poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození nebo poruše, přestaňte okamžitě produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před zaměřením se ujistěte, že je puška v bezpečné poloze a že je zajištěna.
- Nikdy nezaměřujte pušku na něco jiného než na cílový objekt.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste se chránili před nárazy a hlukem.
- Při instalaci a používání produktu dodržujte všechny pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je pažba správně nastavena pro vaši postavu a styl střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700.
- Připevněte Oryx Chassis k pušce podle pokynů v manuálu.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a spojení pevně utaženy.

2. Používání

- Nastavte pažbu podle svých potřeb pro dosažení optimálního úchopu a přesnosti.
- Ujistěte se, že je puška správně nabitá a připravená k použití.
- Při střelbě dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a doporučení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu postupujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- V případě, že je výrobek poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu.

Informace o kontaktu pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. V případě jakýchkoli bezpečnostních dotazů můžete také kontaktovat příslušné orgány ve vaší zemi.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného a efektivního používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.