

Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - GRY

The rifle (system) and scope shown in the picture are not for sale and are not included. Only the chassis is included in the delivery.

Our ORYX Sportsman Chassis was designed to be the best aftermarket approach to shooting a precision rifle. The V-shaped bedding and free floated forend was engineered to improve accuracy and ergonomics. This solid aluminum chassis excels in performance over your factory stock to maximize your rifle's capabilities. When you get behind this chassis and take up a sight picture you will feel a more solid connection between you and your rifle. The adjustable buttstock allows you to tailor a much better fit for accuracy and speed when getting behind your scope. It takes AR15 grips, ARCA rails, M-Lok accessories and has customizable colors. It's designed as an excellent upgrade for shooting matches, hog or coyote hunting, or anyone interested in getting into long-range shooting.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Oryx Chassis - Sportsman - Remington 700 - SA - LH - GRY
- Manufacturer: MDT
- Product no.: EU2010883
- Mfr. No.: 109688-GRY
- Color: Grey
- Hand: Left
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Delivery weight: 2.02kg
- Shipping height: 67mm
- Shipping width: 184mm
- Shipping length: 905mm
- UPC: 723905909604

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [English: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis Oryx Sportsman](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH GRY](#)
- [Norsk: Sikkerhetsveiledning for Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Suomi: Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH](#)

Sicherheitshinweise für das Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Einleitung

Willkommen beim Oryx Chassis Sportsman für das Remington 700. Dieses Chassis wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Schieß Erfahrung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Chassis außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Chassis nur mit kompatiblen Komponenten und Zubehörteilen.
- Befolgen Sie alle lokalen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und Waffenbesitz.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während des Schießens.
- Achten Sie darauf, dass das Chassis sicher und stabil aufgestellt ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Halten Sie den Abzug nur dann gedrückt, wenn Sie bereit sind, zu schießen.
- Vermeiden Sie Ablenkungen und konzentrieren Sie sich während des Schießens voll und ganz auf Ihr Ziel.
- Lagern Sie das Chassis und das Gewehr in einem sicheren und gesicherten Bereich, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile und Werkzeuge zur Hand haben, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Befolgen Sie die folgenden Schritte zur Installation:
 1. Entfernen Sie das bestehende Schaftteil von Ihrem Remington 700.
 2. Setzen Sie das Oryx Chassis auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass es korrekt ausgerichtet ist.
 3. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Chassis sicher am Gewehr zu befestigen.
 4. Überprüfen Sie, ob alle Verbindungen fest und sicher sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Um das Chassis zu nutzen:
 1. Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie es in das Chassis einsetzen.
 2. Passen Sie den verstellbaren Schaft an Ihre Körpergröße und Schießposition an.
 3. Nehmen Sie eine bequeme und stabile Schießposition ein.
 4. Führen Sie alle Schießübungen mit größter Sorgfalt und Aufmerksamkeit durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle zugehörigen Teile gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stellen Sie sicher, dass alle gefährlichen Materialien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Oryx Chassis, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Schießen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Oryx Chassis Sportsman for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and maintenance of your chassis. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the Oryx Chassis is installed correctly and securely before use.
- Always handle your rifle with care, treating it as if it is loaded.
- Store your chassis and rifle in a safe location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your chassis for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and transportation of firearms.
- If you experience any issues or concerns regarding the chassis, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Ensure that the area is clear of people and obstructions before firing.
- Do not modify the chassis or any of its components beyond manufacturer specifications.
- Use only compatible accessories, such as AR15 grips and MLoc accessories, as specified by the manufacturer.
- Be aware of your surroundings and identify your target and what lies beyond it.
- Avoid using the chassis in adverse weather conditions that may affect your safety or performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Chassis:

- Ensure that your Remington 700 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory stock from the rifle according to the manufacturer's instructions.
- Align the action of the rifle with the Vshaped bedding of the Oryx Chassis.
- Secure the action in place using the provided screws, ensuring they are tightened to the manufacturer's specifications.

2. Adjusting the Buttstock:

- Adjust the buttstock to fit your shoulder comfortably for improved accuracy and speed.
- Use the adjustment lever to modify the length of pull as needed.

3. Attaching Accessories:

- Attach AR15 grips and MLoc accessories as desired, ensuring they are securely fastened.
- Follow the instructions provided with each accessory for proper installation.

4. Using the Chassis:

- When ready to shoot, ensure the rifle is pointed in a safe direction.
- Take a stable shooting position and align your sight picture.

- Maintain proper shooting posture to maximize stability and accuracy.

Disposal Instructions

- Dispose of packaging materials in accordance with local regulations.
- If the chassis is damaged beyond repair, dispose of it at a designated recycling facility.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Oryx Chassis, please contact the manufacturer directly. Ensure that all communications are made through official channels to guarantee safety and compliance with regulations.

By following these safety instructions, you can ensure a safer and more enjoyable experience with your Oryx Chassis. Always prioritize safety and stay informed about best practices for firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis Oryx Sportsman Remington 700 SA LH

Introducción

Gracias por elegir el chasis Oryx Sportsman para su rifle Remington 700. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información clara y útil sobre cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones para maximizar tu seguridad y la del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el chasis esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Mantén el chasis y el rifle fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona el chasis regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Si observas algún comportamiento inusual o fallos en el chasis, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Este chasis está diseñado para rifles de precisión. No lo uses con armas que no sean compatibles.
- **Ajuste:** Asegúrate de que la culata ajustable esté correctamente ajustada a tu cuerpo para evitar lesiones.
- **Ergonomía:** Utiliza el chasis en una posición cómoda y estable para evitar accidentes.
- **Accesorios:** Solo usa empuñaduras AR15 y accesorios MLoc recomendados por el fabricante.
- **Supervisión:** Siempre que estés disparando, asegúrate de tener un compañero que te ayude a monitorear la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira la culata de fábrica de tu rifle Remington 700.
- Coloca el rifle en el chasis Oryx Sportsman asegurándote de que esté bien alineado.
- Asegura el rifle en su lugar utilizando los tornillos provistos, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Ajusta la culata según tu preferencia de longitud y altura.

2. Uso del Chasis:

- Colócate en una posición de tiro segura y estable.
- Ajusta el chasis para una mejor ergonomía y comodidad.
- Verifica que el rifle esté en modo seguro antes de realizar cualquier ajuste.
- Practica el uso del chasis en un entorno seguro antes de participar en competiciones o caza.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y materiales compuestos.
- Nunca arrojes el chasis en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten materiales de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre la seguridad o el uso del chasis Oryx Sportsman, consulta con el fabricante o un profesional del sector. Es importante que todas las consultas sobre seguridad se dirijan a un contacto oficial para garantizar la correcta interpretación de las directrices.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro de manera segura y responsable.

Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis Oryx Sportsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le châssis Oryx Sportsman pour votre Remington 700. Ce guide est conçu pour t'informer sur la sécurité de l'utilisation de ce produit, afin d'assurer une expérience de tir sûre et agréable. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le châssis.

Directives générales de sécurité

- Assuretoi de toujours manipuler ton fusil et ses accessoires avec précaution.
- Ne jamais pointer le fusil vers une personne ou un animal.
- Vérifie régulièrement que tous les composants du châssis sont en bon état.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Garde le châssis et les accessoires hors de portée des enfants.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisation appropriée:** Ce châssis est conçu pour être utilisé avec un fusil de précision. N'essaie pas de l'utiliser pour d'autres applications.
- **Réglages:** Avant de tirer, assuretoi que le châssis est correctement ajusté à ta taille et à ta position de tir.
- **Inspection:** Avant chaque utilisation, inspecte le châssis pour détecter toute usure ou dommage.
- **Accessoires:** Utilise uniquement des accessoires compatibles (poignées AR15, rails ARCA, accessoires MLoc) pour éviter des accidents.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du châssis:

- Retire la crosse d'origine de ton Remington 700.
- Fixe le châssis Oryx en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assuretoi que toutes les vis sont bien serrées et que le châssis est solidement fixé.

2. Ajustement:

- Ajuste la crosse pour un meilleur confort et précision.
- Teste le réglage en te plaçant en position de tir.

3. Utilisation:

- Placetoï derrière le châssis, en prenant une position stable.
- Utilise la lunette pour viser et tirer en toute sécurité.
- Prends des pauses régulières pour éviter la fatigue.

Instructions de disposition

- Lorsque tu ne souhaites plus utiliser le châssis, assuretoi de le démonter avec soin.
- Dispose des pièces en aluminium et autres matériaux conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Ne jette pas le châssis à la poubelle sans vérifier les règles de traitement des déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton châssis Oryx Sportsman, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux profiter de ton châssis Oryx Sportsman en toute sécurité. Rappelle-toi toujours que la sécurité doit être ta priorité lorsque tu utilises un fusil.

Guida alla Sicurezza per il Telaio Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH GRY

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il telaio Oryx Chassis Sportsman, progettato per il fucile Remington 700. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e secondo le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il telaio per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Utilizza solo accessori e componenti compatibili con il telaio Oryx.
- Mantieni il telaio e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Stabilità:** Assicurati che il telaio sia montato correttamente e stabilmente sul fucile prima di utilizzarlo.
- **Uso di Ammunition:** Utilizza solo munizioni raccomandate dal produttore per il tuo fucile Remington 700.
- **Maneggio Sicuro:** Tratta sempre il fucile come se fosse carico e punta in sicurezza verso un'area sicura.
- **Regolazione del Calcio:** Regola il calcio in modo che si adatti comodamente e in sicurezza alla tua corporatura.
- **Controllo delle Condizioni Ambientali:** Evita di utilizzare il telaio in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Telaio:

- Rimuovi il fucile dal suo involucro e posizionalo su una superficie stabile e sicura.
- Segui le istruzioni fornite nel manuale di installazione per montare il telaio Oryx sul fucile.
- Assicurati che tutte le viti e i componenti siano serrati correttamente.

2. Utilizzo del Telaio:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il telaio sia saldamente installato e che non ci siano parti allentate.
- Posizionati in una posizione comoda e stabile prima di mirare e sparare.
- Utilizza il forend flottante per migliorare la stabilità e la precisione durante il tiro.

3. Manutenzione del Telaio:

- Pulisci regolarmente il telaio e verifica eventuali segni di usura.
- Conserva il telaio in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti del fucile.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.
- Contatta il tuo comune per informazioni specifiche sullo smaltimento dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando richiedi assistenza.

Questa guida è stata redatta per garantire un uso sicuro e responsabile del telaio Oryx Chassis Sportsman. Segui sempre queste istruzioni e linee guida per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Sikkerhetsveiledning for Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Dette chassiset er designet for å forbedre ytelsen og ergonomien til din presisjonsrifle. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk.
- Les bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og andre uautoriserte brukere.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportere eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Kontroller at chassiset er korrekt installert før bruk.
- Unngå å bruke produktet med defekte eller skadde deler.
- Bruk alltid chassiset i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke chassiset under forhold som kan påvirke sikkerheten, som dårlig vær eller usikre terreng.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra din Remington 700.
- Plasser riflen i Oryx Chassis, og sørg for at den Vformede bedding er korrekt justert.
- Fest riflen med de medfølgende skruene. Kontroller at alt er stramt og sikkert.
- Juster kolben til ønsket lengde for optimal passform.

2. Bruk av chassiset:

- Sett deg i en stabil posisjon bak riflen.
- Juster siktebildet for å sikre nøyaktighet.
- Hold riflen med begge hender, og sørg for et godt grep.
- Avfyring skal alltid skje i et sikkert område, og aldri mot mennesker eller dyr.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produktet.
- Gjenbruk eller resirkuler materialene der det er mulig.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Sørg for å ha produktets modellnummer og annen relevant informasjon tilgjengelig for å få

best mulig hjelp.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. To chassis zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej wydajności i ergonomii w strzelaniu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj chassis wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami.
- Sprawdzaj regularnie stan techniczny chassis, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Przechowuj chassis w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ekstremalnych temperatur.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej i nie kieruj jej w stronę osób ani zwierząt.
- Upewnij się, że masz odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi broni palnej przed użyciem chassis.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Zawsze używaj chassis w połączeniu z odpowiednią bronią i akcesoriami.
- Upewnij się, że kolba jest prawidłowo ustawiona przed strzelaniem.
- Nie modyfikuj chassis bez konsultacji z producentem lub specjalistą.
- Przechowuj chassis w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieprzeszkolonych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu chassis, niezwłocznie zaprzestań jego używania i skontaktuj się z odpowiednim specjalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja chassis:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Zamontuj chassis na broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy wszystkie śruby i elementy mocujące są odpowiednio dokręcone.

2. Używanie chassis:

- Ustaw kolbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodę i stabilność.
- Używaj odpowiednich uchwytów AR15 oraz akcesoriów zgodnych z systemem MLoc.
- Przed strzelaniem upewnij się, że celownik jest prawidłowo ustawiony.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan chassis i dokręcaj luźne elementy.
- Czyść chassis zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Nie wyrzucaj chassis w sposób, który mógłby zaszkodzić środowisku.
- Zgodnie z lokalnymi przepisami, oddaj chassis do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub do autoryzowanego punktu recyklingowego.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Oryx Chassis, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz pod ręką numer seryjny produktu oraz szczegóły zakupu, aby uzyskać szybką pomoc.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH.

Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja metsästykseen.
- Pidä tuote puhtaana ja hyvässä kunnossa, jotta se toimii optimaalisesti.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita, kuten AR15kahvoja ja MLoklisävarusteita.
- Aseta peräosa oikein, jotta saat parhaan mahdollisen istuvuuden ja tarkkuuden.
- Varmista, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole muita ihmisiä tai eläimiä lähellä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, ellei se ole tarkoituksellista ampumista.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käytä aina suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä Vmuotoinen vuoraus ja vapaa etupää tukevasti.
- Aseta peräosa haluamaasi asentoon ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Liitä haluamasi lisävarusteet, kuten AR15kahvat, ARCAutaa tai MLoklisävarusteita.

2. Käyttö:

- Asetu tukevasti korin taakse ja ota tähtäyskuva.
- Varmista, että kiväärisi on turvallisesti ladattu ja valmis ampumiseen.
- Käytä sopivaa ammusta ja varmista, että se on yhteensopiva kiväärisi kanssa.
- Harjoittele ampumista turvallisessa ympäristössä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätys ja hävittämissääntöjä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja tai komponentteja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen

verkkosivut.

- Pidä mielessä, että voit ilmoittaa vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että valitsit Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Oryx Chassi Sportsman Remington 700 SA LH

Introduktion

Tack för att du valt Oryx Chassi Sportsman för din Remington 700. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av chassit, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder chassit.
- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och personer som inte har tillräcklig kunskap om säker vapenhantering.
- Kontrollera att chassit är i gott skick innan användning och vidta åtgärder för att åtgärda eventuella skador.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller brister till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive öron och ögonskydd, när du skjuter.
- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar det i chassit.
- Se till att chassit är korrekt installerat och säkrat innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Följ alla lokala och nationella lagar och regler för vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från din Remington 700.
- Placera vapnet i det nya Oryx Chassi och se till att det passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa chassit på vapnet. Se till att skruvarna är åtdragna ordentligt.
- Justera den justerbara kolven för att passa din kroppstyp och skjutstil.

2. Användning av chassit:

- När du är redo att skjuta, se till att du är i en säker och kontrollerad miljö.
- Använd ett korrekt sikte och se till att det är justerat för bästa noggrannhet.
- Ta sikte och avfyr vapnet med försiktighet, följ alltid säkerhetsåtgärderna.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Om chassit blir obrukbart eller du inte längre behöver det, vänligen återvinn det på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av Oryx Chassi Sportsman, vänligen

kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt engagemang för säkerhet är avgörande för en positiv och säker skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Oryx Chassis Sportsman Remington 700 SA LH. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a přesnost. Je důležité, abyste se seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny a pokyny pro používání, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze pro zamýšlené účely.
- Zkontrolujte výrobek na jakékoli poškození před použitím.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s puškou a chassis dodržujte základní pravidla bezpečnosti zbraní.
- Nezapomeňte, že chassis je navrženo pro konkrétní model pušky (Remington 700) a musí být používáno pouze s tímto modelem.
- Zajistěte, aby byla puška vždy v bezpečné poloze, když není používána.
- Při zaměřování se ujistěte, že je prostor před vámi bezpečný a že není nikdo v dosahu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace chassis:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a součásti.
- Odstraňte původní pažbu pušky.
- Umístěte Oryx Chassis na pušku a zajistěte jej podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je chassis správně upevněno a zda není volné.

2. Používání chassis:

- Upravte nastavitelnou pažbu pro optimální fit.
- Ujistěte se, že gripy a příslušenství jsou správně nainstalovány.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je všechno v pořádku a funkční.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte chassis na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte chassis podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Zvažte možnost vrácení produktu výrobcům nebo prodejcům, kteří mohou mít programy pro ekologickou likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také hledat informace na platformě EU Safety Gate, kde najdete aktualizace o možných nebezpečných produktech a jejich stažení.

Děkujeme, že jste si vybrali Oryx Chassis. Bezpečné používání a údržba produktu zajistí jeho dlouhou životnost a vaši spokojenost.