

Seater with Crimp 1 1/4 - Seater with Crimp 6,5x64 Brenneke

[Přebíjení](#) > [Přebíjecí matrice](#) > [Puškové matrice](#)

Seater s crimpem (Seat)

Naše standardní seřizovače nábojnic vedou projektil do přesného vedení. To zajišťuje dobrou přesnost.

Seater je solidní volbou pro rychlé usazení projektilu.

Standardně nabízí Seater možnost crimpování ústí nábojnice. To znamená, že můžete pracovat s nebo bez crimpu.

Hlava seřizovače může být snadno vyměněna za jiný typ. Nabízíme různé typy hlav seřizovače.

Výběr správné hlavy seřizovače pro používaný projektil často výrazně zlepšuje koncentrické usazení.

Další pokyny a pomoc při výběru příslušenství a náhradních dílů naleznete v manuálu.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Seater with Crimp 6,5x64 Brenneke](#)
- Výrobce: [TRIEBEL](#)
- Produkt č.: EU2013107
- Výrob. č.: 3157614
- Závit: 1 1/4
- Dodací hmotnost: 0.75kg
- Výška přepravy: 55mm
- Šířka přepravy: 55mm
- Délka přepravy: 140mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Bezpečnostní pokyny pro používání Seater s crimpem 1 1/4](#)
- [O nás](#)

Bezpečnostní pokyny pro používání Seater s crimpem 1 1/4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Seater s crimpem 1 1/4. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytoval přesné a efektivní usazení projektilů. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto zařízení, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami, které jsou obeznámené s manipulací s reloadingovými zařízeními.
- Udržujte Seater mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zařízení zkontrolujte, zda není poškozeno nebo opotřebováno.
- Vždy používejte ochranné brýle a další osobní ochranné prostředky, pokud je to nutné.
- Informujte se o platných zákonech a předpisech týkajících se manipulace s municí ve vaší oblasti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím se ujistěte, že je Seater správně nastaven pro typ projektilu, který používáte.
- Nikdy nepoužívejte Seater s nekompatibilními nebo poškozenými komponenty.
- Při nastavování a používání zařízení dbejte na to, abyste měli stabilní a bezpečnou pracovní plochu.
- Neprovádějte úpravy zařízení, které nejsou uvedeny v manuálu.
- Pokud se objeví jakékoli známky poškození nebo neobvyklého chování, přestaňte zařízení používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Seateru:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a nástroje.
- Nainstalujte Seater do vašeho reloadingového stroje podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je Seater pevně uchycen a správně nastaven.

2. Použití Seateru:

- Před začátkem reloadingového procesu se ujistěte, že máte připravené všechny potřebné materiály.
- Nastavte hlavu seřizovače podle typu projektilu, který budete používat.
- Umístěte nábojnici do zařízení a spusťte proces usazení projektilu.
- Sledujte proces a ujistěte se, že nedochází k žádným abnormalitám.

Pokyny pro likvidaci

- Seater a jeho komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je zařízení poškozené, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte elektronické součásti do běžného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz