

OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK

[Příslušenství](#) > [Služební výstroj](#)

Clamp Lock s TEK-LOK je všestranné a bezpečné montážní řešení navržené pro snadné připevnění k vaší batohu nebo opasku.

TEK-LOK připojení: Snadno se připevňuje k opaskům nebo popruhům až do šířky 1,5 palce, což zajišťuje spolehlivý a bezpečný úchop.

Flexibilní montáž vybavení: Jakmile je namontováno, umožňuje připojit jakékoli kulaté nebo čtvercové sloupky pro maximální všestrannost.

Důležité: Pro použití Clamp Lock s TEK-LOK budete potřebovat alespoň jeden Clamp Lock NEBO Slide Lock, stejně jako RP M, QD P nebo Anywhere Mount.

Zjednodušte si své nastavení s Clamp Lock s TEK-LOK—navrženo pro rychlou a stabilní montáž vybavení na cestách.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [OBI Clamp Lock with TEK-LOK-BLK](#)
- Výrobce: [OBI SYSTEMS](#)
- Produkt č.: EU2013645
- Výrob. č.: OBi01003-BLK
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 767637840859

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání OBI Clamp Lock s TEKLOK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Clamp Lock s TEKLOK. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval všestranné a bezpečné montážní řešení pro vaše vybavení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití tohoto výrobku, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a funkční před použitím.
- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. k montáži vybavení na batohy nebo opasky.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí, pokud není určen pro jejich použití.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození výrobku, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na opotřebení a zajišťujte, aby všechny části byly v dobrém stavu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před montáží zkontrolujte, zda je TEKLOK správně připevněn k opasku nebo popruhu.
- Ujistěte se, že popruh, na který montujete Clamp Lock, má šířku maximálně 1,5 palce.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je vystaven extrémním teplotám, vlhkosti nebo chemickým látkám, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Při odstraňování vybavení z Clamp Lock buďte opatrní, abyste nezpůsobili zranění sobě nebo ostatním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty, včetně alespoň jednoho Clamp Lock nebo Slide Lock a RP M, QD P nebo Anywhere Mount.
2. **Montáž:**
 - Připevněte TEKLOK k opasku nebo popruhu tak, aby byl bezpečně zajištěn.
 - Ujistěte se, že je TEKLOK umístěn na místě, které vám umožní snadný přístup k vybavení.
3. **Připojení vybavení:**
 - Jakmile je TEKLOK nainstalován, připojte požadované kulaté nebo čtvercové sloupky k Clamp Lock.
 - Zkontrolujte, zda je vybavení bezpečně připojeno a pohybuje se bez problémů.
4. **Použití:** Použijte Clamp Lock k upevnění vašeho vybavení během cestování nebo outdoorových aktivit. Ujistěte se, že je vše správně zajištěno před zahájením jakékoli činnosti.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud je to možné.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnějšímu používání OBI Clamp Lock s TEKLOK.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz