

S28 (36mm-52mm) 4K Scope Camera

[Optika a Montáže](#) > [Spektivy a příslušenství](#) > [Spektivy](#)

Zachyťte každou chvíli svého střeleckého zážitku s touto univerzální a vysoce výkonnou kamerou na puškohled. Navržena pro střelce, lovce a nadšence do přírody, toto zařízení se bez problémů integruje s většinou puškohledů a poskytuje křišťálově čisté záznamy, aniž by ovlivnilo vaše optiku.

Klíčové specifikace:

Velikost objektivu: 16mm, vícevrstvý pro vynikající jasnost.

Zvětšení: Nastavitelné od 1x do 8x v krocích po 0,5.

Zaostřovací vzdálenost: Až 3 cm pro neuvěřitelné detaily.

Video rozlišení:

4K: 60fps, 30fps

2.7K: 60fps, 30fps

1080p: 30fps, 60fps, 120fps

720p: 30fps, 60fps, 120fps, 240fps (ideální pro zpomalené přehrávání)

Zpomalený záznam: Přehrávání v plném HD 1080p při 120fps nebo 720p při 240fps, automaticky ukládá při 1/4 nebo 1/8 rychlosti.

Výstupní port: Micro HDMI pro bezproblémové sdílení videa.

Vlastnosti:

Aktivované záznamy při zpětném rázu: Automaticky se zapne a zaznamenává, když je výstřel proveden, nebo lze aktivovat ručně.

Kompatibilita s puškohledy: Pasuje na většinu puškohledů, včetně modelů bif průměru ZC Scope, aniž by ovlivnilo optický výkon.

Vynikající výkon při slabém osvětlení: Zaznamenává s působivou jasností za slabých světelných podmínek.

Odolnost: Vodotěsná s IP64 certifikací pro spolehlivý výkon v náročných prostředích.

Napájecí zdroj: Vyměnitelná a dobíjecí baterie 18650, poskytující až 12 hodin nepřetržitého záznamu na plné nabití.

Vestavěná nabíječka: Pohodlně nabijte baterii bez potřeby dalšího vybavení.

Úložiště: Podporuje Micro SD karty až do 512GB pro rozsáhlou kapacitu záznamu.

Uživatelsky přívětivý design:

Zadní klip na montáž: Bezpečně se připevňuje k vašemu puškohledu, zajišťující stabilitu a snadné použití.

USB napájení: 5V=2A USB kompatibilita pro flexibilní možnosti napájení.

Vícevrstvé skleněné čočky: Zajišťují ostré, vysoce kvalitní obrázky v jakémkoli prostředí.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: Scopemate S28 (36mm-52mm) 4K Scope Camera
- Výrobce: SCOPEMATE
- Produkt č.: EU2013710
- Výrob. č.: EU2013710
- Battery: 18650
- Battery Life: 12 hours
- Color: Black
- Max Magnification: 8x
- Min. Magnification: 1x
- Dodací hmotnost: 0.3kg
- Výška přepravy: 102mm
- Šířka přepravy: 107mm
- Délka přepravy: 55mm

Detail produktů

Tento výrobek obsahuje baterii.

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Scopemate S28 \(36mm52mm\) 4K Scope Camera](#)
- [O nás](#)

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Scopemate S28 (36mm52mm) 4K Scope Camera

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kameru Scopemate S28. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl zachytit každou chvíli vašeho střeleckého zážitku. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální použití, prosím, přečtěte si následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti vody nebo vlhkého prostředí, pokud není uvedeno jinak.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání optických zařízení a kamer.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je kamera správně upevněna na puškohledu.
- Při aktivaci záznamu při zpětném rázu se ujistěte, že jste ve vhodné pozici a že je vaše okolí bezpečné.
- Nezaměňujte objektiv kamery s jinými optickými prvky; to může ovlivnit kvalitu záznamu.
- Při používání v noci nebo za slabého osvětlení se ujistěte, že máte dostatečné osvětlení pro bezpečné používání zařízení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace kamery:

- Upevněte kameru na puškohled pomocí zadního klipu na montáž.
- Ujistěte se, že je kamera pevně a bezpečně připevněna.
- Zkontrolujte, zda kamera neovlivňuje zorné pole puškohledu.

2. Nastavení kamery:

- Zapněte kameru stisknutím tlačítka napájení.
- Nastavte požadované zvětšení pomocí ovládacího prvku na kameře.
- Zkontrolujte, zda je záznam aktivován buď automaticky při výstřelu, nebo manuálně.

3. Používání kamery:

- Při použití kamery dbejte na bezpečnostní pokyny a ujistěte se, že je vaše okolí bezpečné.
- Sledujte stav baterie a ujistěte se, že je plně nabitá před použitím.
- Po dokončení záznamu kameru vypněte a odpojte od puškohledu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci kamery dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Vyměnitelné baterie (18650) likvidujte podle pokynů pro nebezpečné odpady, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.

Další podpora

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali Scopemate S28. Doufáme, že vám tato kamera přinese mnoho skvělých zážitků a vzpomínek.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz