

Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 - Marlin Trigger Black

[Díly na pušky](#) > [Díly spoušťového ústrojí](#) > [Spouště](#)

The universal Marlin trigger reduces the trigger pull weight to approximately 3.5 lbs, eliminates the bothersome trigger flop, and features a wider, flatter, and lightly serrated trigger surface for a slip-resistant, comfortable feel.

Product Features:

Reduces trigger pull weight to approx. 3.5 lbs (with standard hammer spring)

Wider and flatter trigger face for a natural trigger movement

Eliminates the Marlin trigger flop

Durable construction made from precision-cut, black-nitrided tool steel

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Marlin Trigger Black](#)
- Výrobce: [RANGER POINT](#)
- Produkt č.: EU2014771
- Výrob. č.: 27
- Typ zbraně: Marlin
- Dodací hmotnost: 0.68kg
- Výška přepravy: 25.4mm
- Šířka přepravy: 152.4mm
- Délka přepravy: 203.2mm
- UPC: 850078124678

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s používáním zbraní Marlin. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a dovednosti v oblasti manipulace se zbraněmi.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu a není nabitá.
- Zkontrolujte, zda výrobek nemá žádné viditelné poškození před použitím.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo poškození výrobku se obraťte na kvalifikovaného odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním výrobku si důkladně přečtěte pokyny.
- Ujistěte se, že je výrobek správně nainstalován, aby se předešlo riziku selhání.
- Při manipulaci se zbraní vždy používejte ochranné brýle a sluchátka.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Při používání výrobku se vyvarujte jakýchkoliv nebezpečných situací, jako jsou kluzké nebo nerovné povrchy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Před zahájením instalace si důkladně přečtěte pokyny výrobce.

2. Instalace

- Demontujte stávající spoušť podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte Trigger 30 30 308 444 1894 1895 45 70 Marlin Trigger Black podle pokynů.
- Zkontrolujte, zda je spoušť správně usazena a zajištěna.

3. Použití

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu.
- Při stisknutí spouště se ujistěte, že máte pevný úchop a stabilní postavení.
- Sledujte, jak se spoušť chová, a ujistěte se, že funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zajistěte jeho bezpečné zničení, aby se předešlo

nehodám.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně jeho sériového čísla a data zakoupení.

Tento návod k použití a bezpečnostní pokyny byly vypracovány v souladu s nařízeními EU o všeobecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání výrobku a ochranu sebe i ostatních.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz