

Model S28-TSC 4K Scope Camera

[Optika a Montáže](#) > [Spektivy a příslušenství](#) > [Spektivy](#)

Capture every detail of your precision shots with the ScopeMate S28-TSC — a high-definition scope camera with a touch screen, designed specifically for PRS shooters and hunters who demand clarity, convenience, and reliability out in the field.

Key Features

1. **Ultra-High Definition 4K Recording**
Record crystal-clear video through your scope so you never miss a moment. Perfect for analyzing your shot, reviewing conditions, or sharing your hunts and matches.
2. **Front-Mounted Touch Screen Panel**
The touch screen gives you intuitive control over settings without taking your eye off the scope. Easily adjust configurations, review footage, and navigate menus in the moment.
3. **Recoil-Activated Recording**
Automatically begin recording when the rifle recoils, ensuring you capture every shot with minimal fuss. Feedback from users shows excellent battery life in this mode. Scopemate Official Store
4. **Battery Options**
Comes with one 18650 battery installed. There is also an optional version with two batteries for extended shooting sessions. Scopemate Official Store
5. **Storage Flexibility**
Multiple SD-card storage options are available so you can choose the capacity that fits your usage — from none included to 128 GB, 256 GB, or 512 GB.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [ScopeMate Model S28-TSC 4K Scope Camera](#)
- Výrobce: [SCOPEMATE](#)
- Produkt č.: EU2015522
- Výrob. č.:
- Battery: 18650
- Battery Life: 12 hours
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Detail produktů

Tento výrobek obsahuje baterii.

Obsah

- Úvodní stránka
- Návod k bezpečnému používání kamery ScopeMate Model S28TSC 4K
- O nás

Návod k bezpečnému používání kamery

ScopeMate Model S28TSC 4K

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení kamery ScopeMate Model S28TSC 4K. Tento produkt je navržen tak, aby vám poskytl vynikající kvalitu záznamu a usnadnil analýzu vašich střeleckých výkonů. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte výrobek pouze k určenému účelu, tj. k záznamu videa během střelby.
- Před použitím si důkladně prostudujte všechny pokyny a varování v tomto manuálu.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na viditelné poškození před každým použitím.
- Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Nedotýkejte se čočky:** Při používání kamery se vyhněte přímému kontaktu s čočkou, abyste předešli poškození.
- **Zabezpečení baterie:** Používejte pouze doporučené typy baterií (18650). Nepoužívejte poškozené nebo nekompatibilní baterie.
- **Zabraňte přehřátí:** Při dlouhodobém používání se ujistěte, že kamera není vystavena přímému slunečnímu záření nebo vysokým teplotám.
- **RecoilActivated Recording:** Ujistěte se, že kamera je správně upevněna a bezpečně umístěna na zbrani, aby nedošlo k jejímu uvolnění během zpětného rázu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace baterie:

- Otevřete přihrádku na baterii.
- Vložte baterii 18650 do přihrádky podle označení polarit (+/-).
- Zavřete přihrádku na baterii, dokud nezaklapne na místo.

2. Připojení k optice:

- Upevněte kameru na optiku podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je kamera správně zarovnána a pevně uchycena.

3. Nastavení dotykového panelu:

- Zapněte kameru stisknutím tlačítka napájení.
- Použijte dotykový panel k nastavení preferencí, jako je rozlišení videa a formát záznamu.
- Procházejte nabídky a upravte nastavení podle potřeby.

4. Záznam videa:

- Aktivujte funkci záznamu pomocí dotykového panelu nebo nechte kameru automaticky začít nahrávat při zpětném rázu.
- Po dokončení střelby nezapomeňte záznam zastavit.

5. Kontrola a přenos videa:

- Po záznamu zkontrolujte video na dotykovém panelu.
- Přeneste soubory na počítač nebo jiná zařízení pomocí kompatibilní SD karty.

Pokyny pro likvidaci

- Baterie a elektrické součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech. Nikdy je nevyhazujte do domácího odpadu.
- Přístroj likvidujte v souladu s pokyny pro elektronický odpad ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřeby další podpory se obraťte na autorizovaného prodejce nebo kontaktujte výrobce prostřednictvím oficiálních kanálů.

Děkujeme, že jste si vybrali kameru ScopeMate S28TSC. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho zařízení.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz