

Trigger Case RIGHT BLK

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case RIGHT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015576
- Mfr. No.: OBi08001-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841337

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Trigger Case OBi](#)
- [Italiano: Manuale di Sicurezza del Prodotto: OBi Trigger Case](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OBi Trigger Case](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBi Trigger Case](#)

Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deine Ersatzabzüge sicher und kompakt zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte das Trigger Case von Kindern fern, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen das Produkt nicht mehr verwenden und es entsprechend entsorgen.
- Achte darauf, dass das Trigger Case in einer sicheren Umgebung aufbewahrt wird, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Trigger Case nur mit kompatiblen Abzügen.
- Vermeide es, das Trigger Case fallen zu lassen oder übermäßigem Druck auszusetzen.
- Lagere das Trigger Case an einem trockenen Ort, um Feuchtigkeit und Korrosion zu vermeiden.
- Vergewissere dich, dass das Trigger Case sicher im Gepäck verstaut ist, um ein Verrutschen während des Transports zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfen des Trigger Cases

- Stelle sicher, dass das Trigger Case unbeschädigt ist, bevor du es verwendest.

2. Einsetzen des Abzugs

- Öffne das Trigger Case, indem du den Verschluss vorsichtig öffnest.
- Lege den Ersatzabzug in das Fach des Trigger Cases.
- Schließe das Trigger Case sicher, um den Abzug zu schützen.

3. Transport des Trigger Cases

- Platziere das Trigger Case in deinem Gewehrkofter, deiner Tasche oder einem anderen geeigneten Ort.
- Stelle sicher, dass das Trigger Case sicher verstaut ist, um ein Verrutschen zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und entsprechend den Recyclingrichtlinien behandelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des OBi Trigger Case, wende dich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder deinen Händler.

Bitte beachte die oben genannten Hinweise, um eine sichere Verwendung des OBi Trigger Case zu gewährleisten. Deine Sicherheit ist uns wichtig!

OBi Trigger Case Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This product is designed to securely store your spare trigger, making it easy to carry and access while minimizing bulk in your gear. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Trigger Case is used only for its intended purpose of storing spare triggers.
- Regularly check the case for any signs of damage or wear. If damaged, discontinue use immediately.
- Keep the case out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the trigger is securely placed inside the case before transporting.
- Do not expose the case to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise its integrity.
- Avoid overloading the case with additional items to maintain its protective qualities.
- Ensure that the case is properly closed before moving to prevent accidental opening.
- If the case shows signs of excessive wear or damage, replace it immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Placing the Trigger in the Case:

- Open the OBi Trigger Case by gently pulling apart the two halves.
- Place your spare trigger securely inside the designated compartment.
- Ensure that the trigger fits snugly and does not move around inside the case.
- Close the case firmly until you hear a click, indicating that it is securely shut.

2. Transporting the Case:

- Store the OBi Trigger Case in a dedicated pocket of your rifle case, range bag, or pack.
- Avoid placing heavy items on top of the case to prevent deformation.
- Regularly check that the case remains securely closed during transport.

3. Cleaning and Maintenance:

- Clean the exterior of the case with a damp cloth and mild soap as needed.
- Do not use abrasive cleaners or solvents that may damage the case material.
- Allow the case to dry completely before storing it again.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBi Trigger Case responsibly in accordance with local regulations.
- If the case is no longer usable, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the case in regular household waste if it is made of recyclable materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBi Trigger Case, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance. Always ensure that you have the latest information and updates regarding safety and product usage.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case

Introducción

Gracias por elegir el OBi Trigger Case. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución compacta y eficiente para almacenar tu disparador de repuesto. Sin embargo, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía te proporcionará información esencial sobre la seguridad, el uso y el mantenimiento del OBi Trigger Case, en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos (GPSR) de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBi Trigger Case esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de daño o desgaste. Si encuentras algún problema, deja de usarlo inmediatamente.
- Utiliza el OBi Trigger Case únicamente para su propósito previsto: almacenar un disparador de repuesto.
- No expongas el OBi Trigger Case a temperaturas extremas o ambientes húmedos, ya que esto puede afectar su integridad.
- Si el producto se daña o se rompe, no intentes repararlo. Deséchalo de acuerdo con las instrucciones de eliminación que se proporcionan más adelante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el disparador de repuesto esté correctamente colocado en el OBi Trigger Case antes de guardarlo.
- No sobrecargues el OBi Trigger Case con otros objetos que puedan dañar el disparador o el propio estuche.
- Mantén el OBi Trigger Case en un lugar seguro y accesible, lejos de áreas donde pueda ser golpeado o caído.
- Al transportar el OBi Trigger Case, asegúrate de que esté bien asegurado en tu bolsa de rifle o mochila para evitar que se mueva o se pierda.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Disparador:

- Abre el OBi Trigger Case.
- Inserta el disparador de repuesto en el compartimento diseñado para ello.
- Asegúrate de que el disparador esté bien ajustado y no se mueva.

2. Cierre del Estuche:

- Cierra el OBi Trigger Case asegurándote de que esté completamente sellado.
- Verifica que no haya espacios abiertos que puedan permitir que el disparador se desplace.

3. Transporte:

- Coloca el OBi Trigger Case en tu bolsa de rifle, mochila o bolsillo de paquete.
- Asegúrate de que el estuche no esté expuesto a golpes o caídas durante el transporte.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el OBi Trigger Case, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de plástico y sigue las pautas adecuadas.
- Si el producto está dañado, colócalo en un contenedor de basura adecuado y no lo dejes en lugares públicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre el OBi Trigger Case, incluyendo preguntas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor consulta con el distribuidor autorizado o el punto de venta donde adquiriste el producto. Es importante que todas las inquietudes sean dirigidas a un contacto dentro de la UE para asegurar el cumplimiento con el GPSR.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Si encuentras un producto que crees que puede ser inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y verifica las actualizaciones de retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de sécurité pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sécurisée et pratique. Afin de garantir une utilisation en toute sécurité et de respecter les réglementations de sécurité des produits de l'UE, ce guide te fournira des instructions essentielles et des précautions à suivre.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le Trigger Case est utilisé uniquement avec des déclencheurs compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le Trigger Case à la portée des enfants.
- Ne modifie pas le Trigger Case de quelque manière que ce soit.
- Respecte les réglementations locales concernant le stockage et le transport d'armes et d'accessoires.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le Trigger Case dans un environnement sec pour éviter l'humidité.
- Ne surcharge pas le Trigger Case avec d'autres objets lourds qui pourraient endommager le déclencheur.
- Lorsque tu transportes le Trigger Case, assure-toi qu'il est bien sécurisé dans ton sac ou ta mallette.
- Ne laisse pas le Trigger Case exposé à des températures extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Ouverture du Trigger Case :

- Ouvre le Trigger Case en tirant doucement sur le couvercle.

2. Insertion du déclencheur :

- Place ton déclencheur dans le compartiment prévu à cet effet, en t'assurant qu'il est bien ajusté.

3. Fermeture du Trigger Case :

- Referme le couvercle du Trigger Case jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

4. Transport :

- Range le Trigger Case dans ton sac ou mallette, de préférence dans un endroit où il ne sera pas soumis à des chocs.

Instructions d'élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin du Trigger Case, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et suis-les.
- Ne jette pas le Trigger Case dans des endroits non autorisés ou dans la nature.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, n'hésite pas à contacter le point de contact basé dans l'UE. Assure-toi de conserver ton reçu d'achat pour faciliter toute communication.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres tout en profitant de ton Trigger Case OBi. Merci de respecter ces instructions et de faire preuve de prudence lors de l'utilisation de ton produit.

Manuale di Sicurezza del Prodotto: OBi Trigger Case

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OBi Trigger Case. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e conveniente per il trasporto del tuo grilletto di ricambio. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni fornite in questo manuale per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo come indicato nel manuale.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il grilletto di ricambio nel case; assicurati che si inserisca facilmente.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a umidità eccessiva.
- Non utilizzare il case per trasportare altri oggetti pesanti o appuntiti che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Prodotto:** Prima di utilizzare l'OBi Trigger Case, controlla che sia intatto e privo di difetti.
2. **Inserimento del Grilletto:**
 - Apri il case.
 - Posiziona delicatamente il grilletto di ricambio all'interno del case, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Chiudi il case con attenzione.
3. **Trasporto:**
 - Inserisci il case nel tuo fucile, borsa da campo o zaino.
 - Assicurati che il case non si muova o sbatta durante il trasporto.
4. **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il case e il grilletto di ricambio per garantire che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; ricicla dove possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta le autorità locali per le istruzioni di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore OBi o consulta il sito web ufficiale di OBI SYSTEMS. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi supporto.

Grazie per aver scelto l'OBi Trigger Case. La tua sicurezza è la nostra priorità!

Bruksanvisning for OBi Trigger Case

Introduksjon

Takk for at du valgte OBi Trigger Case. Denne 3Dprintede saken er designet for å beskytte din ekstra trigger, samtidig som den er kompakt og lett å transportere. For å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet, vennligst les denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade.
- Hvis du oppdager skader, ikke bruk produktet og kontakt produsenten.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk kun OBi Trigger Case til oppbevaring av ekstra trigger.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlig skadet.
- Sørg for at saken er lukket ordentlig før du transporterer den.
- Hold produktet borte fra åpen ild eller andre kilder til varme.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Åpne saken:** Løft lokket på OBi Trigger Case forsiktig for å få tilgang til den ekstra triggeren.
2. **Plasser triggeren:** Sett den ekstra triggeren inn i den tilpassede plassen i saken. Pass på at den sitter godt.
3. **Lukk saken:** Trykk lokket ned til du hører et klikk, som indikerer at det er lukket sikkert.
4. **Transport:** Plasser OBi Trigger Case i riflevesken, skytetasken eller ryggsekken. Sjekk at den er godt plassert og ikke kan bevege seg under transport.
5. **Fjerning av trigger:** For å ta ut triggeren, åpne saken og ta den forsiktig ut.

Avfallsinstruksjoner

- Når OBi Trigger Case ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående OBi Trigger Case, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsspørsmål.

Takk for at du valgte OBi Trigger Case. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse med produktet!

Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj OBi Trigger Case tylko w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan OBi Trigger Case pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie pozostawiaj produktu w zasięgu dzieci ani osób, które mogą nie być świadome jego przeznaczenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest odpowiednio zamknięty przed transportem.
- Nie używaj OBi Trigger Case w przypadku widocznych uszkodzeń.
- Nie próbuj modyfikować lub naprawiać OBi Trigger Case samodzielnie.
- Zawsze przechowuj OBi Trigger Case w miejscu, które nie naraża go na upadki lub uderzenia.
- W przypadku transportu, umieszczaj OBi Trigger Case w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego otwarcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Otwórz OBi Trigger Case, aby umieścić w nim zapasowy spust.
- Upewnij się, że spust jest dobrze zabezpieczony wewnątrz obudowy.
- Zamknij OBi Trigger Case, aby zapewnić, że spust nie wypadnie podczas transportu.
- Przechowuj OBi Trigger Case w torbie na broń lub plecaku, aby uniknąć zgubienia lub uszkodzenia.
- W razie potrzeby, przeglądaj zawartość OBi Trigger Case, aby upewnić się, że spust jest w dobrym stanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- OBi Trigger Case jest produktem 3Dprinted. W przypadku, gdy produkt nie jest już używany, zaleca się jego utylizację zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastiku.
- Nie wyrzucaj OBi Trigger Case do ogólnych odpadów, jeśli istnieją wytyczne dotyczące recyklingu plastiku w Twoim regionie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących OBi Trigger Case lub potrzebujesz dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem firmy OBI SYSTEMS. Upewnij się, że masz przy sobie informacje dotyczące zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy bezpiecznego korzystania z OBi Trigger Case.

OBI Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos OBI Trigger Casen hankkimisesta. Tämä 3Dtulostettu laukku on suunniteltu pitämään varaiskusi turvassa ja helposti saatavilla. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteeseen liittyvistä vastuista ja yhteyksistä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä laukku ja varaisku lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti, että laukku on ehjä ja puhdas.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Käytä vain OBI Trigger Case laukkuun suunniteltuja varaiskuja.
- Varmista, että laukku on täysin suljettu ennen kuin laitat sen laukkuun tai reppuun.
- Älä altista laukkuja äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Vältä laukkujen täyttämistä liikaa, jotta ne eivät vaurioidu.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Laukkuun Laittaminen:

- Avaa OBI Trigger Case laukku.
- Aseta varaisku tiukasti laukkuun.
- Sulje laukku varmistaaksesi, että varaisku pysyy paikallaan.

2. Kuljetus:

- Varmista, että laukku on turvallisesti kiinnitetty laukkuusi tai reppuusi.
- Tarkista, että laukku ei pääse liikkumaan kuljetuksen aikana.

3. Käyttö:

- Ota laukku esiin vain turvallisessa ympäristössä, kuten ampumaradalla.
- Varmista, että kaikki tarvittavat varotoimet on toteutettu ennen varaiskun käyttöä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla, ellei se ole sallittua.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusjärjestelmää ilmoittaaksesi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Yhteenveto

OBi Trigger Case on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu varaiskujen kuljettamiseen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case

Introduktion

Tack för att du valt OBi Trigger Case. Denna produkt är utformad för att ge en säker och praktisk lösning för att förvara din reservtrigger. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera alltid produkten före användning för att identifiera eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att produkten uppfyller säkerhetskraven enligt EU:s lagstiftning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast OBi Trigger Case för att förvara OBitriggers.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt, vilket kan påverka dess hållbarhet.
- Kontrollera att locket på Trigger Case är ordentligt stängt innan du transporterar det för att förhindra att triggern lossnar.
- Vid eventuella tecken på skador på produkten, avbryt användningen omedelbart och kontakta tillverkaren för råd.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna OBi Trigger Case:

- Tryck försiktigt på låset för att öppna locket.

2. Placera triggern:

- Sätt in din OBitrigger i facket, se till att den ligger snuggt och ordentligt.

3. Stäng locket:

- Stäng locket tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är stängt ordentligt.

4. Transport:

- Förvara OBi Trigger Case i din väska eller ryggsäck, se till att den ligger på en säker plats där den inte kan skadas.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfallet.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet och användning av OBi Trigger Case, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säker och effektiv användning av din OBi Trigger Case.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBi Trigger Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBi Trigger Case. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně uchovával váš náhradní spoušť a usnadnil její přenos. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte OBi Trigger Case pouze pro účely, pro které je určen.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte OBi Trigger Case mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o pravidelných aktualizacích a případných výzvách k vrácení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se spouští buďte opatrní a dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- OBi Trigger Case je navržen pro uchování spouště, proto se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn v pouzdře.
- Nepoužívejte OBi Trigger Case, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Zkontrolujte obsah balení:** Ujistěte se, že máte všechny součásti OBi Trigger Case.
2. **Umístění spouště:** Opatrně vložte náhradní spoušť do OBi Trigger Case tak, aby byla pevně zajištěna.
3. **Uložení:** Umístěte OBi Trigger Case do vašeho puškohledu, tašky na střelnici nebo jiného vhodného místa, kde nebude docházet k pohybu nebo otřesům.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte OBi Trigger Case na poškození a udržujte jej v čistotě.

Pokyny pro likvidaci

- OBi Trigger Case je vyroben z 3D tištěného materiálu. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odpad a recyklaci.
- Pokud je OBi Trigger Case poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní sdělení a aktualizace budou k dispozici prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod OBi Trigger Case!