

Trigger Case RIGHT BLK

[Příslušenství](#) > [Služební výstroj](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Trigger Case RIGHT BLK](#)
- Výrobce: [OBI SYSTEMS](#)
- Produkt č.: EU2015576
- Výrob. č.: OBi08001-BLK
- Color: Black
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 767637841337

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBi Trigger Case](#)
- [O nás](#)

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro OBi Trigger Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBi Trigger Case. Tento produkt je navržen tak, aby bezpečně uchovával váš náhradní spoušť a usnadnil její přenos. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte OBi Trigger Case pouze pro účely, pro které je určen.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Uchovávejte OBi Trigger Case mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Informujte se o pravidelných aktualizacích a případných výzvách k vrácení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se spouští buďte opatrní a dbejte na to, aby nedošlo k neúmyslnému výstřelu.
- OBi Trigger Case je navržen pro uchování spouště, proto se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn v pouzdře.
- Nepoužívejte OBi Trigger Case, pokud je poškozen nebo vykazuje známky opotřebení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Zkontrolujte obsah balení:** Ujistěte se, že máte všechny součásti OBi Trigger Case.
2. **Umístění spouště:** Opatrně vložte náhradní spoušť do OBi Trigger Case tak, aby byla pevně zajištěna.
3. **Uložení:** Umístěte OBi Trigger Case do vašeho puškohledu, tašky na střelnici nebo jiného vhodného místa, kde nebude docházet k pohybu nebo otřesům.
4. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte OBi Trigger Case na poškození a udržujte jej v čistotě.

Pokyny pro likvidaci

- OBi Trigger Case je vyroben z 3D tištěného materiálu. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odpad a recyklaci.
- Pokud je OBi Trigger Case poškozen, zlikvidujte jej způsobem, který nezpůsobí žádné nebezpečí pro životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechna bezpečnostní sdělení a aktualizace budou k dispozici prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhod OBi Trigger Case!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz