

Trigger Case LEFT BLK

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case LEFT BLK
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015577
- Mfr. No.: OBi08002-BLK
- Colour: Black
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841344

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OBi Trigger Case](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Caso del Grilletto OBi](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OBi Trigger Case](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání OBi Trigger Case](#)

Sicherheitshinweise für den OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieser speziell entwickelte Koffer ist ideal, um deinen Ersatzabzug sicher und platzsparend zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der OBi Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe den Koffer regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre den Koffer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Koffer nur mit dem dafür vorgesehenen Ersatzabzug.
- Achte darauf, dass der Koffer sicher verschlossen ist, um ein Herausfallen des Abzugs zu verhindern.
- Vermeide es, den Koffer extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Halte den Koffer von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Wenn du den Koffer in einer Tasche transportierst, stelle sicher, dass er nicht unter Druck steht.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Überprüfe den Koffer:** Stelle sicher, dass der Koffer unbeschädigt ist, bevor du ihn verwendest.
2. **Einlegen des Abzugs:**
 - Öffne den Koffer.
 - Lege den Ersatzabzug vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung.
 - Schließe den Koffer sicher.
3. **Transport:**
 - Trage den Koffer in einer stabilen Tasche oder einem Rucksack.
 - Vermeide es, schwere Gegenstände direkt auf den Koffer zu legen.
4. **Zugänglichkeit:**
 - Stelle sicher, dass der Koffer leicht zugänglich ist, wenn du ihn benötigst, aber gleichzeitig sicher aufbewahrt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Koffer beschädigt ist, entsorge ihn sicher, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

OBI Trigger Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before using the OBi Trigger Case to maximize its benefits and minimize any risks.

General Safety Guidelines

- Ensure the OBi Trigger Case is used only for its intended purpose: to store and transport spare triggers.
- Always inspect the case for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the case out of reach of children and pets to prevent accidental handling.
- Avoid exposing the case to extreme temperatures or direct sunlight for prolonged periods, as this may affect its integrity.
- If you experience any issues with the case, discontinue use immediately and refer to the instructions for further support.

Specific Safety Precautions for Use

- When inserting or removing the trigger from the case, handle it carefully to avoid injury.
- Ensure that the trigger is securely placed within the case to prevent it from moving or becoming dislodged during transport.
- Do not overload the case with additional items, as this may compromise its protective features.
- Always store the case in a stable position to prevent it from falling or being knocked over.
- If you notice any unusual wear or tear on the case, stop using it and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Case

- Gently pull apart the case to open it.
- Do not force the case open, as this may cause damage.

2. Inserting the Trigger

- Carefully place the spare trigger into the designated compartment of the case.
- Ensure that the trigger fits snugly and securely within the case.

3. Closing the Case

- Align the two halves of the case and press them together until they click into place.
- Check that the case is fully closed and that there are no gaps.

4. Transporting the Case

- Store the case in your rifle case, range bag, or pack pocket.
- Avoid placing heavy objects on top of the case to prevent deformation.

5. Regular Maintenance

- Clean the case with a soft, damp cloth as needed.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the case.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBi Trigger Case responsibly in accordance with local regulations.
- If the case is damaged beyond repair, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the case in general waste if it can be recycled or repurposed.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the OBi Trigger Case, please refer to the contact information provided on the product packaging or retailer's website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. We hope you enjoy your OBi Trigger Case and that it serves you well in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case

Introducción

Gracias por elegir el OBi Trigger Case. Este estuche ha sido diseñado para proteger y facilitar el transporte de tu disparador de repuesto. Para garantizar un uso seguro y efectivo del producto, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBi Trigger Case esté siempre cerrado y asegurado cuando no esté en uso.
- Mantén el estuche fuera del alcance de niños y mascotas.
- No expongas el estuche a temperaturas extremas o humedad, ya que esto puede comprometer su integridad.
- Revisa el estuche regularmente en busca de daños o desgaste.
- Si el estuche presenta signos de daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su revisión.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el OBi Trigger Case únicamente para almacenar disparadores de repuesto. No lo uses para otros fines.
- Asegúrate de que el disparador esté correctamente colocado en el estuche antes de transportarlo.
- Evita que el estuche se golpee o caiga durante el transporte para prevenir daños.
- No intentes modificar el estuche de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su eficacia y seguridad.
- Si sientes que el estuche no está funcionando adecuadamente, deja de usarlo inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Disparador:

- Abre el OBi Trigger Case.
- Coloca el disparador de repuesto en el compartimento diseñado para ello.
- Asegúrate de que el disparador esté bien ajustado y no se mueva dentro del estuche.

2. Cierre del Estuche:

- Cierra el OBi Trigger Case asegurándote de que esté completamente sellado.
- Verifica que no haya espacios abiertos que puedan permitir que el disparador se salga.

3. Transporte:

- Guarda el estuche en tu bolsa de rifle, bolsa de rango o bolsillo de mochila.
- Evita apilar objetos pesados sobre el estuche para prevenir deformaciones.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el OBi Trigger Case, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y otros materiales.
- Si el estuche está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje que acepte plásticos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el OBi Trigger Case, busca un punto de contacto en la UE para consultas sobre seguridad. Es importante que todas las consultas se dirijan a un representante autorizado.

Conclusión

El OBi Trigger Case es una solución práctica para el transporte seguro de tu disparador de repuesto. Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, podrás maximizar la protección y funcionalidad del producto. Recuerda siempre estar atento a cualquier actualización sobre retiradas de productos y reportar cualquier problema a las autoridades pertinentes.

Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit a été conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de ton déclencheur de rechange. Il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Trigger Case.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de déclencheurs.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Trigger Case pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des groupes vulnérables sans supervision.
- Informe-toi sur les rappels possibles en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires qui pourraient nuire à sa fonctionnalité.
- Ne place pas le Trigger Case dans des endroits où il pourrait être exposé à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Évite de laisser le Trigger Case à la vue dans des lieux publics pour prévenir le vol.
- Manipule le déclencheur avec précaution lors de son insertion ou de son retrait du Trigger Case.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Contenu

- Ouvre le Trigger Case et vérifie qu'il n'y a pas de débris ou d'objets à l'intérieur.

2. Insertion du Déclencheur

- Prends ton déclencheur de rechange et insère-le soigneusement dans le Trigger Case.
- Assure-toi que le déclencheur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

3. Fermeture du Trigger Case

- Ferme le Trigger Case en t'assurant qu'il est bien verrouillé pour éviter toute ouverture accidentelle.

4. Transport

- Range le Trigger Case dans ton sac de tir, ta mallette ou un autre endroit sûr.
- Vérifie de temps en temps que le Trigger Case est toujours bien en place et sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Si tu dois te débarrasser de ton Trigger Case, fais-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères si des options de recyclage sont disponibles.
- Informe-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques si le produit est endommagé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Trigger Case OBi, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits. Ils pourront te fournir des informations supplémentaires et répondre à tes préoccupations.

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres.

Guida di Sicurezza per il Caso del Grilletto OBi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caso del Grilletto OBi. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione sicura e compatta per il trasporto del tuo grilletto di ricambio. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e appropriato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla il Caso del Grilletto prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Caso del Grilletto solo per il trasporto di grilletto di ricambio OBi.
- Non sovraccaricare il Caso del Grilletto con oggetti aggiuntivi.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o non sicuri.
- Assicurati che il grilletto sia ben fissato all'interno del caso prima di riporlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto:

- Verifica che il Caso del Grilletto sia integro e privo di difetti.

2. Inserimento del Grilletto:

- Apri il Caso del Grilletto.
- Posiziona il grilletto di ricambio all'interno del caso, assicurandoti che sia ben fissato.
- Chiudi il caso con attenzione.

3. Trasporto:

- Riponi il Caso del Grilletto all'interno della tua custodia per fucile, borsa da campo o tasca dello zaino.
- Assicurati che il caso non si muova o si urti con altri oggetti durante il trasporto.

4. Controllo Finale:

- Prima di utilizzare il grilletto, verifica che sia in buone condizioni e che il caso non presenti segni di usura.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Contatta il tuo comune per informazioni sul corretto smaltimento dei prodotti in plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore attraverso i canali ufficiali.

Grazie per aver scelto il Caso del Grilletto OBi. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Bruksanvisning for OBi Trigger Case

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBi Trigger Case! Dette produktet er designet for å beskytte og oppbevare din sparetrigger på en sikker og praktisk måte. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og for å oppfylle kravene i EU Generell Produkt Sikkerhetsforordning (GPSR).

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke Trigger Case til formål som ikke er angitt av produsenten.
- Ikke utsett Trigger Case for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Bruk kun Trigger Case til oppbevaring av kompatible triggere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpne Trigger Case:

- Løft lokket på Trigger Case for å få tilgang til oppbevaringsrommet.

2. Plasser triggeren:

- Sett den sparetriggeren forsiktig inn i det tilpassede rommet i Trigger Case. Sørg for at den sitter godt og ikke kan bevege seg.

3. Lukk Trigger Case:

- Lukk lokket forsiktig for å sikre at triggeren er beskyttet.

4. Oppbevaring:

- Plasser Trigger Case i rifle case, range bag eller pack pocket, der den ikke vil bli utsatt for støt eller fall.

5. Kontroll:

- Sjekk jevnlig at Trigger Case er i god stand og at triggeren er sikkert plassert.

Avfallsinstruksjoner

- Når Trigger Case ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale avfallsregler.
- Vennligst resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående OBi Trigger Case, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig

å ha tilgang til riktig informasjon for å sikre sikker bruk av produktet.

Takk for at du valgte OBi Trigger Case! Vi håper du får glede av produktet og at det gir deg trygghet og bekvemmelighet i dine aktiviteter.

Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Nasz produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne przechowywanie zapasowego spustu. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji produktu, zgodne z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj OBi Trigger Case tylko zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest czysty i suchy przed umieszczeniem w nim zapasowego spustu.
- Nie przechowuj w OBi Trigger Case innych przedmiotów, które mogą powodować uszkodzenia lub zarysowania.
- Unikaj wystawiania OBi Trigger Case na działanie ekstremalnych temperatur lub wilgoci.
- Nie stosuj żadnych substancji chemicznych ani środków czyszczących do czyszczenia OBi Trigger Case.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz czysty i suchy OBi Trigger Case.
- Sprawdź, czy spust, który zamierzasz przechowywać, jest wolny od zanieczyszczeń.

2. Umieszczanie spustu w OBi Trigger Case:

- Otwórz OBi Trigger Case.
- Delikatnie umieść zapasowy spust w wyznaczonej komorze.
- Zamknij OBi Trigger Case, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

3. Przechowywanie:

- Przechowuj OBi Trigger Case w swoim plecaku, torbie na sprzęt strzelecki lub innym miejscu, gdzie nie będzie narażony na uderzenia.
- Upewnij się, że OBi Trigger Case nie jest noszony w miejscach, gdzie może się zgubić lub uszkodzić.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- OBi Trigger Case można utylizować jako produkt z tworzyw sztucznych. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu i utylizacji odpadów.
- Nie wrzucaj OBi Trigger Case do ognia ani nie wystawiaj na działanie ekstremalnych temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia problemów, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem OBI SYSTEMS. Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktów można również kierować do odpowiednich organów regulacyjnych w Twoim kraju.

Dziękujemy za korzystanie z OBi Trigger Case. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze!

OBi Trigger Case Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Case tuotteen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. OBi Trigger Case on 3Dtulostettu laukku, joka on suunniteltu erityisesti varaiskujen kuljettamiseen. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole suunniteltu käyttötarkoitukseesi.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laukku on täysin suljettu ennen kuljetusta.
- Käytä laukku vain sen tarkoitukseen, eli varaiskujen säilyttämiseen ja kuljettamiseen.
- Älä pakkaa laukkuun ylimääräisiä esineitä, jotka voivat aiheuttaa vaurioita laukulle tai sen sisällölle.
- Älä altista laukku voimakkailla iskuilla tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Huolehdi, että laukku on helppokäyttöinen ja helposti saatavilla, jotta voit välttää turhia liikkeitä tai vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista laukku ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on ehjä ja puhdas.
2. **Sijoitus:** Aseta laukku paikkaan, josta se on helposti saatavilla, mutta ei altistu vaurioille.
3. **Varaiskun sijoittaminen:** Aseta varaisku laukkuun siten, että se on tiukasti paikoillaan ja ettei se pääse liikkumaan.
4. **Kuljetus:** Varmista, että laukku on kunnolla kiinni muissa varusteissasi, kuten kiväärilaukussa tai kantopussissa.
5. **Puhdistus:** Puhdista laukku säännöllisesti kostealla liinalla ja kuivaa se huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säädökset tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.
- Jos laukku on vaurioitunut, vie se kierrätyspisteeseen tai muuhun asianmukaiseen hävityspaikkaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBi Trigger Case tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Kiitos, että käytät OBi Trigger Case tuotetta. Huolehtimalla turvallisuudestasi ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case

Introduktion

Tack för att du valt OBi Trigger Case. Detta 3Dutskrivna fodral är designat för att skydda och förvara din reservtrigger på ett säkert och praktiskt sätt. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera osäkra produkter och olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att fodralet är helt och utan sprickor innan användning.
- Använd endast fodralet för att förvara OBi:s reservtrigger.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fukt.
- Om produkten skadas, sluta använda den omedelbart och överväg att kassera den.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna fodralet:** Lossa eventuella lås eller stängningar.
2. **Placera triggern:** Sätt in reservtriggern i fodralet så att den sitter säkert.
3. **Stäng fodralet:** Se till att fodralet är ordentligt stängt för att undvika att triggern faller ut.
4. **Förvaring:** Placera fodralet i din rifle case, range bag eller pack pocket på en säker plats.
5. **Kontrollera regelbundet:** Inspektera fodralet och triggern för att säkerställa att allt är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshantering för mer information om hur du ska hantera plastprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via de kontaktuppgifter som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda OBi Trigger Case på rätt sätt kan du säkerställa att din reservtrigger är skyddad och lättillgänglig när du behöver den.

Návod k bezpečnému používání OBi Trigger Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBi Trigger Case. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro transport vašeho náhradního spouště. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Před použitím výrobku zkontrolujte, zda není poškozen nebo znečištěn.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně používání výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání OBi Trigger Case se ujistěte, že je spoušť správně umístěna a zajištěna.
- Nezanedbávejte spoušť v OBi Trigger Case, pokud ji nepoužíváte, aby se předešlo jejímu ztracení.
- Vyvarujte se používání OBi Trigger Case v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pohybů během používání, okamžitě přestaňte výrobek používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola produktu:** Před použitím zkontrolujte, zda je OBi Trigger Case nepoškozený a čistý.
2. **Umístění spouště:** Otevřete OBi Trigger Case a vložte náhradní spoušť do přihrádky. Ujistěte se, že spoušť je pevně usazena.
3. **Zavření pouzdra:** Zavřete OBi Trigger Case tak, aby byl zajištěn obsah. Zkontrolujte, že je uzavřený a nedochází k žádnému pohybu spouště uvnitř.
4. **Transport:** Při transportu výrobku se ujistěte, že je umístěn v bezpečné a stabilní poloze, aby nedošlo k jeho poškození nebo ztrátě.
5. **Údržba:** Pravidelně kontrolujte OBi Trigger Case na známky opotřebení nebo poškození. V případě potřeby jej vyčistěte suchým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- OBi Trigger Case je vyroben z 3D tištěného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité, abyste měli k dispozici informace o bezpečnosti a používání výrobku.

Tento návod zajišťuje, že OBi Trigger Case splňuje požadavky EU na bezpečnost a ochranu spotřebitelů. Dodržováním těchto pokynů přispějete k bezpečnému a efektivnímu používání vašeho výrobku.