

Trigger Case RIGHT ORG

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case RIGHT ORG
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015578
- Mfr. No.: OBi08001-ORG
- Colour: Orange
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841351

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: OBi Trigger Case Sicherheitshinweise](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Trigger Case OBi](#)
- [Norsk: OBi Trigger Case Bruksanvisning](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: OBi Trigger Case Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: OBi Trigger Case Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

OBi Trigger Case Sicherheitshinweise

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, deine Ersatzabzug sicher und platzsparend zu transportieren. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt für dich geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das OBi Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das OBi Trigger Case nur mit kompatiblen Abzügen.
- Vermeide es, das Produkt extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Lagere das Trigger Case an einem trockenen, kühlen Ort.
- Achte darauf, dass das Trigger Case sicher in deiner Tasche oder deinem Rucksack verstaut ist, um ein Verrutschen oder Verlieren zu vermeiden.
- Überprüfe vor der Nutzung, ob das Trigger Case ordnungsgemäß geschlossen ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Abzug sauber und trocken ist, bevor du ihn in das Trigger Case legst.
2. **Einlegen des Abzugs:**
 - Öffne das OBi Trigger Case.
 - Lege den Abzug vorsichtig in das Case.
 - Schließe das Case, bis du ein hörbares Klicken hörst, was bedeutet, dass es sicher verschlossen ist.
3. **Transport:** Platziere das geschlossene Trigger Case in deinem Gewehrkofter, deiner RangeTasche oder einer anderen geeigneten Tasche.
4. **Zugänglichkeit:** Halte das Trigger Case an einem leicht zugänglichen Ort, um sicherzustellen, dass du schnell darauf zugreifen kannst, wenn du es benötigst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBi Trigger Case gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig entleert und gereinigt ist, bevor du es entsorgst.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu deinem OBi Trigger Case, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir weitere Informationen und Hilfe bieten.

OBI Trigger Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this guide carefully before using the OBi Trigger Case.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Trigger Case is used only for its intended purpose — storing and protecting spare triggers.
- Always inspect the case for any signs of damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the OBi Trigger Case out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and transport of firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the OBi Trigger Case with items other than spare triggers to maintain its protective qualities.
- Ensure that the case is securely closed when not in use to prevent accidental opening.
- Avoid exposing the OBi Trigger Case to extreme temperatures, moisture, or direct sunlight for prolonged periods.
- If you notice any unusual sounds or movements when using the case, stop using it immediately and inspect for any issues.

Instructions for Installation and Usage

1. Placing the Trigger in the Case

- Open the OBi Trigger Case by gently sliding the lid.
- Carefully place your spare trigger inside the case, ensuring it fits snugly.
- Close the lid securely until you hear a click, indicating that it is locked in place.

2. Storing the Case

- Store the OBi Trigger Case in a designated area of your rifle case, range bag, or pack pocket.
- Ensure that the case is positioned upright to prevent it from sliding around or becoming dislodged.

3. Transporting the Case

- When transporting, ensure that the OBi Trigger Case is stored in a secure location within your gear.
- Check that the case is not exposed to any sharp objects or heavy pressure that could cause damage.

4. Cleaning the Case

- To clean the OBi Trigger Case, use a soft, damp cloth to wipe the exterior.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the case.

Disposal Instructions

- When the OBi Trigger Case reaches the end of its useful life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of plastic products.
- If possible, recycle the case according to local recycling programs.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the OBi Trigger Case, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the effective use of the OBi Trigger Case while maintaining safety standards. Thank you for being a responsible user, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el OBi Trigger Case

Introducción

Gracias por elegir el OBi Trigger Case. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una solución práctica y segura para transportar tu disparador de repuesto. Esta guía te proporcionará información esencial sobre el uso seguro del OBi Trigger Case, así como instrucciones para su instalación y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBi Trigger Case se utilice únicamente para el propósito previsto: almacenar y transportar un disparador de repuesto.
- Mantén el OBi Trigger Case fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el OBi Trigger Case antes de cada uso para asegurarte de que no presenta daños visibles.
- Si el producto presenta algún daño, no lo utilices y contacta a un profesional para su evaluación.
- Guarda el OBi Trigger Case en un lugar seguro y seco para evitar daños por humedad o condiciones extremas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el OBi Trigger Case con otros objetos que puedan dañar el disparador o el propio estuche.
- Evita exponer el OBi Trigger Case a temperaturas extremas, ya que esto podría comprometer su integridad.
- No utilices el OBi Trigger Case si está dañado o si notas que no cierra correctamente.
- Si transportas el OBi Trigger Case en un vehículo, asegúrate de que esté asegurado para evitar movimientos durante el transporte.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Disparador:

- Abre el OBi Trigger Case.
- Coloca el disparador de repuesto en el compartimento diseñado para ello, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Cierra el OBi Trigger Case asegurando que se trabe en su lugar.

2. Transporte:

- Coloca el OBi Trigger Case en tu rifle case, bolsa de tiro o mochila.
- Asegúrate de que el OBi Trigger Case no esté en contacto con objetos que puedan dañarlo.

3. Acceso al Disparador:

- Cuando necesites acceder al disparador, abre el OBi Trigger Case en un área segura.
- Retira el disparador con cuidado y asegúrate de que esté en condiciones adecuadas antes de su uso.

Instrucciones de Eliminación

- Si necesitas desechar el OBi Trigger Case, hazlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de plásticos y otros materiales.

- Si el OBi Trigger Case está dañado, asegúrate de que no represente un peligro para otras personas antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y uso del OBi Trigger Case, asegúrate de tener a mano la información de contacto de tu distribuidor o fabricante. Ellos estarán disponibles para ayudarte con cualquier pregunta o inquietud que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar productos como el OBi Trigger Case. Sigue estas directrices para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le OBi Trigger Case

Introduction

Merci d'avoir choisi le OBi Trigger Case. Ce produit a été conçu pour te permettre de transporter ton déclencheur de façon sécurisée et pratique. Ce guide de sécurité te fournira des informations importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le OBi Trigger Case est utilisé uniquement pour le stockage et le transport de déclencheurs compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état du OBi Trigger Case pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le OBi Trigger Case à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité d'utilisation, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le OBi Trigger Case avec des objets lourds ou encombrants.
- Évite de placer le OBi Trigger Case dans des environnements humides ou extrêmes pour préserver son intégrité.
- Ne modifie pas le OBi Trigger Case. Toute modification pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Range le OBi Trigger Case dans un endroit sûr lorsque tu ne l'utilises pas pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du produit:

- Inspecte le OBi Trigger Case pour t'assurer qu'il n'y a pas de dommages visibles avant utilisation.

2. Insertion du déclencheur:

- Ouvre le OBi Trigger Case.
- Place soigneusement ton déclencheur à l'intérieur du cas, en t'assurant qu'il est bien ajusté et sécurisé.

3. Fermeture du cas:

- Referme le OBi Trigger Case en t'assurant qu'il est bien verrouillé pour éviter toute ouverture accidentelle pendant le transport.

4. Transport:

- Place le OBi Trigger Case dans ton sac de tir ou ta mallette de fusil. Assure-toi qu'il est bien en place et ne peut pas se déplacer pendant le transport.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le OBi Trigger Case avec les déchets ménagers.
- Consulte les directives locales sur le recyclage des plastiques pour te débarrasser du OBi Trigger Case de manière responsable.
- Si le produit est endommagé ou ne peut plus être utilisé, assure-toi de le détruire de manière à ce qu'il ne

puisse pas être utilisé à nouveau.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBi Trigger Case, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires et des conseils.

Rappels Importants

- Signale tout produit dangereux aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci de suivre ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton OBi Trigger Case.

Guida alla Sicurezza per il Trigger Case OBi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Case OBi. Questo prodotto è progettato per proteggere il tuo spare trigger in modo sicuro e conveniente. È importante seguire queste linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Trigger Case OBi in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il Trigger Case in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto alla portata di bambini o animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il trigger all'interno del case; assicurati che si adatti comodamente.
- Evita di utilizzare il Trigger Case OBi in condizioni di umidità eccessiva.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Se il prodotto si danneggia, contattare un professionista per la sostituzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Rimuovi il trigger dal suo imballaggio originale.
2. Inserisci delicatamente il trigger nel Trigger Case OBi, assicurandoti che sia ben posizionato.
3. Verifica che il case si chiuda correttamente senza forzature.

• Uso:

1. Trasporta il Trigger Case OBi all'interno del tuo rifle case, range bag, o pack pocket.
2. Controlla periodicamente il case per assicurarti che il trigger sia al suo interno e non si sia spostato.
3. Se necessario, rimuovi il trigger dal case solo in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Trigger Case OBi insieme ai rifiuti domestici.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Se possibile, ricicla il prodotto secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo punto di riferimento locale per la sicurezza in Europa.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Trigger Case OBi. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali segnalazioni di richiamo e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità.

competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

OBI Trigger Case Bruksanvisning

Introduksjon

Takk for at du valgte OBi Trigger Case. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og praktisk måte å oppbevare din sparetrigger på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene i denne bruksanvisningen.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk; bruk ikke et skadet produkt.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid OBi Trigger Case i henhold til produsentens anvisninger.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Ikke bruk produktet til noe annet enn det som er tiltenkt.
- Sørg for at produktet er sikkert lukket før transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Åpne OBi Trigger Case:**
 - Løsne eventuelle låsemekanismer forsiktig.
2. **Plasser sparetriggeren:**
 - Sett sparetriggeren inn i det tilpassede rommet i saken.
3. **Lukk saken:**
 - Sørg for at saken er lukket ordentlig for å hindre at triggeren faller ut.
4. **Transport:**
 - Plasser OBi Trigger Case i riflevesken, rekkevesken eller ryggsekken din der det er lett tilgjengelig, men beskyttet.

Avhending av produktet

- Når OBi Trigger Case ikke lenger er i bruk, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Ikke kast produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om OBi Trigger Case, vennligst kontakt produsenten direkte. Detaljer om hvordan du kan nå dem finnes på produktets emballasje eller på produsentens nettside.

Vi håper at OBi Trigger Case vil være til stor nytte for deg. Takk for at du tar deg tid til å følge disse sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Ten innowacyjny produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu oraz zrozumieć, jak się nim posługiwać.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj OBi Trigger Case zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony.
- Zawsze trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest dobrze zamknięty przed transportem.
- Nie przechowuj w nim innych przedmiotów, które mogą powodować uszkodzenia.
- Nie używaj OBi Trigger Case w warunkach ekstremalnych (np. bardzo wysokie temperatury, wilgoć).
- Zawsze upewnij się, że produkt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z punktem wsparcia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Sprawdzenie zawartości:

- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest kompletny i nieuszkodzony.

2. Umieszczenie spustu:

- Włóż spust do OBi Trigger Case, upewniając się, że jest prawidłowo umiejscowiony i zabezpieczony.

3. Zamknięcie pokrywy:

- Zamknij pokrywę OBi Trigger Case, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

4. Transport:

- Umieść OBi Trigger Case w swoim plecaku, torbie na broń lub innym miejscu, gdzie będzie bezpiecznie przechowywany.

5. Czyszczenie:

- Regularnie czyść OBi Trigger Case, aby usunąć zanieczyszczenia. Używaj do tego wilgotnej szmatki i delikatnych detergentów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- OBi Trigger Case należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani nie wystawiaj go na działanie ekstremalnych temperatur.
- W przypadku wątpliwości dotyczących utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBi Trigger Case, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia niebezpiecznego produktu lub wypadku, zgłoś to odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

OBi Trigger Case Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Casen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja kompakti säilytysratkaisu varatulle liipaisimelle. Oikein käytettynä se auttaa pitämään liipaisimesi suojattuna ja helposti saatavilla. Lue tämä käyttöohje huolellisesti, jotta voit hyödyntää tuotteen kaikkia etuja turvallisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, eikä sitä tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita välittömästi viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä vain OBi Trigger Case tuotetta, joka on suunniteltu erityisesti liipaisimille.
- Varmista, että liipaisin on turvallisesti paikallaan ennen kuin sijoitat sen laukkuun tai muuhun säilytyspaikkaan.
- Vältä tuotteen altistumista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen kestävyys.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei sovi täydellisesti liipaisimeesi, sillä tämä voi aiheuttaa vaurioita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Tuotteen Tarkastus

- Tarkista, että OBi Trigger Case on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.

2. Liipaisimen Asettaminen

- Aseta liipaisin huolellisesti OBi Trigger Caseen siten, että se istuu tiukasti paikallaan.
- Varmista, että liipaisin ei liiku tai pääse irti.

3. Säilytys

- Sijoita OBi Trigger Case laukkuun tai muuhun säilytyspaikkaan, jossa se ei voi vahingoittua.
- Varmista, että case on helppo löytää, mutta suojassa muilta esineiltä, jotka voisivat aiheuttaa vaurioita.

4. Tuotteen Huolto

- Puhdista case säännöllisesti pehmeällä, kuivalla liinalla.
- Vältä kemiallisten puhdistusaineiden käyttöä, jotka voivat vahingoittaa tuotteen pintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä tai vaarallisista jätteistä.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBi Trigger Casesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti. Kiitos, että valitsit OBi Trigger Casen!

OBI Trigger Case Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt OBi Trigger Case. Denna 3Dprintade förpackning är utformad för att skydda och förvara din reservtrigger på ett säkert och praktiskt sätt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att OBi Trigger Case är ordentligt stängd innan du transporterar den.
- Använd inte OBi Trigger Case om den har synliga sprickor eller andra skador.
- För att undvika att reservtriggern går förlorad, se till att den sitter ordentligt i facket.
- Undvik att utsätta OBi Trigger Case för extrema temperaturer eller väderförhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna OBi Trigger Case:

- Använd handkraft för att öppna locket på OBi Trigger Case.

2. Placera reservtriggern:

- Sätt in reservtriggern i det avsedda facket. Se till att den sitter ordentligt och säkert.

3. Stäng OBi Trigger Case:

- Stäng locket försiktigt tills det klickar på plats. Kontrollera att det är ordentligt stängt innan transport.

4. Transportera OBi Trigger Case:

- Placera OBi Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket. Se till att den inte kan röra sig fritt för att undvika skador.

Avfallshantering

- OBi Trigger Case är tillverkad av 3Dprintat material. När produkten är uttjänt, vänligen sortera den enligt lokala återvinningsriktlinjer för plastprodukter.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor. Kontakta din lokala avfallshantering för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Det är viktigt att du har tillgång till nödvändig support för att säkerställa en säker och effektiv användning av OBi

Trigger Case.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din OBi Trigger Case!

OBI Trigger Case Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Trigger Case. Tento 3D tištěný obal je navržen tak, aby bezpečně chránil váš náhradní spoušť a zároveň minimalizoval prostor, který zabírá. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, jsme připravili následující bezpečnostní pokyny v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený před použitím.
- Uchovávejte obal mimo dosah dětí, aby se předešlo nebezpečným situacím.
- Při používání produktu dodržujte pokyny uvedené v této příručce.
- V případě potřeby se obraťte na příslušné úřady a hlase nebezpečné produkty.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepoužívejte OBI Trigger Case k uchovávání jiných předmětů než náhradních spouští.
- Ujistěte se, že je spoušť správně umístěna v obalu, aby nedošlo k poškození nebo zranění.
- Neuchovávejte OBI Trigger Case na místech s vysokou teplotou nebo vlhkostí.
- Pravidelně kontrolujte stav obalu a v případě poškození jej ihned vyměňte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Otevření obalu:** Opatrně otevřete OBI Trigger Case a ujistěte se, že je v něm dostatek místa pro vaši spoušť.
2. **Umístění spouště:** Vložte náhradní spoušť do obalu tak, aby byla bezpečně uchycena.
3. **Zavření obalu:** Pevně zavřete OBI Trigger Case, aby se zajistilo, že spoušť zůstane uvnitř a nebude se pohybovat.
4. **Uložení:** Uložte OBI Trigger Case do vaší zbraňové tašky, brašny nebo jiného vhodného místa, kde bude chráněna před nárazy a vlhkostí.

Pokyny pro likvidaci

- OBI Trigger Case a jeho obal lze likvidovat spolu s běžným odpadem v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo již není použitelný, ujistěte se, že je zlikvidován způsobem, který neohroží životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo příslušné úřady. Vždy doporučujeme sledovat aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si používání OBI Trigger Case.