

Trigger Case LEFT ORG

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case LEFT ORG
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015579
- Mfr. No.: OBi08002-ORG
- Colour: Orange
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841368

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi](#)
- [Italiano: OBi Trigger Case Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori](#)
- [Norsk: OBi Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case](#)
- [Český: OBi Trigger Case Návod pro bezpečné používání](#)

Sicherheitshinweise für das OBi Trigger Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf des OBi Trigger Case! Dieses 3Dgedruckte Gehäuse wurde entwickelt, um deinen Ersatzabzug sicher und platzsparend zu transportieren. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten und mögliche Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist, bevor du es verwendest.
- Bewahre das Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfe regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Trigger Case nur mit kompatiblen Abzügen.
- Vermeide es, das Trigger Case in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu lagern.
- Achte darauf, dass der Ersatzabzug sicher im Gehäuse sitzt, um ein Verrutschen oder Herausfallen zu verhindern.
- Lasse das Trigger Case nicht unbeaufsichtigt, wenn es in der Nähe von Kindern ist.
- Verwende das Produkt nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Überprüfung des Produkts

- Stelle sicher, dass das Trigger Case unbeschädigt und sauber ist, bevor du es verwendest.

2. Einlegen des Abzugs

- Öffne das Trigger Case.
- Lege den Ersatzabzug vorsichtig in das Gehäuse.
- Schließe das Trigger Case, um sicherzustellen, dass der Abzug fest sitzt.

3. Transport des Trigger Case

- Platziere das Trigger Case in deiner Waffe, in einer Tasche oder einem Rucksack.
- Achte darauf, dass das Gehäuse nicht gedrückt oder gequetscht wird, um Beschädigungen zu vermeiden.

4. Regelmäßige Überprüfung

- Überprüfe das Trigger Case regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Ersetze das Produkt sofort, wenn es beschädigt ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das OBi Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

OBI Trigger Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This innovative, 3Dprinted case is designed to securely hold your spare trigger while minimizing bulk in your gear. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the OBi Trigger Case for any signs of damage before use.
- Ensure that the case is compatible with your trigger model.
- Keep the case away from extreme temperatures, moisture, and direct sunlight to maintain its integrity.
- Store the case in a secure location, out of reach of children and pets.
- Regularly check for recalls or safety notices related to the OBi Trigger Case through official channels.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the case with items that exceed its intended purpose.
- Avoid using the case for any items other than a spare trigger.
- Ensure that the trigger is properly seated within the case to prevent movement during transport.
- Always carry the case in a secure manner to avoid accidental drops or impacts.
- If the case shows signs of wear or damage, discontinue use immediately and replace it.

Instructions for Installation and Usage

1. Placing the Trigger in the Case:

- Open the OBi Trigger Case.
- Carefully place your spare trigger inside the case, ensuring it fits snugly.
- Close the case securely to protect the trigger.

2. Transporting the Case:

- Place the OBi Trigger Case in your rifle case, range bag, or pack pocket.
- Ensure that the case is positioned to avoid unnecessary movement or impact during transport.

3. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior of the case with a damp cloth to remove dirt or debris.
- Do not use harsh chemicals or abrasive materials on the case.
- Store the case in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the OBi Trigger Case in accordance with local waste disposal regulations.
- If the case is no longer usable, consider recycling it if facilities are available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the OBi Trigger Case, please refer to the appropriate EU contact point for safety inquiries. Regularly check for updates and information on the Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy using your OBi Trigger Case!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto: OBi Trigger Case

Introducción

Gracias por elegir el OBi Trigger Case. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una solución compacta y segura para almacenar tu gatillo de repuesto. Es fundamental seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el OBi Trigger Case esté siempre fuera del alcance de los niños.
- Revisa el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el OBi Trigger Case para ningún propósito diferente al almacenamiento del gatillo de repuesto.
- Mantén el OBi Trigger Case en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros Potenciales:**
 - El OBi Trigger Case está diseñado para proteger tu gatillo, pero un uso inadecuado puede llevar a la pérdida del gatillo o daños en el mismo.
- **Instrucciones para Evitar Estos Peligros:**
 - Asegúrate de que el gatillo esté completamente asegurado dentro del OBi Trigger Case antes de transportarlo.
 - No sobrecargues el OBi Trigger Case con otros objetos que puedan dañar el gatillo.
 - Evita dejar el OBi Trigger Case en lugares donde pueda caerse o ser aplastado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**
 - Abre el OBi Trigger Case.
 - Coloca el gatillo de repuesto dentro del compartimento diseñado para ello.
 - Cierra el OBi Trigger Case asegurándote de que esté bien sellado.
- **Uso:**
 - Transporta el OBi Trigger Case en tu rifle case, bolsa de rango o bolsillo de mochila.
 - Verifica regularmente que el gatillo esté en su lugar y que el OBi Trigger Case no presente daños.

Instrucciones de Eliminación

- El OBi Trigger Case está hecho de un material 3D impreso. Si decides desecharlo:
 - Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de plásticos.
 - Asegúrate de que el producto esté completamente vacío antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si deseas reportar un producto inseguro, por favor contacta a tu punto de venta o al fabricante. Recuerda que es importante estar informado sobre actualizaciones o retiradas de productos.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de la comodidad que te ofrece el OBi Trigger Case.

Guide de Sécurité pour le Trigger Case OBi

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trigger Case OBi. Ce produit a été conçu pour protéger et transporter ton déclencheur de manière sûre et efficace. Pour garantir une utilisation optimale et sécurisée, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour les fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du Trigger Case pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le Trigger Case avec des objets supplémentaires qui pourraient compromettre sa fonction.
- Évite d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des conditions humides.
- Ne tente pas de modifier ou de réparer le Trigger Case de manière non autorisée.
- En cas de défaillance ou de dommage, cesse immédiatement l'utilisation et contacte un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification du produit:** Avant d'utiliser le Trigger Case, assuretoi qu'il est en bon état et propre.
2. **Insertion du déclencheur:**
 - Ouvre le Trigger Case.
 - Place le déclencheur à l'intérieur de manière sécurisée.
 - Ferme le Trigger Case pour assurer une protection maximale.
3. **Transport:**
 - Range le Trigger Case dans ton sac de tir ou ton étui de fusil.
 - Assuretoi qu'il est bien fixé pour éviter tout mouvement pendant le transport.
4. **Retrait du déclencheur:**
 - Ouvre le Trigger Case avec précaution.
 - Retire le déclencheur en évitant tout mouvement brusque.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Trigger Case est endommagé au-delà de l'utilisation sécurisée, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les directives locales sur le recyclage et l'élimination des déchets plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte ton distributeur local ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour des informations à jour sur les rappels et les alertes de sécurité.

Merci de ta coopération et de ton engagement envers la sécurité lors de l'utilisation du Trigger Case OBi.

OBi Trigger Case Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il OBi Trigger Case. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione pratica e sicura per il trasporto del tuo grilletto di ricambio. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il OBi Trigger Case con oggetti pesanti o ingombranti.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a condizioni atmosferiche avverse.
- Non utilizzare il prodotto se non è perfettamente pulito e asciutto.
- Assicurati che il grilletto di ricambio sia correttamente inserito e fissato all'interno del case prima del trasporto.
- Non utilizzare il prodotto in modo tale da compromettere la sua integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Prodotto:** Prima di utilizzare il OBi Trigger Case, assicurati che sia in buone condizioni e privo di danni.
2. **Inserimento del Grilletto:**
 - Apri il case.
 - Posiziona il grilletto di ricambio all'interno del case, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Chiudi il case saldamente.
3. **Trasporto:**
 - Inserisci il OBi Trigger Case nella tua borsa da tiro o nel tuo zaino.
 - Assicurati che non ci siano oggetti che possano danneggiare il case durante il trasporto.
4. **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il case e il grilletto di ricambio per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il OBi Trigger Case secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE dedicato per le informazioni sui prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e la descrizione del prodotto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo OBi Trigger Case. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

OBI Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av OBI Trigger Case! Dette produktet er designet for å gi trygg oppbevaring av din reservetrigger. Vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye før bruk for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i henhold til bruksanvisningen for å unngå ulykker.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader.
- Ikke utsett produktet for ekstreme temperaturer eller fuktighet.
- Sørg for at produktet er sikkert plassert i din rifle case, range bag, eller pakke for å unngå rattling.
- Bruk kun produktet til dets tiltenkte formål; det er ikke ment for andre bruksområder.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Plassering av Trigger Case:

- Finn en passende plass i din rifle case, range bag, eller pakke.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass til at Trigger Case kan glides inn uten motstand.

2. Oppbevaring av ReserveTrigger:

- Plasser din reservetrigger i Trigger Case.
- Lukk lokket forsiktig for å sikre at triggeren er beskyttet.

3. Sjekk for Sikkerhet:

- Kontroller at Trigger Case sitter godt og ikke beveger seg under transport.
- Gjør en visuell sjekk av produktet regelmessig for å sikre at det er i god stand.

Avfallsinstruksjoner

- Når Trigger Case ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål om produktet, sikkerhetsinstruksjoner eller rapportering av problemer, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Takk for at du valgte OBI Trigger Case. Vi ønsker deg trygg og effektiv bruk!

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Nasz produkt został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i wygodne przechowywanie zapasowego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i minimalizować ryzyko wypadków.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj OBi Trigger Case w suchym i chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Informuj innych użytkowników o zasadach bezpiecznego korzystania z produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj OBi Trigger Case do przechowywania innych przedmiotów, które mogą być niebezpieczne lub mogą uszkodzić produkt.
- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest zawsze zamknięty, gdy nie jest używany, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu zapasowego spustu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. **Umiejscowienie:** Wybierz odpowiednie miejsce w swoim plecaku, torbie na sprzęt lub futerale, gdzie OBi Trigger Case może być łatwo dostępny.
2. **Przechowywanie:** Umieść zapasowy spust w OBi Trigger Case, upewniając się, że jest dobrze osadzony i nie ma luzów.
3. **Zamknięcie:** Zabezpiecz OBi Trigger Case, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu podczas transportu.
4. **Użycie:** Aby użyć zapasowego spustu, otwórz OBi Trigger Case, wyjmij spust i postępuj zgodnie z instrukcjami producenta broni.

Instrukcje Utylizacji

- OBi Trigger Case wykonany jest z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Po zakończeniu użytkowania produktu, prosimy o oddanie go do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub recyklingu.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących OBi Trigger Case, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE, który może udzielić informacji na temat bezpieczeństwa produktu i ewentualnych działań w przypadku problemów.

Zakończenie

Bezpieczeństwo użytkownika jest dla nas najważniejsze. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z OBi Trigger Case. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

OBi Trigger Case Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Case tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä OBi Trigger Case koteloa vain varatriggerin säilyttämiseen.
- Varmista, että triggeri on kunnolla sijoitettu koteloon ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä altistamasta tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on puhdas ja kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tuotteen tarkastus

- Tarkista, että OBi Trigger Case ei ole vaurioitunut ennen käyttöä.

2. Triggerin sijoittaminen

- Avaa OBi Trigger Case kotelo.
- Aseta varatriggeri koteloon siten, että se on tiukasti paikallaan.
- Sulje kotelo varmistaaksesi, että triggeri pysyy suojattuna.

3. Säilytys

- Säilytä OBi Trigger Case koteloa turvallisessa paikassa, kuten ase tai laukkuun, jossa se ei pääse liikkumaan tai putoamaan.

4. Käyttö

- Ota OBi Trigger Case käyttöön vain tarpeen mukaan.
- Varmista, että tiedät, missä kotelo on, jotta voit löytää sen helposti tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Kun OBi Trigger Case ei ole enää käyttökelpoinen, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet muovien ja muiden materiaalien kierrätyksestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja OBi Trigger Case tuotteesta, ota yhteys myyjään tai

valmistajaan. Varmista, että tiedät, miten voit ilmoittaa mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Kiitos, että noudatit näitä ohjeita ja käytät OBi Trigger Case tuotetta turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case

Introduktion

Tack för att du har valt OBi Trigger Case. Denna 3Dutskrivna förvaringslösning är designad för att hålla din reservtrigger säker, skyddad och lättillgänglig. För att säkerställa säker användning och långvarig hållbarhet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast OBi Trigger Case för att förvara reservtrigger.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet.
- Kontrollera att triggern är korrekt placerad i fodralet för att undvika skador.
- Rengör produkten med en mjuk, torr trasa. Använd inte kemikalier eller lösningsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Insättning av trigger:

- Ta bort reservtriggern från eventuell förpackning.
- Placera triggern försiktigt i OBi Trigger Case så att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att triggern inte rör sig inuti fodralet.

2. Transport:

- Förvara OBi Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket.
- Se till att fodralet är stängt och att triggern är skyddad under transport.

3. Kontroll och underhåll:

- Inspektera OBi Trigger Case regelbundet för sprickor eller andra skador.
- Byt ut produkten om den är skadad eller om den inte längre ger tillräckligt skydd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- OBi Trigger Case är tillverkat av 3Dutskrivna material.
- När produkten inte längre är i bruk, vänligen avlägsna den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av plastmaterial.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om OBi Trigger Case, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi hoppas att du får stor nytta av din OBi Trigger Case!

OBI Trigger Case Návod pro bezpečné používání

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili OBI Trigger Case. Tento výrobek byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uložení vaší náhradní spouště. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s naším produktem, prosím, přečtěte si níže uvedené pokyny a dodržujte je.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, že výrobek používáte pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření

- Při manipulaci se spouští dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení výrobce.
- Nikdy nenechávejte spoušť volně v tašce nebo na jiném místě, kde by mohla způsobit nebezpečné situace.
- Při používání OBI Trigger Case se ujistěte, že je správně uzavřen, aby se zabránilo neúmyslnému otevření.
- Nezapojujte se do žádných aktivit, které by mohly ohrozit vaši bezpečnost nebo bezpečnost ostatních, když máte OBI Trigger Case u sebe.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola produktu:** Před použitím zkontrolujte, zda je OBI Trigger Case nepoškozený a čistý.
2. **Umístění spouště:**
 - Otevřete OBI Trigger Case.
 - Vložte náhradní spoušť do vyhrazeného prostoru v pouzdře.
 - Ujistěte se, že spoušť je pevně usazena a pouzdro je správně uzavřeno.
3. **Přeprava:** OBI Trigger Case je navržen tak, aby se vešel do vaší výstroje, jako je rifle case, range bag nebo batoh. Ujistěte se, že je správně umístěn a nezpůsobuje žádný tlak na ostatní předměty.
4. **Údržba:** Pravidelně čistěte OBI Trigger Case měkkým hadříkem a udržujte ho v suchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci OBI Trigger Case dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace a podporu ohledně bezpečnosti a používání OBI Trigger Case se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Děkujeme vám za důvěru v OBI Trigger Case. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.