

Trigger Case RIGHT GY

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Trigger Case RIGHT GY
- Manufacturer: OBI SYSTEMS
- Product no.: EU2015580
- Mfr. No.: OBi08001-GY
- Colour: Gray
- Delivery weight: 1kg
- Shipping height: 100mm
- Shipping width: 100mm
- Shipping length: 100mm
- UPC: 767637841375

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das OBi Trigger Case](#)
- [English: OBi Trigger Case Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el OBi Trigger Case](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : OBi Trigger Case](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Case OBi](#)
- [Norsk: OBi Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla OBi Trigger Case](#)
- [Suomi: OBi Trigger Case Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitsanleitung für das OBi Trigger Case

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des OBi Trigger Case! Dieses Produkt wurde entwickelt, um deinen Ersatzabzug sicher und praktisch zu transportieren. Um sicherzustellen, dass du das Beste aus deinem Trigger Case herausholst und gleichzeitig sicher bleibst, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Trigger Case nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagere das Trigger Case an einem trockenen und kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Trigger Case außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfe das Trigger Case regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide übermäßigen Druck oder Stöße auf das Trigger Case, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Ersatzabzug korrekt im Trigger Case sitzt, um ein Herausfallen zu vermeiden.
- Verwende das Trigger Case nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Schäden aufweist.
- Trage das Trigger Case in einer sicheren Tasche, um versehentliches Öffnen oder Verlust zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Ersatzabzug einlegen:

- Öffne das Trigger Case vorsichtig.
- Lege den Ersatzabzug in das Case, sodass er sicher und fest sitzt.
- Schließe das Trigger Case, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass es sicher verschlossen ist.

2. Transport:

- Trage das Trigger Case in deiner Ausrüstung, z.B. in deiner Gewehrtasche oder deinem Rucksack.
- Stelle sicher, dass das Trigger Case nicht mit anderen schweren Gegenständen in Kontakt kommt, um Beschädigungen zu vermeiden.

3. Überprüfung:

- Überprüfe regelmäßig, ob das Trigger Case und der darin enthaltene Ersatzabzug in gutem Zustand sind.
- Achte darauf, dass das Trigger Case vor dem nächsten Gebrauch vollständig geschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Trigger Case gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, dass das Trigger Case nicht in der Umwelt landet und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu deinem OBi Trigger Case, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanleitung dazu dient, deine Sicherheit und die ordnungsgemäße

Verwendung des OBi Trigger Case zu gewährleisten. Befolge alle Anweisungen sorgfältig, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

OBI Trigger Case Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the OBi Trigger Case. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your new product. Please read this manual carefully before using the OBi Trigger Case, and keep it for future reference.

General Safety Guidelines

- Ensure that the OBi Trigger Case is used only for its intended purpose: to securely store and transport spare triggers.
- Always inspect the case before use to ensure it is free from damage or defects.
- Keep the OBi Trigger Case out of reach of children and pets to prevent accidents.
- Do not expose the case to extreme temperatures or harsh chemicals, as this may compromise its integrity.
- If you notice any signs of wear or damage, discontinue use immediately and replace the product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always securely close the case to prevent the spare trigger from falling out during transport.
- Avoid placing heavy items on top of the OBi Trigger Case, as this may deform the case and affect its functionality.
- When storing the case in a bag or other gear, ensure it is positioned in a way that prevents crushing or excessive pressure.
- Be cautious when handling the case to avoid dropping it, which could lead to damage or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Opening the Case

- Gently press the latch or button to open the OBi Trigger Case.
- Ensure that the case opens smoothly without excessive force.

2. Inserting the Trigger

- Place your spare trigger inside the case, ensuring it fits snugly.
- Check that the trigger is securely held in place and does not move around.

3. Closing the Case

- Close the case firmly until you hear a click, indicating it is securely locked.
- Doublecheck that the case is completely closed before transporting.

4. Transporting the Case

- Store the OBi Trigger Case in your rifle case, range bag, or pack pocket.
- Ensure that it is not exposed to sharp objects or excessive pressure during transport.

5. Removing the Trigger

- Open the case as instructed and carefully remove the trigger.
- Inspect the trigger for any signs of wear or damage before use.

Disposal Instructions

- The OBi Trigger Case is made from recyclable materials. Please dispose of it in accordance with local recycling regulations.
- If the case is damaged or no longer usable, dispose of it as general waste, ensuring it does not pose a risk to the environment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OBi Trigger Case, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your OBi Trigger Case, and stay safe!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el OBi Trigger Case

Introducción

El OBi Trigger Case es un estuche diseñado para transportar un disparador de forma segura y eficiente. Este estuche impreso en 3D es compacto y se ajusta perfectamente a tu equipo, eliminando el volumen innecesario de los empaques típicos. Esta guía te proporcionará información importante sobre el uso seguro del producto, así como instrucciones sobre su instalación, uso y eliminación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el OBi Trigger Case solo para su propósito previsto: almacenar y transportar un disparador.
- Verifica que el estuche esté en buenas condiciones antes de usarlo. No utilices el producto si presenta daños visibles.
- Mantén el OBi Trigger Case fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables. No es un juguete.
- Si observas cualquier comportamiento extraño o inusual del estuche o del disparador, deja de usarlo y consulta a un profesional.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues el OBi Trigger Case con objetos adicionales que no sean un disparador.
- Asegúrate de que el disparador esté correctamente asegurado dentro del estuche antes de transportarlo.
- Evita exponer el OBi Trigger Case a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas que puedan afectar su integridad.
- No utilices el estuche si el disparador está mojado o sucio. Limpia y seca el disparador antes de colocarlo en el estuche.
- Realiza inspecciones periódicas del estuche para asegurarte de que no presente desgaste o daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Disparador:

- Abre el OBi Trigger Case.
- Coloca el disparador en el compartimento diseñado para ello, asegurándote de que encaje de manera segura.
- Cierra el estuche firmemente.

2. Transporte:

- Guarda el OBi Trigger Case en tu rifle case, range bag o en un bolsillo de tu mochila.
- Asegúrate de que el estuche no se mueva ni se sacuda durante el transporte.

3. Mantenimiento:

- Limpia el exterior del OBi Trigger Case con un paño suave y seco.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan dañar el material del estuche.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el OBi Trigger Case, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de plásticos y productos impresos en 3D.
- Si el estuche está dañado, considera reciclarlo si es posible, o deséchalo en un vertedero adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más información sobre el OBi Trigger Case, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un representante de atención al cliente. Recuerda que es importante tener un punto de contacto en la UE para cualquier consulta sobre la seguridad del producto.

Conclusión

El OBi Trigger Case está diseñado para ofrecerte una solución práctica y segura para transportar tu disparador. Siguiendo estas directrices de seguridad y mantenimiento, podrás disfrutar de su uso sin preocupaciones. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre productos inseguros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité du Produit : OBi Trigger Case

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OBi Trigger Case. Ce produit a été conçu pour offrir une solution pratique et sécurisée pour le transport de ton déclencheur de rechange. En suivant les instructions de sécurité ci-dessous, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton OBi Trigger Case pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le OBi Trigger Case avec des objets supplémentaires qui pourraient exercer une pression sur le déclencheur.
- Évite de stocker le OBi Trigger Case dans des environnements humides ou extrêmes.
- Ne modifie pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Utilise le produit uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire le transport de déclencheurs de rechange.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Ouvre le OBi Trigger Case en déverrouillant le mécanisme de fermeture.
- Place soigneusement ton déclencheur de rechange à l'intérieur du cas.
- Assure-toi que le déclencheur est bien en place et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Glisse le OBi Trigger Case dans ton sac de tir ou ta mallette de fusil.
- Vérifie que le cas est bien sécurisé et ne risque pas de se déloger pendant le transport.
- Pour accéder à ton déclencheur, retire le OBi Trigger Case et ouvre-le avec précaution.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des déchets plastiques.
- Si le produit est endommagé ou usé, consulte un centre de recyclage pour un traitement approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton OBi Trigger Case, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour des informations sur la sécurité des produits.

Merci d'utiliser l'OBi Trigger Case. En respectant ces directives, tu contribues à ta sécurité et à celle des autres utilisateurs.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trigger Case OBi

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trigger Case OBi. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione sicura e compatta per il trasporto del tuo grilletto di ricambio. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Trigger Case solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Conserva il Trigger Case in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il Trigger Case con oggetti aggiuntivi.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiarlo.
- Non utilizzare il Trigger Case in condizioni estreme (temperature molto alte o molto basse).
- Tieni il Trigger Case lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale

- Ispeziona il Trigger Case per assicurarti che non ci siano difetti.
- Assicurati che il grilletto di ricambio sia compatibile con il Trigger Case.

2. Utilizzo

- Posiziona il grilletto di ricambio all'interno del Trigger Case.
- Chiudi il coperchio del case assicurandoti che sia ben fissato.
- Inserisci il Trigger Case nel tuo fucile, borsa da campo o zaino, in un luogo sicuro e accessibile.

3. Manutenzione

- Pulisci il Trigger Case regolarmente con un panno morbido e asciutto.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi o solventi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Il Trigger Case è realizzato in materiale 3D stampato. Quando non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di seguire le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul Trigger Case OBi o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore di fiducia o consulta il sito web ufficiale del produttore.

Ricorda, la sicurezza è una responsabilità condivisa. Segui queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Trigger Case OBi.

OBI Trigger Case Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du har valgt OBi Trigger Case. Dette produktet er designet for å gi deg en sikker og praktisk måte å oppbevare din reservetrigger på. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og oppbevaring av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at OBi Trigger Case er lagret utilgjengelig for barn.
- Unngå å bruke produktet hvis det viser tegn på skade eller slitasje.
- Kontroller at produktet er riktig lukket før transport.
- Hold produktet tørt og unngå eksponering for ekstreme temperaturer.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun OBi Trigger Case til oppbevaring av reservetrigger.
- Unngå å overbelaste produktet med ekstra gjenstander som kan forårsake skade.
- Inspiser produktet før hver bruk for å sikre at det er i god stand.
- Oppbevar ikke OBi Trigger Case i nærheten av brennbare materialer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av OBi Trigger Case:

- Løft lokket forsiktig for å unngå skade.

2. Plassering av reservetrigger:

- Plasser reservetriggeren i det tilpassede rommet inne i OBi Trigger Case.
- Sørg for at triggeren sitter godt og er beskyttet.

3. Lukking av OBi Trigger Case:

- Trykk lokket ned til du hører et klikk, som indikerer at det er sikkert lukket.

4. Transport:

- Plasser OBi Trigger Case i din rifle case, range bag, eller lignende oppbevaringsløsning.
- Sørg for at den ikke er utsatt for støt eller fall under transport.

Avfallsinstruksjoner

- OBi Trigger Case er laget av 3Dprintet materiale. Ved avhending, vennligst resirkuler hvis mulig.
- Kaste produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer vedrørende OBi Trigger Case, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg den nødvendige støtten og informasjonen.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Vi ønsker deg en trygg og fornøylig opplevelse med OBi Trigger Case.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkownika dla OBi Trigger Case

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OBi Trigger Case. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników, zapewniając łatwy dostęp do zapasowego spustu, jednocześnie eliminując zbędną objętość typowego opakowania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym.
- Zawsze przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że OBi Trigger Case jest odpowiednio zabezpieczony przed transportem.
- Nie umieszczaj w OBi Trigger Case żadnych innych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie spustu.
- Unikaj narażania produktu na działanie chemikaliów, które mogą wpłynąć na materiał obudowy.
- Nie używaj OBi Trigger Case do przechowywania innych akcesoriów lub części, które nie są przeznaczone do tego celu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Otwórz OBi Trigger Case, aby umieścić zapasowy spust wewnątrz.
- Upewnij się, że spust jest dobrze umieszczony i nie wystaje poza krawędzie obudowy.
- Zamknij OBi Trigger Case, upewniając się, że jest szczelnie zamknięty.

2. Użytkowanie:

- Przechowuj OBi Trigger Case w miejscu, które jest łatwo dostępne, ale jednocześnie bezpieczne.
- Podczas transportu upewnij się, że OBi Trigger Case jest zabezpieczony w torbie lub plecaku, aby uniknąć przypadkowego otwarcia.
- Regularnie sprawdzaj, czy OBi Trigger Case jest w dobrym stanie oraz czy spust wewnątrz jest odpowiednio zabezpieczony.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- OBi Trigger Case wykonany jest z materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo utylizować produkt.
- Jeśli OBi Trigger Case jest uszkodzony i nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że zostanie zutylizowany w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania OBi Trigger Case, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym. Upewnij się, że masz przy sobie informacje o produkcie, takie jak numer seryjny i data zakupu, aby ułatwić proces wsparcia.

Dziękujemy za wybór OBi Trigger Case. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

OBi Trigger Case Käyttöohje ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Case tuotteen. Tämä ohje auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. OBi Trigger Case on suunniteltu suojaamaan varaaseen liipaisinta ja varmistamaan, että se on helppo löytää ja kuljettaa.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille, jotka ymmärtävät sen käytön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että liipaisin on täysin irrotettu ennen sen säilyttämistä OBi Trigger Case koteloon.
- Älä yritä pakottaa liipaisinta koteloon, jos se ei sovi.
- Pidä kotelo kuivana ja puhtaana, jotta vältät mahdolliset vahingot.
- Älä käytä kotelo, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Varmista, että kotelo on kunnolla suljettu ennen kuljetusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on puhdas ja kuiva työskentelyalue.
2. **Liipaisimen Asentaminen:**
 - Ota liipaisin ja tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
 - Aseta liipaisin OBi Trigger Case koteloon. Varmista, että se istuu tiukasti paikallaan.
3. **Kuljetus:**
 - Sulje kotelo tiiviisti.
 - Säilytä kotelo turvallisessa paikassa, kuten kiväärilaukussa tai kantopussissa.
4. **Tuotteen Tarkistus:** Tarkista säännöllisesti, että kotelo on ehjä ja että liipaisin on turvallisesti paikoillaan.

Hävittämishjeet

- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet turvalliseen hävittämiseen.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien pakkausmateriaalit, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota tukea ja vastata kysymyksiisi.

Kiitos, että valitsit OBi Trigger Case tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OBi Trigger Case

Introduktion

Tack för att du valt OBi Trigger Case. Denna 3D-utskrivna förpackning är designad för att skydda din reservtrigger och säkerställa att den är lättillgänglig när du behöver den. För att säkerställa säker användning och maximal funktionalitet, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att förhindra skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att besöka EU:s Safety Gate-plattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast OBi Trigger Case för att lagra och transportera reservtrigger.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller fuktighet, vilket kan påverka dess integritet.
- Se till att triggern är ordentligt placerad i fallet innan du stänger det för att förhindra skador.
- Rör inte vid triggern när den är i fallet om du inte avser att använda den.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar och använder vapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av reservtrigger i OBi Trigger Case:

- Öppna OBi Trigger Case genom att försiktigt lossa lockets stängning.
- Placera reservtriggern i det avsedda utrymmet inuti fallet.
- Stäng locket noggrant för att säkerställa att triggern hålls på plats.

2. Användning av OBi Trigger Case:

- Förvara OBi Trigger Case i din rifle case, range bag eller pack pocket.
- Kontrollera att fallet inte rattlar eller glider runt under transport.
- Vid behov, ta ut triggern och använd den enligt tillverkarens anvisningar för ditt vapen.

3. Underhåll av OBi Trigger Case:

- Rengör fallet med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda kemikalier eller lösningsmedel som kan skada materialet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När OBi Trigger Case inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om möjligt, återvinn plastmaterialet i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om OBi Trigger Case, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera produktens förpackning eller tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OBi Trigger

Case.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Trigger Case od OBI SYSTEMS. Tento výrobek byl navržen tak, aby bezpečně uchovával váš náhradní spoušť a usnadnil jeho přenos. Je důležité, abyste se seznámili s těmito pokyny pro bezpečnost, abyste zajistili správné a bezpečné používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Zkontrolujte výrobek pravidelně na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud výrobek vykazuje jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je spoušť bezpečně umístěna v pouzdře, aby nedocházelo k jejímu uvolnění během transportu.
- Pouzdro je určeno pouze pro skladování spouští. Nepokoušejte se používat pouzdro k jiným účelům.
- Neuchovávejte pouzdro v extrémních teplotních podmínkách, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při manipulaci s pouzdem dbejte na to, abyste se nedotýkali ostrých hran, které by mohly způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Otevření pouzdra:** Opatrně otevřete pouzdro a zkontrolujte, zda je uvnitř čisté a suché.
2. **Vložení spouště:** Umístěte náhradní spoušť do pouzdra tak, aby byla pevně a bezpečně uchycena.
3. **Zavření pouzdra:** Ujistěte se, že je pouzdro důkladně zavřené, aby se zabránilo vypadnutí spouště.
4. **Uložení:** Uložte pouzdro do vašeho puškohledu, tašky na střelnici nebo jiného místa, kde je bezpečné a snadno přístupné.

Pokyny pro likvidaci

- Pouzdro je vyrobeno z 3D tisku a mělo by být likvidováno v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nezhazujte výrobek do vody nebo na místa, kde by mohl ohrozit životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na oficiální kontaktní body OBI SYSTEMS. Ujistěte se, že máte při kontaktování výrobce k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla výrobku.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.