

Trigger Case LEFT GY

[Příslušenství](#) > [Služební výstroj](#)

You've been carrying a spare trigger for years and the box is always too bulky for your rifle case or range bag. The OBi Trigger Case fixes that. This 3D-printed case is barely larger than your trigger, sliding into your gear with zero wasted space while keeping the spare part snug, protected, and easy to find.

Designed for shooters who actually use their kit, the OBi Trigger Case eliminates the annoying bulk of typical packaging so your spare trigger rides securely in your rifle case, range bag, or pack pocket — without rattling or getting lost. If you carry a spare trigger, this is a must-have.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Trigger Case LEFT GY](#)
- Výrobce: [OBI SYSTEMS](#)
- Produkt č.: EU2015581
- Výrob. č.: OBi08002-GY
- Color: Gray
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm
- UPC: 767637841382

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Trigger Case](#)
- [O nás](#)

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro Trigger Case

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Trigger Case od OBI SYSTEMS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní úložiště pro váš náhradní spoušť. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Pravidelně kontrolujte stav Trigger Case a ujistěte se, že není poškozen.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte výrobce.
- Při používání produktu dbejte na bezpečnostní pokyny pro manipulaci s náhradními spouštěmi.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je Trigger Case správně uzavřen, aby nedošlo k vypadnutí spouště.
- Před umístěním Trigger Case do tašky nebo brašny se ujistěte, že je spoušť bezpečně uložena.
- Nezanedbávejte Trigger Case na místech, kde by mohl být vystaven extrémním teplotám nebo vlhkosti.
- Nenechávejte Trigger Case v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Otevřete Trigger Case a vložte náhradní spoušť do prostoru určeného pro uložení.
2. Ujistěte se, že spoušť je správně umístěna a že je Trigger Case bezpečně uzavřen.
3. Umístěte Trigger Case do své brašny, puškohledu nebo jiného vybavení, kde je snadno přístupný.
4. Před každým použitím zkontrolujte, zda je Trigger Case nepoškozený a spoušť je bezpečně uložena.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci Trigger Case se řiďte místními předpisy pro odpad.
- Pokud je produkt poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, prosím, obraťte se na výrobce nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Je důležité mít na paměti, že pro všechny produkty musí existovat kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Děkujeme, že jste si vybrali Trigger Case. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníky.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz