

Chronographs - Magneto Speed V3 in Hard Case

[Příslušenství](#) > [Vybavení na střelnici](#) > [Chronografy](#)

The MagnetoSpeed V3 offers the following upgrades and features:

- Enhanced display
- Three-button menu system, replacing the previous toggle switch
- Flexible battery options:
 - (1) 9-volt battery or
 - (2) CR123 batteries (replacing four AAA batteries)
- Easy-access battery compartment: No screwdriver required for battery changes
- Improved firing modes, now compatible with air rifles
- Downloadable firmware updates
- Expanded data capture and diagnostics
- More compact and rugged display housing
- Rapid fire mode with shot rate tracking
- Redesigned bayonet
- Heavy-duty mounting system with metal buckle and Triad thumbscrew
- Proven MagnetoSpeed technology with an updated sensor design
- Sleek new profile and color scheme
- New strap mounting point for future alternative mounting options
- Additional dual / redundant data connection points

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Magneto Speed V3 in Hard Case](#)
- Výrobce: [MAGNETOSPEED](#)
- Produkt č.: EU2016401
- Výrob. č.: MS_V3_HC
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Návod k bezpečnému používání MagnetoSpeed V3](#)
- [O nás](#)

Návod k bezpečnému používání MagnetoSpeed V3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MagnetoSpeed V3. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost při měření rychlosti střel. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální využití produktu, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s doporučeními výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před výměnou baterií vždy vypněte zařízení.
- Používejte pouze doporučené typy baterií (9volt nebo CR123).
- Zabraňte kontaktu s vodou a vlhkostí, aby nedošlo k poškození elektroniky.
- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdrojů vysokého napětí nebo silných magnetických polí.
- Při montáži zařízení se ujistěte, že je pevně upevněno, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava zařízení:

- Zkontrolujte, zda je MagnetoSpeed V3 kompletní a nepoškozený.
- Otevřete bateriový kryt a vložte baterie podle označení (+ a -).

2. Montáž:

- Připevněte zařízení na zbraň pomocí těžkého montážního systému.
- Ujistěte se, že je zařízení pevně uchyceno a stabilní.

3. Použití:

- Zapněte zařízení pomocí tří tlačítek na displeji.
- Vyberte požadovaný režim střelby (např. rapid fire mode).
- Sledujte údaje na displeji a ujistěte se, že jsou správné.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav baterií a vyměňujte je, pokud jsou vybité.
- Udržujte zařízení čisté a suché.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro ekologickou likvidaci elektronického odpadu.
- Baterie likvidujte v souladu s pokyny pro recyklaci baterií.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte otázky nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce prostřednictvím jejich oficiálních kanálů. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání MagnetoSpeed V3. Přejeme vám příjemné a bezpečné měření rychlosti střel!

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz