

Chronographs Replacement Parts - Sporter Replacement Display

[Příslušenství](#) > [Vybavení na střelnici](#) > [Chronografy](#)

This replacement display is specifically designed for the MagnetoSpeed Sporter unit. It is compatible with all MagnetoSpeed chronograph bayonets, though it may not provide full functionality when used with V-series displays.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributy

- Název: [Sporter Replacement Display](#)
- Výrobce: [MAGNETOSPEED](#)
- Produkt č.: EU2016410
- Výrob. č.: SP_A1_02
- Dodací hmotnost: 1kg
- Výška přepravy: 100mm
- Šířka přepravy: 100mm
- Délka přepravy: 100mm

Obsah

- [Úvodní stránka](#)
- [Pokyny pro bezpečné používání náhradních dílů Chronographs Replacement Parts Sporter Replacement Display](#)
- [O nás](#)

Pokyny pro bezpečné používání náhradních dílů

Chronographs Replacement Parts Sporter

Replacement Display

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náhradní displej Chronographs Replacement Parts Sporter. Tento produkt je navržen tak, aby byl kompatibilní s jednotkou MagnetoSpeed Sporter a všemi bayonety chronografu MagnetoSpeed. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání a údržby.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze podle pokynů výrobce.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte veškeré bezpečnostní předpisy a pokyny.
- V případě pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na výrobce nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Zajistěte, aby byl displej správně připojen k chronografu, aby nedošlo k selhání funkce.
- Při používání produktu dodržujte doporučené teplotní a vlhkostní podmínky.
- Pokud se displej přehřeje, okamžitě přestaňte používat a nechte ho vychladnout.
- Nepokoušejte se opravit nebo modifikovat produkt sami.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti.
- Ujistěte se, že máte čistý a suchý pracovní prostor.

2. Instalace

- Odpojte starý displej od chronografu.
- Připojte nový displej k bayonetu chronografu, ujistěte se, že je správně zajištěn.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny spojení pevná a bezpečná.

3. Použití

- Zapněte chronograf a zkontrolujte funkčnost nového displeje.
- Sledujte všechny indikátory a ujistěte se, že fungují správně.
- V případě jakýchkoli problémů s funkcí se obraťte na výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje elektronické součásti.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho funkcí se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy a rychlé aktualizace o nebezpečných produktech.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našich produktů.

O nás

Brownells Česká republika

Brownells Česko - Světově největší dodavatel součástí zbraní, zbrojního vybavení a příslušenství pro střelce.

www.brownells.cz